
Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7

Merk: Prosedyrene i denne publikasjonen kan endres. De mest oppdaterte gjenopprettingsprosedyrene får du ved å gå til <http://www.lenovo.com/support/windows8downgrade>.

Settet med gjenopprettingsplater består av disse brukerinstruksjonene og et sett med DVD-plater for følgende formål:

- Gjenopprette Lenovo®-maskinen din til den opprinnelige fabrikkkonfigurasjonen for Windows 7®
- Konvertere en Windows 8 Pro-installasjon til Windows 7 Professional-operativsystemet slik det tillates av Windows 8 Pro-nedgraderingsrettigheter

Platenavn	Beskrivelse	Merket som
<i>Applications and Drivers Recovery Disc</i>	Bruk denne platen når du skal starte gjenopprettingsprosessen. Denne platen inneholder gjenopprettingsprogrammet og forhåndsinstallerte programmer og drivere som er unike for maskintypene som er listet opp på plateetiketten. Ikke bruk denne platen med andre maskiner. Hvis det er mer enn en <i>Applications and Drivers Recovery Disc</i> i pakken din, starter du gjenopprettingsprosessen med platen merket med Plate 1.	1
<i>Operating System Recovery Disc</i>	Denne platen inneholder operativsystemet Microsoft® Windows som er identifisert på plateetiketten. Når du har startet gjenopprettingsprosessen, sier gjenopprettingsprogrammet fra når du skal sette inn <i>Operating System Recovery Disc</i> .	2
<i>Supplemental Recovery Disc</i>	Denne platen inneholder ekstra innhold, for eksempel oppdateringer til programvaren. Ikke alle sett med gjenopprettingsplater blir levert med en <i>Supplemental Recovery Disc</i> .	3

Viktig: Hvis du bruker settet med gjenopprettingsplater for å konvertere operativsystemet, er det svært viktig at du oppretter produktgjenopprettingsmedier i tilfelle du vil gjenopprette det gjeldende operativsystemet på datamaskinen en gang i fremtiden.

- Du oppretter gjenopprettingsmedier i Windows 8-operativsystemet ved å åpne Kontrollpanel og bytte til visningen **Store ikoner** eller **Små ikoner**. Klikk **Gjenoppretting** → **Opprett en gjenopprettingsdriver**. Følg instruksjonene på skjermen.

- Du oppretter Product Recovery-plater i Windows Vista®-operativsystemet ved å klikke på **Start → Alle programmer → ThinkVantage → Opprett produktgjenoppretingsmedier**.
 - Du oppretter produktgjenoppretingsmedier på Windows XP-operativsystemet ved å klikke på **Start → Alle programmer**. Klikk deretter på **Lenovo ThinkVantage Tools → Factory Recovery Disks** eller **ThinkVantage → Opprett gjenoppretingsmedier**.
-

Før gjenoppretingsprosessen

Merk: Hvis du bruker dette settet med gjenoppretingsplater til å gjenopprette innholdet på harddisken til en fabrikkinstallert Windows 7-installasjon (inkludert Windows 7-operativsystemet, programmer og drivere), går du til “Utføre gjenoppretingsprosessen” på side 4.

Hvis datamaskinen er forhåndsinstallert med operativsystemet Windows 8 (64-bit) og du ønsker å konvertere operativsystemet til Windows 7-operativsystemet med dette settet med gjenoppretingsplater, gjør du som følger før du starter gjenoppretingsprosessen:

1. Trykk på og slipp F1-tasten gjentatte ganger når du slår på maskinen. Når du hører flere lydssignaler eller ser et logoskjerm bilde, slipper du F1-tasten. Programmet Setup Utility blir vist.
2. Fra Setup Utility-programmets hovedmeny velger du **Exit** eller **Restart**, og deretter velger du **OS Optimized Defaults → Disabled**.
3. Velg **Yes** i vinduet som vises for å bekrefte valget ditt, og trykk deretter Enter.
4. Gjør et av følgende:
 - Hvis du bruker en bærbar datamaskin i ThinkPad®-serien eller Lenovo V-, B-, K-, eller E-serien, trykker du F9, velger **Yes** i vinduet som åpnes for å bekrefte valget, og deretter trykker du Enter. Fortsett med trinn 5.

- Hvis du bruker en ThinkCentre®- eller ThinkStation®-maskin, går du videre til trinn 5.
5. Trykk på F10 for å lagre endringene og avslutte Setup Utility-programmet.
 6. Fortsett med “Utføre gjenopprettingsprosessen” på side 4.
-

Utføre gjenopprettingsprosessen

Merknader:

1. Du må ha en intern eller ekstern DVD-stasjon for å kunne bruke gjenopprettingsplatene.
2. Under gjenopprettingsprosessen slettes alle data på harddisken. Kopier viktige data eller personlige filer du vil beholde, til et utskiftbart medium eller en nettverksstasjon før du starter gjenopprettingsprosessen.

Slik gjenoppretter du maskinen til den opprinnelige fabrikkkonfigurasjonen ved å bruke settet med gjenopprettingsplater:

1. Definer CD/DVD-stasjonen som første oppstartingsenhet i oppstartingssekvensen, ved å følge denne fremgangsmåten:
 - a. Trykk på og slipp F1-tasten gjentatte ganger når du slår på maskinen. Når du hører flere lydsignaler eller ser et logoskjerm bilde, slipper du F1-tasten. Programmet Setup Utility blir vist.
 - b. Bruk piltastene til å velge **Startup**. Avhengig av hvilken maskinmodell du har, velger du **Primary Boot Sequence**, **Boot** eller **Startup Sequence**.
 - c. Velg CD/DVD-stasjonen som første oppstartingsenhet (First Boot Device) ved å følge instruksjonene og hjelpemeldingene på skjermen.
2. Sett inn den merkede plate 1 *Applications and Drivers Recovery Disc* i DVD-stasjonen.

- Trykk på F10 for å lagre konfigurasjonsendringene i Setup Utility. Maskinen starter på nytt og gjenopprettingsprogrammet vises. Følg veiledningen på skjermen for å starte gjenopprettingen.
- Velg språk og klikk på **Neste**.
- Les lisensbetingelsene. Hvis du godtar betingelsene, velger du **Jeg godtar disse betingelsene** og klikker på **Neste**.
- Les meldingene på skjermen, velg **GPT-partisjonsstil** eller **MBR-partisjonsstil** og klikk deretter på **Neste**.

Merk: Det anbefales at du velger **GPT-partisjonsstil**. Du bør bare velge **MBR-partisjonsstil** hvis du har til hensikt å bruke bildekloningsverktøy eller tredjeparts diskbehandlingsverktøy som krever en MBR-partisjon av kompatibilitetsårsaker.

- Dersom datamaskinen har flere interne harddiskstasjoner installert, vises et vindu som spør om du ønsker å formatere alle de interne harddiskstasjonene. Velg et av følgende etter ønske:
 - Klikk på **Ja** hvis du vil slette alle data på harddiskstasjonene.
 - Klikk på **Nei** hvis du bare ønsker å formatere systemdriveren.
- Klikk på **Ja** i vinduet for å fortsette gjenopprettingsprosessen.
- Sett inn *Operating System Recovery Disc* når du blir bedt om det, og klikk på **OK** for å fortsette gjenopprettingsprosessen.
- Gjør et av følgende:
 - Hvis du har en *Supplemental Recovery Disc*, gjør du slik:
 - Sett inn *Supplemental Recovery Disc* i DVD-stasjonen når du blir bedt om det, og klikk på **Ja** eller **OK** for å fortsette gjenopprettingsprosessen.

- b. Hvis du har en sekundær *Supplemental Recovery Disc*, setter du den inn i DVD-stasjonen når du blir bedt om det, og klikker på **Ja** eller **OK** for å fortsette gjenopprettingsprosessen.
 - c. Sett inn *Operating System Recovery Disc* igjen når du blir bedt om det, og klikk på **Ja** eller **OK** for å fortsette gjenopprettingsprosessen.
- Hvis du ikke har en *Supplemental Recovery Disc*, klikker du på **Nei** når du får spørsmål om det. Gå deretter videre i gjenopprettingsprosessen.
11. Hvis du har en sekundær *Operating System Recovery Disc*, setter du den inn i DVD-stasjonen når du blir bedt om det, og klikker **Ja** eller **OK** for å fortsette gjenopprettingsprosessen.
 12. Sett inn *Applications and Drivers Recovery Disc* igjen når du blir bedt om det, og klikk deretter på **Ja** eller **OK** for å fortsette gjenopprettingsprosessen.
 13. Hvis du har en sekundær *Applications and Drivers Recovery Disc*, setter du den inn i DVD-stasjonen når du blir bedt om det, og klikker **Ja** eller **OK** for å fortsette gjenopprettingsprosessen.
 14. Når alle data er kopiert fra den siste platen i settet og er behandlet, blir du bedt om å starte maskinen på nytt. Klikk **Ja** for å starte maskinen på nytt.

Merk: Resten av gjenopprettingsprosessen er automatisert. Datamaskinen kan starte på nytt flere ganger, og det er normalt hvis du ser at det ikke skjer noe på skjermen på opptil flere minutter.

15. Når gjenopprettingsprosessen er fullført, vises konfigurasjonsskjerm bildet for Windows. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre Windows-installasjonen.
16. Når Windows-konfigureringen er ferdig, vil du kanskje gjenopprette den opprinnelige oppstartsssekvensen. Start Setup Utility-programmet og bruk deretter piltastene til å velge **Startup**. Avhengig av hvilken maskinmodell du har, velger du **Primary Boot Sequence**, **Boot** eller **Startup Sequence**. Gjenopprett deretter den originale oppstartsssekvensen. Trykk på F10 for å lagre innstillingene og avslutte Setup Utility-programmet.

Merk: Når du har gjenopprettet harddiskstasjonen til de fabrikkinstallerte standardinnstillingene, er det mulig at du må installere enkelte enhetsdrivere på nytt.

Lenovo, Lenovo-logoen, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation og ThinkVantage er varemerker for Lenovo i USA og/eller andre land. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemerker for Microsoft-gruppen. Andre navn kan være varemerker for andre selskaper. Sluttbrukeren kan ikke låne ut, leie, lease, eller på annen måte overføre mediene som er levert for gjenoppretingsformål, til andre brukere unntatt slik det er tillatt i lisensavtalen for det aktuelle Produktet.

Fjerde utgave (April 2014)

© Copyright Lenovo 2012, 2014.

MERKNAD OM BEGRENSEDE RETTIGHETER: Hvis data eller programvare blir levert i henhold til en GSA-kontrakt (General Services Administration), er bruk, reproduksjon eller avgivelse underlagt begrensningene i kontrakt nummer GS-35F-05925.

lenovo®

Delenummer: SP40G16386

Printed in China

(1P) P/N: SP40G16386

