M75q Gen 5 用户指南



用前必读

在参考此资料使用相关产品之前,请务必阅读并了解以下信息:

- 《安全与保修指南》
- 《常规安全与合规性声明》
- 《设置指南》

第一版 (2024 年 6 月)

© Copyright Lenovo 2024.

有限权利声明:如果数据或软件依照美国总务署(GSA)合同提供,则其使用、复制或披露将受到 GS-35F-05925 号合同的约束。

目录

关于本文档i	ii
第1章认识您的计算机	1
前视图	1
后视图	3
规格	4
USB 规格	5
Vantage 应用程序	5
第2章开始使用您的计算机	7
访问网络	7
连接外接显示屏	7
连接到蓝牙设备(适用于特定型号)	7
常规配对	7
快速配对	8
键盘开机功能(适用于特定型号)	8
设置电源计划	8
安全性	9
锁定计算机	9
智能 USB 数据保护	9
使用软件安全解决方案	10
第3章 UEFI BIOS 1	1
进入 UEFI BIOS 菜单	11
在 UEFI BIOS 菜单中导航	11
启用或禁用 ErP LPS 遵从模式	11
更新 UEFI BIOS	12
通过 Vantage 应用程序	12
通过 Lenovo 支持网站	12
通过 Windows 更新	12
第4章更换CRU1	3

ii	CRU 列表	•	•	•	•	13
	电源适配器	•	•	•	•	14
1	立式支架		•			15
1	VESA 安装支架					16
3	防尘罩					17
4	外接 Wi-Fi 天线					17
5	计算机外盖					18
5	板对板模块	•	•	•	•	19
	内置扬声器	•	•	•	•	20
7	玄 经风扇	•	•	•	•	20
7	ThinkContro LED 线缆	•	•	•	•	20
7	山方久	•	•	•	•	21
7		•	•	•	•	22
7	M.Z 回心驰切奋 · · · · · · · · · ·	•	•	•	•	24
8	第5章 帮助和支持					25
8	查找序列号					25
8	对计算机进行故障诊断					25
9	在 Lenovo 支持网站上进行故障诊断					25
9	硬件扫描		·			26
9	恢复 Windows 操作系统					26
10	致电 Lenovo	•	•	•	•	26
1	联系 Lenovo 之前	•	•	•	•	20
1	自助资源	•	•	•	·	 27
1	的工程在武器 的复数 的复数 化乙烯酸乙烯 化乙烯乙烯酸乙烯 化乙烯乙烯酸乙烯 化乙烯乙烯酸乙烯 化乙烯乙烯酸乙烯 化乙烯乙烯乙烯 化乙烯乙烯乙烯 化乙烯乙烯乙烯 化乙烯乙烯乙烯 化乙烯乙烯乙烯 化乙烯乙烯乙烯 化乙烯乙烯乙烯乙烯	•	•	•	•	27
1	为六的目或的加速力	•	•	•	•	27
1	切	•	•	•	•	20
2	附录 A USB 接口名称更新声	則	Ħ			29
12		-	-	-	-	72
12	附录 B 声明和商标	•	•	•	•	31

关于本文档

• 本指南适用于下面列出的 Lenovo 产品型号。本指南中的插图可能与您的产品型号外观略有不同。

型号名称	机器类型(MT)
ThinkCentre M75q Gen 5	12RQ、12RR、12RS、12RT、12RU、12RV、 12RW 和 12RX

- 如需更多合规性信息,请参阅《法规声明》(网址为 <u>https://pcsupport.lenovo.com</u>)和《常规 安全与合规性声明》(网址为 <u>https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices</u>)。
- 部分计算机型号可能不提供某些可选附件、功能部件和软件程序。
- 部分用户界面说明可能不适用于您的计算机,具体取决于操作系统和程序的版本。
- 文档内容可能会随时更改, 恕不另行通知。Lenovo 不断改进计算机的相关文档, 包括此《用户 指南》。要获取最新文档, 请访问 <u>https://pcsupport.lenovo.com</u>。
- Microsoft[®] 通过 Windows 更新定期更改 Windows[®] 操作系统的功能。因此,本文档中的部分 信息可能已过时。请参阅 Microsoft 资源,获取最新信息。

第1章 认识您的计算机

计算机配备了多种端口,为多台设备提供方便的连接选择。

前视图



项目	描述	项目	描述
1	ThinkCentre [®] LED	2	电源按钮 (带电源指示灯)
3	存储驱动器活动指示灯	4	USB-C [®] 接口(USB 10 Gbps)
5	USB-A 接口(USB 10 Gbps、Always On USB)	6	USB-A 接口(USB 10 Gbps)
7	耳麦接口		

注: 有关 USB 接口名称更新的更多信息,请参阅第 29 页附录 A "USB 接口名称更新声明"。

USB 传输速率声明

本设备各个 USB 接口的实际传输速率可能存在差异,且可能低于接口名称中显示的数据速率或下 表列出的数据速率,具体情况取决于多种因素,例如主机和外围设备的处理性能、文件属性及其他 与系统配置和操作环境有关的因素。

USB 设备	数据速率(Gbit/s)
Thunderbolt [™] 3	40
Thunderbolt 4	40

电源指示灯

显示您计算机的系统状态。

- 闪烁三次: 计算机刚刚连接到电源。
- 点亮: 计算机正在启动或运行。
- 熄灭: 计算机处于关闭状态或休眠模式。
- 快速闪烁: 计算机正在进入睡眠或休眠模式。
- 缓慢闪烁: 计算机处于睡眠模式。

USB-A 接口(USB 10 Gbps、Always On USB)

如果启用了 Always On USB 功能,则当计算机已开启、关闭或处于睡眠/休眠模式时,USB-A 接口(USB 10 Gbps、Always On USB)可以为兼容 USB-A 的设备充电。

要启用 Always On USB 功能,请执行以下操作:

1. 进入 UEFI BIOS 菜单。请参阅第 11 页 "进入 UEFI BIOS 菜单"。

2. 单击设备 → USB 菜单 → 前置 USB 端口 → USB 端口 2 以启用 Always On USB 功能。

耳麦接口

耳麦接口与以下设备兼容:

- 具有 3.5 毫米 (0.14 英寸) TRS (3 极) 插头的头戴式耳机或入耳式耳机
- 具有 3.5 毫米 (0.14 英寸) CTIA TRRS (4 极) 插头的耳麦
- 注:此耳麦接口不支持具有 TRS(3 极)插头的独立外接麦克风,也不支持具有 OMTP 标准 TRRS(4 极)插头的耳麦。

相关主题

• 第5页"USB规格"。

后视图



项目	描述	项目	描述
1	安全锁插槽	2	选配接口*
3	Wi-Fi [®] 天线插槽*	4	以太网接口
5	USB-A 接口(高速 USB)	6	USB-A 接口(USB 5 Gbps)(具有键 盘开机功能)
7	HDMI [™] 输出接口	8	USB-A 接口(USB 10 Gbps)
9	DisplayPort [™] 输出接口	10	电源适配器接口

* 适用于特定型号

选配接口

根据计算机型号的不同,接口可能是 DisplayPort 输出接口、USB-C 接口、VGA 输出接口、串口 或 HDMI[™] 输出接口。

相关主题

- 第9页"锁定计算机"。
- 第7页"连接外接显示屏"。
- 第5页"USB规格"。

规格	
规格	描述
尺寸	 宽: 179.00 毫米 (7.0 英寸) 高: 36.50 毫米 (1.4 英寸) 深: 182.90 毫米 (7.2 英寸)
重量 (不含包装)	装运时最大重量: 1.25 千克 (2.8 磅)
硬件配置	要查看计算机的硬件配置,请在 Windows 搜索框中输入设备管理器, 然后按 Enter 键。
电源	 65 瓦自动电压感应电源 90 瓦自动电压感应电源 135 瓦自动电压感应电源
电气输入	 • 输入电压: 100 V 到 240 V 交流电 • 输入频率: 50/60 Hz
内存	 最多两个双倍数据速率第五代(DDR5)小型双列直插式内存条 (SODIMM) 最大容量: 64 GB
存储设备	M.2 固态驱动器 要查看计算机的存储驱动器容量,请在 Windows 搜索框中输入磁盘 管理,然后按 Enter 键。 注:系统指示的存储驱动器容量低于标称容量。
视频功能	集成显卡支持以下各项: DisplayPort 输出接口 HDMI 输出接口 USB-C 接口*(位于后面板上) VGA 输出接口*
扩展	 内存插槽 M.2 固态驱动器插槽
网络功能	 蓝牙* 以太网局域网 无线局域网*

* 适用于特定型号

运行环境

最大海拔高度(无增压)

- 运行时:从-15.2米(-50英尺)到3048米(10000英尺)
- 存储时:从-15.2米(-50英尺)到10668米(35000英尺)

温度

- 运行时:从 5°C (41°F)到 35°C (95°F)
- 存储时: 从 -40°C (-40°F) 到 60°C (140°F)

相对湿度

- 运行时: 20%-80% (无冷凝)
- 存储时: 10%-90% (无冷凝)

USB 规格

注: 根据型号的不同,您的计算机上可能不提供某些 USB 接口。



Vantage 应用程序

Vantage 应用程序是一款定制的一站式解决方案,可帮助您通过自动更新和修复来维护计算机、配置硬件设置以及获取个性化支持。

要访问 Vantage 应用,请在 Windows 搜索框中输入 Vantage。

注:

- 可用的功能因计算机型号而异。
- Vantage 应用程序会定期更新功能,不断改善您的计算机使用体验。功能描述可能与实际用户 界面上的功能不同。您可以从 Microsoft Store 下载最新版本的 Vantage 应用程序。

Vantage 应用程序可让您:

- 轻松了解设备状态并定制设备设置。
- 下载并安装 UEFI BIOS、固件和驱动程序,使计算机保持最新状态。
- 监控计算机运行状况,确保计算机免受外部威胁。
- 扫描计算机硬件和诊断硬件问题。
- 查找保修状态(联机)。
- 访问《用户指南》和有用的文章。

第2章 开始使用您的计算机

访问网络

本节介绍如何连接到无线或有线网络。

连接到 Wi-Fi 网络(适用于特定型号)

单击显示屏右下角的网络图标 🔀 可连接到可用网络。如果需要,请提供必要信息。

注: 计算机上的无线局域网模块可能支持不同的标准。部分国家或地区的当地法规可能要求禁用 802.11ax。

连接到有线以太网

使用以太网线缆通过计算机上的以太网接口将计算机连接到本地网络。



连接外接显示屏

您的计算机支持连接投影仪或显示器,以便进行演示或扩展工作区。

更改显示器设置

1. 右键单击桌面上的空白区域, 然后选择显示设置。

2. 选择要进行配置的显示屏,然后根据喜好更改显示设置。

连接到蓝牙设备(适用于特定型号)

您可以将各种支持蓝牙的设备(如键盘、鼠标、智能手机或扬声器)连接到计算机。为确保连接 成功,请将设备放置在离计算机最多 10 米(33 英尺)的位置。

常规配对

本主题帮助您通过常规配对功能连接到蓝牙设备。

步骤 1. 在 Windows 搜索框中输入蓝牙,然后按 Enter 键。

步骤 2. 打开计算机和蓝牙设备上的蓝牙功能。确保设备可被发现。

步骤 3. 在添加设备列表中选择其中显示的相应设备,然后按照屏幕上的说明进行操作。

注:如果蓝牙连接失败,请执行以下操作:

- 1. 在 Windows 搜索框中输入设备管理器, 然后按 Enter 键。
- 2. 找到蓝牙适配器。右键单击,然后选择更新驱动程序。
- 3. 选择自动搜索驱动程序, 然后按照屏幕上的说明进行操作。

快速配对

本主题帮助您通过快速配对功能连接到蓝牙设备。

如果蓝牙设备支持快速配对,请执行以下操作:

步骤 1. 在"蓝牙设置"页面上启用快速配对通知。 步骤 2. 打开计算机和蓝牙设备上的蓝牙功能。确保设备可被发现。 步骤 3. 当计算机上出现快速配对通知时,单击**连接**。

注:如果蓝牙连接失败,请执行以下操作:

- 1. 在 Windows 搜索框中输入设备管理器, 然后按 Enter 键。
- 2. 找到蓝牙适配器。右键单击,然后选择更新驱动程序。
- 3. 选择自动搜索驱动程序, 然后按照屏幕上的说明进行操作。

键盘开机功能(适用于特定型号)

使用键盘开机功能,可以通过按 Alt+P 组合键轻松开启计算机或者将其从休眠模式唤醒。

注:确保键盘已连接到支持键盘开机功能的 USB 接口。

启用或禁用键盘开机功能

要启用或禁用键盘开机功能,请执行以下操作:

步骤 1. 重新启动计算机。当显示徽标屏幕时,按 F1 或 Fn+F1。

步骤 2. 选择电源菜单 → 键盘开机, 然后按 Enter 键。

步骤 3. 根据需要启用或禁用功能。

步骤 4. 按 F10 或 Fn+F10 保存更改并退出。

设置电源计划

对于符合 ENERGY STAR[®] 的计算机,当计算机持续空闲指定时间后,以下电源计划即生效:

• 关闭显示屏: 10 分钟后

• 使计算机进入睡眠状态: 25 分钟后

要从睡眠模式中唤醒计算机,请按键盘上的任意键。

要设置电源计划,请:

1. 在 Windows 搜索框中输入电源选项, 然后按 Enter 键。

2. 选择或自定义您首选的电源计划。

安全性

计算机提供了丰富的安全措施来保护设备和数据的安全。

锁定计算机

注: Lenovo 对锁定设备和安全功能的功能、质量或性能不作评论、判定或保证。可向 Lenovo 购 买计算机锁。

安全锁

可借助安全锁将计算机锁在书桌、工作台或其他固定物上。



智能 USB 数据保护

智能 USB 数据保护功能是一项安全功能,可帮助防止将数据从计算机复制到与计算机相连的 USB 存储设备。可将智能 USB 数据保护功能设置为以下模式之一:

- 关闭 (默认设置): 您可以不受限制地使用 USB 存储设备。
- 只读模式:不能将数据从计算机复制到 USB 存储设备。但是,可以访问 USB 存储设备上的数据。
- 禁止访问模式:不能从计算机访问 USB 存储设备。

要配置智能 USB 数据保护功能:

- 1. 重新启动计算机。当显示徽标屏幕时,按F1或Fn+F1。
- 2. 选择安全 → 智能 USB 数据保护, 然后按 Enter 键。
- 3. 选择所需的设置,然后按 Enter 键。
- 4. 按 F10 或 Fn+F10 保存更改并退出。

使用软件安全解决方案

以下软件解决方案可帮助保护计算机和信息的安全。

• Windows 安全

Windows 安全是操作系统中内置的软件。该软件可持续扫描恶意软件、病毒和其他安全威胁,并自动下载 Windows 更新,以帮助保护计算机的安全。Windows 安全还支持对防火墙、帐户保护、应用程序和浏览器控制等工具进行管理。

• 杀毒程序

Lenovo 在特定型号的计算机上预装了完整版杀毒软件。这有助于防护计算机病毒侵害,保护您的身份以及个人信息安全。

• Absolute Persistence

Absolute Persistence 技术嵌入在固件中,可检测硬件、软件或拨入位置的变化,让您始终了 解计算机的状况。要激活这项技术,必须购买 Absolute 订阅。

注:如需详细了解如何使用这些软件解决方案,请参考各自的帮助系统。

第3章 UEFI BIOS

进入 UEFI BIOS 菜单

打开或重新启动计算机。当显示徽标屏幕时,请按 F1 或 Fn+F1 进入 UEFI BIOS 菜单。

注:如果设置了 UEFI BIOS 密码,请在出现提示时输入正确的密码。也可选择否或按 Esc 键跳过 密码提示,进入 UEFI BIOS 菜单。受密码保护的系统配置无法更改。

在 UEFI BIOS 菜单中导航

按照屏幕上的说明在 UEFI BIOS 菜单中导航。

下表列出了 UEFI BIOS 菜单上可用的设置。您可以按照屏幕上的说明在 UEFI BIOS 菜单中导航。

注: UEFI BIOS 菜单可能因系统配置而异。

菜单	简介
主菜单	此类别提供与产品相关的一般信息和固件信息,包括系统摘要、机器类型、产品 序列号、UUID 号等。
设备	此类别介绍 USB 端口、音频控制器等设备的配置方法。
高阶指南	此类别提供有关计算机的高级信息,例如 CPU 功能等。
电源菜单	此类别介绍电源和散热管理解决方案。
安全性	此类别介绍用于保护计算机的各种密码、锁和软件。
启动菜单	此类别介绍如何设置优先启动顺序。
退出菜单	此类别介绍如何以自己偏好的方式退出。

您可以前往 Lenovo BIOS Simulator Center (<u>https://download.lenovo.com/bsco/index.html</u>), 输入产品名称了解详细设置。

注: Lenovo BIOS Simulator Center 会定期更新这些设置。UEFI BIOS 模拟器界面和设置描述可 能会与实际用户界面上的有所不同。

启用或禁用 ErP LPS 遵从模式

Lenovo 计算机符合 ErP Lot 3 法规的生态设计要求。请按照说明启用或禁用 ErP LPS 遵从模式。

有关生态设计要求的更多信息,请访问: <u>https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-decl</u> <u>aration</u>。

您可以启用 ErP LPS 遵从模式,以便计算机处于关机状态时减少耗电。要启用或禁用 ErP LPS 遵 从模式:

步骤 1. 重新启动计算机。当显示徽标屏幕时,按 F1 或 Fn+F1。

步骤 2. 选择电源菜单 → 增强的省电模式, 然后按 Enter 键。

步骤 3. 根据需要启用或禁用功能。

注:请注意,禁用增强的省电模式后,计算机处于关机状态时的耗电量可能会增加。 步骤 4. 按 F10 或 Fn+F10 保存更改并退出。

启用 ErP LPS 遵从模式后,可通过执行以下某项操作唤醒计算机:

• 按电源按钮。

• 启用时钟唤醒功能,可在设定的某个时间唤醒计算机。

要符合 ErP 遵从要求,需禁用快速启动功能。

- 1. 转至控制面板,以大图标或小图标方式查看。
- 2. 单击电源选项 → 选择电源按钮的功能 → 更改当前不可用的设置。
- 3. 从关机设置列表中清除启用快速启动(推荐)选项。

更新 UEFI BIOS

安装新的程序、设备驱动程序或硬件组件后,可能需要更新 UEFI BIOS。

通过以下任一方式下载并安装最新版本的 UEFI BIOS 更新包:

通过 Vantage 应用程序

按照以下说明通过 Vantage 应用程序更新 UEFI BIOS。

- 步骤 1. 打开 Vantage 应用程序, 然后单击我的设备 → 系统更新。
- 步骤 2. 如果有最新的 UEFI BIOS 更新包可用,请按照屏幕上的说明下载和安装该更新包。

通过 Lenovo 支持网站

按照以下说明通过 Lenovo 支持网站更新 UEFI BIOS。

- 步骤 1. 请访问 https://pcsupport.lenovo.com 并选择适用于您的计算机的条目。
- 步骤 2. 单击 Drivers & Software (驱动及应用程序) → Manual Update (手动更新) → BIOS/UEFI。
- 步骤 3. 按照屏幕上的说明下载和安装最新版本的 UEFI BIOS 更新包。

通过 Windows 更新

按照以下说明通过"Windows 更新"更新 UEFI BIOS。

- 步骤 1. 在 Windows 搜索框中输入设置, 然后按 Enter 键。
- 步骤 2. 单击更新和安全 → Windows 更新 → 检查更新。
- 步骤 3. 如果 BIOS 更新包出现在更新列表中,请单击下载或安装启动更新。

第4章 更换 CRU

客户可更换部件(CRU)是指可由客户更换的部件。Lenovo 计算机包括以下类型的 CRU:

- 自助服务 CRU: 指的是可以由客户自己或者经过培训的技术服务人员(额外付费)轻松更换的 部件。
- 可选服务 CRU: 指的是可以由拥有较高技术水平的客户更换的部件。根据客户机器所享有的保修服务类型,经过培训的技术服务人员也可以提供更换部件的服务。

如果您想要安装 CRU, Lenovo 会将 CRU 发送给您。Lenovo 还可以应客户请求随附 CRU 信息和更换说明。您可能需要退还由 CRU 更换掉的缺陷部件。如果需要退还: (1) Lenovo 会随 CRU 替换件一起提供退还说明、预付费的运送标签及容器; (2) 如果在您收到 CRU 替换件三十(30) 天后, Lenovo 仍未收到换下来的缺陷 CRU,则可能会要求您支付 CRU 替换件的费用。如需了解 完整详情,请参阅 Lenovo 有限保修文档,网址为:

https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

CRU 列表

下面是计算机的 CRU 列表。

自助服务 CRU

- 计算机外盖
- 防尘罩*
- 外接 Wi-Fi 天线*
- 键盘*
- M.2 固态驱动器*
- 内存条
- 鼠标*
- 电源适配器
- 电源线
- 指旋螺钉
- 立式支架*
- VESA[®] 安装支架*

可选服务 CRU

- 板对板模块*
- 内置扬声器
- ThinkCentre LED 线缆
- 系统风扇

*适用于特定型号

电源适配器

先决条件

开始前,请阅读《常规安全与合规性声明》,并打印以下说明。



打开计算机外盖之前,请关闭计算机并等待几分钟,直至计算机冷却。

要执行操作,请先完成以下步骤:

1. 从驱动器中移除所有介质,然后关闭所有连接的设备和计算机。

2. 从电源插座中拔出所有电源线,并拔下计算机的所有线缆。

更换过程





立式支架

先决条件

开始前,请阅读《常规安全与合规性声明》,并打印以下说明。



打开计算机外盖之前,请关闭计算机并等待几分钟,直至计算机冷却。

要执行操作,请先完成以下步骤:

1. 从驱动器中移除所有介质,然后关闭所有连接的设备和计算机。

2. 从电源插座中拔出所有电源线,并拔下计算机的所有线缆。



VESA 安装支架

先决条件

开始前,请阅读《常规安全与合规性声明》,并打印以下说明。



打开计算机外盖之前,请关闭计算机并等待几分钟,直至计算机冷却。

要执行操作,请先完成以下步骤:

- 1. 从驱动器中移除所有介质,然后关闭所有连接的设备和计算机。
- 2. 从电源插座中拔出所有电源线,并拔下计算机的所有线缆。

拆卸步骤



螺钉 (数量)	颜色	扭矩
M3 x 6 毫米, 镀锌(2 颗)	黑色	1.5 ± 0.2 磅/英寸

防尘罩

先决条件

开始前,请阅读《常规安全与合规性声明》,并打印以下说明。



打开计算机外盖之前,请关闭计算机并等待几分钟,直至计算机冷却。

要执行操作,请先完成以下步骤:

1. 从驱动器中移除所有介质,然后关闭所有连接的设备和计算机。

2. 从电源插座中拔出所有电源线,并拔下计算机的所有线缆。

拆卸步骤



外接 Wi-Fi 天线

先决条件

开始前,请阅读《常规安全与合规性声明》,并打印以下说明。



打开计算机外盖之前,请关闭计算机并等待几分钟,直至计算机冷却。

要执行操作,请先完成以下步骤:

1. 从驱动器中移除所有介质,然后关闭所有连接的设备和计算机。

2. 从电源插座中拔出所有电源线,并拔下计算机的所有线缆。

拆卸步骤



计算机外盖

先决条件

开始前,请阅读《常规安全与合规性声明》,并打印以下说明。



打开计算机外盖之前,请关闭计算机并等待几分钟,直至计算机冷却。

要执行操作,请先完成以下步骤:

- 1. 从驱动器中移除所有介质,然后关闭所有连接的设备和计算机。
- 2. 从电源插座中拔出所有电源线,并拔下计算机的所有线缆。
- 3. 将固定计算机外盖的任何锁定设备解锁。
- 4. 握住计算机两侧,轻轻将其放平,使计算机外盖朝上。



螺钉 (数量)	颜色	扭矩
M4x5毫米, 镀锌(1颗)	黑色	3 ± 0.5 磅/英寸

注:如果有锁定设备,则使用锁定设备来锁定计算机。

板对板模块

先决条件

开始前,请阅读《常规安全与合规性声明》,并打印以下说明。



打开计算机外盖之前,请关闭计算机并等待几分钟,直至计算机冷却。 要进行操作,请卸下计算机外盖。请参阅第18页"计算机外盖"。 拆卸步骤



编号 螺	【钉(数量)	颜色	扭矩
1 M	13 x 4 毫米, 镀锌(1 颗)	黑色	3.0 ± 0.5 磅/英寸
2 M	13 x 5 毫米,镀锌(1 颗)	黑色	3.0 ± 0.5 磅/英寸

内置扬声器

先决条件

开始前,请阅读《常规安全与合规性声明》,并打印以下说明。



打开计算机外盖之前,请关闭计算机并等待几分钟,直至计算机冷却。

要执行操作,请先完成以下步骤:

1. 卸下计算机外盖。请参阅第 18 页"计算机外盖"。

2. 从主板上的内置扬声器接口拔下内置扬声器线缆。

拆卸步骤



系统风扇

先决条件

开始前,请阅读《常规安全与合规性声明》,并打印以下说明。



打开计算机外盖之前,请关闭计算机并等待几分钟,直至计算机冷却。

要执行操作,请先完成以下步骤:

- 1. 按顺序卸下这些部件(如果有):
 - 第18页"计算机外盖"
 - 第 20 页 "内置扬声器"
- 2. 从主板上的系统风扇接口拔下系统风扇线缆。

拆卸步骤





ThinkCentre LED 线缆

先决条件

开始前,请阅读《常规安全与合规性声明》,并打印以下说明。



打开计算机外盖之前,请关闭计算机并等待几分钟,直至计算机冷却。

要进行操作,请按顺序卸下这些部件(如果有):

- 第18页"计算机外盖"
- 第 20 页 "内置扬声器"
- 第 20 页 "系统风扇"

拆卸步骤



内存条

先决条件

开始前,请阅读《常规安全与合规性声明》,并打印以下说明。



打开计算机外盖之前,请关闭计算机并等待几分钟,直至计算机冷却。

确保您遵循下图中所示的内存条安装顺序。



要进行操作,请按顺序卸下这些部件(如果有):

- 第18页"计算机外盖"
- 第 20 页 "系统风扇"

更换过程





注: 安装期间,请确保将内存条与插槽对齐,然后向下按两端直至固定栓"咔嗒"一声完全啮合。

M.2 固态驱动器

先决条件

开始前,请阅读《常规安全与合规性声明》,并打印以下说明。



打开计算机外盖之前,请关闭计算机并等待几分钟,直至计算机冷却。

注意: 内置存储驱动器非常敏感。操作不当可能造成数据损坏和永久丢失。当处理内置存储驱动器时,请遵循以下准则:

- 内置存储驱动器仅在升级或修理时才需更换,不适合频繁地更改或更换。
- 在更换内置存储驱动器前,请对希望保留的所有数据进行备份。
- 请勿接触内置存储驱动器的触点边缘。否则,可能会损坏内置存储驱动器。
- 请勿对内置存储驱动器施力。
- 不要让内置存储驱动器遭受物理撞击或振动。将内置存储驱动器放在柔软材料(如布料)上以 缓冲物理撞击。

要进行操作,请卸下计算机外盖。请参阅第18页"计算机外盖"。

拆卸步骤



第5章 帮助和支持

查找序列号

本主题可帮助您查找计算机序列号。

您可以通过以下方式查找您的序列号:

- Vantage 应用程序中的仪表板或设备
- 计算机的序列号和机器类型标签(如下图所示)



对计算机进行故障诊断

本节介绍 Lenovo 支持网站和 Vantage 应用程序中的一系列故障诊断工具。这些工具可以帮助您 诊断常见的软件和硬件问题。

下表列出了这些诊断工具以及每种工具的建议使用场景。

诊断工具	推荐使用场景
在 Lenovo 支持网站上进行故障诊断	希望对计算机上的硬件和驱动程序进行在线故障 诊断或扫描。
	• 计算机上装有 Vantage 应用程序。
	• 希望对硬件组件执行基本检查。

在 Lenovo 支持网站上进行故障诊断

Lenovo 提供两种不同的诊断解决方案来帮助您识别和解决计算机上的问题。

步骤 1. 访问 https://www.pcsupport.lenovo.com/并在搜索框中输入您的产品名称。

步骤 2. 单击 Troubleshoot & Diagnose(故障排除和诊断)并选择所需的选项。

注:

- 在启动任何自动诊断过程之前,将弹出一个窗口,提示安装 Lenovo Service Bridge。 Lenovo Service Bridge 可帮助将计算机与 Lenovo 诊断工具连接。
- Lenovo 支持网站会定期各个部分,不断改善您的计算机使用体验。网站界面和各部分的描述可能与您的实际界面有所不同。
- 如果您不知道自己的计算机出现了什么问题,建议您选择简易,然后按照屏幕上的说明更新固件并获取硬件状态。
- 如果您已确定计算机上的问题,则可以选择定制,然后按照屏幕上的说明解决问题。

如果解决方案无法解决计算机上的问题,则可以按照屏幕上的说明提交电子凭单,或联系 Lenovo 寻求专业帮助。

硬件扫描

硬件扫描是一种有效的硬件测试工具,可以帮助您识别存在的硬件问题。

要运行硬件扫描,请执行以下操作:

- 步骤 1. 在 Windows 搜索框中输入 Vantage, 然后按 Enter 键。
- 步骤 2. 单击硬件扫描或支持 → 硬件扫描。
- 步骤 3. 选择快速扫描或自定义,然后按照屏幕上的说明运行硬件扫描。

注:

- "快速扫描"工具中包含一个预先选择的测试套件,对系统中发现的硬件组件执行基本 检查。"自定义"工具允许选择一个或多个硬件组件来执行检查。
- 在选择快速扫描前,单击刷新模块,确保硬件组件列表是计算机当前可用的组件。
- 步骤 4. 如果检测到任何硬件故障,结果会因保修状态以及国家或地区而异。按照屏幕上的说明解 决问题。

恢复 Windows 操作系统

当操作系统遇到一些意外问题时,您可以选择自行恢复操作系统或致电 Lenovo 客户支持中心。

注: Microsoft 不断对 Windows 操作系统进行更新。在安装特定 Windows 版本之前,请先查看 该 Windows 版本的兼容性列表。有关详情,请访问: <u>https://support.lenovo.com/us/en/solutions</u> /<u>ht512575</u>。

要将操作系统恢复到	请参阅。
出厂默认设置	请参阅 <u>https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecov</u> ery中的说明
之前的系统还原点	请参阅热门话题中的说明: <u>https://support.lenovo.com/soluti</u> ons/ht118590

致电 Lenovo

尝试自行解决问题后如果仍需帮助,可致电 Lenovo 客户支持中心。

联系 Lenovo 之前

联系 Lenovo 之前,请准备好所需的信息。

- 1. 记录问题症状和详细信息:
 - 问题是什么? 连续出现还是间断出现?
 - 是否有任何错误消息或错误代码?
 - 您使用的是什么操作系统? 什么版本?
 - 出现问题时正在运行哪个软件应用程序?
 - 该问题是否可以重现? 如果可以, 如何重现?
- 2. 记录系统信息:
 - 产品名称
 - 机器类型和序列号。

自助资源

使用以下自助资源了解有关计算机的更多信息并对问题进行故障诊断。

资源	如何访问?
Lenovo 支持网站	https://pcsupport.lenovo.com
提示	https://www.lenovo.com/tips
Lenovo 社区	https://forums.lenovo.com
辅助功能信息	https://www.lenovo.com/accessibility
	 打开"开始"菜单,然后单击获取帮助或提示。
Windows 帮助信息	• 使用 Windows Search。
	 Microsoft 支持网站: <u>https://support.micros</u> oft.com

购买附件或附加服务

本主题说明如何购买附件或附加服务。

附件

Lenovo 提供多种有助于扩展计算机功能的硬件附件和升级产品。附件包括内存条、存储设备、网 卡、电源适配器、键盘和鼠标等。

要从 Lenovo 订购产品,请访问 https://www.lenovo.com/accessories。

附加服务

保修期内及保修期过后,您可从 Lenovo 购买附加服务,网址为 <u>https://pcsupport.lenovo.com/</u> warrantyupgrade。

可获得的服务和服务名可能因国家或地区而异。

辅助功能

Lenovo 致力于让所有人畅享信息技术,包括具有听力、视力障碍或行动不便的人士。Lenovo 通过以下方式提供辅助功能,以帮助所有用户更好地使用 Lenovo 产品。

无障碍文档

Lenovo 文档可满足用户的辅助功能需求。用户可以根据需要使用辅助功能阅读文档。例如:

- 文本和图像采用高对比度。色彩对比可以增强视觉体验。在此模式下,所有内容均会突出显示, 从而更加清晰可见。
- 文本富有逻辑性和可读性。图像也可以通过提供的替代文本来读取。屏幕阅读器可以增强听觉体验。在此模式下,所有内容均更加清晰易懂。
- 文字采用清晰的大号字体,更易于阅读。放大镜可以通过放大文本来提高可读性。

如需了解更多信息,请单击以下网址观看视频: https://support.lenovo.com/docs/pc_pub_accessibility

无障碍产品设计

Lenovo 产品设计也支持辅助功能。

注: 辅助功能因产品而异。下面列出的部分辅助功能可能不适用于产品,具体取决于产品型号。要获取产品的最新辅助功能选项信息,请访问 <u>https://www.lenovo.com/accessibility</u>。如需 Lenovo 的其他支持,用户可以访问 <u>https://support.lenovo.com/supportphonelist</u> 以查找其所在国家或地区的支持电话号码。

键盘

Lenovo 键盘支持各种辅助功能。例如:

- 键盘布局一致,更易用
- 部分按键带有触觉标记,更易识别
- 按键间距适当,可提高打字效率
- 按键、控制键和标签具有足够的对比度,更清晰可辨
- 部分按键具有屏幕通知或亮灯提示,便于使用
- 按键和控制键通过单手即可轻松触及和操作,灵活性要求极低
- 业界标准接口

Lenovo 产品采用业界标准接口,可实现更好的外围设备兼容性。

• 操作系统

可以配置以下操作系统辅助功能来为用户提供帮助:

- 文本大小和视觉效果设置等视觉功能,让用户更轻松地查看屏幕内容。
- 音频和字幕设置等听觉功能,让用户更轻松地聆听屏幕内容。
- 语音和目视控制设置等交互功能,让用户更轻松地控制产品。

要访问 Windows 11 操作系统的辅助功能,请转至开始 → 设置 → 辅助功能。

附录 A USB 接口名称更新声明

USB Implementers Forum 于 2022 年 9 月发布了 USB 接口名称指南的修订版本。Lenovo 遵循 修订后的指南,并相应更新了 USB 接口名称。您可以参阅下表了解详细的命名更新。

现用名称	曾用名称
USB-A 接口(高速 USB)	USB-A 2.0 接口
USB-A 接口 (USB 5 Gbps)	USB-A 3.2 Gen 1 接口
USB-A 接口 (USB 10 Gbps)	USB-A 3.2 Gen 2 接口
USB-A 接口(USB 5 Gbps、Always On USB)	Always on USB-A 3.2 Gen 1 接口
USB-A 接口(USB 10 Gbps、Always On USB)	Always on USB-A 3.2 Gen 2 接口
USB-C 接口 (USB 5 Gbps)	USB-C (3.2 Gen 1) 接口
USB-C 接口 (USB 10 Gbps)	USB-C (3.2 Gen 2) 接口
USB-C 接口 (USB 20 Gbps)	USB 3.2 Gen 2x2
USB-C 接口(USB4 20 Gbps)	USB 4 Gen 2x2
USB-C 接口(USB4 40 Gbps)	USB-C(USB 4)接口
USB-C 接口 (Thunderbolt 3)	USB-C(Thunderbolt 3)接口
USB-C 接口 (Thunderbolt 4)	USB-C(Thunderbolt 4)接口

附录 B 声明和商标

声明

本文档中讨论的 Lenovo 产品、服务或功能可能未在部分国家或地区提供。有关您所在地区当前提供的产品和服务的信息,请咨询您当地的 Lenovo 代表。对 Lenovo 产品、程序或服务的任何引用 无意明示或默示只能使用该 Lenovo 产品、程序或服务。只要不侵犯 Lenovo 的任何知识产权,即 可改用同等功能的任意产品、程序或服务。但是,评估和验证任何其他产品、程序或服务,则由 用户自行负责。

Lenovo 对于本文档所述内容可能已拥有专利或正在申请专利。提供本文档并未授予用户使用这些 专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往:

Lenovo (United States), Inc. 8001 Development Drive Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO"按现状"提供本文档,不附有任何种类的(无论是明示还是默示的)保证,包括但不限于默示的有关非侵权、适销性和特定用途适用性的保证。部分管辖区域在特定交易中不允许免除明示或默示的保证,因此本条款可能不适用于您。

本文档中的信息将定期更改;这些更改将编入本文档的新版本中。为提供更好的服务,Lenovo保 留随时改进和/或修改计算机随附手册中所述的产品、软件程序以及本手册内容的权利,恕不另行 通知。

计算机随附手册中所述的软件接口、功能及硬件配置可能与所购计算机的实际配置不完全相同。有 关产品的配置,请参阅相关合同(如有)或产品包装清单,或咨询销售产品的经销商。Lenovo可 以按其认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息,而无须对您承担任何责任。

本文档中所述的产品不适用于医疗植入或其他生命支持应用场景,在这些场景中发生故障可能导致 人身伤害或死亡。本文档中包含的信息并不影响或更改 Lenovo 产品规格或保修。本文档中的任何 内容都不能作为 Lenovo 或第三方的知识产权下的明示或默示的许可或保证。本文档中所含的全部 信息均在特定环境中获取,并且以插图形式展示。在其他运行环境中获得的结果可能会有所不同。

Lenovo 可以按其认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息,而无须对您承担任何责任。

本文档对非 Lenovo 网站的任何引用均仅为方便起见,不以任何方式充当对此类网站的保证。此类 网站中的资料不属于本 Lenovo 产品资料的一部分,因此您应自行承担使用此类网站带来的风险。

本文档包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此,在其他运行环境中获得的数据可能 会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的,因此不保证与一般可用系统上进行 的测量结果相同。此外,有些测量是通过推算而估计的。实际结果可能会有差异。本文档的用户 应当验证其特定环境的适用数据。

本文档由 Lenovo 所有,受版权保护,且不在任何开源协议涵盖范围之内,包括任何可能涵盖本产品随附的软件的 Linux[®] 协议。Lenovo 随时可能更新本文档,恕不另行通知。

如需最新信息或有任何问题及意见,请联系或访问 Lenovo Web 站点:

https://pcsupport.lenovo.com

商标

Lenovo、Lenovo 徽标、ThinkCentre 和 ThinkCentre 徽标是 Lenovo 的商标。Intel 和 Thunderbolt 是 Intel Corporation 或其子公司在美国和/或其他国家或地区的商标。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司集团的商标。DisplayPort 和 VESA 是视频电子标准协会的商标。HDMI 和 HDMI 高清晰度多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家或地区的商标 或注册商标。USB-C 是 USB Implementers Forum 的注册商标。Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的注册 商标。其他商标的所有权归其各自所有者所有。

