

ThinkPad.

Sicherheit, Garantie und Einrichtung

Kurze Benutzerhinweise
ThinkPad T450
<http://www.lenovo.com/support>


Elektronische Handbücher von Lenovo® ... zum Schutz unserer Umwelt!
Weitere Produktinformationen finden Sie im elektronischen Benutzerhandbuch: <http://www.lenovo.com/UserManuals>

lenovo. FOR THOSE WHO DO.

Packen Sie Ihren Computer aus



ThinkPad®-Computer



Austauschbarer Akku



Netzkabel




Netzteil



Dokumentation

Anweisungen für die Erstkonfiguration


1. Setzen Sie den austauschbaren Akku ein.



Dieses System unterstützt nur Akkus, die speziell für das jeweilige System und von Lenovo oder einem autorisierten Builder hergestellt wurden. Das System unterstützt keine Akkus, die nicht zugelassen sind oder die für andere Systeme entwickelt wurden. Wenn ein nicht zugelassener Akku oder ein für ein anderes System entwickelter Akku installiert ist, wird das System nicht geladen.

Achtung: Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Leistung oder Sicherheit nicht autorisierter Akkus und bietet keine Garantie für Fehlfunktionen oder Schäden, die dadurch entstehen.

2. Schließen Sie den Computer an eine Netzsteckdose an. Vergewissern Sie sich, dass alle Netzkabelanschlüsse ordnungsgemäß und vollständig in die jeweiligen Netzsteckdosen gesteckt wurden.



3. Drücken Sie den Betriebsspannungsschalter, um den Computer einzuschalten. Befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen, um die Ersteinrichtung abzuschließen.


Wiederherstellungslösungen

Es werden keine Wiederherstellungsdatenträger zur Verfügung gestellt. Stattdessen können alle vorinstallierten Dateien und Anwendungen mithilfe der Lenovo_Recovery-Partition auf Ihrem internen Speicherlaufwerk wiederhergestellt werden. Sie können Wiederherstellungsdatenträger als Sicherungskopie oder als Ersatz für die Wiederherstellungspartition erstellen. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt zur Wiederherstellung im elektronischen Benutzerhandbuch.

Steuerelemente und Anzeigen

- 1 Kamera*
- 2 Mikrofone
- 3 Bildschirm (Multi-Touch-/Nicht-Touch-Modell)
- 4 Betriebsspannungsschalter
- 5 Lesegerät für Fingerabdrücke*
- 6 TrackPoint®-Klicktasten
- 7 ThinkPad-Trackpad
- 8 Fn-Taste mit Anzeige für den Fn Lock-Modus
- 9 Funktionstasten
- 10 TrackPoint-Stift

* Bei einigen Modellen verfügbar.



Zugriff auf das Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch enthält ausführliche Informationen zu Ihrem Computer. Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Benutzerhandbuch zuzugreifen:

Microsoft® Windows® 8.1-Betriebssystem:

1. Wechseln Sie zum Startbildschirm.
2. Rufen Sie den Apps-Bildschirm auf, indem Sie unten links auf das Pfeilsymbol klicken. Wenn Sie einen Touchscreen verwenden, streichen Sie nach oben, um zum Apps-Bildschirm zu gelangen.
3. Klicken oder tippen Sie auf Hilfe und Support. Das Fenster „Windows Hilfe und Support“ wird geöffnet.
4. Klicken oder tippen Sie auf **Lenovo User Guide**.

Microsoft Windows 7-Betriebssystem:

1. Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf **Start** und dann auf **Hilfe und Support**. Das Fenster „Windows Hilfe und Support“ wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf **Lenovo User Guide**.

Lenovo nimmt ständige Verbesserungen am Benutzerhandbuch Ihres Computers vor. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Informationen auf Ihrem Computer aktuell sind, lesen Sie unter „Veröffentlichungen herunterladen“ die Informationen zum Herunterladen des neuesten Benutzerhandbuchs.

Veröffentlichungen herunterladen

Die elektronischen Versionen der Veröffentlichungen zu Ihrem Computer stehen auf der Lenovo Unterstützungswebsite zur Verfügung. Hier laden Sie die entsprechenden Veröffentlichungen herunter:
<http://www.lenovo.com/UserManuals>

Lesen Sie diese Dokumentation vor der Verwendung des Computers



Diese Dokumentation enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und zur Verwendung von Einheiten für Lenovo Computer.

Sicherheitsinformationen



Hinweis zu Plastiktüten

Gefahr
Plastiktüten können gefährlich sein. Bewahren Sie Plastiktüten nicht in Reichweite von Kleinkindern und Kindern auf, um eine Erstickengefahr zu vermeiden.

Hinweis zu Kabeln aus Polyvinylchlorid (PVC)

WARNUNG: Bei der Handhabung des Kabels an diesem Produkt oder von Kabeln an Zubehör, das mit diesem Produkt vertrieben wird, können Sie mit Blei in Kontakt, einem chemischen Stoff, der dem Staat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Außerdem kann er Geburtsfehler und Fruchtbarkeitsstörungen hervorrufen. Waschen Sie nach dem Gebrauch Ihre Hände.

Allgemeiner Hinweis zum Akku

Gefahr
Batterien und Akkus, die im Lieferumfang des Lenovo Produkts enthalten sind, wurden auf Kompatibilität getestet und sollten nur durch von Lenovo zugelassene Komponenten ersetzt werden. Akkus, die nicht von Lenovo zum Gebrauch angegeben sind, oder zerlegte oder veränderte Akkus sind von der Garantie ausgeschlossen.

Ein Missbrauch des Akkus oder ein fehlerhafter Umgang damit kann zu einer Explosion des Akkus oder einem Flüssigkeitsaustritt aus dem Akku führen. Gehen Sie wie folgt

- vor, um mögliche Verletzungen zu vermeiden:**
- Öffnen, zerlegen oder warten Sie keinen Akku.
 - Bohren Sie den Akku nicht an und beschädigen Sie ihn in keiner anderen Weise.
 - Schließen Sie den Akku nicht kurz und schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit und Nässe.
 - Den Akku vor Kindern fernhalten.
 - Den Akku vor Feuer schützen.

Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt ist oder sich selbstständig entlädt oder wenn sich an den Kontakten des Akkus Korrosionsmaterial abgelagert.

Bewahren Sie Akkus oder Produkte, die einen Akku enthalten, bei Zimmertemperatur und mit einer Ladung von ca. 30 bis 50 % auf. Es wird empfohlen, die Akkus ungefähr einmal pro Jahr aufzuladen, um ein übermäßiges Entladen der Akkus zu verhindern.

Den Akku nicht im Hausmüll entsorgen. Beachten Sie bei der Entsorgung des Akkus die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll und die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen.

Hinweise zu austauschbaren wiederaufladbaren Akkus

Gefahr
Befolgen Sie beim Aufladen des Akkus genau die Anweisungen in der Produktdokumentation.
Der Akku kann bei unsachgemäßem Austausch explodieren. Der Akku enthält eine geringe Menge eines gefährlichen Stoffs.

Hinweise zu integrierten wiederaufladbaren Akkus

Gefahr
Versuchen Sie nicht, den integrierten wiederaufladbaren Akku auszutauschen. Der Austausch des Akkus muss durch eine von Lenovo autorisierte Reparaturwerkstatt oder Fachkraft durchgeführt werden.
Befolgen Sie beim Aufladen des Akkus genau die Anweisungen in der Produktdokumentation.
In einer solchen Werkstatt oder durch eine solche Fachkraft werden Lenovo-Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Richtlinien entsorgt.

Hinweise zur nicht wiederaufladbaren Knopfzellenbatterie

Gefahr
Die Knopfzellenbatterie kann bei unsachgemäßem Austauschen explodieren. Der Akku enthält eine geringe Menge eines gefährlichen Stoffs.
Nicht auf mehr als 100 °C erhitzen.
Die folgende Erklärung bezieht sich auf Benutzer in Kalifornien, U.S.A.

Informationen zu Perchloraten für Kalifornien:
Produkte, in denen Mangan-Dioxid-Lithium-Knopfzellenbatterien verwendet werden, können Perchlorate enthalten.
Perchloratmaterialien – Eventuell ist eine spezielle Handhabung nötig. Siehe www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Verwendung von Kopf- und Ohrhörern

VERSICHT:
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Entzerrers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und auch den Schalldruckpegel. Um Hörschäden zu vermeiden, stellen Sie Ihren Entzerrer auf ein angemessenes Niveau ein.

Der exzessive Gebrauch von Kopfhörern oder Ohrhörern über einen langen Zeitraum bei starker Lautstärke kann zu Schäden führen, wenn die Ausgänge der Kopfhörer oder Ohrhörer nicht EN 50332-2 entsprechen. Der Kopfhörer-Ausgangsanschluss des Computers entspricht der 50332-2-Spezifikation, Unterabschnitt 7. Durch diese Spezifikation wird die Ausgabespannung für den maximalen

tatsächlichen Breitband-RMS-Wert des Computers auf 150 mV beschränkt. Um Hörschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Kopfhörer oder Ohrhörer ebenfalls EN 50332-2 (Abschnitt 7, „Limits“) oder einer für den Breitbandbetrieb charakteristischen Spannung von 75 mV entsprechen. Der Gebrauch von Kopfhörern, die EN 50332-2 nicht entsprechen, kann aufgrund von erhöhten Schalldruckpegeln eine Gefahr darstellen.

Wenn im Lieferumfang Ihres Lenovo Computers Kopfhörer oder Ohrhörer als Set enthalten sind, entspricht die Kombination aus Kopfhörer oder Ohrhörer und aus Computer bereits EN 50332-1. Wenn andere Kopfhörer oder Ohrhörer verwendet werden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Kopfhörer oder Ohrhörer EN 50332-1 (Grenzwerte aus Abschnitt 6.5) entsprechen. Der Gebrauch von Kopfhörern, die EN 50332-1 nicht entsprechen, kann aufgrund von erhöhten Schalldruckpegeln eine Gefahr darstellen.

Hinweise zur Verwendung von Einheiten

Computermodelle, die mit drahtloser Kommunikationstechnologie ausgestattet sind, entsprechen den Funkfrequenz- und Sicherheitsstandards der Länder und Regionen, in denen sie für den drahtlosen Gebrauch genehmigt wurden.

Lesen Sie unbedingt den für Ihr Land oder Ihre Region gültigen *Regulatory Notice*, bevor Sie die in Ihrem Computer enthaltenen drahtlosen Geräte nutzen. Wie Sie eine PDF-Version der *Regulatory Notice* erhalten, erfahren Sie im Abschnitt „Veröffentlichungen herunterladen“ weiter unten.

Wichtiger Hinweis für Brasilien

Ouvrir sons com mais de 85 decibels por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Wichtiger Hinweis für Mexiko

Advertencia: En México la operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Informationen zu Service, Unterstützung und Garantie

Im Folgenden finden Sie Informationen zur technischen Unterstützung, die für Ihr Produkt während des Garantiezeitraums und für die gesamte Lebensdauer Ihres Produkts zur Verfügung steht. Technische Unterstützung über das Internet steht Ihnen für die gesamte Lebensdauer des Produkts unter folgender Adresse zur Verfügung: <http://www.lenovo.com/support>

Wenn Sie Lenovo Services erworben haben, finden Sie ausführliche Informationen in den folgenden Bedingungen:

- **Lenovo Garantieservice-Upgrades oder -Erweiterungen finden Sie unter:**
<http://support.lenovo.com/lwsu>
- **Lenovo Services zum Schutz vor Schäden durch Unfälle finden Sie unter:**
<http://support.lenovo.com/ladps>

Garantieinformationen

Lenovo bietet für Ihren Computer einen Garantiezeitraum an. Um den Garantiestatus Ihres Computers zu überprüfen, besuchen Sie <http://www.lenovo.com/warranty-status> und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Computer unterliegt einer begrenzten Herstellergarantie von Lenovo (LLW), Version L505-0010-02 08/2011. Die LLW wird bei der Ersteinrichtung Ihres Computers angezeigt. Gehen Sie wie folgt vor, um die Informationen zur Garantie auf Ihrem Computer anzuzeigen, nachdem die Ersteinrichtung abgeschlossen wurde:

Windows 8.1:

1. Wechseln Sie zum Startbildschirm.
2. Rufen Sie den Apps-Bildschirm auf, indem Sie unten links auf das Pfeilsymbol klicken. Wenn Sie einen Touchscreen verwenden, streichen Sie nach oben, um zum Apps-Bildschirm zu gelangen.
3. Klicken oder tippen Sie auf **Warranty Information**.

Windows 7:

Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf **Start** → **Alle Programme** → **Lenovo Device Experience** → **Lenovo Warranty**.

Wenn Sie über Ihren Computer oder die Website (http://www.lenovo.com/warranty/llw_02) nicht auf die begrenzte

Herstellergarantie von Lenovo zugreifen können, wenden Sie sich an Ihre lokale Lenovo Verwaltung oder Ihren Reseller, um eine gedruckte Version zu erhalten.

CRUs

CRUs (Customer Replaceable Units - durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten) sind Teile, die vom Kunden selbst aufgerüstet oder ersetzt werden können. Informationen zum Anzeigen der Anweisungen zum Austauschen der CRUs finden Sie im entsprechenden Abschnitt im Benutzerhandbuch. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zugriff auf das Benutzerhandbuch“.

Dies sind die CRUs für Ihren Computer:

Self-Service-CRUs

- Netzteil und Netzkabel
- Austauschbarer Akku

Optional-Service-CRUs

- Baugruppe der unteren Abdeckung
- Knopfzellenbatterie
- Festplattenlaufwerk, Hybridlaufwerk oder Solid-State-Laufwerk
- Tastatur
- Speichermodul
- Drahtlose LAN-Karte
- Drahtlose WAN-Karte*

* Bei einigen Modellen verfügbar

Weltweit gültige Telefonnummern zur technischen Unterstützung

In diesem Abschnitt sind die Telefonnummern für die Lenovo Unterstützung aufgelistet. Wenn Sie die Telefonnummer für Ihr Land oder Ihre Region nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Lenovo Reseller oder an Ihren Lenovo Vertriebsbeauftragten.

Wenn Sie sich an den Lenovo Ansprechpartner für technische Unterstützung wenden, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit: Modell, Seriennummer, den genauen Wortlaut der Fehlermeldung (wenn eine solche angezeigt wird) sowie eine Beschreibung des Fehlers.

Wichtig: Die Telefonnummern können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Die aktuelle Telefonliste für das Customer Support Center finden Sie unter:
<http://www.lenovo.com/support/phone>

Land oder Region	Telefonnummer
Afrika	Südafrika: 0800110756 (Englisch, Afrikaans) Zentralafrika: Wenden Sie sich an den nächsten Lenovo-Business Partner.
Algerien	+33 6 7348 1739 (Französisch, Englisch)
Argentinien	0800-666-0011 (Spanisch)
Australien	1800 041 267 (Englisch)
Österreich	01-24592-5901 (Deutsch)
Bahrain	Kanoo IT: 00 973 1771 1722 Bahrain Business Machine LLC: 00 973 1758 4302
Belgien	+32 (0)2 339 3611 (Garantieservice und Unterstützung) (Flämisch, Französisch)
Bolivien	0800-10-0189 (Spanisch)
Brasilien	Anrufe innerhalb der Region Sao Paulo: (11) 3889-8986 Anrufe von außerhalb der Region von Sao Paulo: 0800-701-4815 (Brasilianisches Portugiesisch)
Brunei	Wählen Sie 800-1111 und dann 866-273-5446. (Englisch und Malaysisch)
Kanada	1-800-565-3344 (Englisch, Französisch)
Karibik (Bermuda, Jamaika, Tortola)	1-800 426 7378 (Englisch)
Chile	800-361-213 (Spanisch)
China	Support Line für technische Unterstützung 800-990-8888, 86-10-58851110 (Mandarin)
Kolumbien	1-800-912-3021 (Spanisch)
Costa Rica	0-800-011-1029 (Spanisch)
Kroatien	0800-0426, +385 1 6110095 (Anrufe außerhalb Kroatiens)
Zypern	80092537 (Griechisch)

Reduce | Reuse | Recycle



Erste Ausgabe (Februar 2015)

© Copyright Lenovo 2015.

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN (LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE): Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

Land oder Region	Telefonnummer
Tschechische Republik	800-353-637
Dänemark	4520-8200 7010-5150 (Garantieservice und technische Unterstützung) (Dänisch)
Dominikanische Republik	1-866-434-2080 (Spanisch)
Ecuador	1-800-426911 OPTION 4 (Spanisch)
Ägypten	800-0000-418 (Gebührenfrei) 002-02-2594-8500 (Standardtarif) (Englisch, Arabisch)
El Salvador	800-6264 (Spanisch) +372 66 00 800, +372 6776793
Finnland	09-459-6960 358-800-1-4260 (Garantieservice und Unterstützung) (Finnisch)
Frankreich	Hardware: 0810-631-213 (Garantieservice und Unterstützung) (Französisch)
Deutschland	0800-5004618 (Gebührenfrei) (Garantieservice und Support)
Griechenland	Wenden Sie sich an den nächsten Lenovo-Business Partner (Griechisch).
Guatemala	1800-624-0051 (Spanisch)
Honduras	Tegucigalpa: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (Spanisch)
Hongkong	(852) 3071-3561 (Kantonesisch, Englisch, Mandarin)
Ungarn	+36 1 3825716 +36 1 3825720 (Englisch, Ungarisch)
Indien	1800 3000 THINK (1800 3000 8465) (Reliance) 1800-419-4666 (Tata) E-Mail: Commercialts@lenovo.com (Englisch und Hindi)
Indonesien	001-803-442-425 (Englisch, Indonesisch)
Irland	01-881-1444 (Garantieservice und technische Unterstützung) (Englisch)
Israel	Givat Shmuel Service Center: +972-3-631-3900 (Hebräisch und Englisch)
Italien	39-800-820094 (Garantieservice und technische Unterstützung) (Italienisch)
Jamaika	1-800 426 7378 (Englisch)
Japan	0120-000-817 (Japanisch, Englisch)
Jordanien	Jordan Business Systems: 00 962 6 5000999 (Durchwahl 713/127) General Computer & Electronic (GCE): 00 962 6 551 3879 (Englisch, Arabisch)
Kasachstan	+77-273-231-427 (Standardtarif) (Russisch, Englisch)
Korea	080-513-0880 (Gebührenfrei) (Koreanisch)
Kuwait	Easa Hussain Al Yousifi: 00 965 2244 5280 AM. KHORAFI: 00 965 2200 1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM): 00 965 2259 4611 Diyar United Company: 00 965 4378 383 Redington Kuwait: 00 965 2433 3203, 25456250 / 25456251
Lettland	+371 7070360
Libanon	Quantech: 00 961 1999 500 Computer Business Machine (CBM): 00 961 1680 180 El Haceb S.A.L.: 00 961 1771 300
Litauen	+370 5 278 66 00
Libysch	+33 6 7348 1739 (Französisch, Englisch)
Luxemburg	+352 360 385 222 (Französisch)
Macau	0800-807 / (852) 3071-3559 (Kantonesisch, Englisch, Mandarin)
Mazedonien	1800-88-0013 (Englisch, Malaysisch)
Malaysia	1800-88-0013 (Englisch und Malaysisch)
Malta	+35621445566
Mexiko	001-866-434-2080 (Spanisch)
Näher und Mittlerer Osten	+44 (0)1475-555-055
Marokko	+212 5 22 509035 +212 5 22 509017 (Arabisch)
Niederlande	+31 (0)20 513 3939 (Niederländisch)
Neuseeland	0508 770 506 (Englisch)
Nicaragua	001-800-220-1830 (Spanisch)
Norwegen	8152-1550 (Garantieservice und technische Unterstützung) (Norwegisch)
Oman	Khimji Ramdas Computer Communication Systems: 00 968 2469 6255 Overseas Business Machines (OBM): 00 968 2460 1072, 2460 5018 Gulf Business Machines Services (GBMS): 00 968 2455 9831
Pakistan	International Office Products (pvt) Ltd.: 00 92 212 422 569, 00 92 213 241 2023 Selling Business Systems: 00 92 21 568 9823
Panama	206-6047 001-866-434-2080 (Lenovo Kunden-Center – gebührenfrei)

Land oder Region	Telefonnummer
Paraguay	(Spanisch) 009-800-52-10026 (Spanisch)
Peru	0-800-50-866 OPTION 2 (Spanisch)
Philippinen	180089086454 (GLOBE-Abonnenten) 180014410719 (PLDT-Abonnenten) (Tagalog, Englisch)
Polen	+48 22 760-7300 (Polnisch)
Portugal	+351 21 892 7046 (Portugiesisch)
Katar	Al Mana Computer Services: 00 974 4489 966 (Durchw. 1992) Qatar Computer Services W.L.L.: 00 974 4441 212
Rumänien	+4-021-224-4015
Russische Föderation	8-800-555-0317 (Gebührenfrei) (Russisch, Englisch)
Saudi-Arabien	800 85 000 52 (Standardtarif) (Englisch, Arabisch)
Singapur	1-800-818-5219 (Englisch, Mandarin, Malaysisch)
Slowakei	+421-2-4974-8888
Slowenien	+386-1-200-50-60 (Slowenisch)
Spanien	+34 91-714-7983 (Spanisch)
Sri Lanka	+9411 2493547, +9411 2493548 (Englisch)
Schweden	08-477-4420 077-117-1040 (Garantieservice und technische Unterstützung) (Schwedisch)
Schweiz	0800-55-54-54 (Garantieservice und Unterstützung) (Deutsch, Französisch, Italienisch)
Taiwan	0800-000-702 (Mandarin)
Thailand	001 800 4415 734 (Thailändisch, Englisch)
Türkei	0212 336 03 66 00800 448 825 165 (Türkisch) (Türkisch)
Ukraine	044 362 42 81 (Standardtarif) (Ukrainisch, Russisch, Englisch)
Vereinigte Arabische Emirate	800 035702810 (Standardtarif) (Englisch, Arabisch)
Großbritannien	08705-500-900 (Standardunterstützung im Rahmen der Garantie) (Englisch)
Vereinigte Staaten von Amerika	1-800-426-7378 (Englisch)
Uruguay	000-411-005-6649 (Spanisch)
Venezuela	0-800-100-2011 (Spanisch)
Vietnam	120-11072 (Gebührenfrei) +84 8 3521 8000 (Standardtarif) (Vietnamesisch, Englisch)
Jemen	Al Khirbash and Agencies: 00 967 1209 8278 Yemen Business Machines (YBM): 00-967 3 213324 00-967 3 214655 00-967 3 213909

Informationen zum Lenovo Produktservice in Taiwan

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下:
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市內湖區堤頂大道二段8號5樓
服務電話：0800-000-702

Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Gerät wurde getestet und liegt innerhalb der Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B. Im *Benutzerhandbuch* zu diesem Produkt finden Sie die vollständigen Hinweise bezüglich der Bestimmungen für Klasse B, die für diese Einheit gelten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zugriff auf das *Benutzerhandbuch*“.

Koreanische Bestimmungen für Klasse B

<p>본국 기기(아래의 방송통신기자재) 이 기기는 가전류(가전) 전자파제한기준에서 주파수 대역에서 사용가능한 전력 밀도(전력 밀도, 로트)에 대해 사용될 수 있습니다</p>
--

EU-Konformitätserklärung

EU-Kontakt: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



Direktive zu Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen sowie weitere relevante Bedingungen der „Direktive zu Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen, 1999/5/EG“. Die Konformitätserklärung befindet sich in der *Regulatory Notice*, die Sie von der Lenovo Unterstützungswebsite herunterladen können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Veröffentlichungen herunterladen“.

Informationen zur Wiederverwertung und Umwelt

Lenovo fordert die Besitzer von IT-Geräten auf, diese Geräte nach ihrer Nutzung ordnungsgemäß der Wiederverwertung zuzuführen. Lenovo bietet Kunden entsprechende Programme zur

umweltgerechten Wiederverwertung/Entsorgung ihrer IT-Produkte an. Weitere Informationen zum Recycling von Lenovo Produkten finden Sie unter folgender Adresse:
<http://www.lenovo.com/recycling>

Wichtige Informationen zu Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE)

	<p>Die Abfallentsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern markiert sind, dürfen nicht über den unsortierten Restmüll entsorgt werden. Alle anfallenden Elektro- und Elektronikaltgeräte sind getrennt zu sammeln und in über die für Endverbraucher für die Rückgabe, das Recycling und die Handhabung von Elektro- und Elektronikaltgeräten bereitgestellten Abgabemöglichkeiten zu entsorgen.</p> <p>Länderspezifische Informationen erhalten Sie unter der folgenden Adresse: http://www.lenovo.com/recycling</p>
--	--

Informationen zur Wiederverwertung/Entsorgung für Brasilien

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados a pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Recycling-Informationen für Japan

日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、Web サイト <http://www.lenovo.com/recycling/japan> を参照してください。

Recycling-Informationen für China

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想集团拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 <http://support.lenovo.com.cn/act/iv/551.htm>。

Zusätzliche Hinweise zur Wiederverwertbarkeit

Weitere Informationen zur Wiederverwertbarkeit von Computerkomponenten und Akkus erhalten Sie im *Benutzerhandbuch*. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zugriff auf das *Benutzerhandbuch*“.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe (RoHS = Restriction of Hazardous Substances Directive)

Europäischen Union RoHS

Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS recast" or "RoHS 2").

For more information about Lenovo progress on RoHS, go to: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

China RoHS

The information in the following table is applicable for products manufactured on or after January 1, 2015 for sale in the People's Republic of China.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光驱	X	O	O	O	O	O
LCD面板 (冷阴极荧光灯背光源)	X	O	O	O	O	O
LCD面板 (LED背光源)	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
内存	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
电源适配器	X	O	O	O	O	O
底座、顶盖和扬声器	X	O	O	O	O	O

注：
本表依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。印刷电路板组件包括印刷电路板 (PCB) 及其组件、集成电路 (IC) 和连接器。某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

图示：

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期限”(EUP)符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。

Türkische RoHS

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyaların Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasında Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygunluk.

Ukraine RoHS

Ця інформація стосується продукції Lenovo, яка відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин.

Indien RoHS

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

Erklärung zur Erfüllung der Richtlinie für Europa und Asien



Erklärung zur Erfüllung der Richtlinie für Kalifornien



ENERGY STAR

	<p>Ausgewählte Modelle entsprechen den ENERGY STAR-Anforderungen. Weitere Informationen zu ENERGY STAR erhalten Sie im <i>Benutzerhandbuch</i>. Siehe „Zugriff auf das <i>Benutzerhandbuch</i>“.</p>
--	--

Rechtliche Hinweise

Lenovo, das Lenovo-Logo, ThinkPad und TrackPoint sind Marken von Lenovo in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.

Weitere rechtliche Hinweise finden Sie im *Benutzerhandbuch* Ihres Computers. Siehe „Zugriff auf das *Benutzerhandbuch*“.