

## Brug af retableringsdiskene til Windows 8

**Bemærk:** Procedurer beskrevet i denne publikation kan ændres. Se de mest opdaterede fremgangsmåder for retablering på <http://www.lenovo.com/support/windows8downgrade>.

Sættet med retableringsdiske består af denne brugervejledning og nogle DVD'er, der skal bruges til at retablere Lenovo®-computeren til den oprindelige konfiguration.

Disknavn	Beskrivelse	Mærket
<i>Applications and Drivers Recovery Disc</i>	Brug disken til at starte retableringen. Denne disk indeholder retableringsprogrammet og forudinstallerede programmer og styreprogrammer, som er unikke for de maskintyper, der er angivet på diskmærkaten. Brug ikke denne disk i andre computere. Hvis der er mere end én <i>Applications and Drivers Recovery Disc</i> i pakken, skal du starte retableringen med den disk, der er mærket Disk 1.	①
<i>Operating System Recovery Disc</i>	Denne disk indeholder det Microsoft® Windows®-styresystem, der er angivet på diskmærkaten. Når du har startet retableringen, fortæller retableringsprogrammet dig, hvornår du skal indsætte <i>Operating System Recovery Disc</i> .	②
<i>Supplemental Recovery Disc</i>	Denne disk indeholder ekstra indhold, f.eks. opdateringer til programmerne. Det er ikke alle pakker med retableringsdiske, der indeholder en <i>Supplemental Recovery Disc</i> .	③

**Vigtigt:** Hvis computeren er forudinstalleret med styresystemet Windows 7 Professional og også leveres med en licens til styresystemet Windows 8 Pro, leverer Lenovo muligvis et sæt med retableringsdiske til Windows 8, som passer til licensen til dit styresystem. Inden du bruger retableringsdiskene til Windows 8 til at konvertere styresystemet, anbefales det, at du opretter retableringsmedier til Windows 7 i tilfælde af, at du senere vil retablere styresystemet Windows 7 på computeren.

Gør følgende for at oprette produktretableringsmedier på Windows 7-styresystemet: Klik på **Start** → **Alle programmer**. Klik derefter på **Lenovo ThinkVantage Tools** → **Factory Recovery Disks** eller **ThinkVantage** → **Opret Recovery Media**.

---

## Inden retableringsprocessen

Hvis du bruger disse retableringsdiske til at konvertere styresystemet fra Windows 7 til Windows 8, eller til at gendanne indholdet på harddisken til en installation af Windows 8, som da den blev leveret fra fabrikken (herunder Windows 8-styresystem, -programmer og -drivere), skal du følge nedenstående fremgangsmåde, inden du starter retableringsprocessen.

Gør følgende, inden du starter retableringsprocessen:

1. Tryk på F1-tasten flere gange, mens du tænder for computeren. Slip F1, når du hører en række bip, eller når skærbilledet med logoet vises. Programmet Setup Utility starter.
2. Vælg **Exit** eller **Restart** i hovedmenuen i programmet Setup Utility, og sørg derefter for, at **OS Optimized Defaults** er sat til **Disabled**.
3. Gør et af følgende:
  - Benytter du en ThinkPad® eller Lenovo V, B, K eller E-serie bærbar computer, skal du trykke på F9, vælge **Yes** i det viste vindue for at bekræfte dit valg og så trykke på Enter. Fortsæt med trin 4.

- Hvis du bruger en ThinkCentre®-, ThinkStation®- eller Lenovo 62-computer, skal du fortsætte med trin 4.
4. Tryk på F10 for at gemme ændringerne og afslutte programmet Setup Utility.
  5. Fortsæt med “Retableringsprocessen” på side 3.
- 

## Retableringsprocessen

### Bemærkninger:

1. Du skal have et internt eller eksternt DVD-drev, for at du kan bruge retableringsdiskene.
2. Under retableringen slettes alle data på harddisken. Kopiér alle vigtige data og de personlige filer, du vil beholde, til et flytbart medie eller et netværksdrev, før du starter retableringsprocessen.

Gør følgende for at retablere computeren til den oprindelige konfiguration ved hjælp af retableringsdiskene:

1. Angiv CD- eller DVD-drevet som det første startdrev i startsekvensen ved at følge fremgangsmåden nedenfor:
  - a. Tryk på F1-tasten flere gange, mens du tænder for computeren. Slip F1, når du hører en række bip, eller når skærbilledet med logoet vises. Programmet Setup Utility starter.
  - b. Vælg **Startup** vha. piltasterne. Afhængig af computermodellen skal du vælge **Primary Boot Sequence**, **Boot** eller **Startup Sequence**.
  - c. Vælg CD/DVD-drevet som First Boot Device ved at følge vejledningen og hjælpemeddelelserne på skærmen.
2. Indsæt den *Applications and Drivers Recovery Disc*, der er mærket Disk 1, i DVD-drevet.

3. Tryk på F10 for at gemme Setup Utility-konfigurationsændringerne. Computeren genstarter, og retableringsprogrammet åbnes. Følg vejledningen på skærmen for at starte retableringen.
4. Vælg sprog, og klik på **Næste**.
5. Læs licensen. Hvis du accepterer vilkårene, skal du vælge **Jeg accepterer disse generelle vilkår**. Klik herefter på **Næste**.
6. Læs meddelelserne på skærmen, vælg derefter **GPT-partitionstype** eller **MBR-partitionstype**, og klik derefter på **Næste**.

**Bemærk:** Det anbefales, at du vælger **GPT-partitionstype**. Vælg kun **MBR-partitionstype**, hvis du har til hensigt at bruge billedkloningsværktøjer eller diskadministrationsværktøjer fra tredjepart, som kræver en MBR-partition af kompatibilitetsårsager.

7. Hvis din computer har flere interne harddiske installeret, vises et vindue, hvor du bliver spurgt, om du vil formatere alle de interne harddiske. Vælg en af følgende efter behov:
  - Klik på **Ja**, hvis du vil slette alle data på harddiskene.
  - Klik på **Nej**, hvis du kun vil formatere systemdrevet.
8. Klik på **Ja** eller **Næste** i det vindue, der vises, for at fortsætte med retableringen.
9. Sæt *Operating System Recovery Disc* i, når du bliver bedt om det, og klik på **Ja** eller **OK** for at fortsætte med retableringen.
10. Hvis du en ekstra *Operating System Recovery Disc*, skal du sætte den i DVD-drevet, når du bliver bedt om det, og derefter klikke på **Ja** eller **OK** for at fortsætte med retableringen.
11. Indsæt den *Applications and Drivers Recovery Disc*, der er mærket Disk 1, igen, når du bliver bedt om det, og klik derefter på **Ja** eller **OK** for at fortsætte retableringsprocessen.

12. Hvis du en ekstra *Applications and Drivers Recovery Disc*, skal du sætte den i DVD-drevet, når du bliver bedt om det, og klikke på **Ja** eller **OK** for at fortsætte med retableringen.
13. Hvis du har en *Supplemental Recovery Disc*, skal du indsætte den, når du bliver bedt om det, og klikke på **Ja**. Klik på **Nej**, hvis du ikke har en *Supplemental Recovery Disc*.

**Bemærk:** Det er ikke alle pakker med retableringsdiske, der indeholder en *Supplemental Recovery Disc*.

14. Når alle data er kopieret fra den sidste disk i pakken, og alle data er behandlet, vil du blive bedt om at genstarte computeren. Klik på **Ja** for at genstarte computeren.

**Bemærk:** Den resterende del af retableringen udføres automatisk, så du behøver ikke at gøre noget. Computeren genstartes i Windows flere gange, og tilsyneladende sker der ingenting i flere minutter. Det er normalt.

15. Når retableringen er afsluttet, vises vinduet Konfigurér Windows. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte konfigurationen af Windows.
16. Start computeren igen og tryk flere gange på F1-tasten for at åbne programmet Setup Utility. Vælg **Exit** eller **Restart** i hovedmenuen i programmet Setup Utility, og gør derefter et af følgende:

- Har du installeret en version af styresystemet Windows 8 (32-bit) i **MBR**-tilstand, skal du vælge **OS Optimized Defaults → Disabled**.
- Har du installeret en version af styresystemet Windows 8 (64-bit) i **GPT**-tilstand, skal du vælge **OS Optimized Defaults → Enabled**.

**Bemærk:** Benytter du en ThinkPad eller Lenovo V, B, K eller E-serie bærbar computer, skal du efter at have sat **OS Optimized Defaults** til **Enabled** trykke på F9 og vælge **Yes** i det viste vindue for at bekræfte dit valg og så trykke på Enter.

- Har du installeret en version af styresystemet Windows 8 (64-bit) i **MBR**-tilstand, skal du vælge **OS Optimized Defaults** → **Disabled**.

**Bemærk:** Udfører du ikke denne handling efter installation af en version af styresystemet Windows 8 (64-bit) i GPT-tilstand, vil styresystemet køre på din computer, men følgende funktioner, der er afhængige af start i ægte UEFI-tilstand, vil ikke fungere:

- Sikker start
- Problemfri startoplevelse
- Oplåsning af netværk for BitLocker  
Denne funktion findes på computere, der har TPM (Trusted Platform Module).
- Understøttelse af krypteret harddisk (eDrive)

Der er yderligere oplysninger om disse funktioner på adressen:  
<http://www.microsoft.com>.

17. Ønsker du at retablere den oprindelige startsekvens, skal du vælge **Startup** og så vælge **Primary Boot Sequence**, **Boot** eller **Startup Sequence**, afhængigt af din computer-model.
18. Tryk på F10 for at gemme ændringerne og afslutte programmet Setup Utility.

**Bemærk:** Når du har retableret harddisken til standardindstillingerne fra fabrikken, skal du muligvis geninstallere nogle styreprogrammer.

Hvis computeren er forudinstalleret med Windows 7 Professional-software og også leveres med en licens og medier til Windows 8 Pro-software, må du kun bruge en version af Windows-softwaren ad gangen. Hvis du vil skifte mellem de forskellige versioner, skal du afinstallere en version og installere den anden version.

Lenovo, Lenovo-logoet, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation og ThinkVantage er varemærker tilhørende Lenovo i USA, andre lande eller begge dele. Varemærkerne Microsoft og Windows tilhører Microsoft. Alle andre varemærker anerkendes. Slutbrugeren må ikke udlåne, udleje, lease eller på anden måde overføre det medie, slutbrugeren har fået til brug i forbindelse med retablering, til en anden bruger, medmindre det er tilladt i henhold til licensvilkårene for produktet.

**Tredje udgave (Juni 2013)**

**© Copyright Lenovo 2013.**

**MEDDELELSE OM BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER:** Hvis data eller software leveres i henhold til en GSA-aftale (General Services Administration), sker brug, reproduktion og videregivelse i henhold til de begrænsninger, der er angivet i aftale nr. GS-35F-05925.

**lenovo®**

Partnummer: SP40E38003

Printed in China

(1P) P/N: SP40E38003

