

Windows 7 リカバリー・ディスク・セットの使用

注：この文書の手順は変更される場合があります。最新のリカバリー手順については、<http://www.lenovo.com/support/windows8downgrade> にアクセスしてください。

リカバリー・ディスク・セットは説明書と DVD 一式で構成され、次の目的に使用します。

- Lenovo® コンピューターを出荷時の Windows 7® 構成に復元する
- Windows 8 Pro のダウングレード権によって許可されているとおり、Windows 8 Pro のインストールを Windows 7 Professional オペレーティング・システムに変換する

| ディスクの名前 | 説明 | マーク |
|--|--|-----|
| Applications and Drivers Recovery Disc | このディスクを使用してリカバリー処理を開始します。このディスクには、リカバリー・プログラム、初期インストールされているアプリケーションおよびドライバーが収録されています。ディスク・ラベルに記載されているマシン・タイプに応じて内容は異なります。このディスクを他のコンピューターに使用しないでください。パッケージに複数枚の Applications and Drivers Recovery Disc が付属している場合は、『Disc 1』というラベルのディスクを使用して、リカバリー処理を開始してください。 | ① |
| Operating System Recovery Disc | このディスクには、ディスク・ラベルに示された Microsoft® Windows オペレーティング・システムが収録されています。リカバリー処理を開始すると、Operating | ② |

| ディスクの名前 | 説明 | マーク |
|----------------------------|--|----------|
| | System Recovery Disc を挿入するようにプロンプトが表示されます。 | |
| Supplemental Recovery Disc | このディスクには、ソフトウェアの更新など、追加の内容が収録されています。Supplemental Recovery Disc が、すべてのリカバリー・ディスク・セットに付属しているとは限りません。 | 3 |

重要：このリカバリー・ディスク・セットを使用してオペレーティング・システムを変換する場合、現在のオペレーティング・システムをご使用のコンピュータ上に復元したくなった場合に備えて、Product Recovery メディアを作成しておくことが非常に重要です。

- Windows 8 オペレーティング・システムでリカバリー・メディアを作成するには、『コントロールパネル』を開き、『**大きいアイコン**』または『**小さいアイコン**』ビューに変更します。『**回復**』 → 『**回復ドライブの作成**』の順にクリックします。画面の指示に従います。
- Windows Vista® オペレーティング・システムで Product Recovery ディスクを作成するには、『**スタート**』 → 『**すべてのプログラム**』 → 『**ThinkVantage**』 → 『**Create Product Recovery Media**』の順にクリックします。
- Windows XP オペレーティング・システムで Product Recovery Media を作成するには、『**スタート**』 → 『**すべてのプログラム**』の順にクリックします。次に、『**Lenovo ThinkVantage Tools**』 → 『**出荷時状態へのリカバリー・ディスク**』または『**ThinkVantage**』 → 『**Create Recovery Media**』をクリックします。

リカバリー処理を開始する前に

注：このリカバリー・ディスク・セットを使用して、ハードディスク・ドライブの内容を工場出荷時の Windows 7 インストール (Windows 7 オペレーティング・システム、

アプリケーション、およびドライバーを含む)に復元する場合は、3 ページの『リカバリーの実行』に進んでください。

コンピューターに Windows 8 (64 ビット) オペレーティング システムが初期インストールされており、このリカバリー・ディスク・セットを使用してオペレーティング・システムを Windows 7 オペレーティング・システムに変換する場合は、リカバリー処理を開始する前に次のようにします。

1. コンピューターに電源を入れる時に、繰り返し F1 キーを押したり放したりします。ピープ音が複数回鳴るか、またはログ画面が表示されたら、F1 キーを放します。装置構成ユーティリティー (Setup Utility) プログラムが開きます。
2. Setup Utility プログラムのメイン・メニューで、『Exit』または『Restart』を選択してから、『OS Optimized Defaults』 → 『Disabled』の順に選択します。
3. 表示されたウィンドウで『Yes』を選択し、Enter キーを押します。
4. 以下のいずれかを実行します。
 - ThinkPad®、または Lenovo V、B、K、E シリーズ・ノートブック・コンピューターをご使用の場合は、F9 を押し、表示された選択内容を確認するウィンドウで『Yes』を選択して、Enter キーを押します。
 - ThinkCentre® コンピューターまたは ThinkStation® コンピューターをご使用の場合は、ステップ 5 に進みます。
5. F10 キーを押して、変更内容を保存し、Setup Utility プログラムを終了します。
6. 3 ページの『リカバリーの実行』に進んでください。

リカバリーの実行

注：

1. リカバリー・ディスクを使用するには、内蔵または外付けの DVD ドライブが必要です。

2. リカバリー処理の間に、ハードディスク・ドライブ上のすべてのデータは削除されます。リカバリー処理を開始する前に、保存しておきたい重要なデータや個人用ファイルを取り外し可能メディアやネットワーク・ドライブにコピーしておいてください。

リカバリー・ディスク・セットを使用してご使用のコンピューターを出荷時の構成に復元するには、以下の手順に従ってください。

1. 以下の手順で始動デバイスの順序を変更して、CD/DVD ドライブを最初の始動デバイスに設定します。
 - a. コンピューターに電源を入れる時に、繰り返し F1 キーを押したり放したりします。ピープ音が複数回鳴るか、またはロゴ画面が表示されたら、F1 キーを放します。装置構成ユーティリティー (Setup Utility) プログラムが開きます。
 - b. 矢印キーを使用して『**Startup**』を選択します。ご使用のコンピューターのモデルに応じて、『**Primary Boot Sequence**』、『**Boot**』、または『**Startup Sequence**』を選択します。
 - c. 画面上の指示とヘルプ・メッセージに従って、CD/DVD ドライブを第 1 起動デバイスとして選択します。
2. Applications and Drivers Recovery Disc を DVD ドライブに挿入します。
3. F10 キーを押して Setup Utility の構成の変更を保存します。コンピューターを再起動し、リカバリー・プログラムを開きます。画面に表示される指示に従って、リカバリー処理を開始します。
4. 使用する言語を選択する画面で日本語を選択して、『**次へ**』をクリックします。
5. ライセンスを読みます。ご使用条件に同意できるなら、『**同意します**』を選択してから『**次へ**』をクリックします。ご使用条件に同意しない場合は、画面に表示される手順に従ってください。
6. Windows 7 (64 ビット) オペレーティング・システムをインストールする場合は、画面に表示されるメッセージを読み、必要に応じて『**GPT パーティション・スタイル**』または『**MBR パーティション・スタイル**』を選択します。

7. 表示されたすべてのウィンドウで『はい』、『OK』、または『次へ』をクリックして、リカバリー処理を続行します。
8. 2 枚目の Applications and Drivers Recovery Disc がある場合は、プロンプトが表示されたときに DVD ドライブに挿入し、『はい』または『OK』をクリックして、リカバリー処理を続行します。
9. プロンプトが表示されたら Operating System Recovery Disc を挿入し、『はい』または『OK』をクリックしてリカバリー処理を続行します。
10. Supplemental Recovery Disc を要求されたら、このディスクをお持ちの場合はディスクを交換し、『はい』をクリックします。Supplemental Recovery Disc がない場合は『いいえ』をクリックします。

注： Supplemental Recovery Disc が、すべてのリカバリー・ディスク・セットに付属しているとは限りません。

11. セット内の最後のディスクからすべてのデータがコピーされ、処理されると、コンピュータを再起動するようにプロンプトが表示されます。『はい』をクリックして、コンピュータを再起動します。

注： リカバリー処理の残りの部分は自動化されています。コンピュータが何回か再起動する場合があります、通常、この数分間は画面に何も表示されません。

12. リカバリー処理が完了すると、『Windows のセットアップ』画面が表示されます。画面に表示される指示に従って、Windows セットアップを完了してください。
13. Windows セットアップが完了した後、始動ドライブの順序を初期設定に戻すことができます。Setup Utility プログラムを開始し、矢印キーを使用して『Startup』を選択します。ご使用のコンピューターのモデルに応じて、『Primary Boot Sequence』、『Boot』、または『Startup Sequence』を選択します。起動順序を初期設定に戻します。F10 キーを押して、装置構成ユーティリティ (Setup Utility) プログラムを保存し、終了します。

注： ハードディスク・ドライブを出荷時のデフォルト設定に復元した後には、一部のデバイス・ドライバーの再インストールが必要になることがあります。

Lenovo、Lenovo ロゴ、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、および ThinkVantage は、Lenovo Corporation の米国およびその他の国における商標です。Microsoft、Windows および Windows Vista は、Microsoft グループの商標です。他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。製品のライセンス条項で許可されている事例を除き、リカバリー処理に提供されたメディアの他ユーザーへの貸与 (有料、無料を含む)、リース、あるいは転送は禁止されています。

第 3 版 (2012 年 10 月)

© Copyright Lenovo 2012.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

lenovo®

部品番号:0C55703

Printed in China

(1P) P/N: 0C55703

