

使用 Windows 10 或 Windows 11 Lenovo 原廠回復 USB 隨身碟

本出版品中的回復程序可能隨時變更。如需最新的回復程序，請前往：
<https://pcsupport.lenovo.com>

Lenovo® 原廠回復 USB 隨身碟可讓您將您的 Lenovo 電腦還原成原廠安裝的 Windows 作業系統。其中包含下列項目：

- 回復程式、原廠安裝的應用程式和驅動程式
- Windows 作業系統安裝檔
- 其他內容，例如軟體更新

在開始回復程序之前，請遵守下列預防措施：

- 在回復程序期間，您硬碟上的所有檔案和您所有的設定都會全數刪除。請先備份您要保存的所有資料，以免資料流失。
- 建議您先建立 Windows 回復媒體，以備日後想要恢復使用 Windows 作業系統時使用。如需如何建立回復媒體的相關指示，請參閱電腦的電子版 *使用手冊*：
<https://pcsupport.lenovo.com>。
- 一次僅可安裝與使用一個版本的 Windows 作業系統。

回復程序之前

在開始回復程序之前，請執行下列動作：

ThinkPad® Tablet 電腦：

1. 重新啟動您的電腦，然後立即按住音量提高按鈕直到 ThinkPad Tablet Setup 程式開啟。

附註：

- 若是 ThinkPad X1 Tablet (機型：20GG 和 20GH)，輕點「按 Enter 或輕觸這裡」，然後輕點 F1 以開啟 ThinkPad Tablet Setup 程式。
- 視電腦機型而定，開啟 ThinkPad Tablet Setup 程式的方法可能有所不同。如需詳細資料，請參閱您電腦的電子版 *使用手冊*：
<https://pcsupport.lenovo.com>。

2. 從 ThinkPad Tablet Setup 程式的主功能表，選取 **Restart**。

3. 在 Restart 畫面上，選取 **Load Setup Defaults**。在顯示的對話框中，選取 **Yes**。

4. 在 Restart 畫面的右下角，選取 **Home** 以返回主功能表。
5. 繼續進行「執行回復程序」。

其他類型的 Lenovo 電腦：

1. 開啟電腦電源時，反覆按下及放開 F1 鍵。當您聽到多次嗶嗶聲或看見標誌畫面時，請放開 F1 鍵。Setup 程式隨即開啟。
2. 從 Setup 程式主功能表，選取 **Exit** 或 **Restart**，並確定 **OS Optimized Defaults** 已設定為 **Enabled**。
3. 按 F9 以載入預設值，在出現提示時選取 **Yes**，然後按 Enter。
4. 按 F10 儲存變更並結束。
5. 繼續進行「執行回復程序」。

執行回復程序

附註：

- 您的電腦必須具備可用的通用序列匯流排 (USB) 接頭，以便連接 Lenovo 原廠回復 USB 隨身碟。
- 在回復程序期間，您硬碟上的所有檔案和您所有的設定都會全數刪除。請先備份您要保存的所有資料，以免資料流失。
- 在回復程序期間，確定電腦已連接到 AC 電源。
- 回復程序完成之後，您可能需要重新安裝某些裝置驅動程式。建議您使用 Lenovo Vantage 提供的系統更新功能。如需存取 Lenovo Vantage 的相關資訊，請參閱您電腦的電子版 *使用手冊*：
<https://pcsupport.lenovo.com>。

如果要執行回復程序，請執行下列動作：

ThinkPad Tablet 電腦：

1. 執行下列動作，將 USB 隨身碟設定為第一個啟動裝置：

- a. 重新啟動您的電腦，然後立即按住音量提高按鈕直到 ThinkPad Tablet Setup 程式開啟。

附註：視電腦機型而定，開啟 ThinkPad Tablet Setup 程式的方法可能有所不同。如需詳細資料，請參閱您電腦的電子版 *使用手冊*：
<https://pcsupport.lenovo.com>。

- b. 從 ThinkPad Tablet Setup 程式的主功能表，選取 **Startup**。
 - c. 在 Startup 畫面上，選取 **Boot**。將 **USB HDD** 拖曳至頂部，讓它成為第一個啟動裝置。
2. 將 USB 配接器插入電腦上可用的 USB 接頭，然後將 USB 隨身碟連接到 USB 配接器。

3. 在 **Startup** 畫面的左下角，選取 **Restart**。
4. 在 **Restart** 畫面上，選取 **Exit Saving Changes**。
5. 在顯示的對話框中，選取 **Yes**。您的電腦會重新啟動並開啟回復程式。
6. 選取您的語言，然後輕點**下一步**。
7. 閱讀授權，選取**我同意這些條款和條件**，然後輕點**下一步**。
附註：您必須同意條款和條件，才能繼續進行回復程序。
8. 在顯示的對話框中，選取**是**以繼續進行回復程序。
9. 回復程序完成時，系統會提示您取下 **USB** 隨身碟並重新啟動電腦。取下 **USB** 隨身碟，然後選取**是**以重新啟動電腦。

附註：回復程序的其餘作業都已全部自動化，您不需要再執行任何動作。您的電腦將重新啟動並進入 **Microsoft® Windows** 桌面數次，而且您可能會遇到畫面沒有任何活動長達數分鐘之久的情況。此為正常狀況。

10. **Windows** 設定畫面出現時，請遵循畫面上的指示完成 **Windows** 設定。
11. 如果您要在回復之後還原原始的啟動順序，請開啟 **ThinkPad Tablet Setup** 程式。輕點 **Startup**，輕點 **Boot**，然後選取第一個啟動裝置。然後儲存變更並結束。

其他類型的 **Lenovo** 電腦：

1. 將 **USB** 隨身碟連接到電腦上可用的 **USB** 接頭。
2. 開啟電腦電源時，反覆按下及放開 **F12** 鍵。隨即顯示 **boot** 功能表。

3. 使用方向鍵選取 **USB** 隨身碟，然後按 **Enter**。回復程式隨即開啟。
4. 選取您的語言，然後按**下一步**。
5. 閱讀授權，選取**我同意這些條款和條件**，然後按一下**下一步**。

附註：您必須同意條款和條件，才能繼續進行回復程序。

6. 如果您的電腦有多個內接式儲存磁碟機，系統可能會提示您選取要還原作業系統的目的地內接式儲存磁碟機。請執行下列動作：
 - a. 遵循畫面上的指示選取內接式儲存磁碟機。
附註：請務必遵循畫面上的指示進行。否則，回復程序可能會失敗。

- b. 在顯示的對話框中，如果您想要格式化所有內接式儲存磁碟機，請按一下**是**；如果您只要格式化系統磁碟機，請按一下**否**。
7. 在顯示的對話框中，按一下**是**以繼續進行回復程序。
8. 回復程序完成時，系統會提示您取下 **USB** 隨身碟並重新啟動電腦。取下 **USB** 隨身碟，然後按一下**是**以重新啟動電腦。

附註：回復程序的其餘作業都已全部自動化，您不需要再執行任何動作。您的電腦將重新啟動並進入 **Microsoft Windows** 桌面數次，而且您可能會遇到畫面沒有任何活動長達數分鐘之久的情況。此為正常狀況。

9. **Windows** 設定畫面出現時，請遵循畫面上的指示完成 **Windows** 設定。