


Lenovo 100w Gen 5
Lenovo 300w 2-in-1 Gen 5
Lenovo 500w 2-in-1 Gen 5



Get started

開始使用 | 开始使用 | 시작 |はじめに




* For selected models | 選配 | 适用于特定型号 | 일부 모델의 경우 | 一部のモデル




Lenovo 100w Gen 5



Lenovo 300w 2-in-1 Gen 5



Lenovo 500w 2-in-1 Gen 5



Lenovo Commercial Vantage*


Access Commercial Vantage to adjust device settings and check for system updates.

存取 Commercial Vantage 以調整裝置設定並檢查系統更新。

访问 Commercial Vantage 以调整设备设置并检查系统更新。

Commercial Vantage에 액세스하여 장치 설정을 조정하고 시스템 업데이트를 확인하십시오.

Commercial Vantage にアクセスしてデバイス設定を調整し、システム更新を確認します。



[English]

USB transfer rate

Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, go to <https://pcsupport.lenovo.com>.

[繁體中文]

USB 傳輸率

請閱讀 *使用手冊* 中有關 USB 傳輸率的聲明。如果要存取 *使用手冊*，請造訪 <https://pcsupport.lenovo.com>。

[简体中文]

USB 传输速率

请阅读《用户指南》中的 USB 传输速率声明。要访问《用户指南》，请访问 <https://pcsupport.lenovo.com>。

[한국어]

USB 전송 속도

*사용 설명서*에서 USB 전송 속도에 대한 설명을 읽으십시오. *사용 설명서*에 액세스하려면, <https://pcsupport.lenovo.com>으로 이동하십시오.


[日本語]

USB 転送速度

ユーザー・ガイドの USB の転送速度に関する声明をお読みください。ユーザー・ガイドにアクセスするには、<https://pcsupport.lenovo.com> を参照してください。

Access User Guide

存取使用手冊 | 访问《用户指南》 | 사용 설명서 액세스 | ユーザー・ガイドへのアクセス



Second Edition (June 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

LENOVO and LENOVO logo are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. USB-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.



Reduce
Reuse
Recycle

For FSC Mix logo only