

Turvaohjeet, takuutiedot ja asennusopas


Lenovo B475e ja B575e
<http://www.lenovo.com/support>

Tuotepakkauksen sisältö



Asennusohjeet


1. Asenna akku.



Tämä järjestelmä tukee ainoastaan aitoja Lenovon valmistamia akkuja ja Lenovon hyväksymiä akkuja. Järjestelmä jatkaa alkulatausta, mutta ei ehkä lataa tällaisia luvattomia akkuja.

Huomio: Lenovo ei ole vastuussa luvattomien akkujen suorituskyvystä eikä turvallisuudesta, eikä vastaa luvattomien akkujen käytöstä johtuvista vahingoista tai vioista.

2. Kytke tietokone verkkolaitteeseen. Varmista, että kaikkien verkkojohtojen pistoke on kytketty vastakkeeseen turvallisesti ja tiiviisti.



3. Paina virtapainiketta tietokoneen käynnistämistä varten.

4. Määritä käyttöjärjestelmän asetukset näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Tämä prosessi kestää useita minuutteja.

Käyttöopas sisältää Lenovo-tietokoneen käyttöön, päivittämiseen ja vianmäärittelykseen liittyviä lisätietoja. Katso jäljempänä tässä asiakirjassa olevaa kohtaa **Käyttöoppaan avaaminen**.

Sähköiset Lenovo®-käyttöoppaat... vihreämmän planeetan puolesta!

Tarkat tuotetiedot ovat sähköisessä *käyttöoppaassa* osoitteessa <http://www.lenovo.com/UserManuals>

PN: 148510825
Printed in China

For Barcode Position Only

lenovo® FOR THOSE WHO DO.

Huomautus: Toimitukseen ei sisälly elvytystietolevyjä. Kaikki esiasennettujen tiedostojen ja sovellusten elvytyksessä tarvittavat tiedot ovat kiintolevyaseman Lenovo_Recovery-osiossa. Jos päätät poistaa Lenovo_Recovery-osion, varmista, että elvytystietolevy on luotu. Lisätietoja on *Käyttöoppaan* kohdassa Yleiskuvaus elvytyksestä. Ohjeet tietokoneen mukana toimitetun elektronisen *käyttöoppaan* avaamiseen ovat kohdassa *Käyttöoppaan* avaaminen.

Säätimet ja merkkivalot

- 1 Sisäinen kamera*
- 2 : Virtakytkin
- 3 : Elvytyspainike
- 4 Merkkivalot
- 5 Toimintonäppäimet

: Sisäisen kameran hallinta

: Siirtyminen lepotilaan

: Näytön taustavalotoiminnon säätö

: Näytön asetusten muutto

: Langattomien yhteyksien hallinta

: Kosketuslevyn käyttöönnotto ja käytöstä poisto

   : Multimedianaäppäimet

 : Äänenvoimakkuuden säätimet


 : Näytön kirkkauden säätö

Huomautus: Kun haluat käyttää toimintonäppäimiä, pidä Fn-näppäintä alhaalla ja paina haluamaasi toimintonäppäintä.

6 Fn-näppäin

7 Kosketuslevy

* Joissakin malleissa



Käyttöoppaan avaaminen

Käyttöoppaassa on tarkkoja tietoja tietokoneesta. Pääset käyttöoppaaseen seuraavasti:

Windows® 8:

- Toimi työpöydällä tai Käynnistä-näkymässä seuraavasti

1. Siirrä osoitin näytön oikeaan ylä- tai alakulmaan riipuspalkin tuomiseksi näkyviin. Valitse sitten **Haku**. Jos käytät kosketusnäyttöä, pyyhkäise näytön oikeasta reunasta riipuspalkin tuomiseksi näkyviin. Napauta sitten **Haku**.
2. Valitse Sovellukset-näkymässä **Ohje ja tuki**. Windowsin Ohje ja tuki -ikkuna avataan.
3. Napsauta tai napauta **Lenovo User Guide**.

- Käynnistä-näytöstä

1. Napsauta tai napauta **Lenovo Support** -ruutua. Lenovo Support -ikkuna avautuu.
2. Valitse **Käyttöopas**.

Windows 7:

1. Napsauta Windowsin työpöydällä **Käynnistä** ja napsauta sitten **Ohje ja tuki**. Ohje ja tuki -ohjelma avautuu.
2. Napsauta **Lenovo User Guide**.
3. Napsauta Lenovo User Guide -ikkunassa tietokoneesi mallia vastaavaa linkkiä, niin *Käyttöopas* avautuu.

Lue, ennen kuin aloitat tietokoneen käytön



Seuraavissa osissa on Lenovo-tietokoneita koskevia tärkeitä turvaohjeita ja tietoja virallisista määräyksistä sekä ohjeet siitä, miten pääset käyttämään tietokonettasi varten laadittujen julkaisujen sähköisiä versioita.

Lue tämä ensin – tietoja määräyksistä

Langattomalla viestintätekniikalla varustetut tietokonemallit ovat sen maan tai alueen radiotaajuus- ja turvallisuusstandardien mukaisia, joissa ne on hyväksytty langattomien yhteyksien käyttöä varten. Jos tuotteesi sisältää lisäksi tietoliikennemodeemin, se täyttää vaatimukset, jotka on asetettu puhelinverkkoxyhteyden muodostamiseen maassasi.

Muista lukea maasi tai alueesi *Regulatory Notice* ennen kuin käytät tietokoneesi langattomia verkkoyhteyslaitteita. Voit noutaa PDF-version *Regulatory Notice* -julkaisusta alla olevan Julkaisujen nouto -osan kautta.

Julkaisujen nouto

Tietokonettasi koskevien julkaisujen sähköiset versiot ovat saatavana Lenovon tukisivustosta. Jos haluat ladata tietokoneesi julkaisut, siirry osoitteeseen <http://www.lenovo.com/UserManuals> ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Ajurien lataaminen

Tietokoneesi uusimmat ajurit ovat saatavana Lenovon tukisivustosta. Jos haluat ladata tietokoneesi uusimmat ajurit, siirry osoitteeseen <http://www.lenovo.com/drivers> ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Huolto- ja tukitiedot

Seuraavassa on tietoja tuotteelle saatavissa olevasta teknisestä tuesta takuuajana tai tuotteesi käyttöajan aikana. Tarkemmat takuuohjeiden kuvaukset ovat Lenovon takuuohjeissa (rajoitettu takuu). Katso lisätietoja täyden takuun käyttämisestä jäljempänä tässä asiakirjassa olevasta Lenovon rajoitettua takuuta koskeva ilmoitus -kohdasta.

Tekninen online-tuki

Verkon välityksellä saatavat tekniset tukipalvelut ovat käytettävissä tuotteen käyttöajan ajan osoitteessa <http://www.lenovo.com/support>.

Tekninen puhelintuki

Saat apua ja lisätietoja asiakastukikeskuksen puhelinpalvelusta. Ennen kuin otat yhteyden Lenovon tekniseen tukihenkilöön, etsi seuraavat tiedot valmiiksi: malli ja sarjanumero, virhesanomien tarkka sanamuoto ja ongelman kuvaus.

Tekninen tukihenkilö saattaa pyrkiä ratkaisemaan ongelman kanssasi puhelun aikana.

Tärkeää: Ajantasaisin asiakastukikeskuksen puhelinluuttelo on aina saatavana osoitteessa <http://www.lenovo.com/support/phone>. Tukipalvelujen puhelinnumeroita voidaan muuttaa ilman enillistä ilmoitusta.

Lenovo-tuotteiden huolto Taiwanissa

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市信義區信義路五段七號十九樓之一
服務電話：0800-000-702

Turvaohjeet



Tässä jaksossa on Lenovo-tuotteita koskevia tärkeitä turvaohjeita. Lisää turvaohjeita on tälle tuotteelle tarkoitettussa *Käyttöopas*-julkaisussa. Lisätietoja on kohdassa *Käyttöoppaan* avaaminen.

Laserturvaohjeet

VAROITUS:

Kun asennat lasertuotteita (kuten CD-asemia, DVD-asemia, kuituoptiikkalaitteita tai lähettämiä), huomaat seuraavat seikat:

Älä avaa kotelo. Lasertuotteen kotelon avaaminen saattaa altistaa vaaralliselle lasersäteilylle. Laitteen sisällä ei ole huollettavia osia.

Muiden kuin tässä julkaisussa mainittujen säätöjen tai toimien teko voi altistaa vaaralliselle säteilylle.

VAARA

Joissakin lasertuotteissa saattaa olla luokan 3A tai 3B laserdiodi. Ota huomioon seuraavat seikat:

Avattu tuote altistaa lasersäteilylle. Älä katso suoraan säteeseen paljaalla silmällä tai optisella välineellä. Säteeseen katsominen voi vahingoittaa silmiäsi.

Muovipusseja koskeva turvaohje

VAROITUS:

Muovipusseja voi aiheutua tukehtumisvaara. Pidä muovipussit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Akkuihin liittyvä turvaohje (koskee kannettavia tietokoneita)

VAARA

Älä yritä purkaa akkua osiin tai muuttaa sitä. Muutoin akku voi räjähtää tai siitä voi vuotaa nestettä. Takuu ei koske muuta kuin Lenovon nimeämää akkua eikä osiin purettua tai muutettua akkua.

Asennettu väärintyyppinen akku voi räjähtää. Akku sisältää pieniä määriä vaarallisia aineita. Voit vähentää onnettomuusriskiä seuraavasti:

- Vaihda akku vain Lenovon suosittelemaan akkuun.
- Älä vie akkua tulen lähelle.
- Estä akkua joutumasta kosketuksiin veden kanssa.
- Älä pura akkua.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua.
- Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.
- Älä pudota akkua.

Älä jätä akkua jäteastiaan, joka tyhjennetään kaatopaikalle. Hävitä akku ongelmajätteistä säädettyjen lakien ja viranomaisten määräysten mukaisesti.

Akku tulee säilyttää huoneenlämmössä ja akun varauksen tulee olla noin 30–50 prosenttia akun kapasiteetista. On suositeltavaa ladata akku noin kerran vuodessa, jotta se tyhjene liikaa.

Litiumparistoon liittyvä turvaohje

VAARA

Väärintyyppinen paristo voi asennettuna räjähtää.

Litiumpariston saa vaihtaa vain samanlaiseen tai vastaavaan valmistajan suosittelemaan litteään nappiparistoon. Paristo sisältää litiumia ja voi räjähtää, jos sitä ei käsitellä, käsitellä tai hävitetä oikein.

Älä

- Estä paristoa joutumasta kosketukseen veden kanssa
- Älä kuumenna paristoa yli 100°C (212°F) lämpötilaan
- Älä yritä korjata paristoa tai purkaa sitä osiin
- Hävitä paristo ongelmajätteistä säädettyjen lakien sekä viranomaisten määräysten mukaisesti.

Seuraava ilmoitus koskee tietokoneen käyttäjiä Kaliforniassa Yhdysvalloissa:

Kalifornian osavaltion edellyttämä perkloraatii-ilmoitus:

Litium-mangaanidioksidiaakkuja sisältävät tuotteet saattavat sisältää perkloraatia.

Laitte saattaa edellyttää perkloraatimateriaaleille soveltuvaa erikoiskäsittelyä. Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

PVC-kaapelia ja -verkkojohtoa koskeva huomautus

VAROITUS: Tämän tuotteen tai sen oselaitteiden johtojen käsittely altistaa lyijyille, jonka tiedetään aiheuttavan syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai poikkeavuuksia sekä muita suvunjakamiseen liittyviä haittoja. *Pese kädet käsittelyn jälkeen.*

Kuulokkeiden käyttö

VAROITUS:

Kuulokkeiden liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa kuulonaleneman. Äänenvoimakkuuden säätö enimmäistehoon suurentaa kuulokkeiden antojännitettä ja äänenpainetta. Suojaa kuuloaasi säätämällä taajuuskorjain sopivalle tasolle.

Kuulokkeiden pitkäaikainen yhtäjaksoinen käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi olla vaarallista, jos kuulokkeet eivät ole standardin EN 50332-2 määrittysten mukaisia. Tietokoneen kuulokkelitaintä täyttää standardin EN 50332-2 kohdan Sub clause 7 vaatimukset. Tämän määrittelyn mukaan tietokoneen todellinen laajakaistainen RMS-antojännite on enintään 150 mV. Voit estää kuulonaleneman syntymisen varmistamalla, että kuulokkeet täyttävät standardin EN 50332-2 kohdassa Clause 7 Limits esitetyn vaatimuksen tai että laajakaistaisen kuulokkeiden ominaisjännite on 75 mV. Standardin EN 50332-2 määrittysten vastaisten kuulokkeiden käyttö voi olla vaarallista, sillä tällaisissa kuulokkeissa äänenpaine voi olla liian suuri.

Jos Lenovo-tietokoneen mukana on toimitettu kuulokkeet (tietokone ja kuulokkeet on toimitettu yhtenä pakettina), kyseinen tietokone ja kuulokkeiden yhdistelmä on standardin EN 50332-1 määrittysten mukainen. Jos käytät muita kuulokkeita, varmista, että ne ovat standardin EN 50332-1 kohdan Clause 6.5, Limitation Values määrittysten mukaiset. Standardin EN 50332-1 määrittysten vastaisten kuulokkeiden käyttö voi olla vaarallista, sillä tällaisissa kuulokkeissa äänenpaine voi olla liian suuri.

Lenovon rajoitettua takuuta koskeva ilmoitus

Lenovon rajoitetun takuun version L505-0010-02 08/2011 ehdot koskevat tätä tuotetta. Lue Lenovon rajoitettu takuu osoitteessa http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Rajoitettu takuu on saatavissa useilla kielillä kyseisessä Web-sivustossa. Rajoitettu takuu näytetään myös tietokoneessa asennuksen yhteydessä. Kun asennus on valmistunut, voit tarkastella takuuta tietokoneella seuraavasti:

Windows 8:

- Toimi työpöydällä tai Käynnistä-näkymässä seuraavasti

1. Siirrä osoitin näytön oikeaan ylä- tai alakulmaan riipuspalkin tuomiseksi näkyviin. Valitse sitten **Haku**. Jos käytät kosketusnäyttöä, pyyhkäise näytön oikeasta reunasta riipuspalkin tuomiseksi näkyviin. Napauta sitten **Haku**.
2. Napsauta tai napauta Sovellukset-näkymässä **Takuun katseluohjelma**.

- Käynnistä-näytöstä

1. Napsauta tai napauta **Lenovo Support** -ruutua. Lenovo Support -ikkuna avautuu.
2. Napsauta tai napauta **Huolto ja takuu**.
3. Valitse **Näytä takuu**.

Windows 7:

Napsauta Windowsin työpöydällä **Käynnistä** → **Kaikki ohjelmat** → **Lenovo Device Experience** → **Lenovo Warranty**.

Jos et löydä Lenovon rajoitettua takuuta (LLW) Web-sivustosta tai tietokoneelta, ota yhteyttä paikalliseen Lenovo-toimistoon tai -jälleenmyyjään ja pyydä painettua versio LLW:stä.

Takuuta koskevat tiedot

Lenovo B475e ja B575e

Kone-tyyppi	Hankintamaa tai -alue	Takuuaika	Takuuhuoli on laji
3618	Algeria, Bahrain,	Osat ja työ – 1 vuosi	1, 4
3685	Bosnia ja		
20188	Hertsegovina, Kroatia,	Akku – 1 vuosi	



Kone- tyyppi	Hankintamaa tai - alue	Takuuaika	Takuuhuoli on laji
20189	Kypros, Egypti, Kreikka, Hongkong, Intia, Indonesia, Kenia, Kuwait, Macao, Makedonia, Malesia, Nigeria, Oman, Filippiinit, Qatar, Romania, Saudi-Arabia, Serbia/Montenegro, South Africa, Singapore, Slovenia, Sri Lanka, Thaimaa, Arabiemiirikunnat Vietnam, Argentina, Bolivia, Chile, Kolumbia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela		
	Australia, Itävalta, Belgia, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Islanti, Israel, Irlanti, Italia, Japani, Liettua, Latvia, Luxemburg, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Norja, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta	Osat ja työ – 1 vuosi Akku – 1 vuosi	1, 3
	Azerbaidzan, Brasilia, Georgia, Kazakstan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä	Osat ja työ – 1 vuosi Akku – 1 vuosi	4
	Bulgaria, Puola, Slovakia, Tšekin tasavalta, Unkari	Osat ja työ – 2 vuotta Akku – 1 vuosi	1, 4
	Kanada, Meksiko, Yhdysvallat	Osat ja työ – 1 vuosi Akku – 1 vuosi	1, 5
	Kiina	Osat ja työ – 2 vuotta Akku – 1 vuosi	4
	Korea, Taiwan	Osat ja työ – 1 vuosi Akku – 1 vuosi	3, 4
	Turkki	Osat ja työ – 2 vuotta Akku – 2 vuotta	1, 4

Takuuhuollon lajit

- Asiakkaan vaihdettavissa olevaa osaa ("CRU") koskeva palvelu
- Huolto asiakkaan tiloissa
- Kuljetuspalvelu tai korjauskeskuksessa annettava palvelu
- Asiakkaan toteuttama kuljetus
- Postikuljetus
- Asiakkaan toteuttama kaksisuuntainen postikuljetus
- Tuotteen vaihtopalvelu

Takuupalvelun eri tyyppien tarkat kuvaukset ovat täydessä takuussa. Katso lisätietoja täyden takuun käyttämisestä Lenovon rajoitettua takuuta koskeva ilmoitus -kohdasta.

Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat

Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat (Customer Replaceable Units, CRU) ovat osia, joita asiakas voi itse päivittää tai vaihtaa. Jos asiakkaan vaihdettavissa oleva osa todetaan vialliseksi takuun aikana, korvaava asiakkaan vaihdettavissa oleva osa toimitetaan asiakkaalle. Asiakas vastaa itsepalvelun piiriin kuuluvien CRU-osien asentamisesta tähän tuotteeseen. Asiakas voi asentaa myös valinnaisen palvelun piiriin kuuluvia CRU-osia, mikä vaatii teknisiä

taitoja tai työkaluja, tai pyytää asentajaa asentamaan valinnaisen palvelun piiriin kuuluvan CRU-osan maassa tai alueella sovellettavien takuuhuoltoehtojen mukaisesti. Seuraavissa taulukoissa on luettelo tietokoneen CRU-osista ja tiedot siitä, missä kunkin osan vaihtoa koskevat ohjeet ovat.

Itsepalvelun piiriin kuuluvat CRU-osat

CRU	Tämä asennuslehtinen	Käyttöopas
Verkkolaitte	X	
Verkkolaitteen verkkojohto	X	
Akku	X	X
Optinen asema		X
Muistimoduulit		X
PCI Express Mini -kortti		X
langattomaan lähiverkkoon		
Vara-akku		X

Valinnaisen palvelun piiriin kuuluvat CRU-osat

CRU	Tämä asennuslehtinen	Käyttöopas
Kiintolevyasema		X

CRU-osien vaihto-ohjeet ovat kunkin tuotteen käyttöoppaassa. Lisätietoja on kohdissa Käyttöoppaan *avaaminen* ja Julkaisujen nouto.

Tietoja sähkömagneettisesta säteilystä

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalille laitteille asetetut vaatimukset. Tämän tuotteen *käyttöoppaassa* on täydelliset tätä laitetta koskevat ilmoitukset luokan B vaatimusten täyttymisestä. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoppaan *avaaminen*.

Ilmoitus Korean luokan B mukaisuudesta

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Euroopan unionin vaatimustenmukaisuus

Yhteystiedot EU:ssa: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



Radio- ja telepäätelaitteita koskeva direktiivi

Tämä tuote on Radio- ja telepäätelaitteita koskevan direktiivin 1999/5/EU pakollisten vaatimusten ja muiden sen sisältämien asiaankuuluvien ehtojen mukainen. Ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta on *Regulatory Notice* -asiakirjassa, jonka voit noutaa Lenovon tukisivustosta. Lisätietoja on kohdassa "Julkaisujen nouto".

Kierrätys- ja ympäristötiedot

Lenovo rohkaisee tietotekniikkalaitteiden omistajia kierrättämään laitteensa vastuullisesti, kun niitä ei enää tarvita. Lenovo tarjoaa useita ohjelmia ja palveluja, joiden tarkoituksena on auttaa laitteiden omistajia kierrättämään tietotekniikkatuotteensa. Tietoja Lenovo-tuotteiden kierrätyksestä on osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling>

Tärkeitä tietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättämisestä

	Maakohtaiset tiedot ovat osoitteessa http://www.lenovo.com/recycling
--	--

Kierrätykseen liittyviä tietoja Japanissa

Recycling and disposal information for Japan is available at: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Kierrätykseen liittyviä tietoja Kiinassa

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 <http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>

Muut kierrätystä koskevat ilmoitukset

Lisätietoja tietokoneen komponenttien ja akkujen kierrättämisestä on *käyttöoppaassa*. Lisätietoja on kohdassa "Käyttöoppaan avaaminen".

Vaarallisten aineiden rajoittamista koskeva direktiivi (RoHS)

Kiinan RoHS

Seuraavan taulukon tiedot koskevat Kiinan kansantasavallassa myynnissä olevia tuotteita, jotka on valmistettu 1.3.2007 tai sen jälkeen.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量


部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板 组件*	X	o	o	o	o	o
硬盘	X	o	o	o	o	o
光驱	X	o	o	o	o	o
内存	X	o	o	o	o	o
电脑/I/O 附件	X	o	o	o	o	o
电源	X	o	o	o	o	o
键盘	X	o	o	o	o	o
鼠标	X	o	o	o	o	o
机箱/附件	X	o	o	o	o	o

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求

表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS法规。

印刷电路板组件*: 包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器
根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限

Turkin RoHS

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukrainan RoHS

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

Intian RoHS

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

ENERGY STAR

	Tietyt mallit ovat ENERGY STAR -vaatimusten mukaisia. Lisää ENERGY STAR -tietoja on tietokoneen <i>Käyttöoppaassa</i> . Lue kohta "Käyttöoppaan avaaminen".
--	---

Oikeudelliset huomautukset

Lenovo, For Those Who Do. ja Lenovo-logo ovat Lenovon tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Windows on Microsoftin konserniyhtiöiden tavaramerkki.

Muut yritysten, tuotteiden tai palvelujen nimet voivat olla muiden tahojen tavaramerkkejä.

Lisää oikeudellisia huomautuksia on tietokoneen *Käyttöoppaassa*. Lisätietoja on kohdassa *Käyttöoppaan* avaaminen.