



ThinkPad P14s Gen 5 / ThinkPad P16s Gen 3



Get started

開始使用 | 开始使用 | 시작 | はじめに



* Lenovo USB-C to
VGA Adapter




* Lenovo USB-C to
DisplayPort Adapter



* Lenovo HDMI to
VGA Adapter



* Lenovo USB-C to
Ethernet Adapter




* For selected models | 選配 | 适用于特定型号 | 일부 모델의 경우 | 一部のモデル

Overview

概観 | 概览 | 개요 | 概要

ThinkPad P14s Gen 5



Press to log in to the computer

按下以登入電腦

按下以登录计算机

컴퓨터에 로그인하려면 누르기

押してコンピューターにログイン



Navigate as a traditional mouse

如傳統滑鼠般瀏覽

像传统鼠标一样导航

기존 마우스로 탐색

従来のマウスとしてナビゲート

Overview

概観 | 概览 | 개요 | 概要



Press to log in to the computer

按下以登入電腦

按下以登录计算机

컴퓨터에 로그인하려면 누르기

押してコンピューターにログイン



Navigate as a traditional mouse


如傳統滑鼠般瀏覽

像传统鼠标一样导航

기존 마우스로 탐색

従来のマウスとしてナビゲート


ThinkPad P16s Gen 3




Overview

概観 | 概览 | 개요 | 概要

ThinkPad P14s Gen 5



ThinkPad P16s Gen 3



Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, refer to methods mentioned on the back cover.

請閱讀使用手冊中有關 USB 傳輸率的聲明。如果要存取使用手冊，請參閱封底提到的方法。

請閱讀《用戶指南》中的 USB 傳輸速率聲明。要訪問《用戶指南》，請參閱封底提到的方法。

사용 설명서에서 USB 전송 속도에 대한 설명을 읽으십시오. 사용 설명서에 액세스하는 방법은 뒷면 커버에 나와 있는 방법을 참조하십시오.

ユーザー・ガイドの USB の転送速度に関する声明をお読みください。ユーザー・ガイドにアクセスするには、背面カバーに記載されている方法を参照してください。

TrackPoint Quick Menu


Launch TrackPoint Quick Menu by double tapping¹ for quick configuration of some device settings.

輕按兩下¹啟動 TrackPoint Quick Menu 可快速配置某些裝置設定。

双击¹启动 TrackPoint Quick Menu，以便快速配置某些设备设置。

TrackPoint Quick Menu를 두 번 눌러 실행하면¹ 일부 장치 설정을 빠르게 구성할 수 있습니다.

ダブルタップして¹ TrackPoint Quick Menu を起動し、一部のデバイス設定を簡単に構成できます。



¹ It can be set to single tapping. | 可以將其設定為單擊。| 可以设置为单击。| 한 번 눌러 실행하도록 설정할 수 있습니다. | 싱글·탭에 설정できます。

Lenovo Commercial Vantage*


Access Commercial Vantage to adjust device settings and check for system updates.

存取 Commercial Vantage 以調整裝置設定並檢查系統更新。

访问 Commercial Vantage 以调整设备设置并检查系统更新。

Commercial Vantage에 액세스하여 장치 설정을 조정하고 시스템 업데이트를 확인하십시오.

Commercial Vantage にアクセスしてデバイス設定を調整し、システム更新を確認します。



Lock on leave²

離開時鎖定 | 离机锁定功能 | 자리 비움 시 잠금 | 退席時にロック



Protect your privacy and improve battery life.

保護您的隱私並提升電池續航力。

保护您的隐私并延长电池续航时间。

개인 정보를 보호하고 배터리 수명을 연장합니다.

プライバシーの保護とバッテリー駆動時間の向上。




² For infrared camera models only | 僅適用於紅外線攝影機型號 | 仅适用于红外摄像头型号 | 적외선 카메라 모델만 해당 | 赤外線カメラ・モデルのみ


Lenovo View*




Video Enhancer | 視訊增強器 | 效果增強 |
비디오 인핸서 | ビデオ・エンハンサー




Background Removal | 背景移除 |
背景消除 | 배경 제거 | 背景の削除



Privacy Guard | 隱私保護 | 隐私保护 |
개인 정보 가드 | プライバシー・ガード




Posture Warning | 姿勢警告 | 坐姿警告 |
자세 경고 | 姿勢警告



Access User Guide

存取使用手冊 | 访问《用户指南》 | 사용 설명서 액세스 | 「ユーザー・ガイド」へのアクセス



Third Edition (September 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Lenovo, Lenovo logo, ThinkPad, and ThinkPad logo are trademarks of Lenovo. Intel and Thunderbolt are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.



Reduce
Reuse
Recycle

For FSC Mix logo only