



ThinkPad P16v Gen 3



Get started


開始使用 | 开始使用 | 시작 | はじめに



* Lenovo HDMI to
VGA Adapter

* Lenovo USB-C to
VGA Adapter


* Lenovo USB-C to
DisplayPort Adapter



* For selected models | 選配 | 适用于特定型号 | 일부 모델의 경우 | 一部のモデル

Overview

概観 | 概览 | 개요 | 概要




⏻ | 🖐️ * Press to log in to the computer*
按下以登入電腦 *
按下以登录计算机 *
컴퓨터에 로그인하려면 누르기 *
押してコンピューターにログイン *

🖱️ Navigate as a traditional mouse
如傳統滑鼠般瀏覽
像传统鼠标一样导航
기존 마우스로 탐색
従来のマウスとしてナビゲート

Overview

概観 | 概览 | 개요 | 概要



Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, refer to methods mentioned on the back cover.

請閱讀使用手冊中有關 USB 傳輸率的聲明。如果要存取使用手冊，請參閱封底提到的方法。


請閱讀《用戶指南》中的 USB 傳輸速率聲明。要訪問《用戶指南》，請參閱封底提到的方法。

사용 설명서에서 USB 전송 속도에 대한 설명을 읽으십시오. 사용 설명서에 액세스하는 방법은 뒷면 커버에 나와 있는 방법을 참조하십시오.

ユーザー・ガイドの USB の転送速度に関する声明をお読みください。ユーザー・ガイドにアクセスするには、背面カバーに記載されている方法を参照してください。

Copilot¹ in Windows

Windows 中的 Copilot¹ | Windows 中的 Copilot¹ | Windows 에서 Copilot¹ | Copilot¹ (Windows)



Access Copilot in Windows for AI-powered assistance.

存取 Windows 中的 Copilot，獲得 AI 支援式協助。

访问 Windows 中的 Copilot 以获得由 AI 提供支持的协助。

AI 로 구동되는 지원 기능을 위해 Windows 에서 Copilot 에 액세스합니다 .

Windows で Copilot にアクセスして、AI を活用したアシスタンスを利用できます。

¹ This function might not be available in your country or region. | 您所在的國家或地區可能無法使用此功能。 | 您所在的国家或地区可能无法使用此功能。 | 해당 국가 또는 지역에서는 이 기능을 사용할 수 없는 경우도 있습니다. | この機能は、お客様の国または地域では使用できない場合があります。

TrackPoint Quick Menu


Launch TrackPoint Quick Menu by double tapping² for quick configuration of some device settings.

輕按兩下² 啟動 TrackPoint Quick Menu 可快速配置某些裝置設定。

双击² 启动 TrackPoint Quick Menu, 以便快速配置某些设备设置。


TrackPoint Quick Menu 를 두 번 눌러 실행하면² 일부 장치 설정을 빠르게 구성할 수 있습니다.

ダブルタップして² TrackPoint Quick Menu を起動し、一部のデバイス設定を簡単に構成できます。



² It can be set to single tapping. | 可以將其設定為單擊。| 可以设置为单击。| 한 번 눌러 실행하도록 설정할 수 있습니다. | シングル・タップに設定できます。

Lenovo Commercial Vantage*



Access Commercial Vantage to adjust device settings and check for system updates.

存取 Commercial Vantage 以調整裝置設定並檢查系統更新。

访问 Commercial Vantage 以调整设备设置并检查系统更新。


Commercial Vantage 에 액세스하여 장치 설정을 조정하고 시스템 업데이트를 확인하십시오 .

Commercial Vantage にアクセスしてデバイス設定を調整し、システム更新を確認します。


Lenovo View*




Video Enhancer | 視訊增強器 | 视频增强器 |
비디오 인핸서 | ビデオ・エンハンサー




Background Removal* | 背景移除* | 背景消除* |
배경 제거* | 背景の削除*



Privacy Guard | 隱私保護 | 隐私保护 |
개인 정보 가드 | プライバシー・ガード



Posture Warning | 姿勢警告 | 坐姿警告 |
자세 경고 | 姿勢警告



Access User Guide

存取使用手冊 | 访问《用户指南》 | 사용 설명서 액세스 | 유저·가이드에 액세스

