

ThinkPad T14 Gen 1

Setup Guide

Guide de configuration

Einrichtungsanleitung

Guida di configurazione

Installatiegids

Manual de Configuração

Lenovo



For Barcode Position Only

Printed in China


PN: SP40T80333

Initial Setup


Configuration initiale | Erstkonfiguration | Configurazione iniziale | Eerste installatie |
Configuração inicial




* Lenovo USB-C to DisplayPort Adapter



* Lenovo HDMI to VGA Adapter




* Lenovo USB-C to VGA Adapter



* For selected models | Sur certains modèles | Für ausgewählte Modelle | Per alcuni modelli | Voor bepaalde modellen | Em modelos selecionados

Overview

Présentation | Überblick | Panoramica | Overzicht | Descrição geral



- * 1. Infrared LED
- * 2. Camera with IR function
- * 3. ThinkShutter
- * 4. Microphones
- * 5. Camera
- * 6. Multi-touch screen
- 7. Power button
- 8. Security-lock slot
- 9. Ethernet connector
- 10. Always On USB 3.2 connector Gen 1
- 11. RFID label
- * 12. Nano-SIM-card tray
- * 13. Fingerprint reader
- 14. Trackpad
- 15. TrackPoint® buttons
- 16. microSD-card slot
- 17. Audio connector
- 18. HDMI™ connector
- 19. USB 3.2 connector Gen 1
- 20. Docking-station connector
- 21. Thunderbolt™ 3 connector (USB-C)
- 22. USB-C™ connector (USB 3.2 Gen 1)
- 23. TrackPoint pointing stick

i Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. Refer to the *Safety and Warranty Guide* for accessing the *User Guide*.

- * 1. Voyant infrarouge
- * 2. Caméra avec fonction infrarouge
- * 3. ThinkShutter
- * 4. Microphones
- * 5. Caméra
- * 6. Écran tactile multipoint
- 7. Bouton d'alimentation
- 8. Prise de sécurité
- 9. Connecteur Ethernet
- 10. Connecteur Always On USB 3.2 Gen 1
- 11. Étiquette RFID
- * 12. Plateau pour carte nano-SIM
- * 13. Lecteur d'empreintes digitales
- 14. Pavé tactile
- 15. Boutons TrackPoint®
- 16. Logement pour carte microSD
- 17. Connecteur audio
- 18. Connecteur HDMI™
- 19. Connecteur USB 3.2 Gen 1
- 20. Connecteur de la station d'accueil
- 21. Connecteur Thunderbolt™ 3 (USB-C)
- 22. Connecteur USB-C™ (USB 3.2 Gen 1)
- 23. Dispositif de pointage TrackPoint

i Lire la déclaration sur le taux de transfert USB dans le *Guide d'utilisation*. Consulter les *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* pour accéder au *Guide d'utilisation*.

- * 1. Infrarot-LED
- * 2. Kamera mit IR-Funktion
- * 3. ThinkShutter
- * 4. Mikrofone
- * 5. Kamera
- * 6. Multitouchscreen
- 7. Betriebsspannungsschalter
- 8. Schlitz für Sicherheitsschloss
- 9. Ethernet-Anschluss
- 10. Always On USB 3.2-Anschluss Gen 1
- 11. RFID-Etikett

- * 12. Nano-SIM-Karteneinschub
- * 13. Lesegerät für Fingerabdrücke
- 14. Trackpad
- 15. TrackPoint®-Klicktasten
- 16. MicroSD-Kartensteckplatz
- 17. Audioanschluss
- 18. HDMI™-Anschluss
- 19. USB 3.2-Anschluss Gen 1
- 20. Andockstationsanschluss
- 21. Thunderbolt™ 3-Anschluss (USB-C)
- 22. USB-C™-Anschluss (USB 3.2 Gen 1)
- 23. TrackPoint-Stift

i Lesen Sie den Hinweis zur USB-Übertragungsrate im *Benutzerhandbuch*. Informationen zum Zugriff auf das *Benutzerhandbuch* finden Sie im *Handbuch Sicherheit und Garantie*.

- * 1. LED a infrarossi
- * 2. Fotocamera con funzione IR
- * 3. ThinkShutter
- * 4. Microfoni
- * 5. Fotocamera
- * 6. Schermo multitouch
- 7. Pulsante di alimentazione
- 8. Slot del blocco di sicurezza
- 9. Connettore Ethernet
- 10. Connettore Always On USB 3.2 Gen 1
- 11. Etichetta RFID

- * 12. Vassoio per schede nano-SIM
- * 13. Lettore di impronte digitali
- 14. Trackpad
- 15. Pulsanti TrackPoint®
- 16. Slot per schede microSD
- 17. Connettore audio
- 18. Connettore HDMI™
- 19. Connettore USB 3.2 Gen 1
- 20. Connettore della docking station
- 21. Connettore Thunderbolt™ 3 (USB-C)
- 22. Connettore USB-C™ (USB 3.2 Gen 1)
- 23. Levetta di puntamento TrackPoint

i Leggere le informazioni sulla velocità di trasferimento USB nella *Guida per l'utente*. Fare riferimento alla *Guida in materia di sicurezza e garanzia* per accedere alla *Guida per l'utente*.

- | | |
|---|--|
| * 1. Infrarood-lampje | * 12. Nano-SIM-kaartlade |
| * 2. Camera met IR-functie | * 13. Vingerafdruklezer |
| * 3. ThinkShutter | 14. Trackpad |
| * 4. Microfoons | 15. TrackPoint®-knoppen |
| * 5. Camera | 16. MicroSD-kaartsleuf |
| * 6. Multitouch-scherm | 17. Audioaansluiting |
| 7. Aan/uit-knop | 18. HDMI™-aansluiting |
| 8. Beveiligingsslot | 19. USB-aansluiting 3.2 Gen 1 |
| 9. Ethernet-aansluiting | 20. Aansluiting voor dockingstation |
| 10. Always On USB 3.2 Gen 1-aansluiting | 21. Thunderbolt™ 3-aansluiting (USB-C) |
| 11. RFID-label | 22. USB-C™-aansluiting (USB 3.2 Gen 1) |
| | 23. TrackPoint-aanwijsknopje |

i Lees de verklaring over de USB-overdrachtssnelheid in de *Gebruikershandleiding*. Raadpleeg de *Handleiding veiligheid en garantie* voor toegang tot de *Gebruikershandleiding*.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| * 1. LED infravermelho | * 12. Tabuleiro para cartões nano-SIM |
| * 2. Câmera com função de IV | * 13. Leitor de impressões digitais |
| * 3. ThinkShutter | 14. Pannel tátil |
| * 4. Microfones | 15. Botões do TrackPoint® |
| * 5. Câmera | 16. Ranhura para cartões microSD |
| * 6. Ecrã multitoque | 17. Conector de áudio |
| 7. Botão para ligar/desligar | 18. Conector HDMI™ |
| 8. Ranhura de bloqueio para segurança | 19. Conector USB 3.2 Gen 1 |
| 9. Conector Ethernet | 20. Conector de base de expansão |
| 10. Conector Always On USB 3.2 Gen 1 | 21. Conector Thunderbolt™ 3 (USB-C) |
| 11. Etiqueta RFID | 22. Conector USB-C™ (USB 3.2 Gen 1) |
| | 23. Ponto de deslocamento do rato TrackPoint |

i Leia a declaração relativa à velocidade de transferência USB no *Manual do Utilizador*. Consulte o *Manual de Segurança e Garantia* para aceder ao *Manual do Utilizador*.

Customer Replaceable Units (CRUs)

Unités remplaçables par l'utilisateur (CRU) | CRUs (Customer Replaceable Units - durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten) | Customer Replaceable Unit (CRU) | Customer Replaceable Units (CRU's) | Unidades Substituíveis pelo Cliente (CRUs, Customer Replaceable Units)

- ac power adapter
- * Always On USB 3.2 connector Gen 1 board
- * Always On USB 3.2 connector Gen 1 board bracket
- Base cover assembly
- Coin-cell battery
- Keyboard
- * Memory module
- M.2 solid-state drive
- * M.2 solid-state drive bracket
- * Nano-SIM-card tray
- Power cord
- Speaker assembly
- * Wireless WAN card

Refer to the *User Guide* for CRU definition.

- Netzteil
- * Always On USB 3.2-Anschluss Gen 1, Platine
- * Always On USB 3.2-Anschluss Gen 1, Halterung
- Baugruppe der unteren Abdeckung
- Knopfzellenbatterie
- Tastatur
- * Speichermodul
- M.2 Solid-State-Laufwerk
- * M.2 Solid-State-Laufwerkhalterung
- * Nano-SIM-Karteneinschub
- Netzkabel
- Lautsprechereinheit
- * Karte für drahtlose WAN-Verbindungen

Definition für CRU siehe *Benutzerhandbuch*.

- Boîtier d'alimentation
- * Carte du connecteur Gen 1 du Always On USB 3.2
- * Support de la carte du connecteur Gen 1 du Always On USB 3.2
- Cache de la base
- Batterie à pile cellulaire
- Clavier
- * Module de mémoire
- Disque SSD M.2
- * Support disque SSD M.2
- * Plateau pour carte nano-SIM
- Cordon d'alimentation
- Bloc de haut-parleurs
- * Carte WAN sans fil

Consultez le *guide d'utilisation* pour la définition de la CRU.

- Adattatore di alimentazione CA
- * Scheda del connettore Always On USB 3.2 Gen 1
- * Staffa della scheda del connettore Always On USB 3.2 Gen 1
- Assieme del coperchio della base
- Batteria in formato moneta
- Tastiera
- * Modulo di memoria
- Unità SSD M.2
- * Staffa dell'unità SSD M.2
- * Vassoio per schede nano-SIM
- Cavo di alimentazione
- Assieme altoparlanti
- * Scheda WWAN

Per la definizione di CRU, consultare la *Guida per l'utente*.

- Netvoedingsadapter
- * • Kaart met Always On USB 3.2 Gen 1-aansluiting
- * • Beugel voor kaart met Always On USB 3.2 Gen 1-aansluiting
- Klep aan de onderkant van de computer
- Knoopcelbatterij
- Toetsenbord
- * • Geheugenmodule
- M.2 SSD-station
- * • Beugel van M.2 SSD-station
- * • Nano-SIM-kaartlade
- Netsnoer
- Luidsprekereenheid
- * • Draadloos WAN-kaart

Raadpleeg de *gebruikershandleiding* voor de definitie van CRU.

- Transformador CA
- * • Placa do conector Always On USB 3.2 Gen 1
- * • Suporte da placa do conector Always On USB 3.2 Gen 1
- Conjunto da cobertura da base
- Pilha de relógio
- Teclado
- * • Módulo de memória
- Disco de memória sólida M.2
- * • Suporte do disco de memória sólida M.2
- * • Tabuleiro para cartões nano-SIM
- Cabo de alimentação
- Conjunto da coluna
- * • Placa WAN sem fios

Consulte o *Manual do Utilizador* para obter uma definição de CRU.

Additional information

Informations complémentaires | Zusätzliche Informationen | Informazioni aggiuntive | Aanvullende informatie | Informações adicionais

European Union (EU) / United Kingdom (UK) – Radio Equipment Compliance

Hereby, Lenovo declares that the radio equipment type ThinkPad T14 Gen 1 is in compliance with Directive 2014/53/EU, as well as UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206.

The full texts of the system declarations of conformity are available at:
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> for EU and
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> for UK.

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
RFID	0.125/13.56	< 19,21 dBμA/m@10m

Usage of this device is limited to indoor use in the WLAN band 5150 – 5350 MHz.

Union européenne / Royaume-Uni - Conformité à la directive concernant l'équipement radio

Lenovo déclare par la présente que les équipements radio de type ThinkPad T14 Gen 1 sont conformes à la directive 2014/53/UE ainsi qu'à la réglementation du Royaume-Uni relative aux équipements radio SI 2017 n° 1206.

Le texte complet des déclarations de conformité concernant les systèmes est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> pour l'Union européenne et
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> pour le Royaume-Uni.

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n/ax	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
RFID	0,125/13,56	< 19,21 dBμA/m @10 m

Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, dans la bande de fréquences WLAN de 5 150 à 5 350 MHz.

Europäische Union (EU) / Vereinigtes Königreich (UK) - Erfüllung der Funkanlagen-Richtlinie

Lenovo erklärt hiermit, dass das Funkgerät vom Typ ThinkPad T14 Gen 1 die EU-Richtlinie 2014/53/EU und die UK-Funkanlagen-Richtlinie SI 2017/1206 erfüllt.

Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärungen für das System ist verfügbar unter:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> für die EU und
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> für UK.

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung:

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
RFID	0,125/13,56	< 19,21 dBμA/m bei 10 m

Die Verwendung dieser Einheit ist im Innenbereich auf das Frequenzband von 5.150 bis 5.350 MHz beschränkt.

Conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio per l'Unione Europea (UE) / il Regno Unito (UK)

Con la presente documentazione, Lenovo dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ThinkPad T14 Gen 1 è conforme alla direttiva 2014/53/UE e alle normative per le apparecchiature radio del Regno Unito, decreto ministeriale n. 1206 del 2017.

I testi integrali delle dichiarazioni di conformità dei sistemi sono disponibili all'indirizzo:
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> per l'Unione Europea e
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> per il Regno Unito.

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massime:

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza di trasmissione massima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
RFID	0,125/13,56	< 19,21 dBμA/m @10 m

L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi in banda WLAN compresa 5.150 e 5.350 MHz.

Europese Unie (EU) / Verenigd Koninkrijk (VK) — Naleving van richtlijnen voor radioapparatuur

Hierbij verklaart Lenovo dat de radioapparatuur van het type ThinkPad T14 Gen 1 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en aan de Britse regelgeving voor radioapparatuur SI 2017 No. 1206.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaringen voor dit systeem is beschikbaar op:
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> voor de EU en
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> voor het VK.

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen:

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
RFID	0,125/13,56	< 19,21 dBμA/m @10 m

Gebruik van dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis in de WLAN-band van 5150 tot 5350 MHz.

União Europeia (UE) / Reino Unido (RU) — Conformidade com o Equipamento de Rádio

Pelo presente, a Lenovo declara que o tipo de equipamento de rádio ThinkPad T14 Gen 1 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, bem como com os Regulamentos sobre Equipamento de Rádio do Reino Unido SI 2017 N.º 1206.

Os textos completos das declarações de conformidade do sistema estão disponíveis em:
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> para a UE e
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> para o RU.

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e potência de radiofrequência máxima:

Tecnologia	Banda de frequência [MHz]	Potência de transmissão máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
RFID	0,125/13,56	< 19,21 dBμA/m @10 m

A utilização deste dispositivo é limitada à utilização no interior na banda WLAN 5150 - 5350 MHz.

E-manual

Manuel électronique | E-Handbuch | Manuale elettronico | E-handleiding |
Manual eletrônico



Second Edition (May 2021)

© Copyright Lenovo 2020,2021.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle



