





ThinkPad X9-14 Gen 1

Get started


開始使用 | 开始使用 | 시작 | はじめに



* For selected models | 選配 | 适用于特定型号 | 일부 모델의 경우 |一部のモデル

Overview

概観 | 概览 | 개요 | 概要



Press to enable or disable the camera.

按下以啟用或停用攝影機。

按下以启用或禁用摄像头。

카메라를 사용하거나 사용하지 않으려면 누릅니다.

押して、カメラを有効または無効にします。



Press to log in to the computer.

按下以登入電腦。

按下以登录计算机。


컴퓨터에 로그인하려면 누릅니다.

押してコンピューターにログインします。

* For selected models | 選配 | 适用于特定型号 | 일부 모델의 경우 | 一部のモデル

Overview

概観 | 概览 | 개요 | 概要



Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. To access the *User Guide*, refer to methods mentioned on the back cover.

請閱讀《使用手冊》中有關 USB 傳輸率的聲明。若要存取《使用手冊》，請參閱封底提到的方法。

請閱讀《用戶指南》中的 USB 傳輸速率聲明。要訪問《用戶指南》，請參閱封底提到的方法。

사용 설명서에서 USB 전송 속도에 대한 설명을 읽으십시오. 사용 설명서에 액세스하는 방법은, 뒷면 커버에 나와 있는 방법을 참조하십시오.

ユーザー・ガイドの USB の転送速度に関する声明をお読みください。ユーザー・ガイドにアクセスするには、背面カバーに記載されている方法を参照してください。

Lenovo Commercial Vantage*


Access Commercial Vantage to adjust device settings and check for system updates.

存取 Commercial Vantage 以調整裝置設定並檢查系統更新。

访问 Commercial Vantage 以调整设备设置并检查系统更新。


Commercial Vantage에 액세스하여 장치 설정을 조정하고 시스템 업데이트를 확인하십시오.

Commercial Vantage にアクセスしてデバイス設定を調整し、システム更新を確認します。



* For selected models | 選配 | 适用于特定型号 | 일부 모델의 경우 |一部のモデル

Smart Modes*



Launch Smart Modes widget by pressing F8 to activate modes for different scenarios.

按 F8 鍵啟動 Smart Modes 工具集，以啟動不同場景的模式。

按 F8 即可启动 Smart Modes 小组件，以激活适应不同场景的模式。



F8 키를 눌러 Smart Modes 위젯을 시작하고 다양한 시나리오에 대한 모드를 활성화합니다.

F8 キーを押して Smart Modes ウィジェットを起動し、さまざまなシナリオのモードをアクティブにします。

* For selected models | 選配 | 适用于特定型号 | 일부 모델의 경우 | 一部のモデル

Presence Sensing¹

在場感應 | 智能感知 | 존재 감지 | 存在センサー



¹ For touch screen models | 觸控螢幕型號 | 适用于触摸屏型号 | 터치 화면 모델의 경우 | タッチ・スクリーン・モデルの場合

Lock on leave²

離開時鎖定 | 离机锁定功能 | 자리 비움 시 잠금 | 退席時にロック



Protect your privacy and improve battery life.

保護您的隱私並提升電池續航力。

保护您的隐私并延长电池续航时间。




개인 정보를 보호하고 배터리 수명을 연장합니다.

プライバシーの保護とバッテリー駆動時間の向上。

² For non-touch screen models | 非觸控螢幕型號 | 适用于非触摸屏型号 | 터치 화면이 아닌 모델의 경우 | 非タッチ・スクリーン・モデルの場合

Access User Guide

存取使用手冊 | 访问《用户指南》 | 사용 설명서 액세스 | ユーザー・ガイドへのアクセス



Second Edition (June 2025)

© Copyright Lenovo 2025

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Lenovo, Lenovo logo, ThinkPad, and ThinkPad logo are trademarks of Lenovo. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.



Reduce
Reuse
Recycle

For FSC Mix logo only