

Utilizzo della serie di dischi di ripristino per Windows 8 o Windows 8.1

Nota: le procedure descritte in questo manuale sono soggette a modifica. Per conoscere le procedure di ripristino più aggiornate, visitare il sito Web <http://www.lenovo.com/support/windows8downgrade>.

La serie di dischi di ripristino è costituita dalle presenti istruzioni per l'utente e da una serie di DVD per ripristinare la configurazione originale di fabbrica del computer Lenovo®.

Nome disco	Descrizione	Segnato come
<i>Applications and Drivers Recovery Disc</i>	Utilizzare tale disco per iniziare il processo di ripristino. Il disco contiene il programma di ripristino, le installazioni preinstallate e i driver che appartengono soltanto ai tipi di macchine elencate sull'etichetta del disco. Non utilizzare questo disco con altri computer. Se nel pacchetto è presente più di un <i>Applications and Drivers Recovery Disc</i> , avviare il processo di ripristino utilizzando il disco 1.	①
<i>Operating System Recovery Disc</i>	Il disco contiene il sistema operativo Microsoft® Windows® identificato sull'etichetta del disco. Dopo aver avviato il processo di ripristino, il programma di ripristino richiederà quando inserire il disco <i>Operating System Recovery Disc</i> .	②
<i>Supplemental Recovery Disc</i>	Questo disco contiene ulteriori contenuti, ad esempio aggiornamenti al software. Non tutte le serie dei dischi di ripristino vengono fornite con un disco <i>Supplemental Recovery Disc</i> .	③

Importante: se nel computer è preinstallato il sistema operativo Windows 7 Professional e si dispone di una licenza per il sistema operativo Windows 8 Pro o Windows 8.1 Pro, Lenovo fornisce una serie di dischi di ripristino corrispondenti alla licenza del sistema operativo in dotazione. Prima di utilizzare i dischi di ripristino per convertire il sistema operativo, si consiglia di creare i supporti di ripristino per Windows 7, nel caso successivamente si desideri ripristinare il sistema operativo Windows 7 sul computer.

Per creare supporti di ripristino del prodotto nel sistema operativo Microsoft Windows 7, fare clic su **Start → Tutti i programmi**. Quindi fare clic su **Lenovo ThinkVantage Tools → Factory Recovery Disks** o su **ThinkVantage → Crea Recovery Media**.

Prima del processo di ripristino

Se si utilizza questa serie di dischi di ripristino per convertire il sistema operativo da Windows 7 a Windows 8 o Windows 8.1 o per ripristinare il contenuto dell'unità disco fisso allo stato predefinito dell'installazione di Windows 8 o Windows 8.1 (inclusi il sistema operativo, le applicazioni e i driver), prima di avviare il processo di ripristino è necessario attenersi alle procedure descritte di seguito.

Prima di avviare il processo di ripristino, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Durante l'accensione del computer, premere e rilasciare ripetutamente il tasto F1. Quando viene emesso un segnale acustico o viene visualizzato un logo sullo schermo, rilasciare il tasto F1. Viene avviato il programma Setup Utility.
2. Dal menu principale del programma Setup Utility, selezionare **Exit** o **Restart**, quindi accertarsi che l'opzione **OS Optimized Defaults** sia impostata su **Disabled**.
3. Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se si utilizza un computer notebook ThinkPad® o Lenovo serie V, B, K o E, premere F9 per caricare le impostazioni predefinite, selezionare **Yes** quando richiesto e premere Invio. Continuare con il passaggio 4.

- Se si utilizza un computer ThinkCentre® o ThinkStation®, continuare con il passaggio 4.
4. Premere F10 per salvare le modifiche e uscire dal programma Setup Utility.
 5. Continuare con “Esecuzione del processo di ripristino” a pagina 3.
-

Esecuzione del processo di ripristino

Note:

1. È necessario avere un'unità DVD esterna o interna per utilizzare i dischi di ripristino.
2. Durante il processo di ripristino, tutti i dati sull'unità disco fisso verranno cancellati. Copiare i dati importanti o i file personali da conservare su supporti rimovibili o in un'unità di rete prima di avviare il processo di ripristino.

Per ripristinare la configurazione di fabbrica originale utilizzando la serie di dischi di ripristino, attenersi alla seguente procedura:

1. Impostare l'unità CD/DVD come prima periferica di startup nella sequenza di startup utilizzando la seguente procedura:
 - a. Durante l'accensione del computer, premere e rilasciare ripetutamente il tasto F1. Quando viene emesso un segnale acustico o viene visualizzato un logo sullo schermo, rilasciare il tasto F1. Viene avviato il programma Setup Utility.
 - b. Utilizzare i tasti freccia per selezionare **Startup**. A seconda del modello del proprio computer, selezionare **Primary Boot Sequence**, **Boot**, o **Startup Sequence**.
 - c. Selezionare il CD/DVD come primo unità di boot seguendo le istruzioni ed i messaggi sullo schermo.
2. Inserire il disco 1 *Applications and Drivers Recovery Disc* nell'unità DVD.

3. Premere F10 per salvare le modifiche alla configurazione di Setup Utility. Il computer viene riavviato e viene visualizzato il programma di ripristino. Seguire le istruzioni sullo schermo per iniziare il processo di ripristino.
4. Selezionare la propria lingua e fare clic su **Avanti**.
5. Leggere l'accordo di licenza. Se si accettano le condizioni, selezionare **Accenso a questi termini e condizioni** e quindi fare clic su **Avanti**.
6. Leggere i messaggi visualizzati e selezionare **Tipo di partizione GPT** o **Tipo di partizione MBR**, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota: si consiglia di selezionare **Tipo di partizione GPT**. Selezionare **Tipo di partizione MBR** solo se si intende utilizzare strumenti di clonazione delle immagini o di gestione dei dischi di terze parti che richiedono una partizione MBR per motivi di compatibilità.

7. Se nel computer sono installate più unità disco fisso, viene visualizzata una finestra in cui viene richiesto se si desidera eseguire la formattazione di tutte le unità disco fisso interne. A seconda delle esigenze, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Fare clic su **Si** per eliminare tutti i dati sulle unità disco fisso.
 - Fare clic su **No** per eseguire solo la formattazione dell'unità di sistema.
8. Fare clic su **Si** nella finestra visualizzata per continuare il processo di ripristino.
9. Inserire il disco *Operating System Recovery Disc* quando richiesto e fare clic su **OK** per continuare il processo di ripristino.
10. Procedere in uno dei seguenti modi:
 - Se non si dispone di un disco *Supplemental Recovery Disc*, procedere nel modo seguente:
 - a. Inserire il disco *Supplemental Recovery Disc* nel DVD quando richiesto e fare clic su **Si** o **OK** per continuare il processo di ripristino.

- b. Se si dispone di un disco *Supplemental Recovery Disc* secondario, inserirlo nell'unità DVD quando richiesto e fare clic su **Si** o **OK** per continuare il processo di ripristino.
 - c. Reinserire il disco *Operating System Recovery Disc* quando richiesto e fare clic su **Si** o **OK** per continuare il processo di ripristino.
- Se non si dispone di un disco *Supplemental Recovery Disc*, fare clic su **No** quando richiesto e quindi continuare il processo di ripristino.
11. Se si dispone di un disco *Operating System Recovery Disc* secondario, inserirlo nell'unità DVD quando richiesto e fare clic su **Si** o **OK** per continuare il processo di ripristino.
 12. Inserire il disco *Applications and Drivers Recovery Disc* quando richiesto e fare clic su **Si** o **OK** per continuare il processo di ripristino.
 13. Se si è in possesso di un disco *Applications and Drivers Recovery Disc* secondario, inserirlo nell'unità DVD quando richiesto e fare clic su **Si** o **OK** per continuare il processo di ripristino.
 14. Quando tutti i dati sono stati copiati ed elaborati dall'ultimo disco nel pacchetto, riavviare il computer. Fare clic su **Si** per riavviare il computer.

Nota: la parte rimanente del processo di ripristino è completamente automatica e non sono richieste azioni da parte dell'utente. Il computer verrà riavviato diverse volte sul desktop di Microsoft Windows e potrebbero verificarsi momenti di inattività mostrati a video per diversi minuti. È normale.

15. Una volta completato il processo di ripristino, viene visualizzata la schermata di configurazione Windows. Seguire le istruzioni a video per completare la configurazione di Windows.
16. Riavviare il computer e premere e rilasciare ripetutamente il tasto F1 per accedere al programma Setup Utility. Dal menu principale del programma Setup Utility selezionare **Exit** o **Restart**, quindi procedere nel modo seguente:

- Se è installata una qualsiasi versione del sistema operativo Windows 8 (32 bit) in modalità **MBR**, selezionare **OS Optimized Defaults → Disabled**.
- Se è installata una qualsiasi versione del sistema operativo Windows 8 (64 bit) o Windows 8.1 (64 bit) in modalità **GPT**, selezionare **OS Optimized Defaults → Enabled**.

Nota: se si utilizza un computer notebook ThinkPad o Lenovo serie V, B, K o E, dopo aver impostato **OS Optimized Defaults** su **Enabled**, premere F9, selezionare **Yes** nella finestra visualizzata per confermare la selezione e premere Invio.

- Se è installata una qualsiasi versione del sistema operativo Windows 8 (64 bit) o Windows 8.1 (64 bit) in modalità **MBR**, selezionare **OS Optimized Defaults → Disabled**.

Nota: se, dopo aver eseguito l'installazione di una versione di Windows 8 (64 bit) o Windows 8.1 (64 bit) in modalità GPT, non viene eseguito questo passaggio, il sistema operativo verrà eseguito sul computer, ma le funzionalità seguenti, disponibili in modalità di avvio UEFI nativa, non funzioneranno:

- Avvio protetto
- Un'esperienza di avvio senza problemi
- Sblocco rete con BitLocker
Questa funzione è disponibile su computer che dispongono di TPM (Trusted Platform Module).
- Crittografia unità disco fisso (eDrive)

Per ulteriori informazioni su queste funzioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.microsoft.com>.

17. Se si desidera ripristinare la sequenza di avvio originale, selezionare **Startup**, quindi **Primary Boot Sequence**, **Boot** o **Startup Sequence**, a seconda del modello di computer.
18. Premere F10 per salvare le modifiche e uscire dal programma Setup Utility.

Nota: dopo aver ripristinato il disco fisso alle impostazioni predefinite, potrebbe essere necessario installare di nuovo alcuni driver.

Se nel computer è preinstallato il sistema operativo Windows 7 Professional e si dispone anche di una licenza e di supporti per il sistema operativo Windows 8 Pro o Windows 8.1 Pro, è possibile utilizzare una sola versione del sistema operativo Windows alla volta. Per passare da una versione all'altra è necessario disinstallare una versione, quindi installare l'altra versione.

Lenovo, il logo Lenovo, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation e ThinkVantage sono marchi di Lenovo negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft. Altri nomi di servizi, prodotti o società sono marchi di altre società. L'utente finale non può concedere in prestito, noleggiare, affittare o trasferire altrimenti il supporto fornito a scopo di ripristino a un altro utente se non come consentito nei termini di licenza di tale prodotto.

Prima edizione (Settembre 2013)

© Copyright Lenovo 2013.

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se i dati o il software sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto "GSA" (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione si basa sulle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

lenovo®

Numero di parte: SP40E96996

Printed in China

(1P) P/N: SP40E96996

