Windows 10 또는 Windows 11 Lenovo 공장 복구 USB 키 사용 방법

이 설명서의 복구 절차는 변경될 수 있습니다. 복구 절차에 대한 최신 정보는 다음을 참조하십시오.
https://pcsupport.lenovo.com

Lenovo® 공장 초기화 USB 키를 사용하면 공장 출하 시 설치된 Windows 운영 체제로 Lenovo 컴퓨터를 복원할 수 있습니다. 이 키에는 다음 항목이 저장되었습니다.

- 복구 프로그램 및 공장 출하 시 설치된 특정 응용프로그램과 드라이버
- Windows 운영 체제 설치 파일
- 소프트웨어의 업데이트와 같은 추가 콘텐츠

복구 프로세스를 시작하려면 먼저 다음 주의사항을 준수하십시오.

- 복구 프로세스를 진행하는 동안 하드 디스크 드라이브의 모든 파일과 모든 설정이 삭제됩니다. 데이터가 손실되지 않도록 보관할 데이터를 모두 백업하십시오.
- 나중에 Windows 운영 체제를 복원하는 경우를 대비하여 Windows 복구 미디어를 만드는 것이 좋습니다. 복구 미디어를 만드는 방법에 대한 지시사항은 사용 중인 컴퓨터의 전자 *사용 설명서*(https://pcsupport.lenovo.com)를 참고하십시오.
- Windows 운영 체제는 한 번에 하나의 버전만 설치하여 사용할 수 있습니다.

복구 프로세스를 시작하기 전에

복구 프로세스를 시작하려면 다음과 같이 하십시오.

ThinkPad® 태블릿 컴퓨터의 경우:

1. 컴퓨터를 다시 시작하고 곧바로 볼륨 증가 버튼을 누르고 있으면 ThinkPad Tablet Setup 프로그램이 열립니다.
   참고:
   - ThinkPad X1 Tablet(시스템 유형: 20GG 및 20GH)의 경우 "Enter를 누르거나 여기를 터치하십시오"를 누른 다음 F1을 눌러 ThinkPad Tablet Setup 프로그램을 엽니다.
   - 컴퓨터 모델에 따라 ThinkPad Tablet Setup 프로그램을 여는 방법이 다를 수 있습니다. 자세한 정보는 사용 중인 컴퓨터의 전자 *사용 설명서*(https://pcsupport.lenovo.com)를 참고하십시오.
2. ThinkPad Tablet Setup 프로그램의 주 메뉴에서 **Restart**를 선택합니다.
3. Restart 화면에서 **Load Setup Defaults**를 선택합니다. 화면에 표시된 대화 상자에서 **Yes**를 선택합니다.
4. Restart 화면의 오른쪽 아래 모서리에서 **Home**을 선택하여 주 메뉴로 돌아갑니다.
5. "복구 프로세스 수행"을 계속 진행합니다.

기타 Lenovo 컴퓨터 유형의 경우

1. 컴퓨터가 켜지면 반복적으로 F1 키를 눌렀다가 떼십시오. 경고음이 들리거나 로고 화면이 표시되면 F1 키를 더 이상 누르지 마십시오. Setup 프로그램이 열립니다.
2. Setup 프로그램 기본 메뉴에서 **Exit** 또는 **Restart** 을 선택하고 **OS Optimized Defaults**가 **Enabled**로 설정되었는지 확인합니다.
3. F9를 눌러 기본 설정을 로드하고 안내 메시지가 나타나면 **Yes**를 선택하고 Enter를 누릅니다.
4. F10을 눌러 변경 내용을 저장하고 종료합니다.
5. "복구 프로세스 수행"을 계속 진행합니다.

복구 프로세스 수행

참고:

- Lenovo 공장 초기화 USB 키를 연결하려면 컴퓨터에 사용 가능한 USB(Universal Serial Bus) 커넥터가 있어야 합니다.
- 복구 프로세스를 진행하는 동안 하드 디스크 드라이브의 모든 파일과 모든 설정이 삭제됩니다. 데이터가 손실되지 않도록 보관할 데이터를 모두 백업하십시오.
- 복구 프로세스 수행 중에는 컴퓨터가 AC 전원에 연결되어 있어야 합니다.
- 복구 프로세스가 완료된 후 일부 장치 드라이버를 다시 설치해야 할 수도 있습니다. Lenovo Vantage에서 제공하는 시스템 업데이트 기능을 사용하는 것이 좋습니다. Lenovo Vantage 액세스하기 위한 정보는 사용 중인 컴퓨터의 전자 *사용 설명서*(https://pcsupport.lenovo.com)를 참고하십시오.

복구 프로세스를 수행하려면 다음과 같이 하십시오.

ThinkPad 태블릿 컴퓨터의 경우:

1. 다음 단계를 수행하여 USB 키를 첫 번째 시동 장치로 설정하십시오.
   a. 컴퓨터를 다시 시작하고 곧바로 볼륨 증가 버튼을 누르고 있으면 ThinkPad Tablet Setup 프로그램이 열립니다.

      참고: 컴퓨터 모델에 따라 ThinkPad Tablet Setup 프로그램을 여는 방법이

For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP40M55675

다를 수 있습니다. 자세한 정보는 사용 중인 컴퓨터의 *전자 사용 설명서*(https://pcsupport.lenovo.com)를 참고하십시오.

b. ThinkPad Tablet Setup 프로그램의 주 메뉴에서 **Startup**을 선택합니다.

c. Startup 화면에서 **Boot**를 선택합니다. **USB HDD** 를 위쪽으로 끌어서 첫 시동 장치로 설정합니다.

2. 컴퓨터의 사용 가능한 USB 커넥터에 USB 어댑터를 삽입하고 USB 키를 USB 어댑터에 연결합니다.
3. Startup 화면의 왼쪽 아래 모서리에서 **Restart**를 선택합니다.
4. Restart 화면에서 **Exit Saving Changes**를 선택합니다.
5. 화면에 표시된 대화 상자에서 **Yes**를 선택합니다. 컴퓨터가 다시 시작되면서 복구 프로그램이 열립니다.
6. 해당 언어를 선택하고 **다음**을 누릅니다.
7. 라이센스를 읽고 **사용 약관에 동의합니다**를 선택하고 **다음**을 누릅니다.

참고: 복구 프로세스를 계속 진행하려면 사용 약관에 동의해야 합니다.

8. 화면에 표시된 대화 상자에서 **예**를 선택하고 복구 프로세스를 계속 진행합니다.
9. 복구 프로세스가 완료되면 USB 키를 제거하고 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타납니다. USB 키를 제거하고 **예**를 선택하면 컴퓨터가 다시 시작됩니다.

참고: 나머지 복구 프로세스는 자동으로 실행되므로 사용자가 취해야 할 조치는 없습니다. 컴퓨터는 Microsoft® Windows 바탕화면으로 여러 번 다시 시작됩니다. 이 과정에서 화면에 몇 분 동안 아무런 활동이 없을 수도 있습니다. 이러한 과정은 모두 정상적인 진행 과정입니다.

10. Windows 설치 화면이 표시되면 화면의 지시사항에 따라 Windows 설치를 완료하십시오.
11. 시동 순서를 원래대로 복원하고자 할 겨우 ThinkPad Tablet Setup 프로그램을 여십시오. **Startup**을 누르고 **Boot**를 누르고 첫 시동 장치를 선택합니다. 그런 다음 변경사항을 저장하고 종료합니다.

기타 Lenovo 컴퓨터 유형의 경우

1. 컴퓨터의 사용 가능한 USB 커넥터에 USB 키를 연결합니다.
2. 반복적으로 F12 키를 눌렀다가 떼야 하는데, 일단 컴퓨터가 켜지면 시작하십시오. Boot 메뉴가 나타납니다.
3. 화살표 키를 사용하여 USB 키를 선택하고 Enter를 누릅니다. 복구 프로그램이 열립니다.
4. 언어를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
5. 라이센스를 읽고 **사용 약관에 동의합니다**를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

   참고: 복구 프로세스를 계속 진행하려면 사용 약관에 동의해야 합니다.

6. 컴퓨터에 내부 저장소 드라이브가 여러 개 있는 경우 운영 체제를 복원하고자 하는 내부 저장소 드라이브를 선택하라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 다음과 같이 하십시오.

   a. 화면의 지시사항에 따라 내부 저장소 드라이버를 설치합니다.

   참고: 화면의 지시사항을 그대로 따라야 합니다. 그렇지 않으면 복구 프로세스가 실패할 수도 있습니다.

   b. 모든 내부 저장 장치 드라이브를 포맷하려면 화면에 표시된 대화 상자에서 **예**를 클릭하고, 시스템 드라이브만 포맷하려면 아니요를 클릭합니다.

7. 화면에 표시된 대화 상자에서 **예**를 클릭하고 복구 프로세스를 계속 진행합니다.
8. 복구 프로세스가 완료되면 USB 키를 제거하고 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 나타납니다. USB 키를 제거하고 **예**를 클릭하면 컴퓨터가 다시 시작됩니다.

참고: 나머지 복구 프로세스는 자동으로 실행되므로 사용자가 취해야 할 조치는 없습니다. 컴퓨터는 Microsoft Windows 바탕화면으로 여러 번 다시 시작됩니다. 이 과정에서 화면에 몇 분 동안 아무런 활동이 없을 수도 있습니다. 이러한 과정은 모두 정상적인 진행 과정입니다.

9. Windows 설치 화면이 표시되면 화면의 지시사항에 따라 Windows 설치를 완료하십시오.

초판(2021년 11월)
© Copyright Lenovo 2021.
권리 제한 공지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어의 사용, 복제 또는 공개에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제한사항이 적용됩니다.
Lenovo, Lenovo 로고 및 ThinkPad는 Lenovo의 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 Microsoft group of companies의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. © 2021 Lenovo.