

ThinkPad

ThinkPad OneLink Dock Používateľská
príručka

 <http://www.lenovo.com/safety>

Poznámka: Pred inštaláciou produktu si prečítajte záručné informácie v časti Príloha B „Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo“ na stránke 19.

Tretie vydanie (Február 2014)

© Copyright Lenovo 2013, 2014.

VYHLÁSENIE O OBMEDZENÝCH PRÁVACH: Ak sa údaje alebo softvér dodávajú podľa zmluvy GSA (General Services Administration), potom používanie, kopírovanie a zverejnenie podliehajú obmedzeniam definovaným v zmluve číslo GS-35F-05925.

Obsah

| | | | |
|---|----------|--|-----------|
| Kapitola 1. Informácie o dokovacej stanici | 1 | Kapitola 5. Odstraňovanie problémov | 15 |
| Opis produktu | 1 | Príloha A. Servis a podpora | 17 |
| Umiestnenie konektorov a ovládacích prvkov na dokovacej stanici. | 2 | Online technická podpora | 17 |
| Systémové požiadavky | 4 | Telefonická technická podpora | 17 |
| Kapitola 2. Inštalácia dokovacej stanice. | 5 | Príloha B. Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo | 19 |
| Pripojenie dokovacej stanice k prenosnému počítaču | 5 | Časť 1 – Všeobecné podmienky | 19 |
| Inštalácia ovládača zariadenia v operačnom systéme Windows | 6 | Časť 2 – Podmienky pre jednotlivé krajiny | 22 |
| Kapitola 3. Používanie dokovacej stanice. | 7 | Časť 3 – Informácie o záručnom servise | 24 |
| Používanie kombinovaného konektora pre náhlavnú súpravu a mikrofón | 7 | Suplemento de Garantía para México. | 26 |
| Používanie konektora USB 3.0 s funkciou nabíjania batérie | 7 | Príloha C. Vyhlásenie k elektronickým emisiám | 27 |
| Používanie konektorov USB | 7 | Federal Communications Commission Declaration of Conformity | 27 |
| Používanie konektora Gigabit Ethernet | 8 | Príloha D. Vyhlásenia. | 31 |
| Používanie konektora HDMI | 8 | Informácie o recyklácii. | 31 |
| Kapitola 4. Práca s dokovacou stanicou | 9 | Informácie o recyklácii pre Brazíliu | 31 |
| Vysvetlenie režimov výstupu videa | 9 | Vyhlásenie o klasifikácii exportu | 32 |
| Prechod do režimu výstupu videa | 9 | Ochranné známky | 32 |
| Prechod do režimu rozšírenia | 9 | Príloha E. Smernica o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS). | 33 |
| Prechod do zrkadlového režimu | 10 | Vyhlásenie o smernici RoHS pre Európsku úniu. | 33 |
| Prechod do režimu jednej obrazovky | 10 | Vyhlásenie o smernici RoHS pre Čínu. | 33 |
| Manuálne zapnutie kombinovaného konektora pre náhlavnú súpravu a mikrofón | 11 | Vyhlásenie o smernici RoHS pre Turecko | 33 |
| Otočenie zobrazenia na externom monitore | 11 | Vyhlásenie o smernici RoHS pre Ukrajinu | 33 |
| Nastavenie kvality farieb na externom monitore | 12 | Vyhlásenie o smernici RoHS pre Indiu | 33 |
| Nastavenie rozlíšenia externého monitora | 13 | | |

Kapitola 1. Informácie o dokovacej stanici

Táto kapitola obsahuje popis produktu, umiestnenia konektorov a ovládacích prvkov a systémové požiadavky pre dokovacia stanicu ThinkPad® OneLink Dock (ďalej len „dokovacia stanica“).

Opis produktu

Dokovacia stanica je prenosný rozširujúci modul, ktorý umožňuje jednoducho pripojiť prenosný počítač k ethernetovej sieti a viacerým zariadeniam, ako sú napríklad monitor alebo projektor s rozhraním HDMI (High Definition Multimedia Interface), kombinovaný konektor pre náhlavnú súpravu a mikrofón a zariadenia so zbernou USB (Universal Serial Bus). Poskytuje dva konektory USB 3.0 na zvýšenie šírky pásma a výkonu a dva konektory USB 2.0 pre bežné zariadenia USB. Dokovacia stanica tiež podporuje rýchlosť Gigabit Ethernet pri pripojení k sieti.

Svoje pracovné prostredie môžete nastaviť tak, že pripojíte prenosný počítač k dokovacej stanici pomocou kábla OneLink, k dokovacej stanici pripojíte rôzne zariadenia a na prenosnom počítači nainštalujete túto dokovacia stanicu. Po vykonaní týchto krokov môžete pri každom pripojení prenosného počítača k dokovacej stanici používať viaceré zariadenia.


Balenie produktu obsahuje:

- ThinkPad OneLink Dock
- Adaptér HDMI na VGA
- Držiak kábla
- Leták so záručnými informáciami

Ak zistíte, že niektorá položka chýba alebo je poškodená, kontaktujte predajcu. Pre prípadnú neskoršiu reklamáciu starostlivo uschovajte doklad o kúpe a obal výrobku. Môžu sa vyžadovať v rámci záručného servisu.

Umiestnenie konektorov a ovládacích prvkov na dokovacej stanici

Nasledujúci obrázok vám pomôže vyhľadať konektory a ovládacie prvky na dokovacej stanici.



Obrázok 1. Prehľad dokovacej stanice

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Indikátor napájania | 7 Držiak kábla |
| 2 Kombinovaný konektor pre náhlavnú súpravu a mikrofón | 8 Konektor napájania |
| 3 Konektor USB 3.0 s funkciou nabíjania batérie | 9 Konektor HDMI |
| 4 Konektor USB 3.0 | 10 Konektor Gigabit Ethernet |
| 5 Slot bezpečnostného zámku | 11 Konektory USB 2.0 |
| 6 Kábel OneLink | 12 Tlačidlo napájania |

1 Indikátor napájania

Indikátor napájania indikuje stav napájania prenosného počítača pripojeného k dokovacej stanici.

- Ak indikátor napájania svieti načerveno, znamená to, že prenosný počítač je zapnutý.
- Ak indikátor napájania nesvieti, znamená to, že prenosný počítač je vypnutý, v režime spánku alebo v režime dlhodobého spánku, prípadne je dokovacia stanica odpojená od prenosného počítača.

2 Kombinovaný konektor pre náhlavnú súpravu a mikrofón

Kombinovaný konektor pre náhlavnú súpravu a mikrofón slúži na pripojenie náhlavnej súpravy, mikrofónu alebo reproduktorov.

3 Konektor USB 3.0 s funkciou nabíjania batérie

Konektor USB 3.0 s funkciou nabíjania batérie má nasledujúce funkcie:

- Pripojenie zariadení USB (kompatibilných so štandardmi USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 a USB 3.0)
- Nabíjanie zariadení aj vtedy, keď je prenosný počítač vypnutý, v režime spánku alebo v režime dlhodobého spánku, alebo je dokovacia stanica odpojená od prenosného počítača

4 Konektor USB 3.0

Konektor USB 3.0 slúži na pripojenie zariadení USB (kompatibilných so štandardmi USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 a USB 3.0).

5 Slot bezpečnostného zámku

Slot bezpečnostného zámku slúži na zabezpečenie dokovacej stanice pomocou bezpečnostného káblového zámku.

Poznámka: Bezpečnostný káblový zámok nie je súčasťou balenia vášho produktu. Bezpečnostný káblový zámok v prípade potreby zakúpte.

6 Kábel OneLink

Kábel OneLink slúži na pripojenie dokovacej stanice k prenosnému počítaču.

Poznámka: Ak chcete zabrániť poškodeniu požiarom, uistite sa, že prenosný počítač pripojený pomocou kábla OneLink spĺňa jednu z nasledujúcich požiadaviek:

- Horľavosť krytu prenosného počítača nie je horšia ako trieda V-1.
- Kryt prenosného počítača je kovový.

7 Držiak kábla

Držiak kábla sa používa na vedenie kábla OneLink, aby sa optimalizoval priestor na stole.

8 Konektor napájania

Konektor napájania slúži na pripojenie napájacieho adaptéra.

Poznámka: Napájanie dokovacej stanice má parametre 20 V a 3,25 A.

9 Konektor HDMI

Konektor HDMI slúži na pripojenie externého monitora HDMI k dokovacej stanici pomocou kábla HDMI alebo na pripojenie externého monitora s konektorom VGA (Video Graphics Array) k dokovacej stanici pomocou adaptéra HDMI na VGA.

10 Konektor Gigabit Ethernet

Konektor Gigabit Ethernet slúži na pripojenie dokovacej stanice k sieti pomocou ethernetového kábla.

11 Konektory USB 2.0

Dva konektory USB 2.0 slúžia na pripojenie zariadení USB (kompatibilných so štandardmi USB 1.0, USB 1.1 a USB 2.0).

12 Vypínač napájania

Vypínač napájania slúži na zapnutie a vypnutie prenosného počítača, ako aj na prepnutie prenosného počítača do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. Ak to chcete vykonať, musíte zmeniť nastavenie plánu napájania prenosného počítača. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke dodanej s prenosným počítačom.

Systemové požiadavky

Pred používaním dokovacej stanice sa uistite, že v prenosnom počítači je nainštalovaný jeden z nasledujúcich operačných systémov:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 8.1

Kapitola 2. Inštalácia dokovacej stanice

Táto kapitola obsahuje pokyny na pripojenie dokovacej stanice k prenosnému počítaču a manuálne nainštalovanie ovládača zariadenia.

Pripojenie dokovacej stanice k prenosnému počítaču


Táto téma obsahuje pokyny na pripojenie dokovacej stanice k prenosnému počítaču pomocou kábla OneLink spoločne s napájacím adaptérom a napájacím káblom počítača.

Poznámky:

- Uistite sa, že dokovacia stanica je správne pripojená k zdroju napájania.
- Kábel OneLink môžete vtlačiť do držiaka kábla, aby ste optimalizovali priestor na stole.


Ak chcete pripojiť dokovaciu stanicu k prenosnému počítaču, postupujte takto:

1. Odpojte napájací adaptér od prenosného počítača.
2. Odstráňte kryt konektora Lenovo® OneLink z prenosného počítača.



Obrázok 2. Odstránenie krytu konektora Lenovo OneLink

3. Pripojte dokovaciu stanicu k zdroju napájania a prenosnému počítaču nasledujúcim spôsobom:
 - a. Pripojte napájací kábel **1** k napájaciemu adaptéru.
 - b. Pripojte konektor napájania napájacieho adaptéra ku konektoru napájania **2** na dokovacej stanici.
 - c. Pripojte kábel OneLink ku konektoru Lenovo OneLink **3** na prenosnom počítači.
 - d. Zapojte zástrčku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky **4**. Dokovacia stanica je pripravená na používanie.



Obrázok 3. Pripojenie dokovacej stanice k zdroju napájania a prenosnému počítaču

Inštalácia ovládača zariadenia v operačnom systéme Windows

V závislosti od modelu a operačného systému prenosného počítača môže byť v prenosnom počítači predinštalovaný ovládač zariadenia pre dokovaciu stanicu. V tom prípade je dokovacia stanica pripravená na používanie po jej úspešnom pripojení k zdroju napájania a prenosnému počítaču. Ovládač zariadenia pre dokovaciu stanicu je predinštalovaný v nasledujúcich modeloch prenosných počítačov:

- **Systém Windows 7:** prenosné počítače ThinkPad E440, E540, S1 Yoga a X1 Carbon
- **Systém Windows 8.1:** prenosné počítače ThinkPad B5400, M5400, E440, E540, S440, S540, S1 Yoga a X1 Carbon

Poznámka: Ovládač zariadenia pre dokovaciu stanicu nie je predinštalovaný v žiadnom modeli prenosného počítača s operačným systémom Windows 8.

Ak v prenosnom počítači *nie je* predinštalovaný ovládač zariadenia pre dokovaciu stanicu, najnovší ovládač zariadenia môžete získať na adrese <http://www.lenovo.com/onelinkdrivers>. Ovládač zariadenia potom nainštalujte podľa pokynov na obrazovke.

Kapitola 3. Používanie dokovacej stanice

Táto kapitola obsahuje informácie o používaní kombinovaného konektora pre náhlavnú súpravu a mikrofón, konektorov USB, konektora Gigabit Ethernet a konektora HDMI na dokovacej stanici.

Zariadenia môžete pripájať k príslušným konektorom na dokovacej stanici aj vtedy, keď je prenosný počítač zapnutý. Prenosnému počítaču zvyčajne trvá niekoľko sekúnd, kým rozpozná nové zariadenia.

Používanie kombinovaného konektora pre náhlavnú súpravu a mikrofón

Na dokovacej stanici sa nachádza 3,5 mm kombinovaný konektor pre náhlavnú súpravu a mikrofón. Funguje len pri náhlavnej súprave, mikrofóne alebo reproduktoroch so štandardným 3,5 mm konektorom.

Ak chcete používať kombinovaný konektor pre náhlavnú súpravu a mikrofón na dokovacej stanici, pripojte náhlavnú súpravu, mikrofón alebo reproduktory ku kombinovanému konektoru pre náhlavnú súpravu a mikrofón na dokovacej stanici.

Poznámky: Náhlavná súprava, mikrofón alebo reproduktory pripojené ku kombinovanému konektoru pre náhlavnú súpravu a mikrofón na dokovacej stanici sa automaticky zapnú po úspešnom pripojení a rozpoznaní dokovacej stanice prenosným počítačom. Ak však v zariadení nič nepočujete, postupujte takto:

- Nainštalujte najnovší ovládač zariadenia podľa pokynov na webovej lokalite na adrese: <http://www.lenovo.com/onelinkdrivers>
- Manuálne zapnite kombinovaný konektor pre náhlavnú súpravu a mikrofón na dokovacej stanici. Ďalšie informácie nájdete v časti „Manuálne zapnutie kombinovaného konektora pre náhlavnú súpravu a mikrofón“ na stránke 11.

Používanie konektora USB 3.0 s funkciou nabíjania batérie

Konektor USB 3.0 s funkciou nabíjania batérie umožňuje nabíjanie zariadení aj vtedy, keď je počítač vypnutý, v režime spánku alebo v režime dlhodobého spánku, alebo keď je dokovacia stanica odpojená od prenosného počítača.

Ak chcete zariadenie nabíjať, pomocou kábla USB pripojte zariadenie ku konektoru USB 3.0 s funkciou nabíjania batérie na dokovacej stanici.

Poznámky:

- Pomocou konektora USB 3.0 s funkciou nabíjania batérie možno nabíjať väčšinu zariadení, avšak niektoré zariadenia so špeciálnou konfiguráciou nemožno nabíjať.
- Čas nabíjania závisí od konfigurácie zariadenia a prostredia.

Používanie konektorov USB

Ak chcete používať konektory USB, pomocou kábla USB pripojte zariadenie USB k ľubovoľnému zo štyroch konektorov USB na dokovacej stanici.

Keď je zariadenie USB správne pripojené ku konektoru USB na dokovacej stanici, v oblasti oznámení systému Windows sa zobrazí informačné okno upozorňujúce na to, že k počítaču bolo pripojené zariadenie USB.

Používanie konektora Gigabit Ethernet

Ak chcete používať konektor Gigabit Ethernet na dokovacej stanici, dokovaciu stanicu pripojte k sieti pomocou ethernetového kábla a počkajte, kým operačný systém Windows dokovaciu stanicu úplne nenakonfiguruje.

Poznámka: Konektor Gigabit Ethernet na dokovacej stanici plne podporuje program ThinkVantage® Access Connections™.

Používanie konektora HDMI

Konektor výstupu videa na dokovacej stanici je štandardný konektor HDMI. Ak chcete používať konektor HDMI, k dokovacej stanici pripojte externý monitor HDMI pomocou kábla HDMI. K dokovacej stanici môžete pripojiť aj externý monitor s konektorom VGA pomocou adaptéra HDMI na VGA dodávaného s dokovacou stanicou.

Nastavením vlastností videa môžete prispôsobiť používanie dokovacej stanice. Ďalšie informácie nájdete v časti Kapitola 4 „Práca s dokovacou stanicou“ na stránke 9.

Poznámka: Na dosiahnutie vyššieho výkonu občas použite funkciu nastavenia externého monitora, aby ste zladili jeho nastavenie s výstupom videa dokovacej stanice. Informácie o nastavení nájdete v dokumentácii k externému monitoru.

Kapitola 4. Práca s dokovacou stanicou

Táto kapitola obsahuje informácie o funkcii výstupu videa dokovacej stanice a pokyny na nakonfigurovanie dokovacej stanice podľa vašich potrieb.

Vysvetlenie režimov výstupu videa

Dokovacia stanica pracuje v nasledujúcich troch režimoch výstupu videa:

- **Režim rozšírenia**

Keď je dokovacia stanica v režime rozšírenia, rozdeľuje obraz na dva monitory. Monitor prenosného počítača bude primárnou obrazovkou a externý monitor bude sekundárnou obrazovkou. Pri predvolenom nastavení je zobrazenie na externom monitore napravo od zobrazenia na monitore prenosného počítača.

V režime rozšírenia môžete presúvať okná medzi jednotlivými obrazovkami. Taktiež môžete dosiahnuť vyššiu produktivitu, keďže vám umožní:

- čítať e-maily na jednej obrazovke a otvárať prílohy na druhej,
- rozšíriť tabuľku na dve obrazovky,
- zväčšiť pracovnú plochu v grafických editoroch umiestnením všetkých paliet a panelov s nástrojmi na druhú obrazovku,
- ponechať pracovnú plochu na jednej obrazovke a sledovať video na druhej.

- **Zrkadlový režim**

Keď je dokovacia stanica v zrkadlovom režime, vytvára kópiu obrazovky prenosného počítača na externom monitore. Dokovacia stanica automaticky vyberie nastavenia (rozlíšenie obrazovky, kvalita farieb a obnovovacia frekvenciu) pre externý monitor, ktoré zabezpečia najlepšie rozlíšenie podľa nastavení prenosného počítača.

- **Režim jednej obrazovky**

Keď je dokovacia stanica v režime jednej obrazovky, umožňuje zobraziť pracovnú plochu iba na jednej obrazovke.

Prechod do režimu výstupu videa

Táto časť obsahuje pokyny na prechod do požadovaného režimu výstupu videa.

Prechod do režimu rozšírenia

Ak chcete prejsť do režimu rozšírenia, postupujte takto:

V operačnom systéme Windows 7:

1. Kliknite na položky **Štart** → **Ovládací panel** alebo **Štart** → **Nastavenie** → **Ovládací panel**.
2. V závislosti od režimu Ovládacieho panela postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:
 - Kliknite na položky **Obrazovka** → **Zmeniť nastavenie obrazovky**.
 - Kliknite na položky **Vzhľad a prispôsobenie** → **Obrazovka** → **Zmeniť nastavenie obrazovky**.
3. V rozbaľovacom zozname **Viaceré obrazovky** vyberte položku **Rozšíriť tieto obrazovky**.
4. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

V operačnom systéme Windows 8 alebo Windows 8.1:

1. Prejdite do Ovládacieho panela jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Na domovskej obrazovke presuňte kurzor do pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazovky, aby sa zobrazili kľúčové tlačidlá, a potom kliknite na kľúčové tlačidlo **Hľadať**, aby ste mohli vyhľadať ovládací panel. Potom kliknite na položku **Ovládací panel**.
 - Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na pracovnú plochu a potom kliknite na položky **Prispôbiť** → **Ovládací panel – domovská stránka**.
2. V závislosti od režimu Ovládacieho panela postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:
 - Kliknite na položky **Obrazovka** → **Zmeniť nastavenie obrazovky**.
 - Kliknite na položky **Vzhľad a prispôsobenie** → **Obrazovka** → **Zmeniť nastavenie obrazovky**.
3. V rozbaľovacom zozname **Viacere obrazovky** vyberte položku **Rozšíriť tieto obrazovky**.
4. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Prechod do zrkadlového režimu

Ak chcete prejsť do zrkadlového režimu, postupujte takto:

V operačnom systéme Windows 7:

1. Kliknite na položky **Štart** → **Ovládací panel** alebo **Štart** → **Nastavenie** → **Ovládací panel**.
2. V závislosti od režimu Ovládacieho panela postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:
 - Kliknite na položky **Obrazovka** → **Zmeniť nastavenie obrazovky**.
 - Kliknite na položky **Vzhľad a prispôsobenie** → **Obrazovka** → **Zmeniť nastavenie obrazovky**.
3. V rozbaľovacom zozname **Viacere obrazovky** vyberte položku **Duplikovať tieto obrazovky**.
4. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

V operačnom systéme Windows 8 alebo Windows 8.1:

1. Prejdite do Ovládacieho panela jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Na domovskej obrazovke presuňte kurzor do pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazovky, aby sa zobrazili kľúčové tlačidlá, a potom kliknite na kľúčové tlačidlo **Hľadať**, aby ste mohli vyhľadať ovládací panel. Potom kliknite na položku **Ovládací panel**.
 - Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na pracovnú plochu a potom kliknite na položky **Prispôbiť** → **Ovládací panel – domovská stránka**.
2. V závislosti od režimu Ovládacieho panela postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:
 - Kliknite na položky **Obrazovka** → **Zmeniť nastavenie obrazovky**.
 - Kliknite na položky **Vzhľad a prispôsobenie** → **Obrazovka** → **Zmeniť nastavenie obrazovky**.
3. V rozbaľovacom zozname **Viacere obrazovky** vyberte položku **Duplikovať tieto obrazovky**.
4. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Prechod do režimu jednej obrazovky

Ak chcete prejsť do režimu jednej obrazovky, postupujte takto:

V operačnom systéme Windows 7:

1. Kliknite na položky **Štart** → **Ovládací panel** alebo **Štart** → **Nastavenie** → **Ovládací panel**.
2. V závislosti od režimu Ovládacieho panela postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:

- Kliknite na položky **Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
 - Kliknite na položky **Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
3. V rozbaľovacom zozname **Viacere obrazovky** vyberte položku **Zobraziť pracovnú plochu iba na 1** alebo **Zobraziť pracovnú plochu iba na 2**.
 4. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

V operačnom systéme Windows 8 alebo Windows 8.1:

1. Prejdite do Ovládacieho panela jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Na domovskej obrazovke presuňte kurzor do pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazovky, aby sa zobrazili kľúčové tlačidlá, a potom kliknite na kľúčové tlačidlo **Hľadať**, aby ste mohli vyhľadať ovládací panel. Potom kliknite na položku **Ovládací panel**.
 - Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na pracovnú plochu a potom kliknite na položky **Prispôbiť → Ovládací panel – domovská stránka**.
2. V závislosti od režimu Ovládacieho panela postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:
 - Kliknite na položky **Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
 - Kliknite na položky **Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
3. V rozbaľovacom zozname **Viacere obrazovky** vyberte položku **Zobraziť pracovnú plochu iba na 1** alebo **Zobraziť pracovnú plochu iba na 2**.
4. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Poznámka: Ak vyberiete položku **Zobraziť pracovnú plochu iba na 1**, monitor prenosného počítača bude zapnutý a zobrazenie na externom monitore sa vypne. Hoci je zobrazenie na externom monitore vypnuté, ostatné funkcie, napríklad zvuk, Ethernet a pripojenie USB, stále fungujú. Ak vyberiete položku **Zobraziť pracovnú plochu iba na 2**, zobrazenie na externom monitore bude zapnuté a monitor prenosného počítača sa vypne.

Manuálne zapnutie kombinovaného konektora pre náhlavnú súpravu a mikrofón

Ak chcete manuálne zapnúť kombinovaný konektor pre náhlavnú súpravu a mikrofón na dokovacej stanici, postupujte takto:

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora v oblasti oznámení systému Windows. Otvorí sa kontextová ponuka.
2. Kliknite na položku **Prehrávacie zariadenia**, vyberte výstupné zvukové zariadenie USB, kliknite na kartu **Nahrávanie** a vyberte vstupné zvukové zariadenie USB.
3. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Poznámka: Ak chcete použiť nové nastavenia, reštartujte aplikácie, ktoré používajú zvukové zariadenia.

Otočenie zobrazenia na externom monitore

Dokovacia stanica umožňuje otočiť zobrazenie len na externých monitoroch.

Ak chcete otočiť zobrazenie na externých monitoroch, postupujte takto:

V operačnom systéme Windows 7:

1. Kliknite na položky **Štart → Ovládací panel** alebo **Štart → Nastavenie → Ovládací panel**.
2. V závislosti od režimu Ovládacieho panela postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:

- Kliknite na položky **Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
 - Kliknite na položky **Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
3. V rozbaľovacom zozname **Orientácia** vyberte jednu z týchto možností:
 - **Na šírku:** Zobrazenie na externom monitore bude rovnaké, ako na monitore prenosného počítača.
 - **Na výšku:** Zobrazenie na externom monitore bude otočené o 90 stupňov doľava.
 - **Na šírku (obrátené):** Zobrazenie na externom monitore bude obrátené.
 - **Na výšku (obrátené):** Zobrazenie na externom monitore bude otočené o 90 stupňov doprava.
 4. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

V operačnom systéme Windows 8 alebo Windows 8.1:

1. Prejdite do Ovládacieho panela jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Na domovskej obrazovke presuňte kurzor do pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazovky, aby sa zobrazili kľúčové tlačidlá, a potom kliknite na kľúčové tlačidlo **Hľadať**, aby ste mohli vyhľadať ovládací panel. Potom kliknite na položku **Ovládací panel**.
 - Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na pracovnú plochu a potom kliknite na položky **Prispôbiť → Ovládací panel – domovská stránka**.
2. V závislosti od režimu Ovládacieho panela postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:
 - Kliknite na položky **Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
 - Kliknite na položky **Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
3. V rozbaľovacom zozname **Orientácia** vyberte jednu z týchto možností:
 - **Na šírku:** Zobrazenie na externom monitore bude rovnaké, ako na monitore prenosného počítača.
 - **Na výšku:** Zobrazenie na externom monitore bude otočené o 90 stupňov doľava.
 - **Na šírku (obrátené):** Zobrazenie na externom monitore bude obrátené.
 - **Na výšku (obrátené):** Zobrazenie na externom monitore bude otočené o 90 stupňov doprava.
4. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

Poznámka: Ak chcete nastaviť normálne zobrazenie, môžete klikať na položku **Na výšku** alebo **Na výšku (obrátené)**, kým nebude zobrazenie obrátené.

Nastavenie kvality farieb na externom monitore

Ak chcete nastaviť kvalitu farieb na externom monitore v operačnom systéme Windows 7, postupujte takto:

Poznámky:

- Predvolené a odporúčané nastavenie je 32-bitové.
 - Táto funkcia nie je podporovaná v operačných systémoch Windows 8 ani Windows 8.1.
1. Kliknite na položky **Štart → Ovládací panel** alebo **Štart → Nastavenie → Ovládací panel**.
 2. V závislosti od režimu Ovládacieho panela postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:
 - Kliknite na položky **Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
 - Kliknite na položky **Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
 3. Kliknite na položku **Rozšírené nastavenia** a potom kliknite na kartu **Monitor**.
 4. V rozbaľovacom zozname **Farby** vyberte položku **High Color (16 bitov)** alebo **True Color (32 bitov)**.
 5. Kliknutím na tlačidlo **OK** uložte nastavenie.

Nastavenie rozlíšenia externého monitora

Dokovacia stanica umožňuje nastaviť rozlíšenie externého monitora.

Ak chcete nastaviť rozlíšenie externého monitora, postupujte takto:

V operačnom systéme Windows 7:

1. Kliknite na položky **Štart → Ovládací panel** alebo **Štart → Nastavenie → Ovládací panel**.
2. V závislosti od režimu Ovládacieho panela postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:
 - Kliknite na položky **Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
 - Kliknite na položky **Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
3. V rozbaľovacom zozname **Rozlíšenie** posunutím posúvača nahor zvýšte alebo jeho posunutím nadol znížte rozlíšenie externého monitora.
4. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

V operačnom systéme Windows 8 alebo Windows 8.1:

1. Prejdite do Ovládacieho panela jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Na domovskej obrazovke presuňte kurzor do pravého horného alebo pravého dolného rohu obrazovky, aby sa zobrazili kľúčové tlačidlá, a potom kliknite na kľúčové tlačidlo **Hľadať**, aby ste mohli vyhľadať ovládací panel. Potom kliknite na položku **Ovládací panel**.
 - Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na pracovnú plochu a potom kliknite na položky **Prispôbiť → Ovládací panel – domovská stránka**.
2. V závislosti od režimu Ovládacieho panela postupujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:
 - Kliknite na položky **Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
 - Kliknite na položky **Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Zmeniť nastavenie obrazovky**.
3. V rozbaľovacom zozname **Rozlíšenie** posunutím posúvača nahor zvýšte alebo jeho posunutím nadol znížte rozlíšenie externého monitora.
4. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Kapitola 5. Odstraňovanie problémov

Táto kapitola obsahuje tipy a rady na odstraňovanie problémov, ktoré vám pomôžu pri riešení problémov s dokovacou stanicou. Pri riešení problému si najskôr pozrite nasledujúce informácie.

Indikátor napájania na dokovacej stanici nesvieti.

Skontrolujte, či ste správne pripojili zdroj napájania k dokovacej stanici a funkčnej elektrickej zásuvke. Nepoužívajte žiaden iný zdroj napájania okrem toho, ktorý bol dodaný s prenosným počítačom.

Po pripojení dokovacej stanice k prenosnému počítaču dokovacia stanica nefunguje.

Aby ste tento problém vyriešili, postupujte takto:

1. Skontrolujte, či je napájací adaptér správne pripojený ku konektoru napájania na dokovacej stanici, a či je dokovacia stanica správne napájaná zo zdroja napájania.
2. Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač zariadenia dokovacej stanice. Ak nie je, nainštalujte najnovší ovládač zariadenia podľa pokynov na webovej lokalite na adrese:
<http://www.lenovo.com/onelinkdrivers>
3. Skontrolujte, či je kábel OneLink správne pripojený ku konektoru Lenovo OneLink na prenosnom počítači. Ak nie je, kábel OneLink znova pripojte ku konektoru Lenovo OneLink na prenosnom počítači.

Po pripojení dokovacej stanice k prenosnému počítaču z reproduktorov prenosného počítača nič nepočuť.

Aby ste tento problém vyriešili, postupujte takto:

1. Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač zariadenia dokovacej stanice. Ak nie je, nainštalujte najnovší ovládač zariadenia podľa pokynov na webovej lokalite na adrese:
<http://www.lenovo.com/onelinkdrivers>
2. Zapnite vstavané zvukové konektory na prenosnom počítači nasledujúcim spôsobom:
 - a. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora v oblasti oznámení systému Windows.
 - b. Vyberte položku **Zvuky**. Zobrazí sa okno Zvuk.
 - c. Kliknite na kartu **Prehrávanie** a vyberte vstavané zvukové zariadenie a potom kliknite na kartu **Nahrávanie** a vyberte ďalšie vstavané zvukové zariadenie.

Poznámky:

- Ak chcete použiť nové nastavenia, reštartujte aplikácie, ktoré používajú zvukové zariadenia.
- Nastavenia, ktoré ste upravili, budú uložené, pokiaľ ich znova nezmeníte.

Dokovacia stanica sa nevie pripojiť k internetu.

Aby ste tento problém vyriešili, postupujte takto:

1. Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač zariadenia dokovacej stanice. Ak nie je, nainštalujte najnovší ovládač zariadenia podľa pokynov na webovej lokalite na adrese:
<http://www.lenovo.com/onelinkdrivers>
2. Uistite sa, že svietia dva indikátory na konektore Gigabit Ethernet. Ak nesvietia, znova zasunite ethernetový kábel.

Príloha A. Servis a podpora

Tieto informácie opisujú technickú podporu vášho produktu počas trvania záručnej lehoty alebo doby jeho životnosti. Úplné vysvetlenie záručných podmienok spoločnosti Lenovo nájdete v Obmedzenej záruke spoločnosti Lenovo.

Online technická podpora

Online technická podpora je k dispozícii počas životnosti vášho produktu na webovej stránke: <http://www.lenovo.com/support>

Počas záručnej lehoty máte nárok aj na náhradu alebo výmenu poškodených komponentov. Okrem toho, ak je váš produkt nainštalovaný na počítači Lenovo, môžete mať nárok na servis priamo u zákazníka. Zástupca technickej podpory vám pomôže určiť najlepšiu alternatívu.

Telefonická technická podpora

Podpora pri inštalácii a konfigurácii cez Centrum podpory zákazníkov bude k dispozícii 90 dní po stiahnutí produktu z trhu. Po uplynutí tohto obdobia bude podpora podľa uváženia spoločnosti Lenovo zrušená alebo spoplatnená. Dodatočná podpora je tiež k dispozícii za príslušný poplatok.

Pred kontaktovaním technickej podpory spoločnosti Lenovo si pripravte tieto informácie: názov a číslo produktu, doklad o kúpe, výrobca počítača, model, sériové číslo a príručka, presné znenie všetkých chybových správ, popis problému a informácie o hardvérovej a softvérovej konfigurácii vášho systému.

Zástupca technickej podpory môže chcieť s vami počas hovoru preskúmať problém.

Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálny telefónny zoznam čísel podpory spoločnosti Lenovo je k dispozícii na adrese <http://www.lenovo.com/support/phone>. Ak telefónne číslo pre vašu krajinu alebo región nie je uvedené, spojte sa s predajcom alebo obchodným zástupcom spoločnosti Lenovo.

Príloha B. Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo

L505-0010-02 08/2011

Táto Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo pozostáva z nasledujúcich častí:

Časť 1 – Všeobecné podmienky

Časť 2 – Podmienky pre jednotlivé krajiny

Časť 3 – Informácie o záručnom servise

Podmienky **Časti 2** nahrádzajú alebo menia podmienky **Časti 1**, ako je to uvedené pre jednotlivé krajiny.

Časť 1 – Všeobecné podmienky

Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo sa vzťahuje iba na hardvérové produkty Lenovo zakúpené na osobné použitie a nie na ďalší predaj. Táto Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo je dostupná aj v iných jazykoch na adrese www.lenovo.com/warranty.

Na čo sa vzťahuje táto záruka

Spoločnosť Lenovo zaručuje, že všetky hardvérové produkty spoločnosti Lenovo, ktoré ste zakúpili, sú bez chýb v použitých materiáloch a v pracovnom vyhotovení pri dodržaní postupov bežného používania počas trvania záruky. Záručná lehota na produkt sa začína dátumom zakúpenia produktu, ktorý je uvedený na doklade o kúpe alebo faktúre, alebo ako určí spoločnosť Lenovo. Záručná lehota a typ záručného servisu, ktoré sa týkajú vášho produktu, sú uvedené v „**Časti 3 – Informácie o záručnom servise**“ uvedenej nižšie. Táto záruka sa vzťahuje len na produkty v krajine alebo oblasti nákupu.

TÁTO ZÁRUKA JE VAŠA VÝLUČNÁ ZÁRUKA A NAHRÁDZA VŠETKY ĎALŠIE ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY, VYJADRENÉ ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE VÝSLOVNÝCH ANI IMPLICITNÝCH ZÁRUK, A PRETO SA VÁS VYLÚČENIE UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSÍ TÝKAŤ. V TAKOM PRÍPADE PLATIA TIETO ZÁRUKY IBA V ROZSAHU A V TRVANÍ, KTORÝ STANOVUJE ZÁKON, A ICH TRVANIE JE OBMEDZENÉ NA OBDOBIE TRVANIA ZÁRUKY. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE DĹŽKY TRVANIA IMPLICITNÝCH ZÁRUK, TAKŽE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA VÁS NEMUSÍ TÝKAŤ.

Ako získať záručný servis

Ak produkt nepracuje počas trvania záruky tak, ako to zaručuje výrobca, požiadajte o záručný servis spoločnosť Lenovo alebo poskytovateľa servisu autorizovaného spoločnosťou Lenovo. Zoznam autorizovaných poskytovateľov servisu a ich telefónnych čísel je k dispozícii na adrese: www.lenovo.com/support/phone.

Záručný servis nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách a môže sa v jednotlivých krajinách líšiť. Za poskytnutie servisu mimo obvyklej oblasti poskytovania servisu si môže poskytovateľ servisu účtovať poplatky. Informácie o vašej oblasti vám poskytne miestny poskytovateľ servisu.

Povinnosti zákazníka týkajúce sa záručného servisu

Skôr ako vám bude poskytnutý záručný servis, musíte vykonať nasledujúce kroky:

- Postupujte podľa pokynov na získanie servisu určených poskytovateľom servisu.
- Zálohujte alebo zabezpečte všetky programy a údaje nachádzajúce sa v produkte.
- Poskytnite poskytovateľovi servisu všetky systémové kľúče a heslá.
- Umožnite poskytovateľovi servisu v dostatočnom rozsahu voľný a bezpečný prístup do všetkých priestorov, aby mohol byť vykonaný servis.
- Odstráňte z produktu všetky údaje vrátane dôverných, majetkových a osobných údajov alebo, ak takéto údaje nemôžete odstrániť, upravte informácie tak, aby k nim iná strana nemohla získať prístup alebo aby sa na osobné údaje nevzťahovali príslušné zákony. Poskytovateľ servisu nenesie zodpovednosť za stratu ani zverejnenie akýchkoľvek údajov vrátane dôverných, majetkových a osobných údajov z produktu vráteného alebo poskytnutého na záručný servis.
- Odstráňte všetky funkcie, dielce, voľby, zmeny a príslušenstvo, na ktoré sa záručný servis nevzťahuje.
- Uistite sa, že sa na produkt ani dielec nevzťahujú žiadne právne obmedzenia, ktoré bránia jeho výmene.
- Ak nie ste vlastníkom produktu alebo dielca, získajte autorizáciu od vlastníka, aby mohol poskytovateľ servisu vykonať záručný servis.

Ako váš poskytovateľ servisu odstráni problémy

Keď kontaktujete poskytovateľa servisu, dodržte príslušný postup na zistenie a vyriešenie problému.

Poskytovateľ servisu sa pokúsi diagnostikovať a vyriešiť problém telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo vzdialenej podpory. Poskytovateľ servisu vás môže požiadať o prevzatie a nainštalovanie softvérových aktualizácií.

Niektoré problémy možno vyriešiť výmenou dielca, ktorý si nainštalujete sami. Tieto dielce sa nazývajú dielce „CRU“ alebo „dielce vymeniteľné zákazníkom“. Ak je toto váš prípad, poskytovateľ servisu vám doručí dielec CRU, ktorý si sami nainštalujete.

Ak váš problém nemožno vyriešiť telefonicky, pomocou aktualizácií softvéru ani inštaláciou dielca CRU, poskytovateľ servisu s vami dohodne servis na základe typu záručného servisu, ktorý sa vzťahuje na váš produkt podľa „**Časti 3 – Informácie o záručnom servise**“ uvedenej nižšie.

Ak poskytovateľ servisu zistí, že oprava vášho produktu nie je možná, poskytne vám jeho výmenu za produkt, ktorý je minimálne funkčným ekvivalentom vášho produktu.

Ak poskytovateľ servisu zistí, že oprava ani výmena vášho produktu nie je možná, po vrátení produktu na miesto nákupu alebo do spoločnosti Lenovo na základe tejto Obmedzenej záruky máte nárok na vrátenie plnej ceny, za ktorú ste produkt kúpili.

Výmena produktu alebo dielca

Ak záručný servis zahŕňa výmenu produktu alebo jeho dielca, vymenený produkt alebo dielec sa stane majetkom spoločnosti Lenovo a náhradný produkt alebo dielec sa stane vaším majetkom. Na výmenu máte nárok iba v prípade, že ste žiadnym spôsobom nemenili ani inak neupravovali produkty a dielce Lenovo. Náhradný produkt alebo dielec nemusí byť nový, ale bude v dobrom funkčnom stave a bude minimálne rovnako funkčný, ako nahrádzaný produkt alebo dielec. Na náhradný produkt alebo dielec sa bude vzťahovať záruka po dobu zostávajúcu do ukončenia záručnej lehoty pôvodného produktu.

Používanie osobných kontaktných údajov

Ak využijete servis v rámci tejto záruky, oprávňujete spoločnosť Lenovo zaznamenať, používať a spracovávať informácie o záručnom servise a vaše kontaktné údaje vrátane mena, telefónnych čísel, adresy a e-mailovej adresy. Spoločnosť Lenovo môže použiť tieto informácie na poskytovanie servisu na základe tejto záruky. Môžeme vás kontaktovať, aby sme zistili, ako ste spokojní s našim záručným servisom, alebo aby sme vás upozornili na stiahnutie produktov z trhu, či na prípadné bezpečnostné riziká. Na tieto účely oprávňujete

spoločnosť Lenovo používať vaše údaje vo všetkých krajinách, v ktorých podniká, a poskytovať ich subjektom, ktoré konajú v jej mene. Tieto informácie môžeme tiež zverejniť, keď to bude vyžadované zákonom. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Lenovo sú k dispozícii na adrese www.lenovo.com/.

Na čo sa táto záruka nevzťahuje

Táto záruka sa nevzťahuje na:

- nepretržitú a bezproblémovú prevádzku produktu;
- stratu alebo poškodenie údajov produktom;
- akékoľvek softvérové programy, či už poskytnuté s produktom, alebo nainštalované neskôr;
- zlyhanie alebo poškodenie v dôsledku nesprávneho používania, nehody, úpravy, nevhodného fyzického a prevádzkového prostredia, prírodných katastrof, napätových výkyvov, nevhodnej údržby či používania v rozpore s materiálmi obsahujúcimi informácie o produkte;
- škody spôsobené neautorizovaným poskytovateľom servisu;
- zlyhanie alebo poškodenie zapríčinené produktmi tretích strán vrátane produktov, ktoré spoločnosť Lenovo poskytne alebo integruje do produktu Lenovo na základe vašej žiadosti;
- žiadnu technickú ani inú podporu, ako napríklad pomoc s otázkami typu „ako vykonať“ a otázkami týkajúcimi sa nastavenia a inštalácie produktu;
- produkty ani dielce so zmeneným alebo odstráneným identifikačným štítkom.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Lenovo zodpovedá za stratu alebo poškodenie vášho produktu len v čase, keď bol v držbe poskytovateľa servisu, alebo počas prepravy, ak za prepravu zodpovedá poskytovateľ servisu.

Spoločnosť Lenovo ani poskytovateľ servisu nenesie zodpovednosť za stratu ani zverejnenie akýchkoľvek údajov vrátane dôverných, majetkových a osobných údajov, ktoré produkt obsahuje.

V ŽIADNOM PRÍPADE A BEZ OHĽADU NA NESPLNENIE ÚČELU NÁHRADY UVEDENEJ V TOMTO DOKUMENTE NENESIE SPOLOČNOSŤ LENOVO, JEJ POBOČKY, DODÁVATELIA ANI POSKYTOVATELIA SERVISU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH PRÍPADOV, ANI KEBY BOLI INFORMOVANÍ O ICH MOŽNOSTI, A BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE NÁROK ZALOŽENÝ NA ZMLUVU, ZÁRUKU, NEDBALOSŤ, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INEJ TEÓRII ZODPOVEDNOSTI: 1) NÁROKY TRETEJ STRANY VOČI VÁM ZA SPÔSOBENÉ ŠKODY, 2) STRATA, POŠKODENIE ALEBO ZVEREJNENIE VAŠICH ÚDAJOV, 3) ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, REPRESÍVNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, STRATY ZISKOV, TRHOV, VÝNOSOV, DOBREJ POVESTI ALEBO PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI LENOVO, JEJ POBOČIEK, DODÁVATEĽOV, PREDAJCOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV SERVISU ZA ŠKODY, KTORÉ Z AKEJKOL'VEK PRÍČINY PREKROČILI ČIASTKU SKUTOČNÝCH PRIAMÝCH ŠKÔD, V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ ČIASTKU ZAPLATENÚ ZA PRODUKT.

TOTO OBMEDZENIE SA NEVZŤAHUJE NA TELESNÉ UJMY (VRÁTANE USMRTENIA), POŠKODENIE HMOTNÉHO MAJETKU ANI NA POŠKODENIE HMOTNÉHO OSOBNÉHO MAJETKU, ZA KTORÉ NESIE SPOLOČNOSŤ LENOVO ZODPOVEDNOSŤ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV. NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYŇATIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE OBMEDZENIE ANI VYŇATIE UVEDENÉ VYŠŠIE SA V NICH NEUPLATŇUJE.

Ostatné práva

TÁTO ZÁRUKA VÁM UDEĽUJE URČITÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. V ZÁVISLOSTI OD PRÍSLUŠNÝCH ZÁKONOV JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN ALEBO JURISDIKCIÍ MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA. TAKISTO MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA NA ZÁKLADE PÍSOMNEJ DOHODY SO SPOLOČNOSŤOU LENOVO. ŽIADNA ČASŤ TEJTO ZÁRUKY NEMÁ VPLYV NA ZÁKONNÉ PRÁVA VRÁTANE PRÁV ZÁKAZNÍKOV VYPLÝVAJÚCICH Z MIESTNYCH PRÁVNÝCH PREDPISOV, KTORÉ RIADIA PREDAJ SPOTREBNÉHO TOVARU A KTORÉ NIE JE MOŽNÉ ZMLUVNE OBMEDZIŤ ANI ODOPRIEŤ.

Časť 2 – Podmienky pre jednotlivé krajiny

Austrália

Výraz „Lenovo“ označuje spoločnosť Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adresa: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefón: +61 2 8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com

Nasledujúca časť nahrádza zodpovedajúcu sekciu v Časti 1:

Na čo sa vzťahuje táto záruka:

Spoločnosť Lenovo zaručuje, že všetky hardvérové produkty, ktoré ste zakúpili, sú bez chýb v použitých materiáloch a v pracovnom vyhotovení pri dodržaní postupov a podmienok bežného používania počas trvania záruky. Ak produkt počas záručnej lehoty zlyhá v dôsledku skrytej chyby, spoločnosť Lenovo vám poskytne náhradu podľa tejto Obmedzenej záruky. Záručná lehota na produkt začína dátumom zakúpenia produktu, ktorý je uvedený na vašej faktúre alebo doklade o kúpe, ak spoločnosť Lenovo písomnou formou neinformuje inak. Záručná lehota a typ záručného servisu, ktoré sa týkajú vášho produktu, sú uvedené v **Časti 3 – Informácie o záručnom servise.**

VÝHODY POSKYTOVANÉ TOUTO ZÁRUKOU SA UDELUJÚ NAVYŠE K PRÁVAM A NÁHRADÁM, KTORÉ VÁM VYPLÝVAJÚ ZO ZÁKONA, VRÁTANE PRÁV PODĽA ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITELA ŠTÁTU AUSTRÁLIA.

Nasledujúca časť nahrádza zodpovedajúcu sekciu v Časti 1:

Výmena produktu alebo dielca:

Ak záručný servis zahŕňa výmenu produktu alebo jeho dielca, vymenený produkt alebo dielce sa stane majetkom spoločnosti Lenovo a náhradný produkt alebo dielce sa stane vaším majetkom. Na výmenu máte nárok iba v prípade, že ste žiadnym spôsobom nemenili ani inak neupravovali produkty a dielce Lenovo. Náhradný produkt alebo dielce nemusí byť nový, ale bude v dobrom funkčnom stave a bude minimálne rovnako funkčný, ako nahrádzaný produkt alebo dielce. Na náhradný produkt alebo dielce sa bude vzťahovať záruka po dobu zostávajúcu do ukončenia záručnej lehoty pôvodného produktu. Produkty a dielce určené na opravu sa nemusia opraviť, ale môžu sa nahradiť renovovanými produktmi alebo dielcami rovnakého typu. Renovované dielce možno použiť na opravu produktu. Ak produkt dokáže zachovať údaje generované používateľom, oprava produktu môže mať za následok stratu údajov.

Nasledujúca časť sa pridáva k zodpovedajúcej sekcii v Časti 1:

Používanie osobných kontaktných údajov:

Spoločnosť Lenovo nebude môcť vykonať servis podľa tejto záruky, ak jej odmietnete poskytnúť svoje údaje alebo ak si neželáte, aby vaše údaje boli poskytnuté našim zástupcom alebo zmluvným partnerom. Máte právo získať prístup k svojim osobným kontaktným údajom a požiadať o opravu chýb na základe zákona o ochrane osobných údajov z roku 1988 tak, že kontaktujete spoločnosť Lenovo.

Nasledujúca časť nahrádza zodpovedajúcu sekciu v Časti 1:

Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Lenovo zodpovedá za stratu alebo poškodenie vášho produktu len v čase, keď bol v držbe poskytovateľa servisu, alebo počas prepravy, ak za prepravu zodpovedá poskytovateľ servisu.

Spoločnosť Lenovo ani poskytovateľ servisu nenesie zodpovednosť za stratu ani zverejnenie akýchkoľvek údajov vrátane dôverných, majetkových a osobných údajov, ktoré produkt obsahuje.

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, V ŽIADNOM PRÍPADE A BEZ OHĽADU NA NESPLNENIE ÚČELU NÁHRADY UVEDENEJ V TOMTO DOKUMENTE NENESIE SPOLOČNOSŤ LENOVO, JEJ POBOČKY, DODÁVATELIA ANI POSKYTOVATELIA SERVISU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH PRÍPADOV, ANI KEBY BOLI INFORMOVANÍ O ICH MOŽNOSTI, A BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE NÁROK ZALOŽENÝ NA ZMLUVE, ZÁRUKU, NEDBALOSŤI, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INEJ TEÓRII ZODPOVEDNOSTI: 1) NÁROKY TRETEJ STRANY VOČI VÁM ZA SPÔSOBENÉ ŠKODY, 2) STRATA, POŠKODENIE ALEBO ZVEREJNENIE VAŠICH ÚDAJOV, 3) ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, REPRESÍVNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, STRATY ZISKOV, TRHOV, VÝNOSOV, DOBREJ POVESTI ALEBO PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI LENOVO, JEJ POBOČIEK, DODÁVATEĽOV, PREDAJCOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV SERVISU ZA ŠKODY, KTORÉ Z AKEJKOL'VEK PRÍČINY PREKROČILI ČIASTKU SKUTOČNÝCH PRIAMÝCH ŠKÔD, V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ ČIASTKU ZAPLATENÚ ZA PRODUKT.

TOTO OBMEDZENIE SA NEVZŤAHUJE NA TELESNÉ UJMY (VRÁTANE USMRTENIA), POŠKODENIE HNOTNÉHO MAJETKU ANI NA POŠKODENIE HNOTNÉHO OSOBNÉHO MAJETKU, ZA KTORÉ NESIE SPOLOČNOSŤ LENOVO ZODPOVEDNOSŤ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV.

Nasledujúca časť nahrádza zodpovedajúcu sekciu v Časti 1:

Ostatné práva:

TÁTO ZÁRUKA VÁM UDEĽUJE URČITÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÁTE AJ INÉ ZÁKONNÉ PRÁVA VRÁTANE PRÁV PODĽA ZÁKONA O OCHRANE SPOTEBITEĽA ŠTÁTU AUSTRÁLIA. ŽIADNE USTANOVENIA TEJTO ZÁRUKY NEMAJÚ VPLYV NA ZÁKONNÉ PRÁVA VRÁTANE PRÁV, KTORÉ NEMOŽNO ZMLUVNE ZRUŠIŤ ALEBO OBMEDZIŤ.

Naše produkty sa napríklad dodávajú so zárukami, ktoré nemožno vylúčiť na základe zákona o ochrane spotrebiteľov štátu Austrália. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí v prípade závažnej chyby a na náhradu za akékoľvek primerane predvídateľné straty alebo škody. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu produktu, ak produkt nespĺňa požadovanú kvalitu a ak chyba nepredstavuje závažnú chybu.

Nový Zéland

Nasledujúca časť sa pridáva k zodpovedajúcej sekcii v Časti 1:

Používanie osobných údajov:

Spoločnosť Lenovo nebude môcť vykonať servis podľa tejto záruky, ak jej odmietnete poskytnúť svoje údaje alebo ak si neželáte, aby vaše údaje boli poskytnuté našim zástupcom alebo zmluvným partnerom. Máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a požiadať o opravu chýb na základe zákona o ochrane osobných údajov z roku 1993 tak, že kontaktujete spoločnosť Lenovo (Australia & New Zealand) Pty Limited ABN 70 112 394 411. Adresa: Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefón: 61 2 8003 8200. E-mail: lensyd_au@lenovo.com

Bangladéš, Kambodža, India, Indonézia, Nepál, Filipíny, Vietnam a Srí Lanka

Nasledujúca časť sa pridáva k Časti 1:

Rozhodcovské konanie

Spory, ktoré by vyplynuli z tejto záruky alebo v spojitosti s ňou, vyrieši s konečnou platnosťou arbitráž, ktorá sa uskutoční v Singapure. Táto záruka sa riadi, interpretuje a uplatňuje v súlade so zákonmi štátu Singapur bez ohľadu na konflikt zákonov. Ak ste produkt nadobudli v **Indii**, spory, ktoré by vyplynuli z tejto záruky alebo v spojitosti s ňou, vyrieši s konečnou platnosťou arbitráž, ktorá sa uskutoční v Bangalore v Indii. Arbitráž v Singapure bude prebiehať v súlade s platnými arbitrážnymi pravidlami Medzinárodného arbitrážneho centra v Singapure („Pravidlá SIAC“). Rozhodcovské konanie v Indii sa bude konať v súlade so zákonmi Indie, ktoré budú v tom čase v platnosti. Arbitrážne rozhodnutie bude konečné a záväzné pre obe strany bez možnosti odvolania. Arbitrážne rozhodnutie bude písomné a bude obsahovať vecné závery a právne úsudky. Všetky konania arbitráže vrátane všetkých dokumentov predkladaných na týchto konaniach sa budú viesť v anglickom jazyku. V týchto konaniach má verzia tejto záruky v anglickom jazyku prednosť pred verziami v iných jazykoch.

Európsky hospodársky priestor (EEA)

Nasledujúca časť sa pridáva k Časti 1:

Zákazníci v rámci EEA môžu spoločnosť Lenovo kontaktovať na adrese: EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovensko. Servis vyplývajúci z tejto záruky na hardvérové produkty Lenovo, ktoré boli zakúpené v krajinách patriacich do EEA, je možné získať vo všetkých krajinách EEA, v ktorých bol produkt uvedený na trh a prístupný spoločnosťou Lenovo.

Rusko

Nasledujúca časť sa pridáva k Časti 1:

Životnosť produktu

Životnosť produktu je štyri (4) roky od pôvodného dátumu zakúpenia.

Časť 3 – Informácie o záručnom servise

| Typ produktu | Krajina alebo oblasť nákupu | Záručná doba | Typ záručného servisu |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| ThinkPad OneLink Dock | Na celom svete | 1 rok | 1, 4 |

Poskytovateľ servisu podľa potreby vykoná opravu alebo výmenu v závislosti od typu záručného servisu platného pre daný produkt a od dostupného servisu. Termín realizácie servisu bude závisieť od času, kedy oznámite poruchu, od dostupnosti náhradných dielcov a iných faktorov.

Typy záručného servisu

1. Servis dielcov vymeniteľných zákazníkom (dielcov „CRU“)

V prípade servisu dielca CRU vám poskytovateľ servisu dodá na vlastné náklady dielce CRU, ktorý si nainštalujete. Informácie o dielcoch CRU a o výmene dielcov sú dodávané spolu s produktom a spoločnosť Lenovo ich na požiadanie dá kedykoľvek k dispozícii. Dielce CRU, ktoré môže zákazník jednoducho nainštalovať, sa nazývajú „dielce CRU inštalovateľné zákazníkom“. „Dielce CRU s voliteľným servisom“ sú dielce CRU, pre ktoré sa môžu vyžadovať určité zručnosti a nástroje. Za inštaláciu dielcov CRU inštalovateľných zákazníkom zodpovedá zákazník. V prípade iného typu záručného servisu vášho produktu môžete Poskytovateľa servisu požiadať o inštaláciu dielcov CRU s voliteľným servisom. Za poplatok môže byť k dispozícii voliteľná služba, na základe ktorej vám poskytovateľ servisu alebo spoločnosť Lenovo nainštaluje dielce CRU inštalovateľné zákazníkom. Zoznam dielcov CRU a ich druhov nájdete v publikácii, ktorá sa dodáva spolu s produktom, alebo na adrese www.lenovo.com/CRUs. Ak sa vyžaduje vrátenie chybného dielca CRU, budete na túto skutočnosť upozornení v pokynoch, ktoré sa dodávajú spolu s náhradným dielcom CRU. Ak sa vyžaduje vrátenie: 1) s náhradným dielcom CRU budú dodané pokyny na

vrátenie, predplatený návratový štítok s adresou a prepravný obal, 2) za náhradný dielec CRU sa môže účtovať poplatok, ak poskytovateľovi služby nedoručíte chybný dielec CRU do tridsiatich (30) dní od prijatia náhradného dielca CRU.

2. Servis u zákazníka

V rámci servisu u zákazníka poskytovateľ servisu opraví alebo vymení chybný produkt priamo u zákazníka. Musíte zabezpečiť vhodný pracovný priestor, v ktorom bude možné produkt rozobrať a opätovne zložiť. Niektoré opravy je potrebné dokončiť v servisnom stredisku. V takom prípade poskytovateľ servisu odošle produkt do servisného strediska na vlastné náklady.

3. Kuriérska alebo zásielková služba

V rámci kuriérskej alebo zásielkovej služby sa môže váš produkt opraviť alebo vymeniť vo vyhradenom servisnom stredisku, pričom dopravu zabezpečuje poskytovateľ servisu. Zodpovedáte za odpojenie produktu a jeho zabalenie do prepravného obalu, ktorý vám bude dodaný na vrátenie produktu do určeného servisného strediska. Produkt vyzdvihne kuriér a dopraví ho do určeného servisného strediska. Servisné stredisko vám vráti produkt na vlastné náklady.

4. Služba doručenia zákazníkom

V prípade doručenia zákazníkom bude váš produkt opravený alebo vymenený po tom, ako ho doručíte do určeného servisného strediska na vlastné náklady a zodpovednosť. Po skončení opravy alebo výmeny bude produkt pripravený na vyzdvihnutie. Ak si produkt nevyzdvihnete, môže s ním poskytovateľ servisu naložiť podľa vlastného uváženia bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám.

5. Služba poslania zákazníkom

V prípade poslania zákazníkom bude váš produkt opravený alebo vymenený po tom, ako ho doručíte do určeného servisného strediska na vlastné náklady a zodpovednosť. Po skončení opravy alebo výmeny vám bude produkt vrátený na náklady a zodpovednosť spoločnosti Lenovo, pokiaľ poskytovateľ servisu nestanoví inak.

6. Služba obojsmerného poslania zákazníkom

V prípade obojsmerného poslania zákazníkom bude váš produkt opravený alebo vymenený po tom, ako ho doručíte do určeného servisného strediska na vlastné náklady a zodpovednosť. Po skončení opravy alebo výmeny bude produkt pripravený na spätné doručenie na vaše náklady a zodpovednosť. Ak nezariadíte spätné doručenie, poskytovateľ servisu môže s produktom naložiť podľa vlastného uváženia bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám.

7. Služba výmeny produktu

Služba výmeny produktu zahŕňa zaslanie náhradného produktu spoločnosťou Lenovo na pracovisko zákazníka. Zákazník je zodpovedný za jeho inštaláciu a overenie správnosti jeho fungovania. Náhradný produkt sa stane majetkom zákazníka a poškodený produkt prejde do vlastníctva spoločnosti Lenovo. Poškodený produkt musíte zabaliť do prepravného obalu, v ktorom ste dostali náhradný produkt, a vrátiť ho spoločnosti Lenovo. Náklady za prepravu oboma smermi hradí spoločnosť Lenovo. Ak nepoužijete kartónový obal, v ktorom vám bol dodaný náhradný produkt, môžete zodpovedať za akékoľvek poškodenie vymeneného produktu vzniknuté počas prepravy. Ak spoločnosti Lenovo nie je doručený chybný produkt do tridsiatich (30) dní od dátumu na potvrdenke o prijatí náhradného produktu, môže vám byť tento produkt zaúčtovaný.

Suplemento de Garantía para México

Este Suplemento se considera parte integrante de la Garantía Limitada de Lenovo y será efectivo única y exclusivamente para los productos distribuidos y comercializados dentro del Territorio de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de conflicto, se aplicarán los términos de este Suplemento.

Todos los programas de software precargados en el equipo sólo tendrán una garantía de treinta (30) días por defectos de instalación desde la fecha de compra. Lenovo no es responsable de la información incluida en dichos programas de software y/o cualquier programa de software adicional instalado por Usted o instalado después de la compra del producto.

Los servicios no cubiertos por la garantía se cargarán al usuario final, previa obtención de una autorización.

En el caso de que se precise una reparación cubierta por la garantía, por favor, llame al Centro de soporte al cliente al 001-866-434-2080, donde le dirigirán al Centro de servicio autorizado más cercano. Si no existiese ningún Centro de servicio autorizado en su ciudad, población o en un radio de 70 kilómetros de su ciudad o población, la garantía incluirá cualquier gasto de entrega razonable relacionado con el transporte del producto a su Centro de servicio autorizado más cercano. Por favor, llame al Centro de servicio autorizado más cercano para obtener las aprobaciones necesarias o la información relacionada con el envío del producto y la dirección de envío.

Para obtener una lista de los Centros de servicio autorizados, por favor, visite:
<http://www.lenovo.com/mx/es/servicios>

Importado por:
Lenovo México S. de R.L. de C.V.
Av. Santa Fe 505, Piso 15
Col. Cruz Manca
Cuajimalpa, D.F., México
C.P. 05349
Tel. (55) 5000 8500

Príloha C. Vyhlásenie k elektronickým emisiám

Nasledujúce informácie sa týkajú zariadenia ThinkPad OneLink Dock.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

ThinkPad OneLink Dock - SD20A02121, SD20A02122, SD20A02123

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Phone Number: 919-294-5900



European Union - Compliance to the Electromagnetic Compatibility Directive

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



German Class B compliance statement

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Korea Class B compliance statement

| |
|--|
| B급 기기 (가정용 방송통신기자재) |
| 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. |

Japan VCCI Class B compliance statement

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Japan compliance statement for products which connect to the power mains with rated current less than or equal to 20 A per phase

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Lenovo product service information for Taiwan

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市內湖區堤頂大道二段89號5樓
服務電話：0800-000-702

Eurasian compliance mark



Ukraine compliance mark



Príloha D. Vyhlásenia

Spoločnosť Lenovo nemusí ponúkať produkty, služby alebo komponenty, uvedené v tomto dokumente, vo všetkých krajinách. Informácie o produktoch a službách, dostupných vo vašej krajine, získate od predstaviteľa spoločnosti Lenovo. Žiaden odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo nie je mienený ani nemá v úmysle vyjadriť ani naznačovať, že možno použiť len tento produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo. Namiesto nich sa môže použiť ľubovoľný funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú žiadne intelektuálne vlastnícke právo spoločnosti Lenovo. Používateľ však zodpovedá za to, aby zhodnotil a overil používanie takéhoto produktu, programu alebo služby.

Spoločnosť Lenovo môže vlastniť patenty alebo nevybavené prihlášky patentov pokrývajúce veci opisované v tomto dokumente. Text tohto dokumentu vám nedáva žiadne licencie na tieto patenty. Požiadavky na licencie môžete zaslať písomne na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

SPOLOČNOSŤ LENOVO POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU „TAK AKO JE“, BEZ AKÝCHKOL'VEK VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA MLČKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú zrieknutie sa výslovných ani mlčky predpokladaných záruk v určitých operáciách, preto sa na vás toto vyhlásenie nemusí vzťahovať.

Tieto informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V týchto informáciách sa robia periodicky zmeny. Tieto zmeny budú začlenené do nových vydaní tejto publikácie. Spoločnosť Lenovo môže kedykoľvek urobiť vylepšenia alebo zmeny v produktoch alebo programoch popísaných v tejto publikácii bez ohlásenia.

Informácie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo žiada vlastníkov zariadení informačných technológií (IT) o zodpovedné recyklovanie ich zariadení po ukončení ich používania. Spoločnosť Lenovo poskytuje množstvo programov a služieb na recykláciu svojich IT produktov. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese: <http://www.lenovo.com/recycling>

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Japonsko sú k dispozícii na adrese: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Informácie o recyklácii pre Brazíliu

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Vyhlasenie o klasifikácii exportu

Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) Spojených štátov a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je EAR99. Možno ho opakovane exportovať, avšak výnimku tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo.

Ochranné známky

Nasledujúce výrazy sú ochrannými známkami spoločnosti Lenovo v USA alebo iných krajinách:

Access Connections

Lenovo

ThinkPad

ThinkVantage

Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.

Názvy iných spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochranné alebo servisné známky iných subjektov.

Príloha E. Smernica o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS)

Vyhlásenie o smernici RoHS pre Európsku úniu

Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”).


For more information about Lenovo progress on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Vyhlásenie o smernici RoHS pre Čínu

Informácie v nasledujúcej tabuľke sa týkajú iba produktov vyrobených od 1. marca 2007 a určených na predaj v Čínskej ľudovej republike.

| Lenovo 电脑选件 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 扩展坞 | X | O | O | O | O | O |

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。
对于销往欧盟的产品, 标有“X”的项目均符合欧盟指令2002/95/EC 豁免条款。

 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期”(EPUP)符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用年限。

Vyhlásenie o smernici RoHS pre Turecko

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Туркие EEE Ycnetmelipine Uygunluk Beyanэ

Bu Lenovo ьгль, T.C. Zevre ve Orman Bakanлэpэ'nэн “Elektrik ve Elektronik Eюyalarda Bazэ Zararлэ Maddelerin Kullanэмэнэн Sэнэрlandэрэmasэna Dair Ycnetmelik (EEE)” direktiflerine uygundur.

EEE Ycnetmelipine Uygundur.

Vyhlásenie o smernici RoHS pre Ukrajinu

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

Vyhlásenie o smernici RoHS pre Indiu

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

ThinkPad®