



ThinkCentre[®]

คู่มือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Think

หมายเหตุ: ก่อนการใช้ข้อมูลนี้และผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน โปรดแน่ใจว่าได้อ่านและทำความเข้าใจ “โปรดอ่านข้อมูลนี้
ก่อน: ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย” บนหน้าที่ v และ ภาคผนวก E “ประกาศ” บนหน้าที่ 75

ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่สอง (มกราคม 2017)

© Copyright Lenovo 2016, 2017.

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์แบบจำกัดและได้รับการกำหนด: หากมีการนำเสนอข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ตามสัญญา General Services Administration “GSA” การใช้ การผลิตซ้ำ หรือการเปิดเผยจะเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในสัญญาหมายเลข GS-35F-05925

สารบัญ

โปรดอ่านข้อมูลนี้ก่อน: ข้อมูลสำคัญ

ด้านความปลอดภัย v

ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน v

บริการและการอัปเดต v

การป้องกันไฟฟ้าสถิต vi

สายไฟและอุปกรณ์แปลงไฟ vi

สายไฟพวงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง vii

เต้าเสียบและเต้ารับ vii

อุปกรณ์ภายนอก viii

การระบายความร้อนและระบายอากาศผลิตภัณฑ์
. viii

สภาพแวดล้อมการทำงาน ix

คำชี้แจงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเลเซอร์ x

คำชี้แจงเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ x

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา xi

ประกาศเกี่ยวกับชิ้นส่วนกระจก xi

หมายเหตุเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการ
ลัมทับ xi

ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยสำหรับช่างเทคนิค

บริการ xi

ความปลอดภัยทั่วไป xi

ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า xii

คู่มือตรวจสอบความปลอดภัย xiv

อุปกรณ์ที่ไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต xv

ข้อกำหนดการเดินสายดิน xvi

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย (คำแปลใน
หลายๆ ภาษา). xvi

บทที่ 1. คุณลักษณะ 1

บทที่ 2. การใช้คอมพิวเตอร์ 3

การลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ 3

การเข้าถึงโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ 3

การตั้งค่าระดับเสียงคอมพิวเตอร์ 4

การเพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows 4

การใช้ดิสก์ 5

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไดรฟ์แบบฮาร์ดดิสก์ 5

การจัดการและจัดเก็บดิสก์ 5

การเล่นและการถอดดิสก์ 6

การบันทึกดิสก์ 6

การเชื่อมต่อเครือข่าย 7

การเชื่อมต่อ Ethernet LAN 7

การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย 7

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ Bluetooth
ได้ 8

การใช้คุณลักษณะซิงเกิลทัชหรือมัลติทัช 8

บทที่ 3. คุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ . . . 9

สภาพแวดล้อมและกำลังไฟฟ้า 9

การจัดเตรียมพื้นที่ทำงานของคุณ 10

แสงจ้าและการจัดแสงไฟ 10

การหมุนเวียนอากาศ 10

ตำแหน่งเต้ารับไฟฟ้าและความยาวของสายไฟ 10

ความสะอาดกสบาย 10

ข้อมูลการใช้งาน 11

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ 15

การบำรุงรักษา 15

เคล็ดลับการบำรุงรักษาพื้นฐาน 16

การบำรุงรักษาที่ดี 16

ปรับปรุงให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 17

การเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ 17

บทที่ 4. การรักษาความปลอดภัย . . . 19

การดูและการเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย
ในโปรแกรม Setup Utility 19

การป้องกันการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 19

การใช้สวิตช์ยึดฝาครอบ 20

การใช้และการทำความเข้าใจไฟร์วอลล์ 20

การป้องกันข้อมูลจากไวรัส	21
ซอฟต์แวร์ Computrace Agent ที่ฝังในเฟิร์มแวร์	21
Trusted Platform Module (TPM)	21

บทที่ 5. การกำหนดค่าขั้นสูง. 23

การใช้โปรแกรม Setup Utility.	23
การเปิดโปรแกรม Setup Utility	23
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอุปกรณ์	23
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะ Automatic Power On	24
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดที่สอดคล้องกับ ErP LPS	24
การเปลี่ยน ICE Performance Mode	25
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะ ICE Thermal Alert	25
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะ Configuration Change Detection	26
การใช้รหัสผ่าน BIOS	26
การเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นระบบ	28
การออกจากโปรแกรม Setup Utility	29
การอัปเดต BIOS	29

บทที่ 6. การแก้ไขปัญหา การวินิจฉัย และการกู้คืน. 31

ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์	31
การแก้ไขปัญหา	32
ปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นระบบ	32
ปัญหาเกี่ยวกับเสียง.	32
ปัญหาเกี่ยวกับซีดี	33
ปัญหาเกี่ยวกับดีวีดี	34
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว	35
ปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์จัดเก็บ.	35
ปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอ.	36
ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย	37
ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ	40
ไม่สามารถเข้าใช้งานชั่วคราวได้	42

ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB	42
ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์.	42
การวินิจฉัย	43
Lenovo Solution Center	43
โปรแกรมวินิจฉัย UEFI	44
ข้อมูลการกู้คืน	44
ข้อมูลการกู้คืนสำหรับ Windows 7	44
ข้อมูลการกู้คืนสำหรับ Windows 10	45

บทที่ 7. การตรวจสอบบริการและดัชนี อาการต่อ FRU 47

การตรวจสอบบริการ	47
เคล็ดลับการระบุปัญหา	48
ดัชนีอาการต่อ FRU	49
ข้อผิดพลาดการบูตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์	49
ปัญหาแหล่งจ่ายไฟ	50
อาการสัญญาณเตือน	50
รหัสข้อผิดพลาดของ POST.	51
เงื่อนไขข้อผิดพลาดทั่วไป	52
ปัญหาที่ไม่ได้ระบุ	55

บทที่ 8. การขอรับข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการ. 57

เอกสารข้อมูล	57
วิธีใช้ Windows	57
การเข้าใช้คู่มืออื่นๆ	57
เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo	57
เว็บไซต์ Lenovo	58
คำถามที่พบบ่อย	58
ความช่วยเหลือและบริการ	58
การติดต่อเรียกบริการ	59
การใช้บริการอื่นๆ	60
การซื้อบริการเพิ่มเติม	60

ภาคผนวก A. ข้อมูลกฎข้อบังคับ. 61

คำประกาศเกี่ยวกับการจัดประเภทการส่งออก.	61
---	----

ประกาศเกี่ยวกับการแผ่คลื่นอิเล็กทริกส์	61
การจัดทำใบรับรองของคณะกรรมการกลางกำกับ	
ดูแลกิจการสื่อสาร.	61
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Eurasian	64
การแจ้งเตือนเสียงของบราซิล	64
ข้อมูลความสอดคล้องกับวิทยุไร้สายสำหรับเม็กซิโก	64
คำประกาศเตือนเกี่ยวกับการมองเห็นสำหรับไต้หวัน	64
ข้อมูลข้อบังคับเพิ่มเติม	65

ภาคผนวก B. ข้อมูล WEEE และการรีไซเคิล 67

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ WEEE	67
ข้อมูลการรีไซเคิลของญี่ปุ่น	68
ข้อมูลการรีไซเคิลของบราซิล	69
ข้อมูลการรีไซเคิลแบตเตอรี่สำหรับไต้หวัน	69
ข้อมูลการรีไซเคิลแบตเตอรี่สำหรับสหภาพยุโรป	69

ภาคผนวก C. ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมวัตถุที่เป็นอันตราย (RoHS) . 71

RoHS ของสหภาพยุโรป	71
RoHS ของตุรกี	71
RoHS ของยูเครน	71
RoHS ของอินเดีย	71
RoHS ของประเทศจีน	72
RoHS ของไต้หวัน	72

ภาคผนวก D. ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่น ENERGY STAR 73

ภาคผนวก E. ประกาศ 75

เครื่องหมายการค้า	76
-----------------------------	----

โปรดอ่านข้อมูลนี้ก่อน: ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวัง:

ก่อนใช้คอมพิวเตอร์นี้ โปรดแน่ใจว่าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยในส่วนนี้ และข้อมูลใน *คู่มือความปลอดภัยและการรับประกัน* ที่คุณได้รับพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ การอ่านและทำความเข้าใจในข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของบุคคล หรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ถ้าคุณไม่มีสำเนาของ *คู่มือความปลอดภัยและการรับประกัน* อยู่แล้ว คุณสามารถดูในรูปแบบ **Portable Document Format (PDF)** ได้จากเว็บไซต์สนับสนุนของ **Lenovo®** ที่ <http://www.lenovo.com/UserManuals>

บทนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

- “ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้” บนหน้าที่ v
- “ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยสำหรับช่างเทคนิคบริการ” บนหน้าที่ xi

ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ผู้ใช้อาจต้องทำความเข้าใจ


บริการและการอัปเดต

อย่าพยายามซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองหากไม่ได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการดังกล่าวจากศูนย์บริการลูกค้าหรือจากเอกสารประกอบ หากต้องการซ่อมผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ ควรใช้บริการจากผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

หมายเหตุ: ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์บางชิ้นสามารถอัปเดตหรือเปลี่ยนใหม่โดยลูกค้า การอัปเดตมีให้เป็นทางเลือกเท่านั้น อะไหล่ทดแทนที่ผ่านการรับรองว่าสามารถติดตั้งโดยลูกค้าจะเรียกว่า CRU (Customer Replaceable Unit (ยูนิตที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้)) Lenovo มีเอกสารประกอบพร้อมกับคำแนะนำเมื่อถึงส่วนที่ลูกค้าสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือเปลี่ยน CRU เมื่อจะติดตั้งหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดอย่างตั้งใจ สถานะ Off (ปิด) ของไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่องไม่จำเป็นต้องหมายความว่าระดับแรงดันไฟฟ้าภายในผลิตภัณฑ์นั้นเป็นศูนย์ ก่อนจะถอดฝาครอบต่างๆ ออกจากผลิตภัณฑ์ในขณะที่ต่อสายไฟ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าได้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือกังวลใจ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

หลังจากถอดสายไฟ แม้จะไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ในคอมพิวเตอร์ที่เคลื่อนไหว คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง:



ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวซึ่งอาจเป็นอันตราย ให้นิ้วและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่าง ๆ เสมอ

ข้อควรระวัง:



ก่อนที่คุณจะเปิดฝาครอบคอมพิวเตอรื ให้ปิดคอมพิวเตอรืและรอสักครู่จนกว่าคอมพิวเตอรืจะเย็นลง

การป้องกันไฟฟ้าสถิต

แม้ว่าไฟฟ้าสถิตจะไม่ใช่อันตรายกับตัวคุณ แต่ก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอรืได้อย่างมาก การใช้งานที่ไม่ถูกต้องกับชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อเปิดหีบห่อของอุปกรณ์เสริม หรือ CRU ห้ามเปิดหีบห่อที่ป้องกันการสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนจนกว่าคำแนะนำจะระบุให้คุณทำการติดตั้งชิ้นส่วนนั้น

เมื่อคุณทำงานกับอุปกรณ์เสริมหรือ CRU รวมถึงการทำงานกับชิ้นส่วนภายในของคอมพิวเตอรื ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต:

- ไม่ควรขยับร่างกายมากนัก เนื่องจากการขยับร่างกายจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตรอบๆ ตัวคุณ
- ควรถือส่วนประกอบอย่างระมัดระวังเสมอ ควรจับอะแดปเตอรื โมดูลหน่วยความจำ และแผงวงจรอื่นๆ ที่บริเวณขอบ ห้ามจับที่ตัววงจรโดยตรง
- ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นสัมผัสส่วนประกอบต่างๆ
- เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตหรือ CRU ให้นำส่วนป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ห่อหุ้มชิ้นส่วนดังกล่าวมาแตะกับแผ่นปิดโลหะที่ยื่นออกมาของช่องว่างหรือผิวโลหะส่วนอื่นๆ ที่เคลือบสีไว้บนคอมพิวเตอรืนานอย่างน้อยสองวินาที การทำเช่นนี้จะช่วยลดไฟฟ้าสถิตในส่วนป้องกันนั้นและร่างกายของคุณได้
- หากสามารถทำได้ ให้ถอดชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตออกจากส่วนป้องกันแล้วติดตั้งทันทีโดยที่ไม่ต้องวางชิ้นส่วนดังกล่าวลงบนพื้น หากไม่สามารถทำได้ ให้วางส่วนป้องกันไฟฟ้าสถิตไว้พื้นนุ่มที่ราบเรียบ แล้ววางชิ้นส่วนไว้บนส่วนป้องกัน
- ห้ามวางชิ้นส่วนลงบนฝาครอบคอมพิวเตอรืหรือบนพื้นผิวโลหะ

สายไฟและอุปกรณ์แปลงไฟ

ใช้เฉพาะสายไฟและอุปกรณ์แปลงไฟที่ผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์นี้ให้มาเท่านั้น กรุณาอย่าใช้สายไฟ AC กับอุปกรณ์อื่น

สายไฟต้องผ่านการตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย สำหรับประเทศเยอรมัน ควรใช้ H03VV-F, 3G, 0.75 ตร.มม. (สายไฟที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แปลงไฟ), H05VV-F, 3G, 0.75 ตร.มม. (สายไฟที่เชื่อมต่อกับส่วนประกอบแหล่งจ่ายไฟภายใน) หรือที่คุณภาพสูงกว่า สำหรับประเทศอื่นๆ ควรใช้สายไฟตามประเภทที่เหมาะสม

ห้ามม้วนสายไฟรอบอุปกรณ์แปลงไฟหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำดังกล่าวจะทำให้เกิดความเค้นที่สายไฟในแบบที่อาจทำให้สายไฟเกิดรอยย่น หลุดลู่ย หรือแตกกร้าว ซึ่งจะแสดงถึงอันตรายต่อความปลอดภัย

เดินสายไฟในตำแหน่งที่ไม่มีคนเดินเหยียบ เดินสะดุด หรือถูกวัตถุอื่นหนีบทุกครั้ง

ปกป้องสายไฟ และอะแดปเตอร์ไฟไม่ให้สัมผัสกับของเหลว ตัวอย่างเช่น อย่าวางสายไฟหรืออุปกรณ์แปลงไฟใกล้อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ห้องน้ำ หรือบนพื้นที่ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้น ของเหลวต่างๆ อาจทำให้ไฟฟ้ลัดวงจร โดยเฉพาะในกรณีที่สายไฟหรืออุปกรณ์แปลงไฟเกิดความเค้นจากการใช้งานผิดวิธี นอกจากนี้ของเหลวอาจทำให้เกิดสนิมสะสมที่ขั้วสายไฟและ/หรือขั้วต่ออุปกรณ์แปลงไฟ ซึ่งในที่สุด จะทำให้เกิดความร้อนจัด

ตรวจสอบว่าขั้วต่อสายไฟเสียบแน่นเรียบร้อยเข้ากับเต้ารับแล้ว

ห้ามใช้อะแดปเตอร์ไฟที่มี pins อินพุตของ ac ผุ หรือมีลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความร้อนเกินขนาด (เช่น พลาสติกบิดงอ) ที่อินพุต ac หรือที่จุดใดๆ บนอะแดปเตอร์ไฟ

ห้ามใช้สายไฟใดๆ ที่ส่วนปลายของหน้าสัมผัสไฟฟ้าด้านใดด้านหนึ่งแสดงอาการว่าขึ้นสนิมหรือเกิดความร้อนจัด หรือตำแหน่งใดๆ ของสายไฟเกิดความเสียหายไม่ว่าจะแบบใดก็ตาม

สายไฟพ่วงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟพ่วง เครื่องป้องกันไฟกระชาก เครื่องสำรองไฟ และปลั๊กพ่วงสายไฟที่คุณใช้มีพิกัดกำลังไฟตามข้อกำหนดไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้มากเกินไป หากใช้ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า โหลดไม่ควรเกินพิกัดกำลังไฟขาเข้าของปลั๊กพ่วง หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโหลดไฟฟ้า ข้อกำหนดไฟฟ้า และพิกัดกำลังไฟขาเข้า โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากช่างไฟฟ้า

เต้าเสียบและเต้ารับ

หากเต้ารับที่จะใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหายหรือขึ้นสนิม อย่าใช้เต้ารับจนกว่าจะเปลี่ยนใหม่โดยช่างไฟฟ้า ช่างนาฏการ

อย่างอหรือตัดแปลงปลั๊กไฟ หากปลั๊กไฟชำรุดเสียหาย โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อขออะไหล่ทดแทน

อย่าใช้เต้ารับไฟฟ้าร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือการพาณิชย์อื่นๆ ซึ่งจะใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก มิฉะนั้น แรงดันไฟที่ไม่เสถียรอาจทำให้คอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้รับความเสียหาย

ผลิตภัณฑ์บางเครื่องใช้ปลั๊ก 3 ขา ปลั๊กประเภทนี้จะเสียบได้พอดีกับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดิน นี่เป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัย อย่าทำลายคุณลักษณะด้านความปลอดภัยนี้โดยพยายามเสียบปลั๊กลงในเต้ารับที่ไม่ต่อสายดิน หากคุณเสียบปลั๊กเข้าเต้ารับไม่ได้ โปรดติดต่อช่างไฟเพื่อขออะแดปเตอร์ปลั๊กไฟที่ผ่านการรับรองหรือเปลี่ยนเต้ารับเป็นประเภทที่สามารถใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัยนี้ได้ ห้ามใช้งานเต้ารับไฟฟ้ามากเกินไป โหลดของระบบทั้งหมดต้องไม่เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของพิกัดกระแสจรรยา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโหลดไฟฟ้าและพิกัดจรรยา โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากช่างไฟ

ต้องแน่ใจว่าเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้มีการเดินสายไฟที่ถูกต้องวิธี เสียบปลั๊กได้ง่าย และติดตั้งใกล้กับอุปกรณ์ อย่าพยายามยืดสายไฟในลักษณะที่ทำให้สายไฟเกิดความเค้น

ต้องแน่ใจว่าเต้ารับไฟฟ้ามีค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณติดตั้ง

เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าและถอดออกด้วยความระมัดระวัง

อุปกรณ์ภายนอก

ห้ามเสียบ หรือถอดสายอุปกรณ์ภายนอกใดๆ นอกเหนือจากสาย Universal Serial Bus (USB) ในขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดอยู่ มิฉะนั้นอาจทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เมื่อปิดคอมพิวเตอร์แล้ว ควรรออย่างน้อยห้าวินาที แล้วจึงถอดอุปกรณ์ภายนอก

การระบายความร้อนและระบายอากาศผลิตภัณฑ์

คอมพิวเตอร์, อะแดปเตอร์ไฟ และอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ อาจก่อให้เกิดความร้อนได้เมื่อเปิดใช้งานและเมื่อกำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานต่อไปนี้:

- ห้ามทิ้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แปลงไฟ หรืออุปกรณ์เสริมให้สัมผัสกับตักหรือส่วนใดของร่างกายเป็นระยะเวลานาน ในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงานหรือเมื่อชาร์จแบตเตอรี่อยู่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แปลงไฟ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาจมีความร้อนสูงขึ้นบ้างระหว่างการใช้งานปกติ การสัมผัสกับร่างกายเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดความไม่สบายตัว หรือผิวหนังอาจเป็นรอยไหม้ได้
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ หรือใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แปลงไฟ หรืออุปกรณ์เสริมใกล้วัสดุที่สามารถติดไฟหรือในบริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้
- ในตัวผลิตภัณฑ์จะมีช่องระบายความร้อน, พัดลม และตัวระบายความร้อนเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย สะดวกสบาย และไว้วางใจได้ หากวางคอมพิวเตอร์บนเตียง โซฟา พรม หรือพื้นที่ไม่มั่นคง อาจเป็นการปิดกั้นคุณลักษณะนี้โดยไม่ตั้งใจ ห้ามปิดกั้น คลุม หรือปิดคุณลักษณะนี้

ตรวจสอบคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของคุณว่ามีฝุ่นสะสมอยู่หรือไม่อย่างน้อยทุกสามเดือน ก่อนตรวจสอบคอมพิวเตอร์ให้ปิดเครื่อง และถอดสายไฟคอมพิวเตอร์จากเต้ารับไฟฟ้า จากนั้นปิดฝุ่นจากช่องลม และรู หากสังเกตเห็นฝุ่นสะสมอยู่ภายนอก ให้ตรวจสอบ และปิดฝุ่นจากภายในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งช่องภายในครีบทัวระบายความร้อน, ช่องจ่ายไฟ

และพัดลม ให้ปิด และถอดสายไฟคอมพิวเตอรืก่อนเปิดฝาคออบเสมอ หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอรืในบริเวณที่คนเดินผ่านไปมามากในระยะสองฟุต หากต้องใช้คอมพิวเตอรืในหรือใกล้บริเวณที่คนเดินผ่านไปมามากดังกล่าว ให้ตรวจสอบและทำความสะอาดคอมพิวเตอรืให้บ่อยขึ้นหากจำเป็น

เพื่อความปลอดภัยของคุณ และเพื่อคงประสิทธิภาพในการทำงานของคอมพิวเตอรื กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรืเดสก์ท๊อปของคุณเหล่านี้:

- ต้องปิดฝาคออบทุกครั้งเมื่อเสียบปลั๊กไฟคอมพิวเตอรื
- ตรวจสอบด้านนอกคอมพิวเตอรืเป็นประจำเพื่อระมัดระวังการเกาะตัวของฝุ่น
- เช็ดฝุ่นออกจากช่องระบายอากาศและรูที่ตะแกรง คุณอาจต้องทำความสะอาดคอมพิวเตอรืบ่อยขึ้นหากใช้งานในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นหรือมีคนสัญจรผ่านไปมา
- อย่าปิดกันหรือคลุมช่องระบายอากาศ
- ห้ามเก็บหรือใช้งานคอมพิวเตอรืภายในเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้ความร้อนเกินขนาดได้
- อุณหภูมิการไหลเวียนของอากาศภายในคอมพิวเตอรืไม่ควรเกิน 35°C (95°F)
- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์กรองอากาศเด็ดขาด มันอาจจะรบกวนการระบายความร้อนที่ทำงานคืออยู่แล้ว

สภาพแวดล้อมการทำงาน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้คอมพิวเตอรืคือ 10°C–35°C (50°F–95°F) โดยมีความชื้นอยู่ระหว่าง 35% และ 80% หากคอมพิวเตอรืได้รับการจัดเก็บหรือขนส่งในระดับอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 10°C (50°F) ควรปล่อยให้คอมพิวเตอรืที่เย็นอยู่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงระดับที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่ 10°C–35°C (50°F–95°F) ก่อนการใช้งาน กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสูงสุดสองชั่วโมง หากไม่สามารถรอให้คอมพิวเตอรืมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานก่อนที่จะใช้อาจเป็นผลให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อคอมพิวเตอรื

หากเป็นไปได้ วางคอมพิวเตอรืบนพื้นที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท โดยไม่มีแสงแดดส่องโดยตรง

วางเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลมไฟฟ้า วิทยุ ลำโพงพลังขับสูง เครื่องปรับอากาศ และเตาไมโครเวฟให้ห่างจากคอมพิวเตอรื เนื่องจากสนามแม่เหล็กแรงๆ จากเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้สามารถทำลายจอภาพและข้อมูลในไดรฟ์จัดเก็บได้

ห้ามวางเครื่องดื่มไว้ด้านบน หรือข้างๆ คอมพิวเตอรื หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อยู่ หากของเหลวหกใส่ หรือหกบนคอมพิวเตอรืหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อยู่ อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือความเสียหายอื่นๆ ได้

ห้ามรับประทานหรือสูบบุหรี่เมื่ออยู่หน้าแป้นพิมพ์ เศษอาหารหรือบุหรี่ที่หล่นใส่แป้นพิมพ์อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

คำชี้แจงข้อบังคับที่เกี่ยวกับเลเซอร์



ข้อควรระวัง:

เมื่อมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ (เช่น CD-ROM, ไดรฟ์ DVD, อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง หรือตัวส่งสัญญาณ) โปรดตระหนักถึงเรื่องต่อไปนี้

- ห้ามถอดฝาครอบออก การถอดฝาครอบของผลิตภัณฑ์เลเซอร์อาจเป็นผลให้เกิดการแผ่รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตรายได้ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในอุปกรณ์ที่สามารถบำรุงรักษาได้
- การใช้เพื่อการควบคุมหรือปรับแต่ง หรือดำเนินการใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในที่นี้อาจก่อให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้



อันตราย

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์บางตัวอาจมีไดโอดเลเซอร์ประเภท 3A หรือประเภท 3B ประกอบอยู่ กรุณาอ่านถึงสิ่งต่อไปนี้:

การแผ่รังสีเลเซอร์เมื่อเปิดอยู่ ห้ามจ้องลำแสง ห้ามมองเครื่องมือเกี่ยวกับแสงโดยตรง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลำแสง

คำชี้แจงเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ

ห้ามถอดฝาครอบบนแหล่งจ่ายไฟ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายต่อไปนี้ติดอยู่



มีแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานในระดับที่เป็นอันตรายอยู่ในชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในส่วนประกอบเหล่านี้ที่สามารถบำรุงรักษาได้ หากคุณสงสัยว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีปัญหา กรุณาติดต่อช่างเทคนิคบริการ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

รักษาคอมพิวเตอร์ และที่ทำงานให้สะอาดอยู่เสมอ ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นถึงสายไฟก่อนทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ห้ามฉีดสารซักฟอกแบบเหลวที่คอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้สารซักฟอกที่มีสารติดไฟในการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ เทผงซักฟอกลงบนผ้านุ่ม จากนั้นถูผิวหน้าของคอมพิวเตอร์

ประกาศเกี่ยวกับชิ้นส่วนกระจก

ข้อควรระวัง:

บางส่วนของผลิตภัณฑ์อาจทำจากกระจก กระจกอาจแตกได้หากทำผลิตภัณฑ์ตกบนพื้นแข็งหรือมีการกระแทกแรง ๆ หากกระจกแตก ห้ามจับหรือพยายามเอากระจกออก หยุดใช้ผลิตภัณฑ์จนกว่าจะเปลี่ยนกระจกใหม่โดยช่างบริการที่ผ่านการฝึกอบรม

หมายเหตุเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการลัมทับ

- วางคอมพิวเตอร์บนฐานที่เตี้ยและมั่นคง หรือยึดกับเฟอร์นิเจอร์แล้ววางคอมพิวเตอร์บนเฟอร์นิเจอร์โดยพยายามให้อยู่ด้านหลังมากที่สุด
- เก็บรีโมทคอนโทรล ของเล่น และสิ่งของอื่นๆ ที่อาจดึงดูดความสนใจเด็ก ๆ จากคอมพิวเตอร์
- เก็บคอมพิวเตอร์ สายสัญญาณ และสายไฟให้พ้นมือเด็ก
- คอยดูแลเด็ก ๆ เมื่ออยู่ในห้องที่ไม่ได้เป็นไปตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้

ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยสำหรับช่างเทคนิคบริการ

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการฝึกอบรมต้องทำความเข้าใจ

ความปลอดภัยทั่วไป

ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้เพื่อรับรองความปลอดภัยทั่วไป


- สังเกตว่ามี การดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดีบริเวณเครื่องในระหว่างและหลังการบำรุงรักษา
- เมื่อยกวัตถุหนัก:
 1. ต้องมั่นใจว่าคุณยืนได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ลื่น
 2. กระจายน้ำหนักของวัตถุระหว่างเท้าทั้งสองข้างเท่า ๆ กัน
 3. ออกแรงยกช้า ๆ ห้ามเคลื่อนไหวโดยทันที หรือบิดตัวเมื่อคุณพยายามที่จะยก
 4. ยกโดยการยืนหรือลุกขึ้นโดยใช้กล้ามเนื้อขา ลักษณะนี้จะไม่ทำให้ใช้แรงกล้ามเนื้อส่วนหลังมากเกินไป

ข้อควรพิจารณา:

อย่าพยายามยกของที่มีน้ำหนักเกิน 16 กก. (35 ปอนด์) หรือของที่您คิดว่าหนักเกินไปสำหรับคุณ

- ห้ามกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อลูกค้า หรือทำให้อุปกรณ์ไม่มีความปลอดภัย
- ก่อนที่จะเริ่มให้เครื่องทำงาน ต้องแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและเจ้าหน้าที่ของลูกค้าไม่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นอันตราย
- วางฝาครอบและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ถอดไว้ในที่ปลอดภัย ห่างจากเจ้าหน้าที่ทุกคนในขณะที่คุณกำลังซ่อมบำรุงเครื่อง
- ไม่วางกล่องเครื่องมือไว้ใกล้ทางเดิน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสะดุด
- ห้ามสวมเสื้อผ้าหลวมๆ ซึ่งอาจติดเข้าไปในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่อง ต้องแน่ใจว่ารัดแขนเสื้อ หรือพับแขนเสื้อขึ้นเหนือข้อศอก หากคุณผมยาว ต้องรวบผม
- สอดปลายเนคไทหรือผ้าพันคอไว้ในเสื้อ หรือใช้ตัวหนีบที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าประมาณ 8 เซนติเมตร (3 นิ้ว) จากปลาย
- ห้ามสวมเครื่องประดับ โซ่ แวนตากรอบโลหะ หรือตัวรัดเสื้อผ้าทำด้วยโลหะ
ข้อควรจำ: วัตถุที่เป็นโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี
- สวมแว่นนิรภัยเมื่อคุณ: ตอก เจาะ บัดกรี ตัดสายไฟ ยึดสปริง ใช้ตัวทำละลาย หรือทำงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อดวงตา
- หลังการซ่อมบำรุง ให้ติดตั้งแผงป้องกัน อุปกรณ์ป้องกัน บ้าย และสายดินที่เกี่ยวกับความปลอดภัยกลับเข้าที่ เปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้
- ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่ให้ถูกต้องก่อนส่งคืนเครื่องให้ลูกค้า

ข้อควรระวัง:



ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวซึ่งอาจเป็นอันตราย ให้นิ้วและส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ

ข้อควรระวัง:



ก่อนที่คุณจะเปิดฝาครอบคอมพิวเตอรื ให้ปิดคอมพิวเตอรืและรอสักครู่จนกว่าคอมพิวเตอรืจะเย็นลง

ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า



ข้อควรระวัง:

กระแสไฟจากสายไฟ, สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารเป็นอันตราย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ถอดสายไฟที่เชื่อมต่อ, ระบบการสื่อสาร, เครือข่าย และโมเด็มก่อนที่จะเปิดฝาครอบคอมพิวเตอร์ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่นสำหรับกระบวนการติดตั้ง และคอนฟิгурเรชัน

ปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้เป็นเพื่อทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ข้อสำคัญ: ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ได้รับการรับรองเท่านั้น และทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือบางประเภทมีด้านจับหุ้มด้วยวัสดุฉนวนที่ไม่ป้องกันกระแสไฟฟ้าในขณะที่ทำงานโดยมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ลูกค้ำจำนวนมากมีหรืออยู่ใกล้อุปกรณ์แผ่นรองพื้นยางที่มีเส้นใยนำไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อลดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า ห้ามใช้แผ่นรองประเภทนี้เพื่อป้องกันตัวคุณเองจากไฟฟ้าช็อต

- หาสวิตช์ตัดไฟฉุกเฉิน (EPO) สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ หรือเต้ารับไฟฟ้า หากเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า คุณสามารถปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กสายไฟได้อย่างรวดเร็ว
- ห้ามทำงานเพียงลำพังในสภาพที่เป็นอันตราย หรือใกล้อุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย
- ตัดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดก่อน:
 - ทำการตรวจสอบกลไก
 - ทำงานใกล้แหล่งจ่ายไฟ
 - ถอดหรือติดตั้ง Field Replaceable Unit (FRU)
- ก่อนที่จะเริ่มทำงานกับเครื่อง ให้ถอดปลั๊กสายไฟ หากคุณไม่สามารถถอดปลั๊กได้ ให้ปิดกล่องจ่ายไฟบนผนังไปยังเครื่อง และลือคกล่องจ่ายไฟไว้ที่ตำแหน่งปิด
- หากคุณต้องทำงานกับเครื่องที่มีวงจรไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้
 - ต้องแน่ใจว่ามีบุคคลที่คุ้นเคยกับการควบคุมการปิดไฟฟ้าอยู่ใกล้คุณ
ข้อควรจำ: บุคคลดังกล่าวต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อตัดสวิตช์ไฟฟ้าหากจำเป็น
 - ใช้มือข้างเดียวเมื่อต้องทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปิดไว้ ส่วนอีกมือหนึ่งให้ล้วงกระเป๋า หรือเอาไว้ด้านหลัง
ข้อควรจำ: ต้องมีวงจรที่สมบูรณ์จึงทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต คุณอาจป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายได้โดยปฏิบัติตามกฎข้างต้น
 - เมื่อให้อุปกรณ์ทดสอบ ให้ตั้งการควบคุมอย่างถูกต้อง แล้วใช้หัวโพรบและอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองสำหรับอุปกรณ์ทดสอบนั้น
 - ยื่นบนแผ่นรองยางที่เหมาะสม (หาได้ในพื้นที่นั้นๆ หากจำเป็น) เพื่อเป็นฉนวนจากพื้น เช่น แอบโลหะและเฟรมเครื่อง

ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำงานโดยมีแรงดันไฟฟ้าสูงมาก คำแนะนำเหล่านี้เป็นส่วนความปลอดภัยของข้อมูลการบำรุงรักษา ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการวัดแรงดันไฟฟ้าสูง

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าเป็นประจำเพื่อให้มีสภาพใช้งานที่ปลอดภัย

- ห้ามใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด
- ห้ามคิดเอง ว่าตัดกระแสไฟฟ้าจากวงจรแล้ว อันดับแรก ตรวจสอบ ว่ามีการปิดเครื่อง
- ต้องดูอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณที่ทำงานอยู่เสมอ ตัวอย่างของอันตรายเหล่านี้ ได้แก่ พื้นมีความชื้น สายต่อไม่มีสายดิน ไฟกระชาก และไม่มีสายดินที่ปลอดภัย
- ห้ามให้วงจรที่มีไฟฟ้าไหลผ่านสัมผัสกับพื้นผิวสะท้อนของกระจกตรวจพันพลาสติก พื้นผิวเป็นตัวนำไฟฟ้า เช่น การสัมผัสทำให้เกิดการบาดเจ็บ และเครื่องชำรุด
- ห้ามซ่อมบำรุงชิ้นส่วนต่อไปนี้โดยเปิดเครื่องอยู่เมื่อถอดออกจากตำแหน่งใช้งานปกติในเครื่อง
 - อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ
 - บีม
 - เครื่องเป่าและพัดลม
 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมอเตอร์
 และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน (แนวปฏิบัตินี้เป็นารับรองการต่อสายดินของอุปกรณ์ที่ถูกต้อง)
- หากเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า:
 - ใช้ด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ตัวเองต้องเป็นผู้รับเคราะห์
 - ปิดสวิตช์เครื่อง
 - ส่งเจ้าหน้าที่อีกคนไปรับการรักษาพยาบาล

คู่มือตรวจสอบความปลอดภัย

คู่มือตรวจสอบความปลอดภัยจัดทำเพื่อช่วยให้คุณทราบเกี่ยวกับสภาพที่อาจไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่ละรุ่นได้รับการออกแบบและผลิตโดยติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงได้รับบาดเจ็บ คู่มือนี้ใช้จัดการปัญหาอุปกรณ์ดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ควรใช้ดุลพินิจในการระบุอันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณลักษณะ หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ครอบคลุมในคู่มือตรวจสอบนี้

หากพบสภาพที่ไม่ปลอดภัย คุณต้องทราบระดับความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นว่าคุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ต่อโดยไม่แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

พิจารณาสภาพเหล่านี้ และอันตรายด้านความปลอดภัยที่ปรากฏ

- อันตรายจากระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานหลัก (แรงดันไฟฟ้าหลักบนเฟรมทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรง หรือถึงแก่ชีวิตได้)
- อันตรายจากการระเบิด เช่น หน้าปัด CRT ชำรุด หรือคาปาซิเตอร์โป่งพอง

- อันตรายจากกลไก เช่น ฮาร์ดแวร์หลวมหรือสูญหาย

คู่มือมีขั้นตอนในแสดงในรายการตรวจสอบ เริ่มต้นตรวจสอบโดยปิดเครื่อง และถอดสายไฟ

รายการตรวจสอบ:

1. ตรวจสอบฝาครอบภายนอกเพื่อหาการชำรุด (ขอบหลวม หัก หรือแหลมคม)
2. ปิดคอมพิวเตอร์ ถอดสายไฟ
3. ตรวจสอบสายไฟเพื่อหา:
 - a. ขั้วต่อสายดินอันที่สามอยู่ในสภาพดี ใช้ตัววัดวัดความต่อเนื่องของสายดินเส้นที่สามเท่ากับ 0.1 โอห์มหรือน้อยกว่าระหว่างพินสายดินภายนอกกับสายดินที่เฟรม
 - b. ควรใช้สายไฟตามประเภทที่ระบุในรายการชิ้นส่วน
 - c. ฉนวนต้องไม่หลุดลุ่ยหรือเสื่อมสภาพ
4. ถอดฝาครอบ
5. ตรวจสอบหาการดัดแปลงแก้ไขที่เห็นได้ชัด ใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับความปลอดภัยของการดัดแปลงแก้ไข
6. ตรวจสอบด้านในอุปกรณ์เพื่อหาสภาพที่ไม่ปลอดภัย เช่น ผงเศษโลหะ สิ่งปนเปื้อน น้ำหรือของเหลวอื่นๆ หรือร่องรอยการชำรุดเสียหายจากไฟหรือควัน
7. ตรวจสอบหาสายเคเบิลที่เสื่อมสภาพ หลุดลุ่ย หรือถูกกดทับ
8. ตรวจสอบว่าไม่มีการถอดหรือจัดตัวยึดฝาครอบแหล่งจ่ายไฟ (สกรูหรือหมุดย้ำ)

อุปกรณ์ที่ไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต

ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่มีทรานซิสเตอร์หรือวงจรรวมในตัว (IC) ควรคำนึงถึงความไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ความเสียหายของ ESD อาจเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีประจุไฟฟ้าต่างกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของ ESD ให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าเท่าๆ กัน จากนั้น เครื่อง ชิ้นส่วน แผ่นรองทำงาน และบุคคลที่หยิบจับชิ้นส่วนทั้งหมดต้องมีประจุไฟฟ้าเท่ากัน

หมายเหตุ:

1. ใช้ขั้นตอน ESD เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์เมื่ออยู่นอกเหนือข้อกำหนดที่ระบุที่นี่
2. ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกัน ESD ที่คุณใช้ได้รับการรับรอง (ISO 9000) และมีประสิทธิภาพ

เมื่อหยิบจับชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD:

- เก็บชิ้นส่วนไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่มีการปกป้องจนกว่าจะใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นขณะหยิบจับชิ้นส่วน
- สวมสายรัดข้อมือที่ต่อลงดินเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตที่ตัวของคุณ

- ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับเสื้อผ้า เสื้อผ้าส่วนใหญ่ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว และรักษาประจุไฟฟ้า แม้ว่าคุณสวมสายรัดข้อมือ
- ใช้ด้านสีดำของแผ่นรองทำงานต่อลงดินเพื่อไม่ให้พื้นผิวทำงานมีไฟฟ้าสถิต แผ่นรองมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหยิบจับอุปกรณ์ที่ไวต่อ ESD
- เลือกระบบการต่อลงดิน เช่น รายการที่แสดงด้านล่าง เพื่อเป็นการป้องกันตามข้อกำหนดด้านการซ่อมบำรุงที่ระบุ

หมายเหตุ: การใช้ระบบการต่อลงดินสามารถทำได้ แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับเพื่อป้องกันความเสียหายของ ESD

- ติดคลิปสายดิน ESD เข้ากับสายดินที่เฟรม เกลี่ยวสายดิน หรือสายดินสี่เหลี่ยม
- ใช้สายดินทั่วไป ESD หรือจุดอ้างอิงเมื่อทำงานกับระบบที่มีฉนวนสองชั้นหรือใช้แบตเตอรี่ คุณสามารถใช้โครงหุ้มนอกสายโคแอกซ์หรือขั้วต่อบนระบบเหล่านี้ได้
- ใช้ขั้วปลั๊ก ac ต่อลงดินแบบกลมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟ ac

ข้อกำหนดการเดินสายดิน

การเดินสายดินไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและทำให้ระบบทำงานเป็นปกติ การเดินสายดินของเต้ารับไฟฟ้าที่ถูกต้องสามารถได้รับการยืนยันจากช่างไฟที่ได้รับการรับรอง

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย (คำแปลในหลาย ๆ ภาษา)

The caution and danger safety notices in this section are provided in the following languages:

- English
- Arabic
- Brazilian/Portuguese
- Chinese (simplified)
- Chinese (traditional)
- French
- German
- Hebrew
- Italian
- Korean
- Spanish



DANGER

Electrical current from power, telephone and communication cables is hazardous.

To avoid a shock hazard:

- **Do not connect or disconnect any cables or perform installation, maintenance, or reconfiguration of this product during an electrical storm.**
- **Connect all power cords to a properly wired and grounded electrical outlet.**
- **Connect to properly wired outlets any equipment that will be attached to this product.**
- **When possible, use one hand only to connect or disconnect signal cables.**
- **Never turn on any equipment when there is evidence of fire, water, or structural damage.**
- **Disconnect the attached power cords, telecommunications systems, networks, and modems before you open the device covers, unless instructed otherwise in the installation and configuration procedures.**
- **Connect and disconnect cables as described in the following tables when installing, moving, or opening covers on this product or attached devices.**

To Connect	To Disconnect
<ol style="list-style-type: none">1. Turn everything OFF.2. First, attach all cables to devices.3. Attach signal cables to connectors.4. Attach power cords to outlet.5. Turn device ON.	<ol style="list-style-type: none">1. Turn everything OFF.2. First, remove power cords from outlet.3. Remove signal cables from connectors.4. Remove all cables from devices.



CAUTION

When replacing the lithium battery, use only Part Number 45C1566 or an equivalent type battery recommended by the manufacturer. If your system has a module containing a lithium battery,

replace it only with the same module type made by the same manufacturer. The battery contains lithium and can explode if not properly used, handled, or disposed of.

Do not:

- **Throw or immerse into water**
- **Heat to more than 100°C (212°F)**
- **Repair or disassemble**

Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations.



CAUTION

When laser products (such as CD-ROMs, DVD-ROM drives, fiber optic devices, or transmitters) are installed, note the following:


- **Do not remove the covers. Removing the covers of the laser product could result in exposure to hazardous laser radiation. There are no serviceable parts inside the device.**
- **Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein might result in hazardous radiation exposure.**

DANGER

Some laser products contain an embedded Class 3A or Class 3B laser diode. Note the following:

Laser radiation when open. Do not stare into the beam, do not view directly with optical instruments, and avoid direct exposure to the beam.





≥18 kg (37 lb)



≥32 kg (70.5 lb)



≥55 kg (121.2
lb)


CAUTION

Use safe practices when lifting.



CAUTION

The power control button on the device and the power switch on the power supply do not turn off the electrical current supplied to the device. The device also might have more than one power cord. To remove all electrical current from the device, ensure that all power cords are disconnected from the power source.



التيار الكهربائي الموجود بمصدر الطاقة أو أجهزة التليفون أو أسلاك الاتصالات يشكل خطورة.

لتفادي مخاطر الصدمات الكهربائية:

لا تحاول توصيل أو فصل أي أسلاك أو القيام بعمليات تركيب أو صيانة أو إعادة توصيف لهذا المنتج أثناء وجود عاصفة كهربائية.

يجب توصيل كل أسلاك الكهرباء في مخارج كهرباء ذات توصيلات أسلاك وتوصيلات أرضية صحيحة

يجب توصيل أي جهاز سيتم الحاقه بهذا المنتج في مخارج كهرباء ذات توصيلات أسلاك صحيحة.

وإن أمكن يجب استخدام يد واحدة فقط في توصيل أو فصل أسلاك الإشارة.

لا تحاول تشغيل أي جهاز إذا كان هناك أثر لحرق أو مياه أو تلف بالمكونات

يجب فصل أسلاك الكهرباء وأنظمة الاتصالات وشبكات الاتصال وأجهزة المودم الملحقة قبل فتح أغطية الجهاز، ما لم يتم طلب خلاف ذلك في التعليمات الخاصة بالتركيب والتوصيف.

قم بتوصيل وفصل الأسلاك كما هو موضح في الجدول التالي وذلك عند القيام بعمليات التركيب أو النقل أو فتح أغطية هذا المنتج أو الأجهزة الملحقة.

للتوصيل:	للفصل:
قم بإيقاف كل شيء.	قم بإيقاف كل شيء.
أولاً، قم بتوصيل كل الأسلاك بالأجهزة.	أولاً، قم بفصل كل أسلاك الكهرباء من المخرج.
قم بتوصيل أسلاك الإشارة في لموصلات.	قم بفصل أسلاك الإشارة من الموصلات.
قم بتوصيل أسلاك الكهرباء في المخارج.	قم بفصل كل الأسلاك من الأجهزة.
قم بتشغيل الجهاز.	



تنبيه :

عند استبدال البطارية الليثيوم، استخدم فقط رقم الجزء الخاص **Part Number 45C1566** أو نوع آخر يكون على نفس مستوى الكفاءة يحدده لك المصنع.

إذا كان النظام الخاص يستخدم معه بطارية ليثيوم قم باستبدالها بنفس النوع الذي تم صناعته من خلال نفس المصنع. تحتوي البطارية على مادة الليثيوم ويمكن أن تنفجر في حالة عدم استخدامها أو التعامل معها بطريقة صحيحة أو عند التخلص منها بطريقة خطأ.

لا تقم بـ:

- القاء البطارية أو غمرها في الماء
- تسخينها أعلى من ١٠٠ درجة مئوية (٢١٢ ° فهرنهايت)
- بتصليحها أو فكها

تخلص من البطارية طبقاً للقانون أو النظام المحلي .



تنبيه :
أثناء تركيب منتجات ليزر (مثل CD-ROMs أو وحدة تشغيل DVD أو أجهزة Fiber Optic أو وحدات الإرسال) يجب مراعاة الآتي:


لا تنزع الأغطية. قد ينتج عن نزع أغطية منتج الليزر انفجار أشعة الليزر شديدة الخطورة.
لا يوجد أجزاء يمكن تغييرها داخل الجهاز. قد ينتج عن استخدام تحكيمات أو تعديلات أو عمل أي تصرفات أخرى تخالف ما هو محدد هنا إلى انفجار أشعة شديدة الخطورة.



خطر

تحتوي بعض منتجات الليزر على الفئة دايود ليزر مدمج من الفئة Class 3A أو Class 3B. يجب مراعاة الآتي .

أشعة الليزر عند الفتح. لا تحديق إلى الإشعاع و لا تنظر اليه مباشرة بواسطة أي أجهزة مرئية وتجنب التعرض المباشر للإشعاع .



≥18 kg (37 lb)



≥32 kg (70.5 lb)




≥55 kg (121.2 lb)

تنبيه :
يجب استخدام ممارسات أمانة عند الرفع



تنبيه :

لا يرقم زر التحكم في التشغيل الموجود على الجهاز والمفتاح الكهربائي الموجود على لوحة التحكم بإيقاف التيار الكهربائي المار بالجهاز. قد يكون للجهاز أكثر من سلك كهربائي واحد. لإيقاف التيار الكهربائي المار بالجهاز، تأكد من فصل جميع أسلاك الكهرباء من مصدر الكهرباء .



PERIGO

A corrente elétrica proveniente de cabos de alimentação, de telefone e de comunicações é perigosa.

Para evitar risco de choque elétrico:

- Não conecte nem desconecte nenhum cabo ou execute instalação, manutenção ou reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.
- Conecte todos os cabos de alimentação a tomadas elétricas corretamente instaladas e aterradas.
- Todo equipamento que for conectado a este produto deve ser conectado a tomadas corretamente instaladas.
- Quando possível, utilize apenas uma das mãos para conectar ou desconectar cabos de sinal.
- Nunca ligue nenhum equipamento quando houver evidência de fogo, água ou danos estruturais.
- Antes de abrir tampas de dispositivos, desconecte cabos de alimentação, sistemas de telecomunicação, redes e modems conectados, a menos que especificado de maneira diferente nos procedimentos de instalação e configuração.
- Conecte e desconecte os cabos conforme descrito na tabela apresentada a seguir ao instalar, mover ou abrir tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

Para Conectar:	Para Desconectar:
<ol style="list-style-type: none">1. DESLIGUE Tudo.2. Primeiramente, conecte todos os cabos aos dispositivos.3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.4. Conecte os cabos de alimentação às tomadas.5. LIGUE os dispositivos.	<ol style="list-style-type: none">1. DESLIGUE Tudo.2. Primeiramente, remova os cabos de alimentação das tomadas.3. Remova os cabos de sinal dos conectores.4. Remova todos os cabos dos dispositivos.



CUIDADO:

Ao substituir a bateria de lítio, utilize apenas uma bateria com Número de Peça 45C1566 ou um tipo de bateria equivalente recomendado pelo Se o seu sistema possui um módulo com uma bateria de

lítio, substitua-o apenas por um módulo do mesmo tipo e do mesmo fabricante. A bateria contém lítio e pode explodir se não for utilizada, manuseada ou descartada de maneira correta.

Não:

- Jogue ou coloque na água
- Aqueça a mais de 100°C (212°F)
- Conserte nem desmonte

Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais.



PRECAUCIÓN:

Quando produtos a laser (como unidades de CD-ROMs, unidades de DVD-ROM, dispositivos de fibra ótica ou transmissores) estiverem instalados, observe o seguinte:


- Não remova as tampas. A remoção das tampas de um produto a laser pode resultar em exposição prejudicial à radiação de laser. Não existem peças que podem ser consertadas no interior do dispositivo.
- A utilização de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados aqui pode resultar em exposição prejudicial à radiação.

PERIGO

Alguns produtos a laser contêm diodo de laser integrado da Classe 3A ou da Classe 3B. Observe o seguinte:

Radiação a laser quando aberto. Não olhe diretamente para o feixe a olho nu ou com instrumentos ópticos e evite exposição direta ao feixe.





≥18 kg (37 lb)



≥32 kg (70.5 lb)



≥55 kg (121.2 lb)


CUIDADO:

Utilize procedimentos de segurança para levantar equipamentos.



CUIDADO:

O botão de controle de alimentação do dispositivo e o botão para ligar/desligar da fonte de alimentação não desligam a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. O dispositivo também pode ter mais de um cabo de alimentação. Para remover toda a corrente elétrica do dispositivo, assegure que todos os cabos de alimentação estejam desconectados da fonte de alimentação.



危险

电源、电话和通信电缆中的电流是危险的。

为避免电击危险：

- 请勿在雷电期间连接或断开任何电缆的连接，或者对本产品进行安装、维护或重新配置。
- 将所有电源线连接到正确连线和妥善接地的电源插座。
- 将所有要连接到该产品的设备连接到正确连线的插座。
- 如果可能，请仅使用一只手来连接或断开信号电缆的连接。
- 切勿在有火、水、结构损坏迹象的情况下开启任何设备。
- 在打开设备外盖之前请断开已连接的电源线、远程通信系统、网络和调制解调器，除非在安装和配置过程中另有说明。
- 当安装、移动或打开该产品或连接设备的外盖时，请按照下表所述来连接或断开电缆的连接。

要连接	要断开连接
<ol style="list-style-type: none"> 1. 切断所有电源。 2. 首先将所有电缆连接到设备。 3. 将信号电缆连接到接口。 4. 将电源线连接到插座。 5. 开启设备。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 切断所有电源。 2. 首先从插座上拔出电源线。 3. 从接口上拔出信号电缆。 4. 从设备上拔出所有电缆。



警告：
 更换锂电池时，请仅使用部件号为 45C1566 的电池或制造商推荐的同类电池。如果您的系统有包含锂电池的模块，请仅使用同一制造商生产的相同模块类型来替换该模块。该电池中含有锂，如果使用、操作或处理不当，可能会发生爆炸。

切勿：

- 投入或浸入水中
- 加热到 100 °C (212 °F) 以上
- 维修或拆卸

请按照当地法令或条例的要求处理电池。



警告：
 安装激光产品（例如 CD-ROM、DVD-ROM 驱动器、光纤设备或发射设备）时，请注意以下声明：

- 请勿卸下外盖。卸下激光产品的外盖可能导致遭受激光辐射的危险。该设备内没有可维修的部件。
- 如果不按照此处指定的过程进行控制、调整或操作，则有可能导致遭受辐射的危险。




危险

某些激光产品包含嵌入式 3A 类或 3B 类激光二极管。请注意以下声明：

打开后有激光辐射。请勿注视光束，请勿直接用光学仪器查看，并请避免直接暴露在光束中。





≥18 千克 (37 磅)



≥32 千克 (70.5 磅)



≥55 千克 (121.2 磅)

警告：
抬起時請採取安全措施。



警告：
設備上的電源控制按鈕和電源上的電源開關不會切斷供給該設備的電流。該設備還可能有多條電源線。要切斷該設備的所有電流，請確保所有電源線都與電源斷開連接。



危險

電源、電話及通訊纜線上的電流都具有危險性。

若要避免觸電危險：

- 請勿在雷雨期間，連接或拔除纜線、執行安裝、維護或重新配置本產品。
- 將所有電源線連接到正確配線及接地的電源插座。
- 任何與本產品連接的設備都必須連接到配線妥當的電源插座。
- 請盡可能用單手連接或拔除信號線。
- 發生火災、水災或結構損害時，絕對不要開啟任何設備。
- 除非在安裝及配置程序中另有指示，否則在開啟裝置機蓋之前，請拔掉連接的電源線、電信系統、網路及數據機。
- 安裝、移動或開啟本產品或附屬裝置的機蓋時，請遵循下列說明連接及拔掉纜線。

連線	切斷連線
1. 關閉所有開關。	1. 關閉所有開關。
2. 首先，連接所有接線到裝置。	2. 首先，拔掉插座上的電源線。
3. 連接信號線到接頭。	3. 拔掉接頭上的信號線。
4. 連接電源線到插座。	4. 拔掉裝置上所有接線。
5. 開啟裝置。	



警告：
更換鋰電池時，請僅使用產品編號 **45C1566** 或製造商所建議的同類型電池。
如果您的系統中含有鋰電池模組，請僅使用同一家製造商所生產的相同模組進行更換。
如果未以正確方式使用、處理或棄置含鋰的電池，會有爆炸的危險。
請勿：

- 沾溼或浸入水中
 - 置於 **100°C (212°F)** 以上的高溫環境
 - 修理或拆開
- 請按照各地區有關廢棄電池的法令和規定處理舊電池。




警告：

- 請勿移除機蓋。移除雷射產品的機蓋，可能會導致暴露在危險的雷射輻射中。裝置內部並無可自行維修的零件。
- 利用或執行非本文中指定的控制、調整及執行程序，可能會導致危險的輻射外洩。



危險

部分雷射產品含有內嵌式 **Class 3A** 或 **Class 3B** 雷射二極體。請注意下列事項：
 在開啟光碟機時，會發生雷射輻射。請勿直視光束或用光學儀器直接檢視，並避免直接暴露在光束中。



≥ 18 公斤 (37 磅)


≥ 32 公斤 (70.5 磅)

≥ 55 公斤 (121.2 磅)

警告：
 搬運時請注意安全。



警告：
 裝置上的電源控制按鈕及電源供應器上的電源開關，無法關閉裝置所產生的電流。
 該裝置可能有多條電源線。若要除去裝置流出的所有電流，請確認已切斷所有電源線的電源。



DANGER

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger.

Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.

- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre.
- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les câbles d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer les carters de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relie aux réseaux, aux systèmes de télécommunication et aux modems (sauf instruction contraire mentionnée dans les procédures d'installation et de configuration).
- Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.

Connexion	Déconnexion
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mettez les unités HORS TENSION. 2. Commencez par brancher tous les cordons sur les unités. 3. Branchez les câbles d'interface sur des connecteurs. 4. Branchez les cordons d'alimentation sur des prises. 5. Mettez les unités SOUS TENSION. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mettez les unités HORS TENSION. 2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises. 3. Débranchez les câbles d'interface des connecteurs. 4. Débranchez tous les câbles des unités.



ATTENTION:

Remplacer la pile au lithium usagée par une pile de référence identique exclusivement, (référence 45C1566), ou suivre les instructions du fabricant qui en définit les équivalences. Si votre système est doté d'un module contenant une pile au lithium, vous devez le remplacer uniquement par un

module identique, produit par le même fabricant. La pile contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- la jeter à l'eau,
- l'exposer à des températures supérieures à 100°C,
- chercher à la réparer ou à la démonter.

Ne pas mettre la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, se reporter à la réglementation en vigueur.



ATTENTION:

Si des produits à laser (tels que des unités de CD-ROM, de DVD-ROM, des unités à fibres optiques, ou des émetteurs) sont installés, prenez connaissance des informations suivantes :

- Ne retirez pas le carter. En ouvrant l'unité de CD-ROM ou de DVD-ROM, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Aucune pièce de l'unité n'est réparable.
- Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.




DANGER

Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3A ou 3B. Prenez connaissance des informations suivantes:

Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Evitez toute exposition directe au rayon laser. Evitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques.





≥18 kg (37 lb)



≥32 kg (70.5 lb)



≥55 kg (121.2
lb)


ATTENTION:

Soulevez la machine avec précaution.



ATTENTION:

L'interrupteur de contrôle d'alimentation de l'unité et l'interrupteur dubloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.



VORSICHT

An Netz-, Telefon- und Datenleitungen können gefährliche Spannungen anliegen.

Aus Sicherheitsgründen:

- Bei Gewitter an diesem Gerät keine Kabel anschließen oder lösen. Ferner keine Installations-, Wartungs- oder Rekonfigurationsarbeiten durchführen.

- **Gerät nur an eine Schutzkontaktsteckdose mit ordnungsgemäß geerdetem Schutzkontakt anschließen.**
- **Alle angeschlossenen Geräte ebenfalls an Schutzkontaktsteckdosen mit ordnungsgemäß geerdetem Schutzkontakt anschließen.**
- **Die Signalkabel nach Möglichkeit einhändig anschließen oder lösen, um einen Stromschlag durch Berühren von Oberflächen mit unterschiedlichem elektrischem Potenzial zu vermeiden.**
- **Geräte niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebäudeschäden vorliegen.**
- **Die Verbindung zu den angeschlossenen Netzkabeln, Telekommunikationssystemen, Netzwerken und Modems ist vor dem Öffnen des Gehäuses zu unterbrechen, sofern in den Installations- und Konfigurationsprozeduren keine anders lautenden Anweisungen enthalten sind.**
- **Zum Installieren, Transportieren und Öffnen der Abdeckungen des Computers oder der angeschlossenen Einheiten die Kabel gemäß der folgenden Tabelle anschließen und abziehen.**

Zum Anschließen der Kabel gehen Sie wie folgt vor	Zum Abziehen der Kabel gehen Sie wie folgt vor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie alle Einheiten AUS. 2. Schließen Sie erst alle Kabel an die Einheiten an. 3. Schließen Sie die Signalkabel an die Buchsen an. 4. Schließen Sie die Netzkabel an die Steckdose an. 5. Schalten Sie die Einheit EIN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie alle Einheiten AUS. 2. Ziehen Sie zuerst alle Netzkabel aus den Netzsteckdosen. 3. Ziehen Sie die Signalkabel aus den Buchsen. 4. Ziehen Sie alle Kabel von den Einheiten ab.



CAUTION:

Eine verbrauchte Lithiumbatterie nur durch eine Batterie mit der Teilenummer 45C1566 oder eine gleichwertige, vom Hersteller empfohlene Batterie ersetzen. Enthält das System ein Modul mit einer Lithiumbatterie, dieses nur durch ein Modul desselben Typs und von demselben Hersteller ersetzen. Die Batterie enthält Lithium und kann bei unsachgemäßer Verwendung, Handhabung oder Entsorgung explodieren.

Die Batterie nicht:

- mit Wasser in Berührung bringen.
- über 100 C erhitzen.
- reparieren oder zerlegen.

Die örtlichen Bestimmungen für die Entsorgung von Sondermüll beachten.



ACHTUNG:

Bei der Installation von Lasergeräten (wie CD-ROM-Laufwerken, DVD- aufwerken, Einheiten mit Lichtwellenleitertechnik oder Sendern) Folgendes beachten:


- Die Abdeckungen nicht entfernen. Durch Entfernen der Abdeckungen des Lasergeräts können gefährliche Laserstrahlungen freigesetzt werden. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile.
- Werden Steuerelemente, Einstellungen oder Durchführungen von Prozeduren anders als hier angegeben verwendet, kann gefährliche Laserstrahlung auftreten.



VORSICHT

Einige Lasergeräte enthalten eine Laserdiode der Klasse 3A oder 3B. Beachten Sie Folgendes:


Laserstrahlung bei geöffneter Verkleidung. Nicht in den Strahl blicken. Keine Lupen oder Spiegel verwenden. Strahlungsbereich meiden.



≥18 kg



≥32 kg



≥55 kg


ACHTUNG:

Arbeitsschutzrichtlinien beim Anheben der Maschine beachten.



ACHTUNG:

Mit dem Netzschalter an der Einheit und am Netzteil wird die Stromversorgung für die Einheit nicht unterbrochen. Die Einheit kann auch mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Um die Stromversorgung für die Einheit vollständig zu unterbrechen, müssen alle zum Gerät führenden Netzkabel vom Netz getrennt werden.



סכנה

זרם חשמלי המועבר בכבלי חשמל, טלפון ותקשורת הוא מסוכן.

כדי להימנע מסכנת התחשמלות:

- אל תחברו או תנתקו כבלים, ואל תבצעו פעולת התקנה, תחזוקה או שינוי תצורה במוצר זה במהלך סופת ברקים.
- חברו את כל כבלי החשמל לשקע חשמל מחווט ומוארק כהלכה.
- חברו כל ציוד שיחובר למוצר זה לשקעי חשמל מחוטים כהלכה.
- במידת האפשר, השתמשו ביד אחת בלבד לחיבור או לניתוק של כבלי אותות.
- לעולם אל תפעילו ציוד כלשהו כאשר יש עדות לנזק מבני או לנזק כתוצאה מאש או ממים.
- נתקו את כבלי החשמל, מערכות התקשורת, התקני הרשת והמודמים המחוברים לפני פתיחת כיסויי ההתקן, אלא אם הליכי ההתקנה וקביעת התצורה מורים אחרת.
- בעת התקנה, העברה או פתיחת כיסויים במוצר זה או בהתקנים המחוברים, חברו ונתקו את הכבלים כמתואר בטבלה שלהלן.

כדי לחבר	כדי לנתק
1. כבו הכל.	1. כבו הכל.
2. ראשית, חברו את כל הכבלים להתקנים.	2. ראשית, נתקו את כבלי החשמל מהשקעים.
3. חברו את כבלי האותות למחברים.	3. נתקו את כבלי האותות מהמחברים.
4. חברו את כבלי החשמל לשקעים.	4. הסירו את כל הכבלים מההתקנים.
5. הפעילו את ההתקן.	



זהירות:

בעת החלפת סוללת הליתיום, השתמשו רק בסוללה בעלת מק"ט 45C1566 או בסוג תואם שהומלץ על ידי היצרן. אם המערכת כוללת מודול המכיל סוללת ליתיום, החליפו אותו רק במודול מאותו סוג ומתוצרת אותו יצרן. הסוללה מכילה ליתיום, ועלולה להתפוצץ אם לא משתמשים ומטפלים בה או משליכים אותה כראוי.

לעולם:

- אל תטבלו במים
 - אל תחממו לטמפרטורה הגבוהה מ-100°C (212°F)
 - אל תתקנו או תפרקו
- השליכו את הסוללה כנדרש לפי התקנות והחוקים המקומיים.



זהירות:

בעת התקנת מוצרי לייזר (כגון כונני תקליטורים ו-DVD, התקני סיב אופטי או משדרים), שימו לב לאזהרות הבאות:

- אל תסירו את הכיסויים. הסרת הכיסויים של מוצר הלייזר עלולה לגרום לחשיפה לקרינת לייזר מסוכנת. אין חלקים ברי טיפול בתוך ההתקן.
- שינויים, שימוש בבקורות או ביצוע הליכים אחרים מאלה המתוארים כאן, עלולים לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.



סכנה


מוצרי לייזר מסוימים מכילים דיודת לייזר מסוג Class 3A או Class 3B. שימו לב לאזהרה הבאה: כאשר הוא פתוח, המוצר פולט קרינת לייזר. אל תביטו ישירות בקרן, אל תביטו ישירות בעזרת ציוד אופטי, והימנעו מחשיפה לקרן.



18 ≤ ק"ג (37 ליב')



32 ≤ ק"ג (70.5 ליב')




55 ≤ ק"ג (121.2 ליב')

זהירות:
השתמשו בהליכים
הנאותים בעת
הרמת הציוד.



זהירות:

לחצן ההפעלה של ההתקן ומתג ההפעלה של ספק החשמל אינם מפסיקים את זרם החשמל המסופק להתקן. בנוסף, ההתקן עשוי לכלול יותר מכבל חשמל אחד. כדי לסלק את כל הזרם החשמלי מההתקן, ודאו שכל כבלי החשמל מנותקים ממקור החשמל.



PERICOLO

La corrente elettrica proveniente dai cavi di alimentazione, del telefono e di comunicazione può essere pericolosa.

Per evitare il rischio di scosse elettriche:

- **Non collegare o scollegare qualsiasi cavo oppure effettuare l'installazione, la manutenzione o la riconfigurazione del prodotto durante un temporale.**

- Collegare tutti i fili elettrici a una presa di alimentazione correttamente cablata e dotata di messa a terra.
- Collegare alle prese elettriche appropriate tutte le apparecchiature che verranno utilizzate per questo prodotto.
- Se possibile, utilizzare solo una mano per collegare o scollegare i cavi di segnale.
- Non accendere assolutamente apparecchiature in presenza di incendi, perdite d'acqua o danno strutturale.
- Scollegare i cavi di alimentazione, i sistemi di telecomunicazione, le reti e il modem prima di aprire i coperchi del dispositivo, salvo istruzioni contrarie relative alle procedure di installazione e configurazione.
- Collegare e scollegare i cavi come descritto nella seguente tabella quando vengono effettuate operazioni di installazione, spostamento o apertura dei coperchi di questo prodotto o delle unità collegate.

Per collegarsi	Per scollegarsi
<ol style="list-style-type: none"> 1. SPEGNERE le apparecchiature. 2. Innanzitutto, collegare tutti i cavi alle unità. 3. Collegare i cavi di segnale ai connettori. 4. Collegare i cavi di alimentazione alla presa. 5. Accendere l'unità. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPEGNERE le apparecchiature. 2. Innanzitutto, rimuovere i cavi di alimentazione dalla presa. 3. Rimuovere i cavi di segnale dai connettori. 4. Rimuovere tutti i cavi dalle unità.



ATTENZIONE:

Quando si sostituisce la batteria al litio, utilizzare solo il Numero parte 45C1566 o un tipo di batteria equivalente consigliato dal produttore. Se sul sistema è presente un modulo che contiene una batteria al litio, sostituirlo solo con un tipo di modulo dello stesso tipo della stessa casa di produzione. La batteria contiene litio e può esplodere se usata, maneggiata o smaltita in modo non corretto.

Non:

- Gettare o immergere la batteria nell'acqua

- Riscaldarla ad una temperatura superiore ai 100 gradi C (212 gradi F)
- Smontarla, ricaricarla o tentare di ripararla

Le batterie usate vanno smaltite in accordo alla normativa in vigore (DPR 915/82 e successive disposizioni e disposizioni locali).



ATTENZIONE:

Quando vengono installati prodotti laser (quali CD-ROM, unità DVD-ROM, unità a fibre ottiche o trasmettenti), tener presente quanto segue:

- Non rimuovere gli sportelli. L'apertura di un'unità laser può determinare l'esposizione a radiazioni laser pericolose. All'interno dell'unità non vi sono parti su cui effettuare l'assistenza tecnica.
- L'utilizzo di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure non descritti nel presente manuale possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.



PERICOLO

Alcune unità laser contengono un diodo laser di Classe 3A o Classe 3B. Tener presente quanto segue:

Aperto l'unità vengono emesse radiazioni laser. Non fissare il fascio, non guardarlo direttamente con strumenti ottici ed evitare l'esposizione al fascio.





≥18 kg



≥32 kg



≥55 kg


ATTENZIONE:

Prestare attenzione nel sollevare l'apparecchiatura.



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione presente sull'unità e l'interruttore dell'alimentatore non disattivano l'alimentazione corrente fornita all'unità. E' possibile che l'unità disponga di più cavi di alimentazione. Per disattivare l'alimentazione dall'unità, accertarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.



위험

전원, 전화, 통신 케이블의 전류는 위험합니다.

감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.

- 번개가 치는 날에는 케이블을 연결 또는 분리하거나 본 제품을 설치, 보수, 재구성하지 마십시오.
- 모든 전원 코드는 올바르게 접지된 전기 콘센트에 연결하십시오.
- 본 제품에 연결될 장치는 올바르게 배선된 콘센트에 연결하십시오.
- 신호 케이블을 연결 또는 분리할 때 가능하면 한 손만을 사용하십시오.
- 불 또는 물로 인한 손상이나 구조적인 손상이 있을 경우 장치의 전원을 절대 켜지 마십시오.
- 설치 및 구성 과정에 별도의 지시 사항이 없는 경우, 장치의 덮개를 열기 전에 연결된 전원 코드, 원격 통신 시스템, 네트워크, 모뎀을 분리하십시오.
- 본 제품이나 연결된 장치를 설치, 이동하거나 덮개를 열 때 다음 표와 같은 순서로 케이블을 연결하거나 분리하십시오.

연결할 때:	분리할 때:
<ol style="list-style-type: none">1. 모든 장치의 전원을 끄십시오.2. 먼저 모든 케이블을 장치에 연결하십시오.3. 커넥터에 신호 케이블을 연결하십시오.4. 콘센트에 전원 코드를 연결하십시오.5. 장치의 전원을 켜십시오.	<ol style="list-style-type: none">1. 모든 장치의 전원을 끄십시오.2. 먼저 콘센트에서 전원 코드를 분리하십시오.3. 커넥터에서 신호 케이블을 분리하십시오.4. 장치에서 모든 케이블을 분리하십시오.



주의:

배터리를 교환할 때는 Part Number 45C1566 또는 제조업체에서 지정한 동일한 종류의 제품을 사용하십시오. 사용자의 시스템이 리튬 배터리를 포함하는 모듈일 경우, 동일한 제조업체에서 동일한 모듈 유형으로 생산된 제품으로 교체하십시오. 배터리에는 리튬이 함유되어 있어 잘못 사용, 취급 또는 폐기할 경우 폭발의 위험이 있습니다.

사고를 방지하려면 다음 사항을 준수하십시오.

- 배터리를 물 속에 던지거나 침수시키지 마십시오.
- 100°C (212°F) 이상 가열하지 마십시오.
- 수리하거나 분해하지 마십시오.

배터리를 폐기할 때는 법령 또는 회사의 안전 수칙에 따라 폐기하십시오.



주의:

CD-ROM, DVD-ROM 장치, 광섬유 장치 또는 송신 장치와 같은 레이저 제품을 설치할 때, 다음과 같은 취급 주의사항을 참고하십시오.


- 덮개를 열지 마십시오. 덮개를 열면 레이저 복사 에너지에 노출될 위험이 있습니다. 장치 내부에는 사용자가 조정하거나 수리할 수 있는 부품이 없습니다.
- 규정된 것 이외의 절차 수행, 제어 조정 등의 행위로 인해 해로운 레이저 복사에 노출될 수 있습니다.



위험

일부 장비에는 임베디드 클래스 3A 또는 클래스 3B 레이저 다이오드가 있습니다. 다음 주의사항에 유의하십시오.

드라이브가 열리면 레이저 복사 에너지가 방출됩니다. 광선이 눈에 직접 쏘이지 않도록 하십시오. 나안 또는 광학 기구를 착용한 상태에서 광선을 직접 바라보지 않도록 하십시오.



≥ 18 kg (37 lbs)



≥ 32 kg (70.5 lbs)




≥ 55 kg (121.2 lbs)

주의:
제품을 들어 올릴 때
안전 규제를 따르십시오.



주의:
장치의 전원 제어 버튼 및 전원 공급 장치의 전원 스위치를 사용하여 장치에 공급되는 전기를 차단하지 마십시오.
장치는 둘 이상의 코드를 가지고 있을 수 있습니다. 장치에서 모든 전원을 차단하려면 콘센트에서 코드가 모두
분리되어 있는지 확인하십시오.



PELIGRO

La corriente eléctrica procedente de cables de alimentación, teléfonos y cables de comunicación puede ser peligrosa.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica:

- No conecte ni desconecte los cables ni realice ninguna tarea de instalación, mantenimiento o reconfiguración de este producto durante una tormenta eléctrica.
- Conecte todos los cables de alimentación a tomas de corriente debidamente cableadas y conectadas a tierra.
- Cualquier equipo que se conecte a este producto también debe conectarse a tomas de corriente debidamente cableadas.
- Siempre que sea posible, utilice una sola mano para conectar o desconectar los cables de señal.

- **No encienda nunca un equipo cuando hay señales de fuego, agua o daños estructurales.**
- **Desconecte los cables de alimentación, los sistemas de telecomunicaciones, las redes y los módems conectados antes de abrir las cubiertas de los dispositivos, a menos que se indique lo contrario en los procedimientos de instalación y configuración.**
- **Conecte y desconecte los cables, como se describe en la tabla siguiente, cuando instale, mueva o abra las cubiertas de este producto o de los dispositivos conectados.**

Para conectar	Para desconectar
<ol style="list-style-type: none"> 1. APÁGUELO todo. 2. En primer lugar, conecte todos los cables a los dispositivos. 3. Conecte los cables de señal a los conectores. 4. Enchufe los cables de alimentación a las tomas de corriente. 5. Encienda el dispositivo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. APÁGUELO todo. 2. En primer lugar, desenchufe los cables de alimentación de las tomas de corriente. 3. Desconecte los cables de señal de los conectores. 4. Desconecte todos los cables de los dispositivos.



PRECAUCIÓN:

Cuando sustituya una batería de litio, utilice solamente una batería número de pieza 45C1566 u otra de tipo equivalente recomendada por el fabricante. Si su sistema dispone de un módulo que contiene una batería de litio, reemplácelo sólo con el mismo tipo de módulo, del mismo fabricante. La batería contiene litio y puede explotar si no se utiliza, manipula o desecha correctamente.

No debe:

- **Arrojarla al agua o sumergirla en ella**
- **Exponerla a temperaturas superiores a 100°C (212°F)**
- **Repararla o desmontarla**

Deshágase de la batería según especifiquen las leyes o normas locales.



PRECAUCIÓN:

Cuando haya productos láser (como unidades de CD-ROM, unidades de DVD, dispositivos de fibra óptica o transmisores) instalados, tenga en cuenta lo siguiente:


- No quite las cubiertas. Si quita las cubiertas del producto láser, podría quedar expuesto a radiación láser peligrosa. Dentro del dispositivo no existe ninguna pieza que requiera servicio técnico.
- Si usa controles o ajustes o realiza procedimientos que no sean los especificados aquí, podría exponerse a radiaciones peligrosas.



PELIGRO

Algunos productos láser tienen incorporado un diodo láser de clase 3A o clase 3B. Tenga en cuenta lo siguiente:


Cuando se abre, queda expuesto a radiación láser. No mire directamente al rayo láser, ni siquiera con instrumentos ópticos, y evite exponerse directamente al rayo láser.



≥18 kg



≥32 kg



≥55 kg


PRECAUCIÓN:

Adopte procedimientos seguros al levantar el equipo.



PRECAUCIÓN:

El botón de control de alimentación del dispositivo y el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación no desconectan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Además, el dispositivo podría tener más de un cable de alimentación. Para suprimir toda la corriente eléctrica del dispositivo, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén desconectados de la toma de corriente.



บทที่ 1. คุณลักษณะ

คุณลักษณะต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ที่แนะนำในส่วนนี้ใช้ได้กับรุ่นต่างๆ หลายรุ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- ในการดูข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลไมโครโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ) เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการดังนี้:
 - คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 - ดำเนินการต่อไปนี้อยู่ตามเวอร์ชัน Microsoft® Windows® ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิกขวา **คอมพิวเตอร์** แล้วคลิก **คุณสมบัติ**
 - สำหรับ Windows 10: คลิก **การตั้งค่า** → **ระบบ** → **เกี่ยวกับ**
- ในการดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ (เช่น ไดรฟ์แบบฮาร์ดดิสก์ และอะแดปเตอร์เครือข่าย) บนคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการดังนี้:
 - โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม คลิกขวา **คอมพิวเตอร์** แล้วคลิก **คุณสมบัติ**
 - สำหรับ Windows 10: คลิกขวาปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม
 - คลิก **ตัวจัดการอุปกรณ์** พิมพ์รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือให้ข้อมูลยืนยันเมื่อได้รับข้อความ

ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้รับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 10 ไว้ล่วงหน้าแล้ว ระบบปฏิบัติการเพิ่มเติมอาจได้รับการระบุโดย Lenovo ว่าสามารถทำงานร่วมกันได้กับคอมพิวเตอร์ หากต้องการดูว่าระบบปฏิบัติการได้รับการรับรองหรือทดสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันได้หรือไม่ โปรดดูเว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ

ไดรฟ์จัดเก็บ

หากต้องการดูจำนวนพื้นที่ว่างไดรฟ์จัดเก็บ ให้ดำเนินการดังนี้:

- โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม คลิกขวา **คอมพิวเตอร์** แล้วคลิก **จัดการ**
 - สำหรับ Windows 10: คลิกขวาปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม
- คลิก **การจัดการดิสก์**

บทที่ 2. การใช้คอมพิวเตอร์

บทนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

- “การลงทะเบียนคอมพิวเตอร์” บนหน้าที่ 3
- “การเข้าถึงโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์” บนหน้าที่ 3
- “การตั้งค่าระดับเสียงคอมพิวเตอร์” บนหน้าที่ 4
- “การเพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows” บนหน้าที่ 4
- “การใช้ดิสก์” บนหน้าที่ 5
- “การเชื่อมต่อเครือข่าย” บนหน้าที่ 7
- “การใช้คุณลักษณะซิงเกิลแท็บหรือมัลติแท็บ” บนหน้าที่ 8

การลงทะเบียนคอมพิวเตอร์

เมื่อคุณลงทะเบียนคอมพิวเตอร์กับ Lenovo แล้ว ข้อมูลที่จำเป็นของคุณจะอยู่ในฐานข้อมูล Lenovo ข้อมูลช่วยให้ Lenovo สามารถติดต่อคุณได้เมื่อมีการเรียกคืนหรือปัญหาใหญ่อื่นๆ พร้อมทั้งให้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อคุณติดต่อ Lenovo เพื่อขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ในบางแห่งยังมีสิทธิพิเศษและบริการเพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอีกด้วย

ในการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์กับ Lenovo ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว จากนั้น ไปที่ <http://www.lenovo.com/register> และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเข้าถึงโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

ในการเข้าถึงโปรแกรมของบนคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้:

- จาก Windows Search:
 1. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม แล้วพิมพ์ชื่อโปรแกรมในกล่องค้นหา
 - สำหรับ Windows 10: พิมพ์ชื่อโปรแกรมในกล่องค้นหาที่อยู่ถัดจากปุ่มเริ่ม
 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกชื่อของโปรแกรมที่ต้องการเพื่อเรียกใช้โปรแกรม
- จากเมนูเริ่มหรือแผงควบคุม:
 1. คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม

2. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิกโปรแกรมทั้งหมด เพื่อแสดงรายชื่อโปรแกรม จากรายชื่อ หรือโฟลเดอร์ในรายชื่อ ให้คลิกชื่อของโปรแกรมที่ต้องการเพื่อเรียกใช้โปรแกรม
 - สำหรับ Windows 10: จากรายชื่อโปรแกรมหรือโฟลเดอร์ในรายชื่อ ให้คลิกชื่อของโปรแกรมที่ต้องการเพื่อเรียกใช้โปรแกรม
3. หากชื่อโปรแกรมไม่แสดงบนเมนูเริ่ม ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - สำหรับ Windows 7: คลิก แผงควบคุม บนเมนูเริ่ม
 - สำหรับ Windows 10: คลิกขวาที่ปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
4. ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิกชื่อของโปรแกรมที่ต้องการเพื่อเรียกใช้โปรแกรม

การตั้งค่าระดับเสียงคอมพิวเตอร์

ในการตั้งค่าระดับเสียงคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการดังนี้:

1. คลิกไอคอนระดับเสียงในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows บนแถบงาน

หมายเหตุ: หากไอคอนระดับเสียงไม่แสดงในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows ให้เพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน ดู “การเพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows” บนหน้าที่ 4

2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อปรับระดับเสียง คลิกไอคอนลำโพงเพื่อปิดเสียง

การเพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows

ในการเพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากพื้นที่การแจ้งเตือนเพื่อดูไอคอนที่ซ่อนอยู่ จากนั้น คลิกไอคอนที่ต้องการ แล้วลากไปยังพื้นที่การแจ้งเตือน
2. หากไม่แสดงไอคอน ให้เปิดไอคอน
 - a. คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 - b. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิก แผงควบคุม ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิกไอคอนพื้นที่การแจ้งเตือน → เปิดหรือปิดไอคอนระบบ
 - สำหรับ Windows 10: ให้คลิก การตั้งค่า → การตั้งค่าส่วนบุคคล → แถบงาน → เปิดหรือปิดไอคอนระบบ
 - c. เปิดไอคอนที่ต้องการ

3. หากไอคอนยังคงไม่แสดงในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1

การใช้ดิสก์

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดิสก์และไดรฟ์แบบออปติคัล

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไดรฟ์แบบออปติคัล

เมื่อใช้ไดรฟ์แบบออปติคัล ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- อย่างวางคอมพิวเตอร์ในสถานที่ที่ไดรฟ์อาจสัมผัสกับสภาพต่อไปนี้:
 - อุณหภูมิสูง
 - ความชื้นสูง
 - ฝุ่นละอองจำนวนมาก
 - การสั่นสะเทือนหรือการเขย่าอย่างรุนแรง
 - พื้นผิวเอียง
 - แสงแดดโดยตรง
- โปรดอย่าใส่วัตถุอื่นที่ไม่ใช่ดิสก์ในไดรฟ์
- อย่าใส่ดิสก์ที่เสียหายลงในไดรฟ์ ดิสก์ที่โค้งงอ มีรอยขีดข่วนหรือสกปรกอาจทำให้ไดรฟ์เสียหายได้
- ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ ให้เอาดิสก์ออกจากไดรฟ์

การจัดการและจัดเก็บดิสก์

เมื่อจัดการและจัดเก็บดิสก์ โปรดทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

- จับดิสก์ที่ส่วนขอบ อย่าแตะผิวหน้าของด้านที่ไม่ได้มีข้อความกำกับ
- หากต้องการเช็ดฝุ่นหรือลายนิ้วมือ ให้เช็ดดิสก์ด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาดจากตรงกลางออกมาข้างนอก การเช็ดดิสก์ในทิศทางที่เป็นวงกลมอาจก่อให้เกิดการสูญหายของข้อมูล
- อย่าเขียนหรือติดกระดาษบนดิสก์
- อย่าขีดข่วนหรือทำเครื่องหมายดิสก์
- อย่าวางหรือจัดเก็บดิสก์ในที่ที่โดนแสงแดดส่องโดยตรง
- อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ หรือตัวทำความสะอาดอื่นๆ เพื่อการทำความสะอาดดิสก์
- อย่าทำดิสก์ตก หรือองดิสก์

การเล่นและการถอดดิสก์

ในการเล่นดิสก์ ให้ดำเนินการดังนี้:

1. เมื่อคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ ให้กดปุ่มนำออก/ปิดที่ด้านหน้าของไดรฟ์แบบออปติคัล ภาตจะเลื่อนออกมาจากไดรฟ์
2. ใส่ดิสก์ในภาต ไดรฟ์แบบออปติคัลบางรุ่นมีฮับกันหลุดตรงกลางภาต ถ้าไดรฟ์ของคุณมีฮับกันหลุด ให้จับภาตด้วยมือข้างหนึ่ง แล้วกดตรงกลางของดิสก์จนกว่าจะเข้าที่
3. กดปุ่มนำออก/ปิดอีกครั้ง หรือดันภาตไปข้างหน้าเบาๆ เพื่อปิดภาต เครื่องเล่นดิสก์จะเริ่มโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูระบบวิธีใช้ของโปรแกรมเครื่องเล่นดิสก์

หากต้องการเอาดิสก์ออกจากไดรฟ์แบบออปติคัล ให้ดำเนินการดังนี้:

1. เมื่อคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ ให้กดปุ่มนำออก/ปิดที่ด้านหน้าของไดรฟ์แบบออปติคัล ภาตจะเลื่อนออกมาจากไดรฟ์
2. เอาดิสก์ออกจากภาตอย่างระมัดระวัง
3. กดปุ่มนำออก/ปิดอีกครั้ง หรือดันภาตไปข้างหน้าเบาๆ เพื่อปิดภาต

หมายเหตุ: หากภาตไม่เลื่อนออกมาจากไดรฟ์เมื่อคุณกดปุ่มนำออก/ปิด ให้ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้น สอดคลิปหนีบกระดาษที่ยึดออกเข้าไปในช่องนำออกฉุกเฉินซึ่งอยู่ติดกับปุ่มนำออก/ปิด ใช้นำออกฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

การบันทึกดิสก์

หากไดรฟ์แบบออปติคัลรองรับการบันทึก คุณสามารถบันทึกดิสก์ได้ หากต้องการบันทึกดิสก์ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- เบิร์นดิสก์โดยใช้หน้าต่างเล่นอัตโนมัติ
 1. ดูให้แน่ใจว่าดิสก์นั้นเล่นโดยอัตโนมัติ
 - a. คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 - b. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิก แผงควบคุม ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิกเล่นอัตโนมัติ
 - สำหรับ Windows 10: คลิก การตั้งค่า → อุปกรณ์ → เล่นอัตโนมัติ
 - c. เลือกหรือเปิด ใช้ 'เล่นอัตโนมัติ' กับอุปกรณ์และสื่อทั้งหมด
 2. ใส่ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ในไดรฟ์แบบออปติคัลที่รองรับการบันทึก หน้าต่างเล่นอัตโนมัติจะเปิดขึ้น
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- เบิร์นดิสก์โดยใช้ Windows Media[®] Player
 1. ใส่ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ในไดรฟ์แบบออปติคัลที่รองรับการบันทึก
 2. เปิด Windows Media Player ดู "การเข้าถึงโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์" บนหน้าที่ 3

3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- เบิร์นดิสก์จากไฟล์ ISO
 1. ใส่ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ในไดรฟ์แบบถอดเปลี่ยนที่รองรับการบันทึก
 2. ดับเบิลคลิกไฟล์ ISO
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเชื่อมต่อเครือข่าย

ส่วนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายได้ โปรดดูที่ “ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย” บนหน้าที่ 37

การเชื่อมต่อ Ethernet LAN

คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ Ethernet LAN ได้โดยเชื่อมต่อสาย Ethernet กับขั้วต่อ Ethernet



อันตราย

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟช็อต อย่าเชื่อมต่อสายโทรศัพท์กับขั้วต่ออีเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย

คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ LAN ไร้สายได้โดยไม่ต้องใช้สาย Ethernet ซึ่งจะถ่ายโอนผ่านสัญญาณวิทยุเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณลักษณะ LAN ไร้สาย เป็นทางเลือก

ในการสร้างการเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย ให้ทำดังนี้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า LAN ไร้สายพร้อมใช้งาน และคุณลักษณะ LAN ไร้สายบนคอมพิวเตอร์ทำงานปกติ
2. คลิกไอคอนสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows เพื่อแสดงเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: หากไอคอนสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายไม่แสดงในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows ให้เพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน ดู “การเพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows” บนหน้าที่ 4

3. คลิก LAN ไร้สาย แล้วคลิก **เชื่อมต่อ** เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ใส่ข้อมูลที่ต้องใช้ หากจำเป็น

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้

Bluetooth เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะสั้น ใช้ Bluetooth เพื่อกำหนดการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้อื่น ภายในระยะประมาณ 10 เมตร (32.8 ฟุต)

หมายเหตุ: คุณลักษณะ Bluetooth เป็นทางเลือก

ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้ ให้ดำเนินการดังนี้:

1. ต้องแน่ใจว่าคุณลักษณะ Bluetooth บนคอมพิวเตอร์ทำงานปกติ และเจออุปกรณ์ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้ ภายในระยะประมาณ 10 เมตร (32.8 ฟุต) จากคอมพิวเตอร์
2. คลิกไอคอน Bluetooth ในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows บนแถบงาน จากนั้น คลิก **เพิ่มอุปกรณ์** แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: หากไอคอน Bluetooth ไม่แสดงในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows ให้เพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน ดู “การเพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows” บนหน้าที่ 4

การใช้คุณลักษณะซิงเกิลทัชหรือมัลติทัช

คุณลักษณะซิงเกิลทัชหรือมัลติทัชนั้นสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะซิงเกิลทัชให้คุณใช้ได้ทีละนิ้วในการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะมัลติทัชให้คุณใช้ได้หนึ่งหรือสองนิ้วในการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: คุณลักษณะซิงเกิลทัชและมัลติทัชเป็นทางเลือก

ในการใช้คุณลักษณะซิงเกิลทัชหรือมัลติทัช ให้ดำเนินการดังนี้:

- ในการคลิกหนึ่งครั้ง ใช้นิ้วมือแตะหน้าจอสัมผัสหนึ่งครั้ง
- แตะสองครั้งโดยไม่หยุดเพื่อเป็นการดับเบิลคลิก
- หากต้องการคลิกขวา ให้แตะหน้าจอหนึ่งครั้ง จากนั้นค้างไว้จนกว่าจะมีวงกลมปรากฏบนหน้าจอ จากนั้น ให้ออกนิ้วออกจากหน้าจอสัมผัสเพื่อให้เมนูบริบทแสดง คุณสามารถเลือกรายการในเมนูได้
- เพื่อให้การอ่านหรือแก้ไขเอกสารทำได้ง่ายขึ้น ใช้สองมือสองนิ้วซุ่มเข้า ซุ่มออก เลื่อน หรือหมุนบนหน้าจอสัมผัสได้

บทที่ 3. คุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ

บทนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

- “สภาพแวดล้อมและกำลังไฟฟ้า” บนหน้าที่ 9
- “การจัดเตรียมพื้นที่ทำงานของคุณ” บนหน้าที่ 10
- “ข้อมูลการใช้งาน” บนหน้าที่ 11
- “การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์” บนหน้าที่ 15
- “การบำรุงรักษา” บนหน้าที่ 15
- “การเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์” บนหน้าที่ 17

สภาพแวดล้อมและกำลังไฟฟ้า

สภาพแวดล้อม

- อุณหภูมิอากาศ:
 - ระยะเวลาใช้งาน: ตั้งแต่ 10°C (50°F) ถึง 35°C (95°F)
 - การจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมเมื่อตอนซื้อเครื่อง: ตั้งแต่ -40°C (-40°F) ถึง 60°C (140°F)
 - การจัดเก็บโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์: ตั้งแต่ -10°C (14°F) ถึง 60°C (140°F)
- ความชื้น:
 - ระยะเวลาใช้งาน: 20%–80% (ไม่เกิดหยดน้ำ)
 - การจัดเก็บ: 20%–90% (ไม่เกิดหยดน้ำ)
- ความสูงจากระดับน้ำทะเล:
 - ระยะเวลาใช้งาน: ตั้งแต่ -15.2 ม. (-50 ฟุต) ถึง 3,048 ม. (10,000 ฟุต)
 - การจัดเก็บ: ตั้งแต่ -15.2 ม. (-50 ฟุต) ถึง 10,668 ม. (35,000 ฟุต)

กำลังไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าอินพุต: ตั้งแต่ 100 V ac ถึง 240 V ac
ความถี่ขาเข้า: 50/60 Hz

การจัดเตรียมพื้นที่ทำงานของคุณ

จัดพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ และประเภทของงานที่คุณทำ ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดพื้นที่ทำงานของคุณ

แสงจ้าและการจัดแสงไฟ

จัดตำแหน่งจอภาพเพื่อลดแสงจ้าและแสงสะท้อนจากแสงด้านบน, หน้าต่าง และแหล่งที่มาของแสงอื่นๆ แสงที่สะท้อนจากพื้นผิวมันวาวสามารถทำให้เกิดแสงสะท้อนที่น่ารำคาญบนหน้าจอของคุณได้ หากเป็นไปได้ ให้วางจอภาพในมุมที่เหมาะสมกับหน้าต่างและแหล่งที่มาของแสงอื่นๆ หากจำเป็น ให้ลดแสงจากด้านบนโดยการปิดไฟหรือใช้หลอดไฟที่มีกำลังวัตต์ต่ำ หากคุณติดตั้งจอภาพใกล้กับหน้าต่าง ให้ใช้ผ้าม่านหรือบานเกล็ดป้องกันแสงอาทิตย์ คุณสามารถปรับปุ่มควบคุมความสว่างและความเข้มของภาพได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแสงในห้องระหว่างวัน

หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงแสงสะท้อนหรือปรับแสงได้ การใช้แผ่นกรองแสงปิดทับหน้าจออาจช่วยได้ อย่างไรก็ตาม แผ่นกรองเหล่านี้อาจส่งผลต่อความชัดเจนของภาพบนหน้าจอ ลองใช้แผ่นกรองหลังจากที่คุณได้ลองลดแสงสะท้อนด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล

การหมุนเวียนอากาศ

คอมพิวเตอร์ของคุณทำให้เกิดความร้อน คอมพิวเตอร์มีพัดลมซึ่งดูดอากาศดีและไล่อากาศร้อนออกไปผ่านการระบายอากาศ การปิดกันช่องระบายอากาศสามารถส่งผลให้เกิดความร้อนเกินขนาด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายได้ จัดวางคอมพิวเตอร์ไม่ให้มีสิ่งปิดกั้นช่องระบายอากาศ ปกติควรมีช่องว่างสำหรับอากาศถ่ายเทประมาณ 51 มม. (2 นิ้ว) ต้องแน่ใจว่าอากาศที่ระบายออกมาไม่ควรถูกผู้คน

ตำแหน่งเต้ารับไฟฟ้าและความยาวของสายไฟ

ปัจจัยต่อไปนี้อาจกำหนดการจัดวางคอมพิวเตอร์ของคุณในที่สุด:

- ตำแหน่งเต้ารับไฟฟ้า
- ความยาวของสายไฟและอุปกรณ์แปลงไฟ
- ความยาวของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายไฟ หรืออุปกรณ์แปลงไฟ โปรดดูที่ “สายไฟและอุปกรณ์แปลงไฟ” บนหน้าที่ vi

ความสะดวกสบาย

แม้ว่าจะไม่มีท่าในการทำงานใดที่ถือเป็นเลิศสำหรับทุกคน แต่คำแนะนำเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณจัดท่าที่เหมาะสมกับคุณที่สุดได้ รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง



- ตำแหน่งหน้าจอ: วางหน้าจอให้อยู่ในระยะการมองเห็นได้สบาย โดยปกติอยู่ที่ 51-61 ซม. (20-24 นิ้ว) จากนั้นปรับหน้าจอโดยให้ด้านบนสุดของหน้าจออยู่ในระดับสายตาหรือต่ำกว่าเล็กน้อย และคุณสามารถมองหน้าจอได้โดยไม่ต้องเอี้ยวตัว
- ตำแหน่งเก้าอี้: ใช้เก้าอี้ที่รองรับแผ่นหลังของคุณและปรับความสูงได้ ใช้เก้าอี้ที่ปรับให้พอดีกับท่าทางที่คุณต้องการมากที่สุด
- ตำแหน่งศีรษะ: พยายามให้ศีรษะและคออยู่ในท่าทางที่สบายและอยู่ตรงกลาง (แนวตั้ง หรือตั้งตรง)
- ตำแหน่งการวางแขนและมือ: วางแขนช่วงระหว่างศอกกับข้อมือ ข้อมือ และแขนให้ผ่อนคลายและอยู่ตรงกลาง (แนวนอน) พิมพ์แบบสัมผัสเบาๆ อย่าออกกระแทกแป้นพิมพ์
- การวางขา: จัดหน้าตักให้ขนานกับพื้นและวางเท้าแนบบนพื้นหรือที่พักเท้า

เปลี่ยนท่าทางในการทำงานของคุณเพื่อป้องกันความรู้สึกไม่สบายที่เกิดจากการนั่งทำงานในท่าเดิมเป็นเวลานาน แบ่งช่วงพักสั้นๆ หลายครั้งเพื่อป้องกันความรู้สึกไม่สบายจากท่าทางการทำงาน

ข้อมูลการใช้งาน

Lenovo มุ่งมั่นที่จะมอบการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีที่สะดวกยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็น และผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ในส่วนนี้ประกอบด้วยวิธีการที่ผู้ใช้เหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ของเขาได้มากที่สุด และคุณสามารถรับข้อมูลการใช้งานล่าสุดได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

<http://www.lenovo.com/accessibility>

แป้นพิมพ์ลัด

ตารางต่อไปนีประกอบด้วยแป้นพิมพ์ลัดที่ช่วยให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ของคุณ เนื่องจากแป้นพิมพ์ลัดบางรายการต่อไปนี้อาจไม่พร้อมใช้งาน

แป้นพิมพ์ลัด	ฟังก์ชัน
แป้นโลโก้ Windows + U	เปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
กดปุ่ม Shift ด้านขวาค้างไว้ 8 วินาที	เปิดหรือปิดคีย์ตัวกรอง

แป้นพิมพ์ลัด	ฟังก์ชัน
กดปุ่ม Shift 5 ครั้ง	เปิดหรือปิดคีย์ติด
กดปุ่ม Num Lock ค้างไว้ 5 วินาที	เปิดหรือปิดแป้นสลับ
Alt ด้านซ้าย + Shift ด้านซ้าย + Num Lock	เปิดหรือปิดแป้นเมาส์
Alt ด้านซ้าย + Shift ด้านซ้าย + PrtScn (หรือ PrtSc)	เปิดหรือปิดความคมชัดสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ <http://windows.microsoft.com/> แล้วค้นหาด้วยคำหลักต่อไปนี้ แป้นพิมพ์ลัด, การผสมแป้นพิมพ์, คีย์ลัด

ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง

ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึงบนระบบปฏิบัติการ Windows เปิดโอกาสให้ผู้ใช้กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของพวกเขาได้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและความเข้าใจ

ในการใช้งานศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง ให้ทำดังนี้:

1. คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
2. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิก **แผงควบคุม** ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิก**ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง**
 - สำหรับ Windows 10: คลิก **การตั้งค่า** → **ความง่ายในการเข้าถึง**
3. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมด้วยการทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึงประกอบไปด้วยเครื่องมือต่อไปนี้:

- **แว่นขยาย**
แว่นขยายเป็นยูทิลิตี้ที่มีประโยชน์ที่ช่วยขยายหน้าจอทั้งหน้าจอหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอเพื่อให้คุณสามารถเห็นรายการต่างๆ ได้ดีขึ้น
- **ผู้บรรยาย**
โปรแกรมผู้บรรยายคือ ตัวอ่านหน้าจอที่อ่านออกเสียงสิ่งที่แสดงบนหน้าจอและอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- **แป้นพิมพ์บนหน้าจอ**
หากคุณต้องการพิมพ์หรือป้อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ด้วยเมาส์ จอยสติ๊ก หรืออุปกรณ์การชี้อื่นๆ แทนการใช้แป้นพิมพ์จริง คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอแสดงแป้นพิมพ์จริงที่มีแป้นมาตรฐานทั้งหมด

- ความคมชัดสูง

ความคมชัดสูงเป็นคุณลักษณะที่เพิ่มความคมชัดของสีสำหรับบางส่วนของข้อความและรูปภาพบนหน้าจอ ด้วยเหตุนี้ รายการเหล่านั้นจะชัดเจนและระบุได้ง่ายยิ่งขึ้น

- แป้นพิมพ์ที่ปรับแต่งได้เฉพาะตัว

ปรับการตั้งค่าของแป้นพิมพ์เพื่อให้ใช้งานแป้นพิมพ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อควบคุมตัวชี้และทำให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์แป้นพิมพ์ผสมบนแป้นพิมพ์ได้ง่ายขึ้น

- เม้าส์ที่ปรับแต่งได้เฉพาะตัว

ปรับการตั้งค่าของเม้าส์เพื่อให้เม้าส์ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณะของตัวชี้ได้ และทำให้ผู้ใช้สามารถใช้เม้าส์จัดการหน้าต่างต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

การรู้จำเสียง

เปิดใช้การรู้จำเสียงเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยเสียง

ด้วยการใช้เสียงของคุณเพียงอย่างเดียว คุณสามารถเริ่มต้นโปรแกรม เปิดเมนู คลิกวัตถุบนหน้าจอ เขียนข้อความบนเอกสาร และเขียนและส่งอีเมล ทุกสิ่งที่คุณทำได้ด้วยแป้นพิมพ์และเม้าส์ก็สามารถทำได้ด้วยเสียงของคุณเช่นกัน

ในการใช้การรู้จำเสียง ให้ทำดังนี้:

1. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้เป็นไปตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 - สำหรับ Windows 10: คลิกขวาปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม
2. คลิก **แผงควบคุม** ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิกการรู้จำเสียง
3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เทคโนโลยีตัวอ่านหน้าจอ

เทคโนโลยีตัวอ่านหน้าจอจะมุ่งเน้นที่อินเทอร์เน็ตเฟซของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ระบบข้อมูลความช่วยเหลือ และเอกสารออนไลน์ต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอ่านหน้าจอ โปรดดูต่อไปนี้:

- การใช้ PDF กับตัวอ่านหน้าจอ
<http://www.adobe.com/accessibility.html?promoid=DJGVE>
- การใช้ตัวอ่านหน้าจอ JAWS
<http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp>
- การใช้ตัวอ่านหน้าจอ NVDA
<http://www.nvaccess.org/>

ความละเอียดหน้าจอ

คุณสามารถทำให้ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏบนหน้าจออ่านง่ายด้วยการปรับความละเอียดหน้าจอคอมพิวเตอร์

ในการปรับความละเอียดหน้าจอ ให้ทำดังนี้:

1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ทอป
2. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิก ความละเอียดของหน้าจอ
 - สำหรับ Windows 10: คลิก การตั้งค่าการแสดงผล บนแท็บ แสดง คลิก การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง
3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: การตั้งค่าความละเอียดต่ำเกินไปอาจทำให้ข้อความหรือรูปภาพบางอย่างไม่พอดีหน้าจอ

สามารถปรับขนาดสิ่งต่างๆ ได้

คุณสามารถทำให้อ่านสิ่งต่างๆ บนหน้าจอได้ง่ายด้วยการเปลี่ยนขนาดของสิ่งต่างๆ

- ในการเปลี่ยนขนาดของสิ่งต่างๆ ให้ใช้เครื่องมือแว่นขยายในศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง ดู “ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง” บนหน้าที่ 12
- ในการเปลี่ยนขนาดของสิ่งต่างๆ เป็นการถาวรให้ทำดังนี้:
 - เปลี่ยนขนาดของรายการทั้งหมดบนหน้าจอ
 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ทอป
 2. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิก ความละเอียดของหน้าจอ → ทำให้ข้อความและรายการอื่น ๆ มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
 - สำหรับ Windows 10: คลิก การตั้งค่าการแสดงผล
 3. เปลี่ยนขนาดของสิ่งต่างๆ ด้วยการทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 - เปลี่ยนขนาดของสิ่งต่างๆ บนหน้าเว็บ
กดคีย์ที่ Ctrl แล้วกดปุ่มเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายหรือกดปุ่มเครื่องหมายลบ (-) เพื่อลดขนาดข้อความ
 - เปลี่ยนขนาดของสิ่งต่างๆ บนเดสก์ทอปหรือหน้าต่าง

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้อาจใช้งานไม่ได้กับบางหน้าต่าง

หากเมาส์ของคุณมีลูกกลิ้ง กดคีย์ที่ Ctrl แล้วหมุนลูกกลิ้งเพื่อเปลี่ยนขนาดรายการ

ชีวิตมาตรฐานอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์มาพร้อมกับชีวิตเชื่อมต่อตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้

โมเด็มการแปลง TTY/TDD

คอมพิวเตอร์รองรับการใช้โมเด็มการแปลงการติดต่อสื่อสารด้วยข้อความผ่านโทรศัพท์ (TTY) หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมสำหรับคนหูหนวก (TDD) โมเด็มต้องเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์ TTY/TDD จากนั้น คุณสามารถพิมพ์ข้อความบนคอมพิวเตอร์ และส่งไปยังโทรศัพท์ได้

เอกสารประกอบในรูปแบบที่เข้าถึงได้

Lenovo มีเอกสารประกอบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ เช่น ไฟล์ PDF ดิจิทัลหรือไฟล์ HyperText Markup Language (HTML) เอกสารประกอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนาเพื่อผู้ใช้ที่มีความบกพร่องในการมองเห็นเพื่อให้อ่านเอกสารประกอบผ่านตัวอ่านหน้าจอได้ ซึ่งรูปภาพแต่ละรูปในเอกสารประกอบยังได้รวมข้อความเสริมเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเข้าใจรูปภาพได้เมื่อใช้ตัวอ่านหน้าจอ

การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง:

ถอดสื่อบริโภคใดๆ ออกจากไดรฟ์และปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดและปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้น ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

คุณควรทำตามวิธีปฏิบัติที่ดีในการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะๆ เพื่อปกป้องพื้นผิวและเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานปราศจากปัญหา ใช้น้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ และผ้าเปียกหมาดๆ ในการทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่องคอมพิวเตอร์

ฝุ่นที่สะสมทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับแสงจ้าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น คุณจึงต้องทำความสะอาดหน้าจอเป็นครั้งคราว เช็ดหน้าจอเบาๆ ด้วยผ้าแห้งที่นุ่ม หรือเป่าหน้าจอเพื่อกำจัดฝุ่นผงและอนุภาคที่เกาะอยู่อย่างหลวมๆ ซุปผ้าที่นุ่มและไม่เป็นขุย ด้วยน้ำยาทำความสะอาด LCD หรือน้ำยาทำความสะอาดกระจก แล้วเช็ดหน้าจอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของหน้าจอ

การบำรุงรักษา

เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานให้คุณได้อย่างดีถ้าได้รับการเอาใจใส่และการดูแลรักษา ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

เคล็ดลับการบำรุงรักษาพื้นฐาน

ต่อไปนี้เป็นประเด็นพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง:

- ให้คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแห้งอยู่เสมอ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์วางอยู่บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง
- อย่าวางสิ่งของปิดกั้นช่องระบายอากาศ ช่องระบายอากาศเหล่านี้จะระบายอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ร้อนเกินไป
- เก็บอาหารและเครื่องดื่มให้ห่างจากทุกส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ เศษอาหารและคราบอาจทำให้แป้นพิมพ์และเมาส์ติดและการใช้งานไม่ได้
- อย่าทำให้สวิตช์เปิดเครื่อง หรือตัวควบคุมอื่นๆ เปียก ความชื้นอาจทำลายชิ้นส่วนเหล่านี้ได้ และอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้า
- ถอดสายไฟโดยจับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สาย

การบำรุงรักษาที่ดี

การดำเนินการบำรุงรักษาที่ดีเพียงเล็กน้อยก็ทำให้คุณสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่ดีให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ปกป้องข้อมูลของคุณ และเตรียมพร้อมในกรณีที่คอมพิวเตอร์ล้มเหลว

- อัปเดตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ไดรเวอร์อุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการอยู่เสมอ ดู “ปรับปรุงให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ” บนหน้าที่ 17
- ลบรายการในถังรีไซเคิลของคุณเป็นประจำ
- ลบรายการในโฟลเดอร์กล่องขาเข้า รายการที่ถูกส่ง และรายการที่ถูกลบในแอปพลิเคชันอีเมลของคุณเป็นประจำ
- ทำความสะอาดไฟล์และเพิ่มพื้นที่ว่างในไดรฟ์จัดเก็บ รวมถึงพื้นที่ว่างในหน่วยความจำเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกันปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน ดู “ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ” บนหน้าที่ 40
- จัดทำสมุดบันทึก รายการอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ การอัปเดตไดรเวอร์ อุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และสิ่งที่คุณดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา และปัญหาอื่นๆ ที่คุณอาจเคยพบ สาเหตุของปัญหาอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในฮาร์ดแวร์ การเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์ หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น สมุดบันทึกสามารถช่วยคุณ หรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของ Lenovo ทราบสาเหตุของปัญหาได้
- สำรองข้อมูลในไดรฟ์จัดเก็บเป็นประจำ คุณสามารถคืนค่าไดรฟ์จัดเก็บจากการสำรองข้อมูลได้
- สร้างสื่อการกู้คืนก่อน คุณสามารถใช้สื่อการกู้คืนเพื่อกู้คืนระบบปฏิบัติการของคุณ แม้ว่า Windows ไม่สามารถเริ่มต้นระบบได้สำเร็จ

ปรับปรุงให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ในการมีส่วนใหญ่ การมีแพทช์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมซอฟต์แวร์ และไดรเวอร์อุปกรณ์ที่เป็นปัจจุบันถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์

การรับไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุด

ข้อควรพิจารณา: การติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ใหม่จะเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์

ในการรับไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ก่อนแล้ว ไปที่ <http://www.lenovo.com/drivers>
- ใช้ Windows Update ดู “การรับการอัปเดตระบบล่าสุด” บนหน้าที่ 17

หมายเหตุ: ไดรเวอร์อุปกรณ์จาก Windows Update อาจไม่ได้รับการทดสอบจาก Lenovo ขอแนะนำให้คุณรับไดรเวอร์อุปกรณ์จาก Lenovo

การรับการอัปเดตระบบล่าสุด

ใช้ Windows Update เพื่อรับการปรับปรุงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตแล้ว และดำเนินการต่อไปนี้:

1. คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
2. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิก **แผงควบคุม** ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิก **Windows Update**
 - สำหรับ Windows 10: คลิก **การตั้งค่า** → **การอัปเดตและความปลอดภัย** → **Windows Update**
3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์

ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

1. สำรองข้อมูลในไดรฟ์จัดเก็บ
2. ถอดสื่อบางอย่าง ออกจากไดรฟ์และปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดและปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้น ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
3. หากคุณได้เก็บกล่องและวัสดุบรรจุภัณฑ์เมื่อตอนซื้อเครื่องไว้ ให้ใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านั้น ถ้าคุณใช้กล่องกระดาษอื่นๆ ให้รองอุปกรณ์ด้วยวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

การย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น

เมื่อคุณย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่น คุณต้องคำนึงถึงมาตรฐานไฟฟ้าในท้องถิ่น หากรูปแบบเต้ารับไฟฟ้าในท้องถิ่นแตกต่างจากประเภทที่คุณกำลังใช้ในปัจจุบัน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Lenovo เพื่อซื้ออะแดปเตอร์ปลั๊กไฟ หรือสายไฟใหม่ ดู “การติดต่อเรียกบริการ” บนหน้าที่ 59

บทที่ 4. การรักษาความปลอดภัย

บทนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

- “การดูและการเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยในโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 19
- “การป้องกันการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต” บนหน้าที่ 19
- “การใช้สวิตช์ยึดฝาครอบ” บนหน้าที่ 20
- “การใช้และการทำความเข้าใจไฟร์วอลล์” บนหน้าที่ 20
- “การป้องกันข้อมูลจากไวรัส” บนหน้าที่ 21
- “ซอฟต์แวร์ Computrace Agent ที่ฝังในเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 21
- “Trusted Platform Module (TPM)” บนหน้าที่ 21

การดูและการเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยในโปรแกรม Setup Utility

ในการดูและเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยในโปรแกรม Setup Utility ให้ดำเนินการดังนี้:

1. เปิดโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23
2. เลือก **Security**
3. ทำตามคำแนะนำทางด้านขวาของหน้าจอเพื่อดูและเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย คุณสามารถดู “การใช้โปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23 เพื่อรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยหลัก
4. ออกจากโปรแกรม Setup Utility ดู “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

การป้องกันการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถใช้รหัสผ่าน BIOS และบัญชี Windows เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์และข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

- ในการใช้รหัสผ่าน BIOS โปรดดู “การใช้รหัสผ่าน BIOS” บนหน้าที่ 26
- ในการใช้บัญชี Windows ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 2. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:

- สำหรับ Windows 7: คลิก แผงควบคุม → บัญชีผู้ใช้
- สำหรับ Windows 10: คลิก การตั้งค่า → ศูนย์ปฏิบัติการ

3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การใช้สวิตช์ยึดฝาครอบ

สวิตช์ยึดฝาครอบช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบปฏิบัติการเมื่อไม่ได้ติดตั้งหรือปิดฝาครอบคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม

ในการเปิดใช้งานขั้วต่อสวิตช์ยึดฝาครอบบนแผงระบบ ให้ดำเนินการดังนี้:

1. เปิดโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23
2. เลือก **Security** → **Chassis Intrusion Detection** แล้วกดปุ่ม
3. เลือก **Enabled** แล้วกด Enter
4. ออกจากโปรแกรม Setup Utility ดู “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

เมื่อขั้วต่อสวิตช์ยึดฝาครอบบนแผงระบบเปิดใช้งานแล้ว หากสวิตช์ยึดฝาครอบตรวจพบว่าติดตั้งหรือปิดฝาครอบคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงเมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์ ในการหลีกเลี่ยงข้อความแสดงข้อผิดพลาด และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ ให้ดำเนินการดังนี้:

1. ติดตั้งหรือปิดฝาครอบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
2. เริ่มโปรแกรม Setup Utility แล้วออกจากโปรแกรม ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23 และ “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

การใช้และการทำความเข้าใจไฟร์วอลล์

ไฟร์วอลล์อาจเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น ไฟร์วอลล์ทำงานตามกฎชุดหนึ่งในการตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อขาเข้าและขาออกได้รับอนุญาต หากคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรมไฟร์วอลล์อยู่ก่อนแล้ว โปรแกรมนี้จะช่วยป้องกันภัยคุกคามความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต การเข้าใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต การบุกรุก และการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต และยังปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมไฟร์วอลล์ โปรดอ่านข้อมูลระบบความช่วยเหลือของโปรแกรมไฟร์วอลล์ของคุณ

ในการใช้ไฟร์วอลล์ Windows ให้ดำเนินการดังนี้

1. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:

- สำหรับ Windows 7: คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 - สำหรับ Windows 10: คลิกขวาปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม
2. คลิก **แผงควบคุม** ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิกไฟร์วอลล์ **Windows**
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การป้องกันข้อมูลจากไวรัส

คอมพิวเตอร์ได้รับการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสอยู่ก่อนแล้วเพื่อช่วยให้คุณป้องกัน ตรวจสอบ และกำจัดไวรัส

Lenovo จัดให้มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเวอร์ชันสมบูรณ์ในคอมพิวเตอร์พร้อมการสมัครสมาชิกฟรี 30 วัน หลังจาก 30 วัน คุณสามารถต่อใบอนุญาตเพื่อรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสต่อไปได้

หมายเหตุ: ไฟล์นิยามไวรัสต้องได้รับการดูแลให้เป็นปัจจุบันเสมอเพื่อป้องกันไวรัสใหม่ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โปรดอ่านข้อมูลระบบความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ

ซอฟต์แวร์ Computrace Agent ที่ฝังในเฟิร์มแวร์

ซอฟต์แวร์ Computrace Agent คือโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ IT และการกู้คืนการโจรกรรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์จะตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์หรือไม่ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือตำแหน่งในการเรียกเข้าของคอมพิวเตอร์ คุณอาจต้องซื้อการสมัครสมาชิกเพื่อเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ Computrace Agent

Trusted Platform Module (TPM)

TPM คือโปรเซสเซอร์ที่มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ซึ่งสามารถจัดเก็บคีย์การเข้ารหัสที่ปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์

บทที่ 5. การกำหนดค่าขั้นสูง

บทนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

- “การใช้โปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23
- “การอัปเดต BIOS” บนหน้าที่ 29

การใช้โปรแกรม Setup Utility

โปรแกรม Setup Utility ใช้สำหรับดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ หมวดนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการกำหนดค่าที่สำคัญในโปรแกรมเท่านั้น

หมายเหตุ: การตั้งค่าระบบปฏิบัติการอาจแทนที่การตั้งค่าใดๆ ที่คล้ายกันในโปรแกรม Setup Utility

การเปิดโปรแกรม Setup Utility

ในการเปิดโปรแกรม Setup Utility โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดคอมพิวเตอร์หรือเริ่มระบบใหม่
2. ก่อนที่ Windows จะเริ่มการทำงาน ให้กดปุ่ม F1 ซ้ำๆ จนกว่าโปรแกรม Setup Utility จะเปิดขึ้น หากมีการตั้งค่ารหัสผ่าน BIOS โปรแกรม Setup Utility จะไม่เปิดจนกว่าคุณจะป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ “การใช้รหัสผ่าน BIOS” บนหน้าที่ 26

หมายเหตุ: สำหรับแป้นพิมพ์บางรุ่น คุณอาจต้องกด Fn+F1 เพื่อเปิดโปรแกรม Setup Utility

หากต้องการดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการกำหนดค่า ให้ทำตามคำแนะนำทางด้านขวาของหน้าจอ ปุ่มที่ใช้ในการดำเนินงานต่างๆ จะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอุปกรณ์

ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเข้าถึงของผู้ใช้ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เช่น ขั้วต่อ USB หรือไดรฟ์จัดเก็บ)

หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอุปกรณ์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. เปิดโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23
2. เลือก อุปกรณ์
3. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน แล้วกดป้อน

4. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม
5. ออกจากโปรแกรม Setup Utility ดู “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะ Automatic Power On

หากคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ Automatic Power On คอมพิวเตอร์จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ

ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะ Automatic Power On ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

1. เปิดโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23
2. เลือก **Power** → **Automatic Power On** แล้วกดปุ่ม
3. เลือกคุณลักษณะที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน แล้วกดปุ่ม
4. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม
5. ออกจากโปรแกรม Setup Utility ดู “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดที่สอดคล้องกับ ErP LPS

คอมพิวเตอร์ Lenovo ตรงตามข้อกำหนดด้านอีโคดีไซน์ของข้อบังคับ ErP Lot 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่:
<http://www.lenovo.com/ecodeclaration>

คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดที่สอดคล้องกับ ErP LPS ในโปรแกรม Setup Utility เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดสลีป

หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดที่สอดคล้องกับ ErP LPS ให้ดำเนินการดังนี้:

1. เปิดโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23
2. เลือก **Power** → **Enhanced Power Saving Mode** และกด Enter
3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือก **Enabled** หรือ **Disabled**
 - หากคุณเลือก **Enabled** ให้กดปุ่ม จากนั้น ปิดใช้งานคุณลักษณะ Wake on LAN ดู “เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะ Automatic Power On” บนหน้าที่ 24
 - หากคุณเลือก **Disabled** ให้กดปุ่ม จากนั้น ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
4. ออกจากโปรแกรม Setup Utility ดู “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

หลังจากเปิดใช้งานโหมดที่สอดคล้องกับ ErP LPS แล้ว คุณสามารถเรียกคอมพิวเตอร์กลับสู่การทำงานโดยทำหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

- กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดใช้งานคุณลักษณะ Wake Up on Alarm เพื่อเรียกคอมพิวเตอร์กลับสู่การทำงานในเวลาที่กำหนดไว้ ดู “เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะ Automatic Power On” บนหน้าที่ 24
- เปิดใช้งานคุณลักษณะ After Power Loss เพื่อเรียกคอมพิวเตอร์กลับสู่การทำงานเมื่อแหล่งจ่ายไฟกลับมาทำงานหลังจากไฟดับกะทันหัน
 1. เปิดโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23
 2. เลือก **Power** → **After Power Loss** และกด Enter
 3. เลือก **Power On** แล้วกด Enter
 4. ออกจากโปรแกรม Setup Utility ดู “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

การเปลี่ยน ICE Performance Mode

คุณสามารถปรับลดเสียงและความร้อนที่เกิดจากการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยการเปลี่ยน ICE performance mode

ในการเปลี่ยน ICE performance mode ให้ดำเนินการดังนี้:

1. เปิดโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23
2. เลือก **Power** → **Intelligent Cooling Engine (ICE)** และกด Enter
3. เลือก **ICE Performance Mode** แล้วกดปุ่ม
4. ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือก ICE performance mode ที่เหมาะสม
5. ออกจากโปรแกรม Setup Utility ดู “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะ ICE Thermal Alert

หากคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการเตือนความร้อน เมื่อมีความร้อนสูงเกิดขึ้น เช่น พัดลมทำงานขัดข้อง อุณหภูมิสูงผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการระบายความร้อนไม่ดี ระบบจะเขียนบันทึกการเตือนลงในบันทึกที่ระบบ Windows บันทึกการเตือนสามารถช่วยให้คุณทราบปัญหาความร้อน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะ ICE Thermal Alert ให้ดำเนินการดังนี้:

1. เปิดโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23
2. เลือก **Power** → **Intelligent Cooling Engine (ICE)** แล้วกดปุ่ม
3. เลือก **ICE Thermal Alert** แล้วกดปุ่ม
4. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม
5. ออกจากโปรแกรม Setup Utility ดู “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะ Configuration Change Detection

หากคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะ Configuration Change Detection เมื่อ POST ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางตัว (เช่น ไดรฟ์จัดเก็บ หรือโมดูลหน่วยความจำ) ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงเมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์

ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะ Configuration Change Detection ให้ดำเนินการดังนี้:

1. เปิดโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23
2. เลือก **Security** → **Configuration Change Detection** และกด Enter
3. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม
4. ออกจากโปรแกรม Setup Utility ดู “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

ในการหลีกเลี่ยงข้อความแสดงข้อผิดพลาด และเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้:

- กดปุ่ม F2
หมายเหตุ: สำหรับแป้นพิมพ์บางรุ่น คุณอาจต้องกด Fn+F2 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- เริ่มโปรแกรม Setup Utility แล้วออกจากโปรแกรม ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23 และ “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

การใช้รหัสผ่าน BIOS

คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตในเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูล โดยการใช้โปรแกรม Setup Utility

คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่ารหัสผ่านใดๆ เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม การใช้รหัสผ่านจะช่วยเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ หากคุณตัดสินใจที่จะตั้งค่ารหัสผ่าน โปรดอ่านหัวข้อต่อไป

ประเภทรหัสผ่านโปรแกรม Setup Utility

ประเภทของรหัสผ่านมีดังต่อไปนี้:

- รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง
เมื่อมีการตั้งค่ารหัสผ่านในการเปิดเครื่อง คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่เปิดคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง
- รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
การตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนการตั้งค่ากำหนดค่า หากคุณรับผิดชอบในการดูแลรักษาการตั้งค่าการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง คุณอาจต้องการตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

เมื่อมีการตั้งค่าน์รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ คุณจะได้รับแจ้งให้บ่อนรหัสผ่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่คุณพยายามจะเข้าใช้งานโปรแกรม Setup Utility โปรแกรม Setup Utility จะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะบ่อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง

หากมีการกำหนดทั้งรหัสผ่านในการเปิดเครื่องและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ คุณสามารถบ่อนรหัสใดรหัสหนึ่งก็ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบในการเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่า

- รหัสผ่านฮาร์ดดิสก์

การตั้งค่าน์รหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบนไดรฟ์จัดเก็บโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อมีการตั้งค่าน์รหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ คุณจะได้รับแจ้งให้บ่อนรหัสผ่านที่ถูกต้องทุกครั้งที่คุณพยายามจะเข้าใช้งานไดรฟ์จัดเก็บ

หมายเหตุ:

- หลังจากคุณตั้งค่าน์รหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ ข้อมูลของคุณบนไดรฟ์จัดเก็บจะได้รับการป้องกัน แม้ไดรฟ์จัดเก็บถูกถอดออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและนำไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องก็ตาม
- หากคุณลืมรหัสผ่านฮาร์ดดิสก์ จะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านหรือกู้คืนข้อมูลจากไดรฟ์จัดเก็บได้

การกำหนดรหัสผ่าน

รหัสผ่านอาจเป็นตัวอักษรและตัวเลขใดๆ ที่รวมกันได้ถึง 64 อักขระ เพื่อการรักษาความปลอดภัย ขอแนะนำให้ใช้รหัสผ่านที่ยากและไม่สามารถคาดเดาได้โดยง่าย

หมายเหตุ: รหัสผ่านโปรแกรม Setup Utility ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก

ในการกำหนดรหัสผ่านที่ยาก ใช้คำแนะนำต่อไปนี้:

- มีความยาวอักขระอย่างน้อยแปดตัว
- มีตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัวและตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว
- ต้องไม่ใช่ชื่อหรือชื่อผู้ใช้ของคุณ
- ต้องไม่ใช่คำทั่วไปหรือชื่อทั่วไป
- ต้องแตกต่างจากรหัสผ่านก่อนหน้านี้ของคุณอย่างมาก

การตั้งค่า การเปลี่ยน และการลบรหัสผ่าน

ในการตั้งค่า เปลี่ยน หรือลบรหัสผ่าน ใช้คำแนะนำต่อไปนี้:

1. เปิดโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23
2. เลือก **Security**
3. เลือก **Set Power-On Password, Set รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ Hard Disk Password** แล้วกด Enter ขึ้นอยู่กับประเภทรหัสผ่าน
4. ทำตามคำแนะนำทางด้านขวาของหน้าจอเพื่อตั้งค่า เปลี่ยน หรือลบรหัสผ่าน

หมายเหตุ: รหัสผ่านอาจเป็นตัวอักษรและตัวเลขใดๆ ที่รวมกันได้ถึง 64 อักขระ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ “การกำหนดรหัสผ่าน” บนหน้าที่ 27

5. ออกจากโปรแกรม Setup Utility ดู “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

การเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นระบบ

หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากอุปกรณ์อย่างที่คาดไว้ คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนลำดับอุปกรณ์การเริ่มต้นระบบถาวร หรือเลือกอุปกรณ์การเริ่มต้นระบบชั่วคราวได้

การเปลี่ยนแปลงลำดับอุปกรณ์การเริ่มต้นระบบอย่างถาวร

ในการเปลี่ยนแปลงลำดับอุปกรณ์การเริ่มต้นระบบอย่างถาวร ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์จัดเก็บ:
 - หากเป็นอุปกรณ์จัดเก็บภายใน ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2
 - หากอุปกรณ์จัดเก็บเป็นแผ่นดิสก์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ หรือให้เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นใส่แผ่นดิสก์ลงในไดรฟ์แบบฮอตสวappable
 - หากอุปกรณ์จัดเก็บเป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ใช่แผ่นดิสก์ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บกับคอมพิวเตอร์
2. เปิดโปรแกรม Setup Utility โปรดดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23
3. เลือก **เริ่มต้นระบบ**
4. ทำตามคำแนะนำทางด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับอุปกรณ์เริ่มต้นระบบ
5. ออกจากโปรแกรม Setup Utility ดู “การออกจากโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 29

การเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นระบบชั่วคราว

หมายเหตุ: บางดิสก์และบางไดรฟ์จัดเก็บเท่านั้นที่สามารถบูตได้

ในการเลือกอุปกรณ์การเริ่มต้นระบบชั่วคราว ให้ดำเนินการดังนี้:

1. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์จัดเก็บ:
 - หากเป็นอุปกรณ์จัดเก็บภายใน ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2
 - หากอุปกรณ์จัดเก็บเป็นแผ่นดิสก์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ หรือให้เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นใส่แผ่นดิสก์ลงในไดรฟ์แบบฮอตสวappable
 - หากอุปกรณ์จัดเก็บเป็นอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่ใช่แผ่นดิสก์ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บกับคอมพิวเตอร์
2. เปิดคอมพิวเตอร์หรือเริ่มระบบใหม่ ก่อนที่ Windows จะเริ่มการทำงาน ให้กดปุ่ม F12 ซ้ำๆ จนกว่า Startup Device Menu จะเปิดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับแป้นพิมพ์บางรุ่น คุณอาจต้องกด Fn+F12 เพื่อแสดง Startup Device Menu

3. เลือกอุปกรณ์จัดเก็บที่ต้องการ และกดปุ่ม คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นระบบจากอุปกรณ์ที่คุณเลือก

หากต้องการเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นระบบถาวร ให้เลือก **Enter Setup** บน Startup Device Menu แล้วกดปุ่ม เพื่อเริ่มโปรแกรม Setup Utility สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นระบบถาวร โปรดดูที่ “การเปลี่ยนแปลงลำดับอุปกรณ์การเริ่มต้นระบบอย่างถาวร” บนหน้าที่ 28

การออกจากโปรแกรม Setup Utility

ในการออกจากโปรแกรม Setup Utility โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- หากต้องการบันทึกการตั้งค่าใหม่ ให้กดปุ่ม F10 จากนั้น เลือก **Yes** ในหน้าต่างที่แสดง แล้วกดปุ่ม
หมายเหตุ: สำหรับแป้นพิมพ์บางรุ่น คุณอาจต้องกด Fn+F10 เพื่อออกจากโปรแกรม Setup Utility
- หากคุณไม่ต้องการบันทึกการตั้งค่าใหม่ ให้เลือก **Exit → Discard Changes and Exit** และกด Enter จากนั้น เลือก **Yes** ในหน้าต่างที่แสดง แล้วกดปุ่ม

การอัปเดต BIOS

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรม อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือไดรเวอร์อุปกรณ์ใหม่ คุณอาจได้รับข้อความให้อัปเดต BIOS คุณสามารถอัปเดต BIOS จากระบบปฏิบัติการของคุณ หรือดิสก์การอัปเดตแบบแฟลช (รองรับเฉพาะบางรุ่น)

ในการอัปเดต BIOS ให้ดำเนินการดังนี้:

1. ไปที่ <http://www.lenovo.com/drivers>
2. ดาวน์โหลดไดรเวอร์การอัปเดต BIOS แบบแฟลชสำหรับเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ หรือเวอร์ชันภาพ ISO (ใช้เพื่อสร้างดิสก์การอัปเดตแบบแฟลช) จากนั้น ดาวน์โหลดคำแนะนำการติดตั้งสำหรับไดรเวอร์การอัปเดต BIOS แบบแฟลชที่คุณดาวน์โหลด
3. พิมพ์คำแนะนำการติดตั้งที่คุณดาวน์โหลด และทำตามคำแนะนำเพื่ออัปเดต BIOS

หมายเหตุ: หากต้องการอัปเดต BIOS จากดิสก์การอัปเดตแบบแฟลช คำแนะนำการติดตั้งอาจไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีบันทึกดิสก์การอัปเดต ดู “การใช้ดิสก์” บนหน้าที่ 5

บทที่ 6. การแก้ไขปัญหา การวินิจฉัย และการกู้คืน

บทนี้ประกอบด้วยแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับคอมพิวเตอร์ ทำตามขั้นตอนในขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้คุณใช้ข้อมูลการแก้ไขปัญหา การวินิจฉัย และการกู้คืนได้อย่างเป็นประโยชน์

- “ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์” บนหน้าที่ 31
- “การแก้ไขปัญหา” บนหน้าที่ 32
- “การวินิจฉัย” บนหน้าที่ 43
- “ข้อมูลการกู้คืนสำหรับ Windows 10” บนหน้าที่ 45

ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์

ขอแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนต่อไปนี้แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังประสบ:

1. ต้องแน่ใจว่า:
 - a. สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องและปลอดภัย
 - b. อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อซึ่งต้องใช้ไฟฟ้า AC เสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีสายดินอย่างถูกต้อง
 - c. อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อเปิดใช้งานอยู่ในการตั้งค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์ ดู “การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอุปกรณ์” บนหน้าที่ 23

หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป

2. ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อดูว่าคอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือไม่ หากโปรแกรมตรวจพบไวรัส ให้ลบไวรัสนั้น หากโปรแกรมป้องกันไวรัสไม่สามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
3. ไปที่ “การแก้ไขปัญหา” บนหน้าที่ 32 และทำตามคำแนะนำตามประเภทปัญหาที่คุณพบ หากคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
4. เรียกใช้โปรแกรมวินิจฉัย ดู “การวินิจฉัย” บนหน้าที่ 43 หากโปรแกรมวินิจฉัยไม่สามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
5. กู้คืนระบบปฏิบัติการของคุณ ดู “ข้อมูลการกู้คืน” บนหน้าที่ 44
6. หากการดำเนินการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Lenovo หากต้องการทราบรายการหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo โปรดไปที่ <http://www.lenovo.com/support/phone> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ บริการ และความช่วยเหลือด้านเทคนิค โปรดดูที่ บทที่ 8 “การขอรับข้อมูลความช่วยเหลือและบริการ” บนหน้าที่ 57

การแก้ไขปัญหา

ข้อควรพิจารณา: อย่าเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือพยายามซ่อมแซมก่อนที่จะอ่านและทำความเข้าใจ “โปรดอ่านข้อมูลนี้ก่อน: ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย” ที่อยู่ในเอกสารนี้

ใช้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีอาการชัดเจน

ปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นระบบ

ส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นระบบ

คอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงานเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- สายไฟเชื่อมต่อกับด้านหลังของคอมพิวเตอร์และกับเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานอย่างถูกต้อง
- หากคอมพิวเตอร์มีสวิตช์เปิดเครื่องรองที่ด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เปิดอยู่
- ไฟแสดงสถานะพลังงานที่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
- แรงดันไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่เต้ารับไฟฟ้าสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ระบบปฏิบัติการไม่เริ่มต้นระบบ

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำดับการเริ่มต้นระบบมีอุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการอยู่ โดยทั่วไป ระบบปฏิบัติการจะอยู่บนไดรฟ์จัดเก็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ “การเปลี่ยนแปลงลำดับอุปกรณ์การเริ่มต้นระบบอย่างถาวร” บนหน้าที่ 28

คอมพิวเตอร์ส่งเสียงเตือนหลายครั้งก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะเริ่มระบบ

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบว่าไม่มีปุ่มกดค้าง

ปัญหาเกี่ยวกับเสียง

ส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเสียง

ไม่มีเสียงใน Windows

วิธีแก้ไข:

- หากคุณใช้ลำโพงภายนอกที่มีปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
 - ตั้งค่าปุ่มเปิด/ปิด เครื่องที่ตำแหน่ง เปิด
 - เชื่อมต่อสายไฟลำโพงเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อลงดินไว้เรียบร้อยแล้ว

- หากลำโพงภายนอกของคุณมีปุ่มควบคุมระดับเสียง ตรวจสอบว่าระดับเสียงไม่ได้ตั้งค่าที่ระดับเสียงเบาเกินไป
- คลิกไอคอนระดับเสียงในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows บนแถบงาน ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือกการตั้งค่าปิดเสียง ลำโพง และปุ่มควบคุมระดับเสียงไม่ได้ตั้งไว้เบาเกินไป

หมายเหตุ: หากไอคอนระดับเสียงไม่แสดงในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows ให้เพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน ดู “การเพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows” บนหน้าที่ 4

- บางรุ่นมีแผงเสียงด้านหน้าซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อปรับระดับเสียง หากคุณมีแผงเสียงด้านหน้า ตรวจสอบว่าระดับเสียงไม่ได้ตั้งอยู่ที่ระดับเบาเกินไป
- ตรวจสอบว่าลำโพงภายนอกของคุณ (และหูฟัง หากใช้) เชื่อมต่อกับขั้วต่อสัญญาณเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างถูกต้อง สายลำโพงส่วนใหญ่จะมีรหัสสีเพื่อให้ตรงกับขั้วต่อ

หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อสายลำโพงภายนอกหรือหูฟังเข้ากับขั้วต่อสัญญาณเสียง ลำโพงภายใน (หากมี) จะถูกปิดใช้งาน ในกรณีส่วนใหญ่ หากอะแดปเตอร์ติดตั้งอยู่ในช่องเสียบอุปกรณ์เพิ่มเติมช่องใดช่องหนึ่ง ฟังก์ชันเสียงที่ประกอบอยู่ในแผงระบบจะถูกปิดใช้งาน ดังนั้น คุณต้องใช้ขั้วต่อเสียงบนอะแดปเตอร์เสียง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows หากโปรแกรมได้รับการออกแบบให้ทำงานใน DOS โปรแกรมจะไม่ใช่คุณลักษณะเสียงของ Windows ต้องกำหนดค่าโปรแกรมเพื่อใช้การจำลอง SoundBlaster Pro หรือ SoundBlaster
- ตรวจสอบว่าไดรเวอร์อุปกรณ์เสียงติดตั้งอย่างถูกต้อง

เสียงมาจากลำโพงภายนอกอย่างเดียวเท่านั้น

วิธีแก้ไข:

- ตรวจสอบว่าสายลำโพงเสียบแน่นกับขั้วต่อในคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายที่เชื่อมต่อลำโพงด้านซ้ายกับลำโพงด้านขวาเสียบแน่นดีแล้ว
- คลิกไอคอนระดับเสียงในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows บนแถบงาน จากนั้น คลิกไอคอนลำโพงที่ด้านบนสุดของการควบคุมระดับเสียง คลิกแท็บ **ระดับ** และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าความสมดุลไว้ถูกต้อง

หมายเหตุ: หากไอคอนระดับเสียงไม่แสดงในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows ให้เพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน ดู “การเพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows” บนหน้าที่ 4

ปัญหาเกี่ยวกับซีดี

ส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับซีดี

ซีดีหรือดีวีดีใช้การไม่ได้

วิธีแก้ไข:

- หากคุณมีไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีติดตั้งอยู่หลายไดรฟ์ (หรือทั้งไดรฟ์ซีดีและดีวีดีรวมกัน) ให้ลองใส่แผ่นดิสก์ลงในอีกไดรฟ์หนึ่ง ในบางกรณี มีเพียงหนึ่งไดรฟ์จากไดรฟ์ต่างๆ เท่านั้นที่เชื่อมต่อกับระบบย่อยของเสียง
- ตรวจสอบว่าใส่แผ่นดิสก์อย่างถูกต้อง โดยหงายด้านที่มีป้ายขึ้น
- ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์ที่คุณกำลังใช้อยู่สะอาดดี หากต้องการเช็ดฝุ่นหรือลายนิ้วมือ เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาดด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาดจากตรงกลางออกมาข้างนอก การเช็ดแผ่นดิสก์ในทิศทางที่เป็นวงกลมอาจก่อให้เกิดการสูญหายของข้อมูล
- ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์ที่คุณกำลังใช้อยู่ไม่มีรอยขีดข่วนหรือเสียหาย ลองใส่แผ่นดิสก์อื่นที่คุณรู้ว่าใช้ได้ดี หากคุณไม่สามารถอ่านจากแผ่นดิสก์ที่ดีอยู่ แสดงว่าคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์แบบออปติคัล หรือสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับไดรฟ์แบบออปติคัลของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟและสายสัญญาณเชื่อมต่อกับไดรฟ์แน่นดี

ไม่สามารถใช้สื่อการก๊อปปี้แบบบูตได้ เช่น ซีดี Product Recovery เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบว่าไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีอยู่ในลำดับการเริ่มต้นระบบก่อนไดรฟ์จัดเก็บ โปรดดู “การเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นระบบชั่วคราว” บนหน้า 28 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูและการเปลี่ยนแปลงลำดับการเริ่มต้นระบบ โปรดทราบว่าในบางรุ่น ลำดับการเริ่มต้นระบบจะมีการกำหนดไว้อย่างถาวรและไม่สามารถเปลี่ยนได้

ปัญหาเกี่ยวกับดีวีดี

ส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับดีวีดี

จอมืดแทนที่จะเป็นวิดีโอดีวีดี

วิธีแก้ไข:

- เริ่มการทำงานโปรแกรมเครื่องเล่นดีวีดีใหม่
- ลองใช้ความละเอียดของหน้าจอหรือความละเอียดของสีที่ต่ำกว่า
- ปิดไฟล์ใดๆ ที่เปิดอยู่ แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ภาพยนตร์ดีวีดีไม่เล่น

วิธีแก้ไข:

- ตรวจสอบว่าผิวหน้าของแผ่นดิสก์นั้นสะอาดและไม่มีรอยขีดข่วน
- ตรวจสอบแผ่นดิสก์หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อดูการเข้ารหัสตามภูมิภาค คุณอาจจำเป็นต้องซื้อแผ่นดิสก์ที่มีการเข้ารหัสสำหรับพื้นที่ที่คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์

ไม่มีเสียงหรือเสียงไม่สม่ำเสมอในขณะที่เล่นภาพยนตร์ดีวีดี

วิธีแก้ไข:

- ตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมเสียงในคอมพิวเตอร์และลำโพงของคุณ
- ตรวจสอบว่าผิวหน้าของแผ่นดิสก์นั้นสะอาดและไม่มีรอยขีดข่วน
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งเข้าและออกจากลำโพง
- ใช้เมนูทีวีดีสำหรับวิดีโอเพื่อเลือกแทร็กเสียงต่าง ๆ

การเล่นเสียงช้าหรือขาด ๆ หาย ๆ

วิธีแก้ไข:

- ปิดการใช้งานโปรแกรมที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัสหรือชุดรูปแบบสำหรับเดสก์ท็อป
- ตรวจสอบว่าความละเอียดวิดีโอตั้งค่าไว้ต่ำกว่า 1152 x 864 พิกเซล

ข้อความแผ่นดิสก์ไม่ถูกต้องหรือไม่พบแผ่นดิสก์

วิธีแก้ไข:

- ตรวจสอบว่าแผ่นดีวีดีอยู่ในไดรฟ์โดยคว่ำด้านที่มีฉนวนวาง
- ตรวจสอบว่าความละเอียดวิดีโอตั้งค่าไว้ต่ำกว่า 1152 x 864 พิกเซล
- ในคอมพิวเตอร์ที่มีไดรฟ์ซีดีรอมหรือ CD - RW เพิ่มเติมจากไดรฟ์ดีวีดีรอม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นดีวีดีอยู่ในไดรฟ์ที่มีคำว่า "DVD"

ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและเป็นเรื่องยากที่จะทำซ้ำ

วิธีแก้ไข:

- ตรวจสอบว่าสายเคเบิลและสายไฟทั้งหมดเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแน่นดีแล้ว
- ตรวจสอบดูว่าเมื่อคอมพิวเตอร์เปิด ตะแกรงพัดลมไม่มีสิ่งกีดขวาง (มีอากาศไหลเวียนรอบ ๆ ตะแกรง) และพัดลมทำงาน หากมีสิ่งกีดขวางอากาศ หรือพัดลมไม่ทำงาน คอมพิวเตอร์อาจร้อนเกินไป
- หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ Small Computer System Interface (SCSI) ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายนอกล่าสุดในแต่ละสาย SCSI ถอดออกอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร SCSI ของคุณ

ปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์จัดเก็บ

เลือกอาการของคุณจากรายการต่อไปนี้:

- "ไดรฟ์จัดเก็บบางส่วนหรือทั้งหมดหายไปจากโปรแกรม Setup Utility" บนหน้าที่ 36
- "ข้อความ "ไม่พบระบบปฏิบัติการ" หรือระบบไม่เริ่มทำงานจากไดรฟ์จัดเก็บที่ถูกต้อง" บนหน้าที่ 36

ไดรฟ์จัดเก็บบางส่วนหรือทั้งหมดหายไปจากโปรแกรม Setup Utility

อาการ: ไดรฟ์จัดเก็บบางส่วนหรือทั้งหมดหายไปจากโปรแกรม Setup Utility

วิธีแก้ไข:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณและสายไฟไดรฟ์จัดเก็บเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์กำหนดค่าไว้ถูกต้องเพื่อรองรับไดรฟ์จัดเก็บ
 - หากคอมพิวเตอร์ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บ SATA ห้ามไดรฟ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งโมดูลการเปิดใช้งานไดรฟ์จัดเก็บ SATA (ไดรฟ์จัดเก็บหนึ่งถึงห้า) แล้ว
 - หากคอมพิวเตอร์ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บ SAS ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งโมดูลการเปิดใช้งานไดรฟ์จัดเก็บ SAS (ไดรฟ์จัดเก็บหนึ่งถึงห้า) หรืออะแดปเตอร์ LSI MegaRAID SAS แล้ว

ข้อความ “ไม่พบระบบปฏิบัติการ” หรือระบบไม่เริ่มทำงานจากไดรฟ์จัดเก็บที่ถูกต้อง

อาการ: ข้อความ “ไม่พบระบบปฏิบัติการ” หรือระบบไม่เริ่มทำงานจากไดรฟ์จัดเก็บที่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณและสายไฟไดรฟ์จัดเก็บเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์จัดเก็บที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบนั้นแสดงรายการเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นระบบอันดับแรกในโปรแกรม Setup Utility โปรดดู “การเปลี่ยนแปลงลำดับอุปกรณ์การเริ่มต้นระบบอย่างถาวร” บนหน้าที่ 28

หมายเหตุ: ในบางกรณี ไดรฟ์จัดเก็บที่มีระบบปฏิบัติการอาจจะชำรุดหรือเสียหาย ในกรณีดังกล่าว คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนไดรฟ์จัดเก็บ

ปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอ

ส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอ

หน้าจอของฉันทว่างเปล่าเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีแก้ไข:

- แรงดันไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่เต้ารับไฟฟ้าสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
- กดปุ่มเพื่อออกจากการพักหน้าจอ
- กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องเพื่อออกจากโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนตสำหรับใช้งานต่อ
- ความสว่างและความเข้มของภาพตั้งค่าไว้ถูกต้อง
- หากหน้าจอว่างเปล่าเมื่อฉันเริ่มโปรแกรมแอปพลิเคชัน ให้ติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์สำหรับโปรแกรมแอปพลิเคชัน โปรดดูเอกสารสำหรับโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ได้รับผลกระทบ เพื่อดูว่าต้องมีไดรเวอร์อุปกรณ์หรือไม่

ภาพสั่นไหว

วิธีแก้ไข:

- หน้าจออาจได้รับผลกระทบจากการรบกวนจากอุปกรณ์ใกล้เคียง สนามแม่เหล็กรอบๆ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น หม้อแปลง เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟลูออเรสเซนต์ และจอภาพอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหา ย้ายคอมพิวเตอร์ฟลูออเรสเซนต์ ตั้งโต๊ะหรืออุปกรณ์ที่ผลิตสนามแม่เหล็กออกจากหน้าจอ หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้น ปรับตำแหน่งของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ให้ห่างกันอย่างน้อย 305 มม. (12 นิ้ว) เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- รีเซ็ตอัตราการรีเฟรชที่คอมพิวเตอร์รองรับ
 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อป
 2. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิก ความละเอียดของหน้าจอ → การตั้งค่าขั้นสูง
 - สำหรับ Windows 10: คลิก การตั้งค่าการแสดงผล บนแท็บ การแสดงผล คลิก การตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง → คุณสมบัติการ์ดแสดงผล
 3. คลิกแท็บ จอภาพ แล้วรีเซ็ตอัตราการรีเฟรชแบบ Noninterlaced สูงสุด

ภาพมีสีซีดจาง

วิธีแก้ไข: หน้าจออาจได้รับผลกระทบจากการรบกวนจากอุปกรณ์ใกล้เคียง ย้ายคอมพิวเตอร์ฟลูออเรสเซนต์ตั้งโต๊ะหรืออุปกรณ์ที่ผลิตสนามแม่เหล็กออกจากหน้าจอ หากปัญหายังปรากฏ ให้ดำเนินการดังนี้:

1. ปิดคอมพิวเตอร์
2. ปรับตำแหน่งของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ให้ห่างกันอย่างน้อย 305 มม. (12 นิ้ว)
3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย

ส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย

ปัญหาเกี่ยวกับ Ethernet LAN

คอมพิวเตอร์ของฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Ethernet LAN

วิธีแก้ไข:

- เชื่อมต่อสายจากขั้วต่อ Ethernet ไปยังขั้วต่อ RJ45 ของฮับ
- เปิดใช้งานคุณลักษณะ Ethernet ในโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23 จากนั้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- เปิดใช้งานอะแดปเตอร์ Ethernet LAN

1. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 - สำหรับ Windows 10: คลิกขวาปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม
2. คลิก **แผงควบคุม** ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิก **ศูนย์เครือข่าย และการใช้ร่วมกัน** → **เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดปเตอร์**
3. คลิกขวาที่ไอคอนอะแดปเตอร์ Ethernet LAN แล้วคลิก **เปิดใช้งาน**
 - อัปเดตหรือติดตั้งไดรเวอร์ Ethernet LAN ใหม่ ดู “ปรับปรุงให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ” บนหน้าที่ 17
 - ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณ ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ LAN ของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายที่จำเป็น
 - ตั้งค่าการสื่อสารสองทิศทางแบบเดียวกันให้กับพอร์ตสวิตช์และอะแดปเตอร์ หากคุณกำหนดค่าอะแดปเตอร์แบบ การสื่อสารสองทิศทางเต็มอัตรา ให้ตรวจสอบว่าพอร์ตสวิตช์ก็มีการกำหนดค่าแบบการสื่อสารสองทิศทางเต็มอัตรา ด้วย การตั้งค่าโหมดการสื่อสารสองทิศทางไม่ถูกต้องอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง เกิดการสูญหายของข้อมูล หรือ การเชื่อมต่อล้มเหลว

คอมพิวเตอร์ของฉันรุ่น Gigabit Ethernet และฉันใช้ความเร็วการเชื่อมต่อ 1000 Mbps แต่การเชื่อมต่อล้มเหลวหรือเกิดข้อผิดพลาด

วิธีแก้ไข: เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายกับหัวต่อ Ethernet โดยใช้สายประเภท 5 และอับ/สวิตช์ 100 BASE-T (ไม่ใช่ 100 BASE-X)

คอมพิวเตอร์ของฉันรุ่น Gigabit Ethernet แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ความเร็ว 1000 Mbps และเชื่อมต่อได้ที่ความเร็ว 100 Mbps เท่านั้น

วิธีแก้ไข:

- ลองเปลี่ยนสายเคเบิล
- ตั้งค่า Link Partner เป็น Auto-Negotiate
- ตั้งค่าสวิตช์ตรงตามมาตรฐาน 802.3ab (กิกะบิตบนสายทองแดง)

คุณลักษณะ Wake On LAN ใช้งานไม่ได้

วิธีแก้ไข: เปิดใช้งานคุณลักษณะ Wake On LAN (WOL) ในโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23 จากนั้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ปัญหาเกี่ยวกับ LAN ไร้สาย

หมายเหตุ: คุณลักษณะ LAN ไร้สาย เป็นทางเลือก

คุณลักษณะ LAN ไร้สายใช้งานไม่ได้

วิธีแก้ไข:

- เปิดใช้งานคุณลักษณะ LAN ไร้สายในโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23 จากนั้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- สำหรับ Windows 10 เปิดใช้งานคุณลักษณะ LAN ไร้สายในการตั้งค่า Windows คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม แล้วคลิก การตั้งค่า → เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต → Wi-Fi เปิดคุณลักษณะ Wi-Fi
- เปิดใช้งานอะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย
 1. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 - สำหรับ Windows 10: คลิกขวาปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม
 2. คลิก แผงควบคุม ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิกศูนย์เครือข่าย และการใช้ร่วมกัน → เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดปเตอร์
 3. คลิกขวาที่ไอคอนอะแดปเตอร์ LAN ไร้สาย แล้วคลิก เปิดใช้งาน
- อัปเดตหรือติดตั้งไดรเวอร์ LAN ไร้สายใหม่ ดู “ปรับปรุงให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ” บนหน้าที่ 17

ปัญหาเกี่ยวกับ Bluetooth

หมายเหตุ: คุณลักษณะ Bluetooth เป็นทางเลือก

คุณลักษณะ Bluetooth ใช้งานไม่ได้

วิธีแก้ไข:

- เปิดใช้งานคุณลักษณะ Bluetooth ในโปรแกรม Setup Utility ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23 จากนั้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- เปิดคุณลักษณะวิทยุแบบ Bluetooth
 1. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม คลิกขวา คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 - สำหรับ Windows 10: คลิกขวาปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม
 2. คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ พิมพ์รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือให้ข้อมูลยืนยันเมื่อได้รับข้อความ
 3. คลิกขวาที่วิทยุแบบ Bluetooth ได้ Bluetooth หรือวิทยุแบบ Bluetooth แล้วคลิกเปิดใช้งาน
- เปิดใช้งานอะแดปเตอร์ Bluetooth
 1. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 - สำหรับ Windows 10: คลิกขวาปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม

2. คลิก **แผงควบคุม** ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิก **ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน** → **เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดปเตอร์**
 3. คลิกขวาที่ไอคอนอะแดปเตอร์ Bluetooth แล้วคลิก **เปิดใช้งาน**
- อัปเดตหรือติดตั้งไดรเวอร์ Bluetooth ใหม่ ดู “ปรับปรุงให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ” บนหน้าที่ 17

เสียงไม่ได้มาจากชุดหูฟังหรือหูฟัง Bluetooth

วิธีแก้ไข: ตั้งค่าชุดหูฟังหรือหูฟัง Bluetooth เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น

1. ออกจากแอปพลิเคชันที่ใช้อุปกรณ์เสียง (เช่น Windows Media Player)
2. คลิกขวาที่ไอคอนระดับเสียงในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows บนแถบงาน

หมายเหตุ: หากไอคอนระดับเสียงไม่แสดงในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows ให้เพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน ดู “การเพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows” บนหน้าที่ 4

3. คลิก **อุปกรณ์การเล่น**
4. หากคุณใช้โปรไฟล์ Headset เลือก **อุปกรณ์เสียงแฮนด์ฟรีแบบ Bluetooth** แล้วคลิก **ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น** หากคุณใช้โปรไฟล์ AV เลือก **เสียงแบบสเตอริโอ** แล้วคลิก **ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น**
5. คลิก **ตกลง**

ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์

ไฟล์ที่ยังไม่ได้รับการจัดเรียงมีจำนวนมากเกินไป

วิธีแก้ไข: ใช้คุณลักษณะการจัดเรียงดิสก์ของ Windows หรือคุณลักษณะการปรับดิสก์ที่เหมาะสมเพื่อล้างข้อมูลไฟล์

หมายเหตุ: ขั้นตอนการจัดเรียงดิสก์อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความจุของไดรฟ์จัดเก็บและจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในไดรฟ์จัดเก็บ

1. ปิดโปรแกรมและหน้าต่างที่เปิดอยู่
2. คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
3. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิก **คอมพิวเตอร์**
 - สำหรับ Windows 10: คลิก **File Explorer** → **พีซีนี้**
4. คลิกขวาที่ไดรฟ์ C แล้วคลิก **คุณสมบัติ**
5. คลิกแท็บ **เครื่องมือ**
6. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิก **จัดเรียงข้อมูลเดี๋ยวนี้**

- สำหรับ Windows 10: คลิก **ปรับให้เหมาะสม** เลือกไดรฟ์ที่ต้องการ แล้วคลิก **ปรับให้เหมาะสม**
7. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

พื้นที่ว่างไดรฟ์จัดเก็บไม่เพียงพอ

วิธีแก้ไข: เพิ่มพื้นที่ว่างไดรฟ์จัดเก็บ

- ลบรายการในโฟลเดอร์ที่ล่องจดหมายเข้า รายการที่ถูกส่ง และรายการที่ถูกลบในแอปพลิเคชันอีเมลของคุณเป็นประจำ
- ล้างข้อมูลไดรฟ์ C
 1. คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 2. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิก **คอมพิวเตอร์**
 - สำหรับ Windows 10: คลิก **File Explorer** → **พีซีนี้**
 3. คลิกขวาที่ไดรฟ์ C แล้วคลิก **คุณสมบัติ**
 4. ตรวจสอบจำนวนพื้นที่ว่าง แล้วคลิก **การล้างข้อมูลบนดิสก์**
 5. รายการของประเภทไฟล์ที่ไม่จำเป็นจะปรากฏขึ้น เลือกแต่ละประเภทหมู่ไฟล์ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก **ตกลง**
- ปิดคุณลักษณะ Windows หรือเอาโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก
 1. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 - สำหรับ Windows 10: คลิกขวาปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม
 2. คลิก **แผงควบคุม** ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิก **โปรแกรมและคุณลักษณะ**
 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการปิดคุณลักษณะ Windows คลิก **เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows** ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 - ในการเอาโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก ให้เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก **ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง** หรือ **ถอนการติดตั้ง**

พื้นที่ว่างหน่วยความจำไม่เพียงพอ

วิธีแก้ไข:

- คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน แล้วเปิดตัวจัดการงาน จากนั้น ทำงานที่คุณไม่ได้ดำเนินการให้จบ

- ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำเพิ่มเติม หากต้องการซื้อโมดูลหน่วยความจำ ให้ไปที่ <http://www.lenovo.com>

ไม่สามารถเข้าใช้งานชั่วคราวต่ออนุกรมได้

วิธีแก้ไข:

- เชื่อมต่อสายเคเบิลอนุกรมกับชั่วคราวอนุกรมบนคอมพิวเตอร์ และกับอุปกรณ์อนุกรม หากอุปกรณ์อนุกรมมีสายไฟของอุปกรณ์เอง ให้เชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์ไปยังเต้ารับไฟฟ้าที่มีสายดิน
- เปิดอุปกรณ์อนุกรม แล้วให้อุปกรณ์ออนไลน์ไว้
- ติดตั้งโปรแกรมแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อนุกรม ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อนุกรม
- หากคุณเพิ่มอะแดปเตอร์ชั่วคราวอนุกรมหนึ่งรายการ ให้ติดตั้งอะแดปเตอร์ให้ถูกต้อง

ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB

ส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB

อุปกรณ์ USB ของฉันไม่สามารถเชื่อมต่อได้

วิธีแก้ไข:

- เชื่อมต่อสาย USB จากชั่วคราว USB ไปยังอุปกรณ์ USB หากอุปกรณ์ USB มีสายไฟของอุปกรณ์เอง ให้เชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์ไปยังเต้ารับไฟฟ้าที่มีสายดิน
- เปิดอุปกรณ์ USB แล้วให้อุปกรณ์ออนไลน์ไว้
- ติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์หรือโปรแกรมแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ USB ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ USB
- ถอดและเชื่อมต่อชั่วคราว USB ใหม่เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ USB

ฉันไม่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 โดยใช้อุปกรณ์ USB ภายนอก

วิธีแก้ไข: ไปที่ <http://www.lenovo.com/support> เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ USB

ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

สำหรับบางโปรแกรม ไม่สามารถเรียงลำดับวันที่ได้ถูกต้อง

วิธีแก้ไข: บางโปรแกรมที่พัฒนา ก่อนปี 2000 ใช้เพียงสองหลักสุดท้ายของปีในการเรียงลำดับวันที่ สมมติว่าสองหลักแรกคือ 19 โปรแกรมจึงไม่สามารถเรียงลำดับปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ของคุณเพื่อดูว่ามีการอัปเดตใดๆ หรือไม่ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จำนวนมากให้บริการอัปเดตจากเว็ลด์ไวด์เว็บ

โปรแกรมแอปพลิเคชันบางโปรแกรมไม่ทำงานตามที่คาดไว้

วิธีแก้ไข:

1. ตรวจสอบดูว่าปัญหามีสาเหตุมาจากโปรแกรมแอปพลิเคชันหรือไม่
 - a. ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์
 - b. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์อื่นทำงานบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
 - c. ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้งานทำงานได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
2. หากปัญหาเกิดจากโปรแกรมแอปพลิเคชัน:
 - โปรดดูที่เอกสารที่มาพร้อมกับโปรแกรม หรือระบบวิธีใช้ของโปรแกรม
 - อัปเดตโปรแกรม ดู “ปรับปรุงให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ” บนหน้าที่ 17
 - ถอนการติดตั้งโปรแกรม แล้วติดตั้งใหม่ หากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ก่อนแล้วบนคอมพิวเตอร์ โปรดไปที่ <http://www.lenovo.com/support> และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์อุปกรณ์

วิธีแก้ไข: อัปเดตไดรเวอร์อุปกรณ์ ดู “ปรับปรุงให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ” บนหน้าที่ 17

การวินิจฉัย

หมายเหตุ: หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows อื่นที่ไม่ใช่ Windows 7 หรือ Windows 10 โปรดไปที่ <http://www.lenovo.com/diags> เพื่อรับข้อมูลการวินิจฉัยคอมพิวเตอร์

โปรแกรมวินิจฉัยจะใช้ในการทดสอบส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวินิจฉัยยังสามารถรายงานการตั้งค่า ซึ่งควบคุมระบบปฏิบัติการที่ขัดขวางการทำงานที่ถูกต้องของคอมพิวเตอร์

Lenovo Solution Center

โปรแกรม Lenovo Solution Center เป็นโปรแกรมวินิจฉัยที่ติดตั้งอยู่ก่อนแล้วในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยจะรวมการทดสอบวินิจฉัย การรวบรวมข้อมูลระบบ สถานะการรักษาความปลอดภัย และข้อมูลสนับสนุน ตลอดจนคำแนะนำและเคล็ดลับเพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในการเปิดโปรแกรม Lenovo Solution Center โปรดดู “การเข้าถึงโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์” บนหน้าที่ 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม โปรดดูที่ระบบวิธีใช้ของโปรแกรม

หากคุณไม่สามารถแยกหรือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองหลังจากเปิดโปรแกรม Lenovo Solution Center ให้บันทึกและพิมพ์ไฟล์บันทึกที่โปรแกรมสร้างขึ้น คุณอาจต้องใช้ไฟล์บันทึกข้อมูลเมื่อคุณติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Lenovo

โปรแกรมวินิจฉัย UEFI

โปรแกรมวินิจฉัย UEFI ช่วยให้คุณทดสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ (เช่น โมดูลหน่วยความจำหรือไดรฟ์จัดเก็บ) และมีเครื่องมือดังนี้

- ข้อมูลระบบ
- กู้คืนเครื่องมือส่วนที่ผิดปกติ
- สร้างไฟล์การกำหนดค่า
- ดำเนินการจากไฟล์การกำหนดค่า

ในการใช้โปรแกรมวินิจฉัย UEFI ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

1. เปิดคอมพิวเตอร์หรือเริ่มระบบใหม่
2. ก่อนที่ Windows จะเริ่มการทำงาน ให้กดปุ่ม F10 ซ้ำๆ จนกว่าโปรแกรมวินิจฉัย UEFI จะเปิดขึ้น

หมายเหตุ: หากมีการตั้งค่ารหัสผ่าน BIOS โปรแกรม Setup Utility จะไม่เปิดจนกว่าคุณจะทำรหัสผ่านที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ “การใช้รหัสผ่าน BIOS” บนหน้าที่ 26

3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อใช้โปรแกรมวินิจฉัย

ข้อมูลการกู้คืน

ส่วนนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีกู้คืนระบบปฏิบัติการ

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติหลังจากการกู้คืนระบบปฏิบัติการ ให้อัปเดตไดรเวอร์อุปกรณ์ ดู “การรับไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุด” บนหน้าที่ 17

ข้อมูลการกู้คืนสำหรับ Windows 7

ในการกู้คืนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ให้ใช้วิธีแก้ปัญหาดังนี้:

- ใช้วิธีแก้ปัญหากการกู้คืน Windows

- ใช้การคืนค่าระบบเพื่อคืนค่าไฟล์ระบบ และการตั้งค่าเป็นจุดก่อนหน้า
 1. คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 2. คลิก **แผงควบคุม** ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิกการกู้คืน
→ เปิดการคืนค่าระบบ
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- ใช้สภาพแวดล้อมการกู้คืน Windows โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - หลังจากที่มีความพยายามในการบูตล้มเหลวติดกันหลายครั้ง สภาพแวดล้อมการกู้คืน Windows อาจเริ่มโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาการกู้คืนที่เหมาะสม
 - เปิดคอมพิวเตอร์หรือเริ่มระบบใหม่ แล้วกดปุ่ม F8 ซ้ำๆ จนกว่าหน้าต่างตัวเลือกเริ่มต้นระบบขั้นสูงจะเปิดขึ้น เลือก **ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์** กดป้อน แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาการกู้คืนที่เหมาะสม

หมายเหตุ: สำหรับแป้นพิมพ์บางรุ่น คุณอาจต้องกด Fn+F8 เพื่อเปิดหน้าต่างตัวเลือกเริ่มต้นระบบขั้นสูง
- ใช้ชุดดิสก์การกู้คืนที่ได้รับจาก Lenovo เพื่อคืนค่าไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
 - หากคอมพิวเตอร์มาพร้อมชุดดิสก์การกู้คืน ให้ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมชุดดิสก์
 - หากคอมพิวเตอร์ไม่มีชุดดิสก์การกู้คืน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Lenovo เพื่อสั่งซื้อชุดดิสก์การกู้คืน ดู “การติดต่อเรียกบริการ” บนหน้าที่ 59

ข้อมูลการกู้คืนสำหรับ Windows 10

ในการกู้คืนระบบปฏิบัติการ Windows 10 ให้ใช้วิธีแก้ปัญหาดังนี้:

- ใช้วิธีแก้ปัญหการกู้คืน Windows
 - ใช้วิธีแก้ปัญหการกู้คืนในการตั้งค่า Windows
 1. คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 2. คลิก การตั้งค่า → การอัปเดตและความปลอดภัย → การกู้คืน
 3. เลือกวิธีแก้ปัญหการกู้คืนที่เหมาะสมด้วยการทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
 - ใช้การคืนค่าระบบเพื่อคืนค่าไฟล์ระบบ และการตั้งค่าเป็นจุดก่อนหน้า
 1. คลิกขวาที่ปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม
 2. คลิก **แผงควบคุม** ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิกการกู้คืน
→ เปิดการคืนค่าระบบ
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- ใช้เครื่องมือประวัติไฟล์ เพื่อคืนค่าไฟล์ของคุณจากการสำรองข้อมูล

หมายเหตุ: หากคุณใช้เครื่องมือประวัติไฟล์ เพื่อคืนค่าไฟล์จากการสำรองข้อมูล ต้องแน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลก่อนใช้เครื่องมือแล้ว

1. คลิกขวาที่ปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม
2. คลิก **แผงควบคุม** ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิกประวัติไฟล์
→ **คืนค่าแฟ้มส่วนบุคคล**
3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- ใช้สภาพแวดล้อมการกู้คืน Windows โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

- หลังจากที่คุณพยายามในการบูตล้มเหลวติดกันหลายครั้ง สภาพแวดล้อมการกู้คืน Windows อาจเริ่มโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาการกู้คืนที่เหมาะสม
- เลือกสื่อการกู้คืนที่คุณสร้างขึ้นก่อนหน้านั้นโดยใช้เครื่องมือ Windows เป็นอุปกรณ์การเริ่มต้นระบบ ดู “การเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นระบบชั่วคราว” บนหน้าที่ 28 จากนั้น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาการกู้คืนที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ในการสร้างสื่อการกู้คืน โปรดดูที่ “การบำรุงรักษาที่ดี” บนหน้าที่ 16

- ใช้คีย์ USB การกู้คืนที่ได้รับจาก Lenovo เพื่อคืนค่าไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
 - หากคอมพิวเตอร์มาพร้อมคีย์ USB การกู้คืน ให้ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับคีย์ USB
 - หากคอมพิวเตอร์ไม่มีคีย์ USB การกู้คืน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Lenovo เพื่อสั่งซื้อคีย์ USB การกู้คืน ดู “การติดต่อเรียกบริการ” บนหน้าที่ 59

บทที่ 7. การตรวจสอบบริการและดัชนีอาการต่อ FRU

บทนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

- “การตรวจสอบบริการ” บนหน้าที่ 47
- “ดัชนีอาการต่อ FRU” บนหน้าที่ 49

การตรวจสอบบริการ

ข้อควรพิจารณา: ไดรฟ์เวอร์ในคอมพิวเตอร์ที่คุณให้บริการอาจมีการจัดเรียง หรือเปลี่ยนลำดับการเริ่มต้นระบบของไดรฟ์ใหม่ ต้องระมัดระวังอย่างมากในระหว่างการใช้งานเขียน เช่น การคัดลอก การบันทึก หรือการฟอร์แมต อาจมีการเขียนทับข้อมูลหรือโปรแกรมหากคุณเลือกไดรฟ์ไม่ถูกต้อง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปปรากฏหากโปรแกรมแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ หรือทั้งสองอย่างพบปัญหาหรือความขัดแย้ง สำหรับคำอธิบายข้อความเหล่านี้ โปรดดูข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับแพ็คเกจซอฟต์แวร์

ก่อนจะเปลี่ยน FRU ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง BIOS ระดับล่าสุดบนระบบแล้ว ระดับของ BIOS ที่ต่ำอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดและการเปลี่ยนชิ้นส่วนแผงระบบโดยไม่จำเป็น

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อช่วยระบุสาเหตุของปัญหา:

1. ปิดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
2. ตรวจสอบสายเคเบิลและสายไฟทั้งหมด
3. ตั้งค่าปุ่มควบคุมจอแสดงผลที่ตำแหน่งกลาง
4. เปิดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
5. เปิดคอมพิวเตอร์
 - ดูรหัสข้อผิดพลาดที่แสดง
 - ฟังรหัสสัญญาณเตือน
 - ดูคำแนะนำที่อ่านได้ หรือเมนูหลังบนจอแสดงผลหากคุณไม่ได้ รับการตอบสนองที่ถูกต้อง ไปที่ขั้นตอนที่ 6
6. ดูสภาพเงื่อนไขต่อไปนี้ แล้วทำตามคำแนะนำ:

- หากคุณได้ยินรหัสสัญญาณเตือนในระหว่าง POST ไปที่ “อาการสัญญาณเตือน” บนหน้าที่ 50
- หากคอมพิวเตอร์แสดงข้อผิดพลาด POST ไปที่ “รหัสข้อผิดพลาดของ POST” บนหน้าที่ 51

- ถ้าคอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ และไม่มีข้อผิดพลาดแสดง ไปที่ขั้นตอนที่ 7
7. เรียกใช้โปรแกรมวินิจฉัย ดู “การวินิจฉัย” บนหน้าที่ 43
- หากคุณได้รับข้อผิดพลาด ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่โปรแกรมวินิจฉัยเรียก
 - หากการทดสอบหยุดลง และคุณไม่สามารถดำเนินการต่อ ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ทดสอบล่าสุด

เคล็ดลับการระบุปัญหา

เนื่องจากการใช้ฮาร์ดแวร์ร่วมกับซอฟต์แวร์มีความหลากหลาย ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยในการระบุปัญหา ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้ข้อมูลนี้เมื่อขอความช่วยเหลือจากการสนับสนุนการบริการและฟังก์ชันทางวิศวกรรม

- ประเภทและรุ่นของเครื่อง
- การอัปเดตหน่วยประมวลผลหรือฮาร์ดดิสก์ใดรูป
- อาการผิดปกติ
 - จากการวินิจฉัยพบความผิดปกติหรือไม่
 - อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ระบบเดียวหรือหลายระบบ
 - ความผิดปกติเกิดซ้ำได้หรือไม่
 - การกำหนดค่านี้เคยใช้ได้หรือไม่
 - หาเคยใช้ได้ มีการเปลี่ยนแปลงใดก่อนผิดปกติหรือไม่
 - เป็นความผิดปกติที่รายงานตั้งแต่แรกหรือไม่
- เวอร์ชันการวินิจฉัย
 - ประเภทและระดับเวอร์ชัน:
- การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์
 - การกำหนดค่าการพิมพ์ (หน้าจอพิมพ์) กำลังใช้งาน
 - ระดับ BIOS
- ซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ
 - ประเภทและระดับเวอร์ชัน:

หมายเหตุ: เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ระบบที่เหมือนกันจะพิจารณาเป็นระบบเดียวกันเฉพาะเมื่อ

1. เป็นประเภทและรุ่นของเครื่องจริง
2. มีระดับ BIOS เหมือนกัน
3. มีอะแดปเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วงเดียวกันในตำแหน่งเดียวกัน
4. มีจัมเปอร์/เทอร์มินัล/การเดินสายเคเบิลเหมือนกัน

5. มีเวอร์ชันและระดับของซอฟต์แวร์เหมือนกัน
6. มีดีสเก็ตการวินิจฉัย (เวอร์ชัน) เหมือนกัน
7. มีตัวเลือกการกำหนดค่าระบบล้มเหลวเหมือนกันในระบบ
8. มีการตั้งค่าสำหรับไฟล์ควบคุมระบบปฏิบัติการเหมือนกัน

การเปรียบเทียบการกำหนดค่าและการตั้งค่าซอฟต์แวร์ระหว่างระบบ “ทำงานและไม่ทำงาน” จะช่วยแก้ปัญหาได้ในหลายกรณี

ดัชนีอาการต่อ FRU

ดัชนีอาการต่อ FRU แสดงอาการข้อผิดพลาดและสาเหตุที่เป็นไปได้ สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดจะแสดงเป็นอันดับแรก เริ่มต้นด้วย “การตรวจสอบบริการ” บนหน้าที่ 47 ทุกครั้ง ดัชนีนี้สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่า FRU ใดพร้อมใช้งานเมื่อทำการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ดัชนีนี้ได้ โปรดไปที่ “ปัญหาที่ไม่ได้ระบุ” บนหน้าที่ 55

หมายเหตุ:

- ดัชนีอาการต่อ FRU ไม่ระบุประเภทเครื่องโดยเฉพาะ และใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ Lenovo ทุกรุ่น
- หากคุณมีทั้งข้อความแสดงข้อผิดพลาดและการตอบสนองของระบบเสียงไม่ถูกต้อง ให้วินิจฉัยข้อความแสดงข้อผิดพลาดก่อน
- หาก你不能ทำการทดสอบวินิจฉัย หรือรื้อรหัสวินิจฉัยเมื่อทำการทดสอบ ให้วินิจฉัยข้อความแสดงข้อผิดพลาด POST ที่คุณได้รับก่อน
- หากคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้หารายละเอียดของอาการข้อผิดพลาดในส่วนแรกของดัชนีนี้

ข้อผิดพลาดการบูตฮาร์ดดิสก์ไครฟ์

ข้อผิดพลาดการบูตฮาร์ดดิสก์ไครฟ์อาจมีสาเหตุดังนี้

ข้อผิดพลาด	FRU/การดำเนินการ
ไครฟ์เริ่มต้นระบบไม่อยู่ในลำดับการบูตในการกำหนดค่า	ตรวจสอบการกำหนดค่า และต้องแน่ใจว่าไครฟ์เริ่มต้นระบบอยู่ในลำดับการบูต
ไม่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการบนไครฟ์การบูต	ติดตั้งระบบปฏิบัติการบนไครฟ์การบูต

ข้อผิดพลาด	FRU/การดำเนินการ
ส่วนที่บูตบนไดรฟ์เริ่มต้นระบบเสีย	ต้องฟอร์แมตไดรฟ์ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้: <ol style="list-style-type: none"> พยายามสำรองข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้ไม่ได้ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ให้ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ไดรฟ์ชำรุด	เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ปัญหาแหล่งจ่ายไฟ

หากคุณสงสัยว่าปัญหาเกิดจากระบบไฟ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบ/ยืนยัน	FRU/การดำเนินการ
ตรวจสอบต่อไปนี้ว่าติดตั้งถูกต้องหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> สายไฟ ขั้วต่อสวิตช์เปิด/ปิด ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟสวิตช์เปิด/ปิด ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟแผงระบบ การเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์ 	ใส่ขั้วต่อ
ตรวจสอบสายไฟเพื่อดูความต่อเนื่อง	สายไฟ
ตรวจสอบสวิตช์เปิดเครื่องเพื่อดูความต่อเนื่อง	สวิตช์เปิดเครื่อง

อาการสัญญาณเตือน

อาการสัญญาณเตือนเป็นโทนเสียง หรือชุดโทนเสียงซึ่งแยกตามการหยุดชั่วคราว (เป็นช่วงๆ โดยไม่มีเสียง) ในระหว่าง POST

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาการเสียงสัญญาณเตือน

อาการสัญญาณเตือน	FRU/การดำเนินการ
2 สัญญาณเตือนสั้น ข้อผิดพลาดการตั้งค่า CMOS	รหัสข้อผิดพลาดทั่วไป ดูข้อมูลความผิดพลาดอย่างละเอียดใน “รหัสข้อผิดพลาดของ POST” บนหน้าที่ 51
สัญญาณเตือนสั้น 3 ครั้งและยาว 1 ครั้ง ข้อผิดพลาดหน่วยความจำ DRAM	ปฏิบัติตามการดำเนินการต่อไปนี้ตามลำดับ <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดโมดูลหน่วยความจำเข้าที่ในขั้วต่อแน่นดีแล้ว 2. เปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำ 3. เปลี่ยนแผงระบบ

รหัสข้อผิดพลาดของ POST

แต่ครั้งที่คุณเปิดระบบ ระบบจะดำเนินการชุดทดสอบที่ตรวจสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์เสริมบางรายการ ชุดทดสอบนี้เรียกว่า *Power-On Self-Test* หรือ *POST* POST ทำงานดังนี้:

- ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นของแผงระบบ
- ตรวจสอบการทำงานของหน่วยความจำ
- เริ่มการทำงานวิดีโอ
- ยืนยันว่าบูทไดรฟ์ทำงาน

หาก POST ตรวจพบปัญหา ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏบนหน้าจอ ปัญหาเดียวสามารถทำให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลายข้อความปรากฏได้ เมื่อคุณแก้ไขสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาดอันแรก ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอื่นอาจจะไม่แสดงครั้งต่อไปที่คุณเปิดระบบ

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ POST	รายละเอียด/การดำเนินการ
0135	Fan failure	ระบบอาจร้อนเกินไป กด F10 เพื่อออก หมายเหตุ: หากปัญหาเกิดจากพัดลมไมโครโปรเซสเซอร์ การกด F10 จะแก้ปัญหานี้ไม่ได้
0211	Keyboard not found	เมื่อไม่พบแป้นพิมพ์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดง

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ POST	รายละเอียด/การดำเนินการ
0164	Memory size decreased	กด F10 เพื่อออก
1762	Configuration change has occurred	ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้แสดงเมื่อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือไดรฟ์ออปติคัลมีการเปลี่ยนแปลง กด F10 เพื่อออก
1820	More than one external fingerprint reader are attached. Power off and remove all but the reader that you set up within your main operating system.	หากมีเครื่องอ่านรอยนิ้วมือภายนอกมากกว่าหนึ่งเครื่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดง ถอดแป้นพิมพ์รายนิ้วมือทั้งหมด ยกเว้นอันที่ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันรายนิ้วมือบนคอมพิวเตอร์ได้
1962	No operating system found. Press any key to repeat boot sequence.	ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นหลังจาก POST เสร็จสิ้นเท่านั้น กดปุ่มใดก็ได้เพื่อทำลำดับการบูตอีกครั้ง

เงื่อนไขข้อผิดพลาดทั่วไป

ข้อความ/อาการ	FRU/การดำเนินการ
การเปลี่ยนสีการแสดงผล	การแสดงผล/จอภาพ
คอมพิวเตอร์จะไม่เปิดเครื่อง ดู “ข้อผิดพลาดการบูตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์” บนหน้าที่ 49	<ol style="list-style-type: none"> 1. สวิตช์เปิดเครื่อง 2. แผงระบบ 3. การ์ด Riser หากติดตั้ง
คอมพิวเตอร์จะไม่ RPL จากเซิร์ฟเวอร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องแน่ใจว่าเครือข่ายอยู่ในลำดับการเริ่มต้นระบบ เป็นอุปกรณ์แรก หรืออุปกรณ์แรกหลังจากดิสก์เก็ต 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายเปิดใช้งานสำหรับ RPL 3. อะแดปเตอร์เครือข่าย (ปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่าย หรือดูที่อยู่ MAC ใหม่)

ข้อความ/อาการ	FRU/การดำเนินการ
คอมพิวเตอร์จะไม่ ทำ Wake On LAN® (ถ้ามี)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟและการเชื่อมต่อสายสัญญาณกับอะแดปเตอร์เครือข่าย 2. ต้องแน่ใจว่าตั้งค่าระบบปฏิบัติการเป็นเปิดใช้งาน Wake on LAN 3. ต้องแน่ใจว่าคุณลักษณะ Wake On LAN เปิดใช้งานในการตั้งค่า/การกำหนดค่า (ดู “การเปิดโปรแกรม Setup Utility” บนหน้าที่ 23) 4. ต้องแน่ใจว่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายใช้ที่อยู่ MAC ถูกต้อง 5. ต้องแน่ใจว่าไม่มีการหยุดชะงักหรือการขัดกันของที่อยู่ I/O 6. อะแดปเตอร์เครือข่าย (ปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือดูที่อยู่ MAC ใหม่)
คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน ดู “ข้อผิดพลาดการบูตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์” บนหน้าที่ 49	<ol style="list-style-type: none"> 1. แหล่งจ่ายไฟ 2. แผงระบบ
ไฟแสดงการใช้งานไดรฟ์ดิสก์เกิดติดสว่าง หรือไม่มีไฟเมื่อไดรฟ์ทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไดรฟ์ดิสก์เกิด 2. แผงระบบ 3. สายเคเบิลไดรฟ์ดิสก์เกิด
หน้าจอว่างแต่มีเคอร์เซอร์กะพริบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. แผงระบบ 2. ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หลัก 3. สายฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ขนาดหน่วยความจำไม่ถูกต้องในระหว่าง POST	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำการทดสอบหน่วยความจำ 2. โมดูลหน่วยความจำ 3. แผงระบบ
ไอคอน “ใส่ดิสก์เกิด” ปรากฏพร้อมกับดิสก์เกิดการวินิจฉัยที่ติดอยู่ในไดรฟ์ดิสก์เกิด 3.5 นิ้วไดรฟ์แรก	<ol style="list-style-type: none"> 1. แผงระบบ 2. สายเคเบิลไดรฟ์ดิสก์เกิด 3. อะแดปเตอร์เครือข่าย
ความเข้มหรือสีจะแตกต่างกันจากซ้ายไปขวาของตัวอักษรและแถบสี	<ol style="list-style-type: none"> 1. จอแสดงผล 2. อะแดปเตอร์วิดีโอ (ถ้ามี) 3. แผงระบบ

ข้อความ/อาการ	FRU/การดำเนินการ
ไม่มีพลังงานหรือพัดลมไม่ทำงาน	1. ดู “ข้อผิดพลาดการบูตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์” บนหน้าที่ 49
ข้อความดิสก์ไม่อยู่บนระบบ หรือข้อความประเภทข้อผิดพลาดของดิสก์พร้อมกับดิสก์เกิดการวินิจฉัยที่ติดยู่	1. ไดรฟ์ดิสก์เกิด 2. แผงระบบ 3. สายเคเบิลไดรฟ์ดิสก์เกิด
อาการการแสดงผลอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น (รวมถึงการแสดงผลว่างเปล่าหรืออ่านไม่ออก)	1. จอแสดงผล 2. แผงระบบ
ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่องหรือไฟแสดงการใช้งานฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่ติด แต่คอมพิวเตอรืทำงานปกติ	1. สวิตช์เปิดเครื่อง/ชุดไฟ LED 2. แผงระบบ
ปัญหาเกี่ยวกับพริ้นเตอร์	1. เครื่องพิมพ์ 2. แผงระบบ
โปรแกรมโหลดจากฮาร์ดดิสก์พร้อมกับดิสก์เกิดการวินิจฉัยที่ติดยู่ในไดรฟ์ดิสก์เกิด 3.5 นิ้วไดรฟ์แรก	1. ใช้งานโปรแกรม Setup Utility แล้วตรวจสอบลำดับการเริ่มต้นระบบ 2. ไดรฟ์ดิสก์เกิด 3. สายเคเบิลไดรฟ์ดิสก์เกิด 4. แผงระบบ 5. แหล่งจ่ายไฟ
คอมพิวเตอรื RPL ไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ จากฮาร์ดไดรฟ์ของเครื่อง	1. หากผู้ดูแลระบบเครือข่ายใช้ LCCM Hybrid RPL ให้ตรวจสอบลำดับการเริ่มต้นระบบ: a. อุปกรณ์แรก - เครือข่าย b. อุปกรณ์ที่สอง - ฮาร์ดดิสก์ 2. ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
คอมพิวเตอรื RPL ไม่ RPL จากเซิร์ฟเวอร์	1. ตรวจสอบลำดับการเริ่มต้นระบบ 2. ตรวจสอบสถานะไฟ LED อะแดปเตอร์เครือข่าย
อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนานขัดข้อง (เชื่อมต่อแผงระบบ)	1. การทดสอบตัวเองของอุปกรณ์ภายนอกปกติหรือไม่ 2. อุปกรณ์ภายนอก 3. สายเคเบิล 4. แผงระบบ

ข้อความ/อาการ	FRU/การดำเนินการ
อุปกรณ์ชั่วคราวแบบอนุกรมหรือแบบขนานขัดข้อง (ชั่วคราวอะแดปเตอร์)	<ol style="list-style-type: none"> 1. การทดสอบตัวเองของอุปกรณ์ภายนอกปกติหรือไม่ 2. อุปกรณ์ภายนอก 3. สายเคเบิล 4. อะแดปเตอร์สำรอง 5. แผงระบบ
ปุ่มทั้งหมดหรือบางปุ่มบนแป้นพิมพ์ใช้การไม่ได้	<ol style="list-style-type: none"> 1. แป้นพิมพ์ 2. สายแป้นพิมพ์ 3. แผงระบบ

ปัญหาที่ไม่ได้ระบุ

ส่วนนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีหาอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์ที่ขัดข้อง

1. ปิดคอมพิวเตอร์
2. ถอดหรือปลดการเชื่อมต่อส่วนประกอบต่อไปนี้ที่ละอัน (ถ้าติดตั้ง)
 - a. อุปกรณ์ภายนอก (โมเด็ม เครื่องพิมพ์ หรือเมาส์)
 - b. อะแดปเตอร์
 - c. โมดูลหน่วยความจำ
 - d. หน่วยความจำวีดีโอเสริม
 - e. แคชภายนอก
 - f. แคช RAM ภายนอก
 - g. ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 - h. ไดรฟ์ดิสก์เก็ต
3. เปิดคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบระบบอีกครั้ง
4. ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ซ้ำจนกว่าคุณจะมีพบอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์ที่ขัดข้อง

หากถอดอุปกรณ์และอะแดปเตอร์ทั้งหมดแต่ยังมีปัญหา ให้เปลี่ยนแผงระบบ

บทที่ 8. การขอรับข้อมูล ความช่วยเหลือและบริการ

บทนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:

- “เอกสารข้อมูล” บนหน้าที่ 57
- “ความช่วยเหลือและบริการ” บนหน้าที่ 58

เอกสารข้อมูล

คุณสามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อเข้าใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีใช้ Windows

หมายเหตุ: หากคุณใช้วิธีใช้ออนไลน์สำหรับ Windows 7 หรือวิธีใช้สำหรับ Windows 10 ต้องแน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

ระบบวิธีใช้ Windows มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows

ในการเข้าถึงระบบวิธีใช้ Windows ให้ดำเนินการดังนี้:

1. คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
2. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิก **Help and Support** คุณสามารถเลือกใช้วิธีใช้ออนไลน์ หรือออฟไลน์ได้ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 - สำหรับ Windows 10: คลิก **เริ่มต้นใช้งาน**

การเข้าใช้คู่มืออื่น ๆ

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดมีอยู่บนเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo ที่:

<http://www.lenovo.com/support>

เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคมีอยู่บนเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo ที่:

<http://www.lenovo.com/support>

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลสนับสนุนที่ได้รับการอัปเดตล่าสุด เช่น ข้อมูลต่อไปนี้:

- โขลู่ชั้นการวินิจฉัย
- โปรแกรมควบคุมและซอฟต์แวร์
- ฐานความรู้และคำถามที่พบบ่อย
- คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ล่าสุด
- หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
- รายละเอียดผลิตภัณฑ์และอะไหล่
- การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการ

เว็บไซต์ Lenovo

เว็บไซต์ Lenovo (<http://www.lenovo.com>) มีข้อมูลล่าสุดและบริการต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณซื้อ อัปเดต และบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้:

- เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊ก, จอภาพ, โปรเจคเตอร์, อัปเดต และอุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอร์ และเลือกข้อเสนอพิเศษต่างๆ
- ซื้อบริการเพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมแอปพลิเคชัน, การติดตั้งและตั้งค่าคอนฟิกูเรชันสำหรับเครือข่าย และการติดตั้งตามความต้องการ
- ซื้อบริการอัปเดตและการซ่อมฮาร์ดแวร์แบบขยายเวลา
- เข้าสู่ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และข้อมูลสนับสนุนสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นที่ใช้ และผลิตภัณฑ์สนับสนุนอื่นๆ
- ค้นหาผู้ให้บริการที่อยู่ใกล้คุณ

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับคำตอบของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรดไปที่

<http://www.lenovo.com/support/faq>

ความช่วยเหลือและบริการ

ส่วนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือและบริการ

การติดต่อเรียกบริการ

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน คุณสามารถขอความช่วยเหลือและข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการลูกค้า สำหรับระยะเวลาการรับประกันของคอมพิวเตอร์ โปรดไปที่ <http://www.lenovo.com/warranty-status> หากต้องการทราบรายการหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo โปรดไปที่ <http://www.lenovo.com/support/phone>

หมายเหตุ: หมายเลขโทรศัพท์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากไม่มีรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Lenovo หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจาก Lenovo ของคุณ

บริการดังต่อไปนี้ จัดไว้ให้ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน:

- **การระบุปัญหา** - บุคลากรที่ผ่านการอบรมพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านเพื่อระบุปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ และตัดสินใจว่าจำเป็นต้องทำอะไรบ้างเพื่อแก้ไขปัญหา
- **การซ่อมแซมฮาร์ดแวร์** - หากมีปัญหาที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ระหว่างการรับประกัน บุคลากรที่ผ่านการอบรมพร้อมที่จะให้บริการตามที่ต้องการ
- **การจัดการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม** - อาจมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงหลังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว Lenovo หรือตัวแทนจำหน่ายของคุณจะจัดการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม (ECs) ที่เลือกไว้สำหรับนำไปใช้กับฮาร์ดแวร์ของคุณไว้ให้

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงรายการเหล่านี้:

- การเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือใช้อะไหล่ที่ไม่ได้ผลิตสำหรับ หรือโดย Lenovo หรืออะไหล่ที่ไม่ได้รับประกันโดย Lenovo
- การระบุต้นตอปัญหาซอฟต์แวร์
- การตั้งค่า BIOS เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งหรืออัปเดต
- การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรืออัปเดตโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
- การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS)
- การติดตั้ง และการบำรุงรักษาโปรแกรมแอปพลิเคชัน

หากเป็นไปได้ คุณควรอยู่ที่คอมพิวเตอร์ขณะที่โทรติดต่อ เตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้:

- ประเภทและรุ่นของเครื่อง
- หมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของคุณทั้งหมด
- รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ตรงตามที่ปรากฏทุกตัวอักษร
- ข้อมูลการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

การใช้บริการอื่น ๆ

คุณอาจต้องเดินทางพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ หรือย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังประเทศ หรือภูมิภาคที่จำหน่ายเดสก์ท็อป หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุคประเภทเดียวกับของคุณ ในสถานการณ์ดังกล่าว คอมพิวเตอร์อาจได้รับสิทธิบริการรับประกันระหว่างประเทศ ซึ่งคุณจะได้รับบริการรับประกันโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาการรับประกัน โดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการรับประกันจะเป็นผู้ให้บริการแก่คุณ

วิธีและขั้นตอนในการบริการจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ และอาจไม่มีบริการบางอย่างในบางประเทศ บริการรับประกันระหว่างประเทศจะดำเนินการผ่านวิธีการให้บริการ (เช่น บริการคลังสินค้า บริการสำหรับลูกค้าที่นำเข้ามาเอง หรือบริการนอกสถานที่) ซึ่งดำเนินการโดยประเทศที่ให้บริการ ศูนย์บริการในบางประเทศอาจไม่สามารถให้บริการกับคอมพิวเตอร์ทุกรุ่นของเครื่องบางประเภทได้ ในบางประเทศ อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมและมีข้อกำหนดในการให้บริการด้วย

หากต้องการทราบว่าคอมพิวเตอร์มีสิทธิรับประกันระหว่างประเทศหรือไม่ และดูรายชื่อประเทศหรือภูมิภาคที่พร้อมให้บริการ โปรดไปที่ <http://www.lenovo.com/support>

หากต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้ง หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Service Packs ที่ติดตั้งไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Windows โปรดดูเว็บไซต์ Microsoft Product Support Services ที่ <http://support.microsoft.com> คุณยังสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Lenovo เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ อาจต้องเสียค่าบริการ

การซื้อบริการเพิ่มเติม

ในช่วงระยะเวลาการรับประกันและหลังจากนั้น คุณสามารถซื้อบริการเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างของบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ ได้แก่:

- การสนับสนุนสำหรับฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมแอปพลิเคชัน
- บริการการตั้งค่าและการกำหนดค่าเครือข่าย
- บริการอัปเดตและการซ่อมฮาร์ดแวร์แบบขยายเวลา
- บริการการติดตั้งแบบกำหนดเอง

บริการที่มีอยู่และชื่อของบริการอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ โปรด

ไปยังเว็บไซต์ Lenovo ที่

<http://www.lenovo.com>

ภาคผนวก A. ข้อมูลกฎข้อบังคับ

ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดล่าสุดสามารถดูได้ที่ <http://www.lenovo.com/compliance>

คำประกาศเกี่ยวกับการจัดประเภทการส่งออก

ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของฝ่ายบริหารการส่งออกสหรัฐอเมริกา (EAR) และหมายเลขควบคุมการจัดประเภทการส่งออก (ECCN) ของ 5A992.c ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำการส่งออกซ้ำได้ยกเว้นประเทศที่ห้ามทำการค้าขายที่มีรายชื่ออยู่ใน EAR E1

ประกาศเกี่ยวกับการแผ่คลื่นอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลต่อไปนี้อ้างอิงถึงคอมพิวเตอร์รุ่นนี้

การจัดทำใบรับรองของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Phone Number: 919-294-5900



แถลงการณ์ข้อกำหนดการปล่อยสัญญาณรบกวนประเภท B ในเขตอุตสาหกรรมแคนาดา

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

สหภาพยุโรป - ความสอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วย ITE (อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ) และอุปกรณ์วิทยุ

Models without a radio device: This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC (until 19 April, 2016) and Council Directive 2014/30/EU (from 20 April, 2016) on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

Models with a radio device: This product is in conformity with all the requirements and essential norms that apply to EU Council R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to radio equipment.

Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers. This product has been tested and found to comply with the limits for Class B equipment according to European Standards harmonized in the Directives in compliance. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



รายละเอียดความสอดคล้องประเภท B ของเยอรมนี

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

รายละเอียดความสอดคล้องประเภท B ของเกาหลี

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400~2483.5 , 5725~5825 무선제품해당)
해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

รายละเอียดความสอดคล้องประเภท B ของ VCCI ญี่ปุ่น

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของญี่ปุ่นว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับสายไฟหลัก ที่มีกระแสไฟฟ้าที่

กำหนดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 A ต่อเฟส

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

คำเตือนเกี่ยวกับสายไฟ AC ของประเทศญี่ปุ่น

The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac power cord for other devices.

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものでありますので他の電気機器には使用しないでください。

ข้อมูลบริการผลิตภัณฑ์ Lenovo สำหรับไต้หวัน

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市內湖區堤頂大道二段89號5樓
服務電話：0800-000-702

รายละเอียดความสอดคล้องของคีย์บอร์ดและเมาส์ของไต้หวัน

本產品隨貨附已取得經濟部標準檢驗局認可之PS/2或USB的鍵盤與滑鼠一組

เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Eurasian

EAC

การแจ้งเตือนเสียงของบราซิล

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

ข้อมูลความสอดคล้องกับวิทยุไร้สายสำหรับเม็กซิโก

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

คำประกาศเตือนเกี่ยวกับการมองเห็นสำหรับไต้หวัน

使用過度恐傷害視力

注意事項：（1）使用30分鐘請休息10分鐘。（2）未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。


ข้อมูลข้อบังคับเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ โปรดดู *ประกาศข้อบังคับ* ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ คุณอาจได้รับประกาศข้อบังคับฉบับพิมพ์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ และประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ประกาศข้อบังคับทั้งหมดมีอยู่ในเว็บไซต์ บริการสนับสนุนของ Lenovo ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หากต้องการอ่านเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ โปรดไปที่ <http://www.lenovo.com/UserManuals>

ภาคผนวก B. ข้อมูล WEEE และการรีไซเคิล

Lenovo สนับสนุนให้เจ้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รับผิดชอบในการนำอุปกรณ์ไปรีไซเคิลเมื่อไม่ต้องการใช้อีกต่อไป Lenovo มีข้อเสนอโปรแกรมและบริการต่างๆ มากมายเพื่อช่วยเจ้าของอุปกรณ์ในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ IT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Lenovo โปรดไปที่ <http://www.lenovo.com/recycling> ข้อมูลสภาพแวดล้อมล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราสามารถดูได้ที่ <http://www.lenovo.com/ecodeclaration>

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ WEEE



เครื่องหมาย WEEE บนผลิตภัณฑ์ Lenovo จะมีผลบังคับใช้ในประเทศที่มี WEEE และข้อบังคับเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ข้อกำหนด WEEE ในสหภาพยุโรป การจัดการและกฎการทำงานกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย) อุปกรณ์มีป้ายติดไว้สอดคล้องตามกฎข้อบังคับท้องถิ่นว่าด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขยะ (WEEE) กฎข้อบังคับเหล่านี้ระบุแนวทางสำหรับการคืนและรีไซเคิลอุปกรณ์ที่ใช้แล้วซึ่งมีผลบังคับใช้ภายในแต่ละภูมิภาค ป้ายนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ แต่ควรนำไปไว้ในระบบรวบรวมที่สร้างขึ้นสำหรับการนำผลิตภัณฑ์ที่สิ้นอายุการใช้งานเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่

ผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) ที่มีเครื่องหมาย WEEE ต้องไม่ทิ้ง EEE ที่สิ้นอายุการใช้งานให้กลายเป็นขยะชุมชนที่ไม่ได้รับการแยกประเภท แต่ต้องใช้แนวทางการรวบรวมที่มีเพื่อส่งคืน รีไซเคิล และกู้คืน WEEE และลดผลกระทบที่เป็นไปได้ของ EEE ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์อันเนื่องมาจากการมีวัตถุอันตราย อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) ของ Lenovo อาจมีส่วนประกอบต่างๆ ที่อาจเป็นของเสียอันตรายเมื่อหมดอายุการใช้งาน

สามารถจัดส่ง EEE และเศษซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปยังสถานที่จำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะการทำงานและฟังก์ชันการทำงานแบบเดียวกับ EEE หรือ WEEE ที่ใช้แล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WEEE เข้าไปที่

<http://www.lenovo.com/recycling>

ข้อมูล WEEE สำหรับฮังการี

Lenovo ในฐานะผู้ผลิต จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบรรลุผลตามพันธกิจของ Lenovo ภายใต้กฎหมายฮังการี No. 197/2014 (VIII.1.) อนุมาตรา (1)-(5) ในมาตรา 12

ข้อมูลการรีไซเคิลของญี่ปุ่น

Collecting and recycling a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details, visit the Lenovo Web site at <http://www.lenovo.com/recycling/japan>. Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, visit the Lenovo Web site at <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Disposing of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

Disposing of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal operator, and follow their instructions. Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances and regulations.

ข้อมูลการรีไซเคิลของบราซิล

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.


ข้อมูลการรีไซเคิลแบตเตอรี่สำหรับไต้หวัน



廢電池請回收

ข้อมูลการรีไซเคิลแบตเตอรี่สำหรับสหภาพยุโรป

EU



Notice: This mark applies only to countries within the European Union (EU).

Batteries or packaging for batteries are labeled in accordance with European Directive 2006/66/EC concerning batteries and accumulators and waste batteries and accumulators. The Directive determines the framework for the return and recycling of used batteries and accumulators as applicable throughout the

European Union. This label is applied to various batteries to indicate that the battery is not to be thrown away, but rather reclaimed upon end of life per this Directive.

In accordance with the European Directive 2006/66/EC, batteries and accumulators are labeled to indicate that they are to be collected separately and recycled at end of life. The label on the battery may also include a chemical symbol for the metal concerned in the battery (Pb for lead, Hg for mercury, and Cd for cadmium). Users of batteries and accumulators must not dispose of batteries and accumulators as unsorted municipal waste, but use the collection framework available to customers for the return, recycling, and treatment of batteries and accumulators. Customer participation is important to minimize any potential effects of batteries and accumulators on the environment and human health due to the potential presence of hazardous substances.

Before placing electrical and electronic equipment (EEE) in the waste collection stream or in waste collection facilities, the end user of equipment containing batteries and/or accumulators must remove those batteries and accumulators for separate collection.

Disposing of lithium batteries and battery packs from Lenovo products

A coin-cell type lithium battery might be installed inside your Lenovo product. You can find details about the battery in the product documentation. If the battery needs to be replaced, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or a waste-disposal operator, and follow their instructions.

Disposing of battery packs from Lenovo products

Your Lenovo device might contain a lithium-ion battery pack or a nickel metal hydride battery pack. You can find details on the battery pack in the product documentation. If you need to dispose of a battery pack, insulate it with vinyl tape, contact Lenovo sales, service, or your place of purchase, or a waste-disposal operator, and follow their instructions. You also can refer to the instructions provided in the manuals for your product.

For proper collection and treatment, go to:

<http://www.lenovo.com/lenovo/environment>

ภาคผนวก C. ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมวัตถุที่เป็นอันตราย (RoHS)

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดดูได้ที่ <http://www.lenovo.com/ecodeclaration>

RoHS ของสหภาพยุโรป

This Lenovo product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”).

For more information about Lenovo worldwide compliance on RoHS, go to:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

RoHS ของตุรกี

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın “Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)” direktiflerine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

RoHS ของยูเครน

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

RoHS ของอินเดีย

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules.

RoHS ของประเทศไทย

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光驱	X	O	O	O	O	O
内存	X	O	O	O	O	O
电脑I/O 附件	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
鼠标	X	O	O	O	O	O
机箱/附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
 注：表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
 印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器
 根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限

RoHS ของไต้หวัน

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板組件	—	○	○	○	○	○
硬碟	—	○	○	○	○	○
光碟機	—	○	○	○	○	○
記憶體	—	○	○	○	○	○
電腦I/O配件	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
鍵盤	—	○	○	○	○	○
滑鼠	—	○	○	○	○	○
機殼/配件	—	○	○	○	○	○
電池	—	○	—	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

ภาคผนวก D. ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่น ENERGY STAR



ENERGY STAR® เป็นโปรแกรมร่วมของ U.S. Environmental Protection Agency และ U.S. Department of Energy ที่มุ่งหมายที่จะช่วยประหยัดเงิน และป้องกันสภาพแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์ และหลักปฏิบัติในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Lenovo ภูมิใจในการเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าที่มีการแสดง ENERGY STAR ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ บางรุ่นได้รับการออกแบบ และทดสอบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโปรแกรม ENERGY STAR สำหรับคอมพิวเตอร์ ณ เวลาที่ทำการผลิต: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรตติ้งของ ENERGY STAR สำหรับคอมพิวเตอร์ Lenovo ให้ไปที่ <http://www.lenovo.com>

ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ ENERGY STAR และการใช้ประโยชน์คุณลักษณะในการจัดการพลังงานของคอมพิวเตอร์ คุณสามารถลดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าได้ การสิ้นเปลืองไฟฟ้านี้ช่วยลดเงิน, สภาพแวดล้อมสะอาดขึ้น และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรตติ้งของ ENERGY STAR ให้ไปที่ <http://www.energystar.gov>

Lenovo ขอสนับสนุนให้คุณใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณ เพื่อช่วยดำเนินการนี้ ให้กำหนดคุณลักษณะด้าน การจัดการพลังงานต่อไปนี้ไว้ก่อนเพื่อให้มีผลใช้ได้เมื่อหยุดการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้:

ตาราง 1. คุณลักษณะการจัดการพลังงานของ ENERGY STAR

ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 10
แผนการใช้พลังงาน: ค่าเบื้องต้น
<ul style="list-style-type: none">• ปิดหน้าจอ: หลังจาก 10 นาที• ปรับคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป: หลังจาก 25 นาที• การตั้งค่าพลังงานแบบขั้นสูง:<ul style="list-style-type: none">- ปิดไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์: หลังจาก 20 นาที- ไฮเบอร์เนต: ไม่เลย

ในการเปิดคอมพิวเตอร์จากโหมดโหมดสลีป ให้กดปุ่มใดก็ได้บนแป้นพิมพ์

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าพลังงาน ให้ดำเนินการดังนี้:

1. ไปรุดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน Windows ที่คุณใช้:
 - สำหรับ Windows 7: คลิกปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูเริ่ม
 - สำหรับ Windows 10: คลิกขวาปุ่มเริ่ม เพื่อเปิดเมนูบริบทเริ่ม
2. คลิก **แผงควบคุม** ดูแผงควบคุมโดยใช้ไอคอนขนาดใหญ่หรือไอคอนขนาดเล็ก แล้วคลิก **ตัวเลือกการใช้พลังงาน**
3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ภาคผนวก E. ประกาศ

Lenovo อาจนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคุณลักษณะต่างๆ ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ในบางประเทศเท่านั้น โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีวางจำหน่ายในท้องถิ่นของคุณได้จากตัวแทนจำหน่าย Lenovo ในท้องถิ่น การอ้างอิงใดๆ ถึงผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการของ Lenovo ไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวถึงหรือตีความว่าสามารถใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการของ Lenovo เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการใดๆ ที่มีคุณสมบัติในการทำงานเทียบเท่าและไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Lenovo สามารถใช้ทดแทนกันได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้มีหน้าที่ในการประเมินและตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการอื่น

Lenovo อาจมีแอปพลิเคชันที่มีสิทธิบัตรหรืออรรถสิทธิ์บัตร ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ การปรับแต่งเอกสารนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ใดๆ ต่อสิทธิบัตรนี้ คุณสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับสิทธิการใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo จัดเอกสารฉบับนี้ให้ “ตามที่แสดง” โดยไม่ได้ให้การรับประกันอย่างใดทั้งโดยชัดเจน หรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการไม่ละเมิด, การขายสินค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทาง เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการทำธุรกรรมบางอย่าง ดังนั้น ข้อความข้างต้นอาจใช้ไม่ได้กับคุณ

ข้อมูลนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือความผิดพลาดทางการพิมพ์ ข้อมูลในเอกสารนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะรวมอยู่ในการตีพิมพ์ฉบับใหม่ Lenovo อาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และ/หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ในสิ่งพิมพ์ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปลุกชิ้นส่วนหรือเครื่องช่วยชีวิตอื่นๆ ซึ่งการทำงานผิดปกติอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายได้ ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะหรือการรับประกันผลิตภัณฑ์ Lenovo ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Lenovo หรือของบริษัทอื่น ไม่มีส่วนใดในเอกสารฉบับนี้ทำหน้าที่เป็นการชดเชยความเสียหายหรือการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้ได้รับมาจากสภาพแวดล้อมที่จำกัดและใช้แสดงเป็นภาพประกอบ ผลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ อาจแตกต่างกัน

Lenovo อาจใช้หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลที่ได้รับจากคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีใดที่เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดข้อผูกมัดใดๆ กับคุณ

การอ้างอิงใดๆ ในสิ่งพิมพ์ฉบับนี้ถึงเว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่ใช่ของ Lenovo ให้ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้เป็นการสนับสนุนเว็บไซต์ดังกล่าวในลักษณะใดๆ เนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสำหรับผลิตภัณฑ์ Lenovo นี้ และการใช้เว็บไซต์เหล่านั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ระบุในที่นี้ได้ตัดสินจากสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ดังนั้น ผลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ อาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ขนาดบางส่วนกำหนดขึ้นจากตัวเครื่องที่มีการพัฒนาตามลำดับ ซึ่งไม่รับประกันว่าขนาดดังกล่าวจะเท่ากับขนาดของเครื่องที่มีจำหน่ายทั่วไป นอกจากนี้ ขนาดบางอย่างกะประมาณโดยใช้การประมาณค่านอกช่วง ผลตามจริงอาจแตกต่างกัน ผู้ใช้เอกสารฉบับนี้ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่ามาใช้ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ

เครื่องหมายการค้า

คำต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Lenovo ในสหรัฐอเมริกา ประเทศอื่น หรือทั้งสองกรณี

Lenovo

โลโก้ Lenovo

ThinkCentre

โลโก้ ThinkCentre

Microsoft, Windows และ Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft

ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือชื่อบริการอื่นใดอาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการให้บริการของผู้อื่น

Lenovo[™]